

Anwendungshandbuch

## **EDI@Energy MSCONS Anwendungshandbuch**

Bericht über die Lieferung von Daten zu Energiemengen

Version: 2.2d
Stand MIG: 2.2d
Herausgabedatum: 01.10.2014
Autor: BDEW



#### Inhaltsverzeichnis

1. ANWENDUNGSBESCHREIBUNG	3
2. AUSPRÄGUNGEN VON MSCONS-NACHRICHTEN	4
3. ÜBERTRAGUNG VON LASTPROFILEN, ZÄHLERSTÄNDEN UND ENERGIEMENGEN (STRON UND GAS) AUS ENTNAHMESTELLEN	
3.1 Übertragung von Lastgängen	7
3.2 Übertragung von Zählerständen (elektrische und thermische Energie)	8
3.3 Übertragung von Einzelwerten	11
3.4 Stornierung / Korrektur von Messwerten	11
4. ÜBERTRAGUNG VON BILANZKREISSUMMEN (ELEKTRISCHE ENERGIE), NORMIERTEN PROFILEN/PROFILSCHAR UND EEG-ÜBERFÜHRUNGSZEITREIHEN	12
4.1 Bilanzkreissummen	13
4.2 Normiertes Profil/Profilschar	13
4.3 EEG-Überführungszeitreihen	13
5. ZEITUMSCHALTUNG BEI LASTGANGÜBERTRAGUNG	14
5.1 Sommer / Winter	14
5.2 Winter / Sommer	15
6. ANWENDUNGSÜBERSICHTEN	16
6.1 Anwendungsübersicht Messwert Energiemenge/Zählerstand/BK-Summe/Profil/Profilschar/EB Überf.ZR/Messwert Storno	EG- 16
6.2 Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten	26
7. ZUORDNUNG PROZESSSCHRITT ZU TABELLENKOPFINFORMATIONEN	30
8 ÄNDERLINGSHISTORIE	32



#### 1. Anwendungsbeschreibung

#### \* Status

NACHRICHTENTYP : MSCONS EDIFACT-DIRECTORY : D.04B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH : 2.2d VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : >=2.2d

EDIFACT-Nachrichten stellen den beteiligten Kommunikationspartnern ein Instrument zur Verfügung über einen normierten, einheitlichen Kommunikationsstandard den zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse benötigten Informationsaustausch durchzuführen. Dabei treten in der Praxis eine Reihe von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf, die mit unterschiedlichen Ausprägungen eines Nachrichtentyps (z. B. Übertragung von Lastgängen oder Zählerständen) mit der EDIFACT-MSCONS Nachricht abgedeckt werden.

Die Anwendungsbeschreibungen zur Nachrichtenbeschreibung BDEW – UN/EDIFACT D.04B – MSCONS stellen neben den dort definierten allgemeinen semantischen und syntaktischen Festlegungen, die im deutschen Energiemarkt auftretenden Anwendungsfälle dar.

Die Darstellung erfolgt in tabellarischer Form:

- für die Übertragung (Strom und Gas) von Lastprofilen und Zählerständen aus Entnahmestellen und deren Stornierung
- für Bilanzsummen, normierte Profile, Profilscharen und EEG-Überführungszeitreihen

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definitionen zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) sind den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.



#### 2. Ausprägungen von MSCONS-Nachrichten

Die Angaben zur Verwendung der einzelnen Segmente haben zum Zwecke des Datenaustausches im deutschen Energiemarkt verbindlichen Charakter.

Ausprägung	Beschreibung
Lastgang f. beliebige Zeiträume [TL]	<ul> <li>Übertragung von Lastgängen für beliebige Zeiträume:</li> <li>Tages- und Monatslastgänge (elektrische und thermische Energie)</li> <li>Bilanz-Summenzeitreihe (elektrische Energie)</li> <li>Normiertes Profil/Profilschar</li> <li>EEG-Überführungszeitreihen</li> <li>Gasbeschaffenheitsdaten</li> </ul>
Zählerstand [VL] (elektrische und thermische Energie)	Turnusablesung Gerätewechsel Lieferantenwechsel, Lieferbeginn, bzw. –ende
Energiemenge [EM]	Übertragung einer Energiemenge oder einzelner Werte für einen beliebigen Zeitraum

Die unterschiedlichen Ausprägungen der MSCONS-Nachricht orientieren sich an den zu übertragenden Daten (Lastgänge, Zählerstände, ...) und sind damit innerhalb des jeweiligen Typs für verschiedene Verwendungszwecke (Lieferabrechnung, Bilanzkreissummen, ...) von unterschiedlichen Marktteilnehmern einsetzbar. So wird z. B. der Lastgang für beliebige Zeiträume [TL] zur Übertragung von Tages- und Monatszeitreihen zur Energiemengenabrechnung, zur Ermittlung der Netznutzungsenergiemengen, zur Bilanzkreisaggregation oder zur zeitnahen Übertragung von Lastgängen z. B. für Prognosezwecke (hier brauchen keine Ersatzwerte für nicht vorhandene Werte gebildet werden, sondern fehlende Werte werden einfach nicht übertragen) genutzt. Basis der Ausprägung TL und EM ist die Energiemenge oder eines Einzelwertes für bestimmte mit einem Bezugspunkt (Zählpunktbezeichnung, Profil-Bezeichnung, an/von/Bilanzierungsgebiet) als identifizierendes Merkmal. Für alle Datenübertragungen, die noch Referenzen zu Zählgeräten berücksichtigen (Zählerstand, Anzahl Zählwerke, usw.), ist der Typ Verrechnungsliste [VL] vorgesehen.

Die Kennzeichnung TL, VL, EM erfolgt über das UNB-DE0026, der Verwendungszweck über das BGM-DE1001:

7 = Prozessdatenbericht, Messwerte

BK = Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung

Z06 = Normiertes Profil

Z15 = EEG-Überführungszeitreihen

Z16 = Profilschar

Z20 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung

Z21 = Gasbeschaffenheitsdaten



Im deutschen Energiemarkt wird vorausgesetzt, dass der Prozessverantwortliche (Marktrolle) und der Absender der Nachricht identisch sind. Der Absender/Prozessverantwortliche identifiziert sich im UNB-Segment und über Segmentgruppe 2 (NAD) über den Qualifier "MS". Die Angaben zur Identifikation des Empfängers gelten analog.

Die Identifikation wird auch so vorgenommen, falls die Versendung oder der Empfang der Nachricht von einem Dienstleister durchgeführt wird.

Für die in Segmentgruppe 10 (QTY) ausschließlich positiv anzugebenden Energie- und Volumenwerte (incl. Null) sind max. 3 Nachkommastellen vorgesehen. Für den Brennwert werden 3, für die Zustandszahl 4 Nachkommastellen verwendet. Für Profilscharen existieren keine Einschränkungen.

Bei SLP-Wandlermessung ist der Wandlerfaktor beim Zählerstand nicht einzubeziehen, bei Energiemengen hingegen zu berücksichtigen.

Zwischen den Marktrollen werden für alle Mengenangaben (SG10-QTY) folgende Statusangaben (SG10-QTY-DE6063) verwendet.

von	an	Status	Code
MSB / MDL	NB / LF	abgelesener, wahrer Wert	220
		Vorschlagswert	201
		nicht verwendbarer Wert	20
NB	MSB / MDL	abgelesener, wahrer Wert	220
		Ersatzwert	67
NB	LF	abgelesener, wahrer Wert	220
		Ersatzwert	67
		Energiemenge summiert	79
		Prognosewert (normierte Profile, Brennwert, Z-Zahl)	187
		nicht verwendbarer Wert (nur bei Einspeisemengen und bei	20
		Gas zur stündlichen Energiedatenübermittlung)	
LF	NB / MSB / MDL	abgelesener, wahrer Wert	220
NB	BIKO	Energiemenge summiert	79
BIKO	BKV	Energiemenge summiert	79
LF	BKV	Energiemenge summiert	79
NB	NB	Energiemenge summiert	79
		abgelesener, wahrer Wert	220
		Ersatzwert	67
BIKO	NB	Energiemenge summiert	79

Weitere Angaben zum Prozessablauf und den Fristen zu den einzelnen Prozessschritten befinden sich in den Festlegungen und Mitteilungen der Bundesnetzagentur.



## 3. Übertragung von Lastprofilen, Zählerständen und Energiemengen (Strom und Gas) aus Entnahmestellen

Die Tabellenspalten: Messwert-RLM, Messwert-SLP und Messwert-Storno der tabellarischen Darstellung (Kap. 6.) stellen den Aufbau der MSCONS-Nachricht und die notwendigen Angaben für die nachfolgenden Anwendungsfälle für Strom- und Gas-Lieferstellen dar:

- RLM Lastgangübertragung Strom und Gas und die Übertragung von Einzelmengen
- SLP Übertragung Zählerstand Strom und Gas
- Storno Storno aller genannten Vorgänge

Die an der Messstelle festgestellten Zählwerte werden übermittelt, sofern diese gemäß der jeweiligen Prozessvorgabe innerhalb der jeweiligen Zuordnung notwendig sind.

Alle Zeitreihen werden an Tagen mit Zeitumschaltung entsprechend der Angaben in Kap. 5. übertragen.



#### 3.1 Übertragung von Lastgängen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Die Energiemenge wird in kWh angegeben (SG10-QTY), d. h. Faktoren (Wandlerfaktor, Brennwert) sind mit einzurechnen. Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Lastgang (Zeitintegral 5), Profilwert, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Liegen für einen innerhalb der Übertragung liegenden Zeitraum keine Werte vor (z. B. für die bei der Winter/Sommer-Umschaltung nicht vorhandene Stunde), wird kein Wert generiert und somit auch nicht übertragen oder es sind gemäß den Prozessvorgaben für nicht vorhandene oder nicht verwendbare Werte entsprechende Ersatz- oder Vorschlagswerte zu bilden. An der Messstelle vorliegende "0"-Werte sind zu übermitteln.

Über das STS-Segment in SG10 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungs-hinweis, Grund) zum Status (SG10-QTY-DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, ...) der angegebenen Energiemenge angeben.

Für den gesamten Lastgang ist über die OBIS-Kennzahl (SG9-PIA) der Tarif für alle zur OBIS-Kennzahl korrespondierenden Werte definiert. Sollten für einzelne Werte eines Lastganges verschiedene Tarifzuordnungen Verwendung finden, kann dem jeweiligen QTY-Wert über das zugeordnete STS ein eigener Tarif zugewiesen werden.

Sollen Daten mehrerer Zählungen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Zählpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.

Dies betrifft alle in den Prozessvorgaben vorgesehenen Übertragungsintervalle (täglich, monatlich, beliebiger Zeitraum).

In der Sparte Strom werden zur Energiemengen-übermittlung ¼ Std.-Lastgänge (Messperiode 15 min) ausgetauscht. Der erste Wert ist 00:15 Uhr (dem Intervall 00:00 bis 00:15 Uhr) zugeordnet. Außer an Tagen mit Zeitumschaltung liegen grundsätzlich 96 Werte, an Tagen der Zeitumschaltung Sommer-Winter 100 Werte und bei der Umschaltung Winter-Sommer 92 Werte vor.

In der Sparte Gas werden zur Energiemengen-übermittlung 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) ausgetauscht. Der erste Wert ist 06:00 Uhr (dem Intervall 06:00 bis 07:00 Uhr) zugeordnet. Außer an Tagen mit Zeitumschaltung liegen grundsätzlich 24 Werte, an Tagen der Zeitumschaltung Sommer-Winter 25 Werte und bei der Umschaltung Winter-Sommer 23 Werte vor.

Es sind entsprechend der Vorgaben der G685 Brennwert und Zustandszahl mit anzugeben. Diese werden über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert und als abrechnungsfähiger Wert (SG10-QTY-DE6063 = 220-wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) oder als vorläufiger Wert (Status 187-vorläufiger Wert – Bilanzierungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben.



#### 3.2 Übertragung von Zählerständen (elektrische und thermische Energie)

UNB-0026 = VL, Tabellenspalte = Messwert- Zählerstand 13002

Im Rahmen der Übermittlung von Verbrauchsrechnungen (INVOIC) wird vorausgesetzt, dass die zugrunde liegenden Energiemengen oder Gasvolumen bereits in Rahmen einer MSCONS-Nachricht übertragen wurden.

Die MSCONS-Nachricht zur Übertragung von Zählerständen (z. B. bei SLP-Entnahmestellen) enthält als eine Art Lieferschein technische Informationen und Bezugszeiträume, z. B. Zählerstände, Brennwert und Zustandszahl mit Bezugszeitraum, oder die Informationen zu einem Zählerwechsel, samt entsprechender Zählerstände.

Der Zählerstand wird wie auf dem Messgerät vorhanden angegeben (SG10-QTY), d. h. evtl. Umrechnungsfaktoren werden separat übertragen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlensystem mit den Begriffen Zählerstand (Zeitintegral 1), Maximum, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Die Übertragung von Zählerstand, Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl bei Gaszählern erfolgt gemäß G685-Beiblatt 1. Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl werden, über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert, als abrechnungsfähiger Wert (SG10-QTY-DE6063 = 220 – wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben. Da ein Zählerstand einen Zeitpunkt wiedergibt, für die Übertragung der Werte Z-Zahl und Brennwert jedoch ein Zeitbereich vorhanden sein muss, wird der Anfang dieses Zeitintervalls mit dem DTM+163 und das Ende des Zeitintervalls mit dem DTM+164 übermittelt. Der im SG10-DTM Messperiodenende (164) übermittelte Zeitpunkt ist identisch mit dem im SG10-DTM+9 des in dieser Nachricht übermittelten Zählerstandes. Im SG10-DTM Messperiodenanfang (163) wird der Zeitpunkt des unmittelbar vorangehenden Ablesedatums (eines mit dem Marktpartner ausgetauschten Zählerstandes), der in dieser MSCONS übermittelten Ablesung angegeben.

Werden Daten vom Lieferanten (z. B. aufgrund einer Kundenselbstablesung) oder vom MSB/MDL an den Netzbetreiber übertragen enthalten diese keine Angaben zu Brennwert und Zustandszahl.

Bei Zählerständen aus Betriebsvolumenmessgeräten ist die Zustandszahl anzugeben.

Die Erfassungsmerkmale (SG8-CCI: Ablesegrund, Erfassungshinweis) werden bei der Übertragung von Zählerständen immer vollständig angegeben. Die zulässigen Kombinationen sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Die Veränderung von z. B. OBIS-Kennzahlen oder der Zählernummer am gleichen Gerät führen zu der Meldung Geräteparameteränderung.

	Erfassungshinweis							
Ablesegrund	SMV	EMV	MRV					
Gerätewechsel (COM)	Х	Х						
Geräteeinbau (IOM)	Х							
Geräteausbau (ROM)		Х						
Geräteparameteränderung (CMP)	Х	Х						
Vertragswechsel (COS)	Х	Х						

## **BDEW Anwendungshandbuch MSCONS**

01.10.2014



Bilanzierungsgebietswechsel (COB)	Х	Х	
Turnusablesung (PMR)			Х
Zwischenablesung (COT)			Х



- COM wird verwendet bei Gerätewechsel. Ein Gerät wird gegen ein anderes getauscht. Der Qualifier wird auch bei Gerätewechseln in den WiM-Prozessen angewendet. Eine Anwendung erfolgt auch im Rahmen des Messstellenbetreiberwechsels, wenn die Geräte von unterschiedlichen Marktpartnern aus- bzw. eingebaut werden.
- IOM wird in allen Prozessen bei jeder Inbetriebnahme eines Zählpunktes (Neuanlage) verwendet. Gleiches gilt für die erneute Inbetriebnahme eines zuvor stillgelegten Zählpunktes. Die einer Versorgungsunterbrechung ohne Zählerausbau nachfolgende Wiederinbetriebnahme zählt nicht dazu.

In der Kommunikation zwischen Lieferant und Netzbetreiber ist in folgenden zugehörigen UTILMD-Fällen bei Inbetriebnahme IOM zur Zählwertübermittlung zu verwenden:

Anmeldung NN: Transaktionsgrund E02, Prüfidentifikator: 11002 Anmeldung EoG: Transaktionsgrund Z37, Prüfidentifikator: 11013

ROM wird bei jeder Stilllegung verwendet; jedoch nicht bei einer Versorgungsunterbrechung ohne Ausbau der Messeinrichtung.

In der Kommunikation zwischen Lieferant und Netzbetreiber ist in folgenden UTILMD Fällen ROM zur Zählwertübermittlung zu verwenden:

Abmeldung NN: Transaktionsgrund Z33, Prüfidentifikator: 11005

Abmeldung durch NB: Prüfidentifikator: 11007

- CMP wird verwendet, wenn ein Gerät so neu parametriert wurde, dass Anfangs-/Endzählerstände für die weitere Verarbeitung relevant sind (Änderung der Tarifierung – z. B. 1.8.0-Total auf 1.8.1/1.8.2-Doppeltarif, Zählverfahrenswechsel RLM-SLP, ...).
- COS COS wird bei Lieferbeginn/Lieferende/EoG (Ohne Stilllegung oder Neuanlage) verwendet.
- COB wird bei Bilanzierungsgebietswechsel verwendet.
- PMR wird bei Übermittlung der Turnusablesung zu den Terminen verwendet, die in der Turnus-Beauftragung über die UTILMD als "Geplante Turnusablesung" und "Turnusintervall" vereinbart sind.
- COT wird verwendet, wenn eine weitere Ablesung stattfindet, die mit den o g. Gründen nicht begründet werden kann.

Bei Verwendung der Kennzeichen COM, IOM, ROM, CMP, COS und COB geht der Übermittlung der Bewegungsdaten (MSCONS) eine korrespondierende Stammdatenmeldung (d. h. eine UTILMD der Kategorie E01, E02 oder E03) voraus.

Über das STS-Segment in SG10 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungs-hinweis, Grund) zum Status (SG10-QTY-DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, ...) angeben.

Sollen mehrere Zählerstände (z. B. HT/NT-Mengen) an einem Zählpunkt zum gleichen Ablesezeitpunkt (SG6-DTM) und mit gleichen Referenzdaten (SG7-RFF und SG8-CCI) übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) oder verschiedenen Ablesezeitpunkten oder mit unterschiedlichen Referenzdaten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



#### 3.3 Übertragung von Einzelwerten

UNB-0026 = EM, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Die Übertragung von Einzelwerten (Zählerstandsdifferenz, Energiemenge kWh, Gasmenge m³, Brennwert und Z-Zahl ohne Zählerstand) für einen beliebigen Zeitraum wird über UNB-0026 = EM gekennzeichnet. Die Beachtung einer Zeitumschaltung ist hier nicht notwendig. In SG6-DTM wird der Erfassungszeitpunkt, in SG10-DTM Messperiodenanfang (163), und -ende (164) angegeben.

Für die Übermittlung von Brennwert und Z-Zahl via MSCONS, als Antwort auf eine ORDERS Anforderung sind die Zeitangaben aus der ORDERS (SG29-DTM Messperiodenanfang (163) und -ende (164)) als Ablesetermine im Sinne G685 Beiblatt 1 zu interpretieren. Somit sind genau jene Werte für Brennwert und Z-Zahl zu übertragen, mit welchen die Energiemenge im angegebenen Zeitraum berechnet werden kann. Der Empfänger ist somit nicht auf die Berechnungslogik des Netzbetreibers angewiesen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Vorschub (Zeitintegral 2), Zählerstandsdifferenz, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Sollen mehrere Werte (z. B. HT/NT-Mengen) an einem Zählpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche oder von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.

#### 3.4 Stornierung / Korrektur von Messwerten

UNB-0026 = (TL, VL, EM), Tabellenspalte = Messwert-Storno 13006

Diese Form wird verwendet, wenn alle zuvor übertragenen Werte einer Nachricht vom ursprünglichen Versender der Nachricht storniert werden sollen. Da eine Nachricht immer nur Daten eines Zählpunktes, eines Lastprofils, oder einer EEG-Überführungszeitreihe zu einem Ablesezeitpunkt/Zeitintervall enthalten kann, werden hiermit ein zuvor übertragener Lastgangbereich (TL), Zählerstände (VL) oder Einzelwerte (EM) storniert.

Die Referenz zur Originalnachricht wird in SG1 angegeben.

Eine evtl. Korrektur erfolgt über die nachfolgende Versendung einer neuen Nachricht und enthält eine Statuszusatzinformation über den Grund der Korrektur.



# 4. Übertragung von Bilanzkreissummen (elektrische Energie), normierten Profilen/Profilschar und EEG-Überführungszeitreihen

Die Tabellenspalten: BK-Summe, norm. Profil/Profilschar, EEG-Überf.-ZR der tabellarischen Darstellung (Kap. 6.) stellen den Aufbau der MSCONS-Nachricht und die notwendigen Angaben für die nachfolgenden Anwendungsfälle dar:

- BK-Summe Übertragung von Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung

- norm. Profil Übertragung normierter Profile/Profilschar

/Profilschar

- EEG-Überf.-ZR Übertragung von EEG-Überführungszeitreihen

Die an der Messstelle festgestellten Werte werden übermittelt, sofern diese gemäß der jeweiligen Prozessvorgabe innerhalb der jeweiligen Zuordnung notwendig sind.

Alle Zeitreihen werden an Tagen mit Zeitumschaltung entsprechend der Angaben in Kap. 5. übertragen.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche (z. B. Monat) oder von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



#### 4.1 Bilanzkreissummen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = BK-Summe 13003

Bei der Übertragung von Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung werden in SG6-DTM der Aggregationszeitpunkt der Summenwerte und der Bezugsmonat angegeben. Der Aggregationszeitpunkt dient als Versionskennzeichnung. Die Versionierung bezieht sich immer auf einen Zählpunkt mit allen zugehörigen OBIS-Kennzahlen. In dieser MSCONS-Ausprägung ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des in SG6-DTM+492 angegebenen Monats genau eine Energiemenge inklusive zugehöriger Zeitangaben in der Segmentgruppe 10 anzugeben. Die übermittelten Zeitreihen eines Zählpunktes sind im Zusammenhang (eine MSCONS-Nachricht) zu übertragen.

#### 4.2 Normiertes Profil/Profilschar

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = norm. Profil/Profilschar 13004

Bei der Übertragung eines normiertes Profils (kWh) wird in SG6-DTM+293 der Erzeugungszeitpunkt und in SG6-LOC+Z04 die Bezeichnung (z. B. H01) des normierten Profils angegeben. Über SG6-LOC-DTM werden die Werte pro Monat zusammengefasst. In dieser MSCONS-Ausprägung ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Monats genau eine Energiemenge inklusive zugehöriger Zeitangaben in der Segmentgruppe 10 anzugeben.

Vor der Übermittlung von tagesparameterabhängigen Profilen muss der VNB dem Lieferanten die zugehörige Profilschar und die Temperaturmessstelle/Klimazone mitgeteilt haben.

Bei der Übertragung einer Profilschar werden in SG6-LOC+Z06 die Bezeichnung, in SG6-DTM+157 der Gültigkeitsbeginn, in SG9-LIN-DE1082 (0..n) die TMZ (Temperaturmaßzahl) angegeben und auf die Zeitangabe in SG10 wird verzichtet. Es werden für jede TMZ immer alle 96 ¼-Std.-Werte mit dem Status 187-Prognosewert angegeben und die OBIS-Kennzahlen für K/h, kW und kWh aus dem EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System verwendet. Die Viertelstundenwerte sind dabei immer in aufsteigend- chronologischer Reihenfolge mit dem Intervall 00:00 Uhr bis 00:15 Uhr beginnend anzugeben.

#### 4.3 EEG-Überführungszeitreihen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = EEG-Überf.-ZR 13005

EEG-Überführungszeitreihen identifizieren sich über die Angaben Bilanzkreis-an und Bilanzkreisvon in SG6-LOC+237, Bilanzierungsgebiet in SG6-LOC+107 und der Angabe des Zeitreihentyps in SG8-CCI. In dieser MSCONS-Ausprägung ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Monats genau eine Energiemenge inklusive zugehöriger Zeitangaben in der Segmentgruppe 10 anzugeben.



### 5. Zeitumschaltung bei Lastgangübertragung

#### 5.1 Sommer / Winter

Übertragen wird der Lastgang für den 31.10.2010, d. h. an einem Tag mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung. Es werden nur die Segmente (SG10-DTM) aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

#### **Elektrische Energie**

Segment- gruppe 10	Enthält die einzelnen ¼ Stundenwerte		
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310245?+02:	von MESZ:
		303'	31.10.2010 02:45 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310200?+01:	bis: MEZ
	·	303'	31.10.2010 02:00 h
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+01:	vom: MEZ
		303'	31.10.2010 02:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310215?+01:	bis: MEZ
	·	303'	31.10.2010 02:15 h
QTY	1/4 Stundenwert		

#### **Thermische Energie**

			••••	
Segm	ent-	Enthält die einzelnen		
grupp	e 10	Stundenwerte		
	QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
	DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+02:	von MESZ:
			303'	31.10.2010 02:0
	DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310200?+01:	bis: MEZ
		·	303'	31.10.2010 02:0
	QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
	DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+01:	vom: MEZ
			303'	31.10.2010 02:00
	DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310300?+01:	bis: MEZ
			303'	31.10.2010 03:00
	QTY	Stundenwert		



#### 5.2 Winter / Sommer

Übertragen wird der Lastgang für den 28.03.2010, d. h. an einem Tag mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung. Es werden nur die Segmente (SG10-DTM) aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

#### **Elektrische Energie**

	Segm	ent-	Enthält die einzelnen		
	grupp	e 10	1/4 Stundenwerte		
		QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
		DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280145?+01:	von MEZ:
				303'	28.03.2010 01:45 h
		DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280300?+02:	bis: MESZ
			·	303'	28.03.2010 03:00 h
		QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
		DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280300?+02:	vom: MESZ
				303'	28.03.2010 03:00 h
	DTM		Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280315?+02:	bis: MESZ
				303'	28.03.2010 03:15 h
		QTY	1/4 Stundenwert		

#### Thermische Energie

	Segme grupp		Enthält die einzelnen Stundenwerte		
		QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
		DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280100?+01:	von MSZ:
				303'	28.03.2010 01:00 h
		DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280300?+02:	bis: MESZ
				303'	28.03.2010 03:00 h
		QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
		DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280300?+02:	vom: MESZ
				303'	28.03.2010 03:00 h
	DTM		Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280400?+02:	bis: MESZ
			-	303'	28.03.2010 04:00 h
		QTY	Stundenwert		



## 6. Anwendungsübersichten

## 6.1 Anwendungsübersicht Messwert Energiemenge/Zählerstand/BK-Summe/Profil/Profilschar/EEG-Überf.ZR/Messwert Storno

EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	entifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
lachrichtenkopfsegment <b>UNH</b>	t		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH <b>0062</b>	Nachrid	chten-Referenznummer	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
UNH <b>0065</b>	MSCO	<b>NS</b> Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen	X	Х	Х	Χ	Χ	Х	
UNH <b>0052</b>	D	Entwurfs-Version	X	Χ	X	X	X	X	
UNH <b>0054</b>	04B	Ausgabe 2004 - B	Χ	X	X	X	X	Χ	
UNH <b>0051</b>	UN	UN/CEFACT	Χ	X	X	X	X	Χ	
UNH <b>0057</b>	2.2d	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	X	X	
lachrichtenbeginn <b>BGM</b>			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM <b>1001</b>	7 BK Z06	Prozessdatenbericht Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung normiertes Profil	X	X	Х	X		X	
	Z15 Z16 Z20	EEG-Überführungszeitreihe Profilschar Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung				X X	X		
BGM <b>1004</b>	Dokum	entennummer	Χ	Χ	X	X	Χ	Χ	
BGM <b>1225</b>	9 1	Original Storno	X	X	X	X	X	Χ	
lachrichtendatum <b>DTM</b>			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM <b>2005</b>	137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/- zeit	X	X	X	X	X	X	
DTM <b>2380</b>	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
DTM <b>2379</b>	203	CCYYMMDDHHMM	Χ	X	X	Χ	X	Χ	
Referenzangaben 6G1			Soll [1]	Soll [1]				Muss	[1] sofern per ORDERS
G1 <b>RFF</b>			Muss	Muss				Muss	angefordert

### **BDEW Anwendungshandbuch MSCONS**

01.10.2014



SG1 RFF 1153

AGI Beantragungsnummer X X X
ACW Referenznummer einer X X
vorangegangenen Nachricht



EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	entifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG1 RFF <b>1154</b>	Refere	nz, Identifikation	Х	Х				Х	
Prüfidentifikator									
SG1			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF <b>1153</b>	Z13	Prüfidentifikator	X	X	X	X	X	Х	
SG1 RFF <b>1154</b>	Prüfide	ntifikator	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
	13001	Messw. Energiemenge	X						
	13002	Messw. Zählerstand		X					
	13003	BK-Summen			X				
	13004	Profil, -schar, Verg.TEP				X			
	13005	EEG-Überf.ZR					X		
	13006	Messw. Storno						Χ	
MP-ID Absender									
SG2			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD <b>3035</b>	MS	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
		bzwabsender							
SG2 NAD <b>3039</b>	Beteilig	yter, Identifikation	Χ	Χ	X	X	Χ	Χ	
SG2 NAD <b>3055</b>	9	GS1	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
	293	DE, BDEW (Bundesverband der	Χ	Χ	X	Χ	X	X	
		Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)							
	305	ETSO (European Transmission	X	X				X	
		System Operator)							
	321	EASEE-gas (European Association	X	X				X	
		for the Streamlining of Energy							
		Exchange for Gas)	V						
	332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	Χ				X	
A 1	:	Citizer							
Ansprechpartner			17	IZ	IZ a sa sa	17	17	17	
SG4			Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	
SG4 CTA	ıc	Informationactalla	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 CTA 3139	IC	Informationsstelle	X	X	X	X	X	X	
SG4 CTA <b>3412</b>	Abteilu	ng oder Bearbeiter	Х	X	Х	X	X	Х	
Kommunikationsverbindu	ng								
SG4									
SG4 COM			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 COM 3148	Kommı	unikationsadresse, Identifikation	X	X	X	X	Χ	Χ	



EDIFACT Struktur	Beschr	Beschreibung		Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	entifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG4 COM 3155	TE EM AJ AL	Telefon E-Mail weiteres Telefon Handy	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	FX	Telefax	0	0	0	0	0	0	
MP-ID Empfänger SG2 SG2 NAD			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 NAD <b>3035</b>	MR	Nachrichtenempfänger	X	X	X	X	X	X	
SG2 NAD <b>3039</b>	Beteilig	yter, Identifikation	X	X	X	X	X	X	
SG2 NAD <b>3055</b>	9 293	GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X X	X X	X X	X	X X	X X	
	305	ETSO (European Transmission System Operator)	X	Χ				Х	
	321	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy	Х	Χ				Χ	
	332	Exchange for Gas) DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	Χ				Х	
Abschnitts-Kontrollsegm UNS	nent		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNS 0081	Abschr	nittskennung, codiert	X	Χ	Χ	X	X	Χ	
Name und Adresse SG5 SG5 NAD			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG5 NAD <b>3035</b>	DP DED Z15	Lieferanschrift Profilerstellung EEG-Überführungszeitreihe	X	X	X	X	X	X	
Bilanzkreis SG6 SG6 LOC							Muss Muss		
SG6 LOC <b>3227</b>	Ortsan	gabe, Qualifier Bilanzkreis					X X		
SG6 LOC <b>3225</b>	Bilanzk						X		
SG6 LOC <b>3223</b>	Bilanzk	reis von					Χ		



EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
Identifikationsangabe									
SG6 LOC			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG6 LOC <b>3227</b>	172 Z04	Zählpunkt Profilbezeichnung	X	X	X	X[1]		X	[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
	107 Z06	Bilanzierungsgebiet Profilschar				X[1]	Χ		[1] wenn BGM+Z16 vorhander
SG6 LOC <b>3225</b>	Bezeich		X	X	Χ	X	X	X	[1] Welli DOM+210 Vollander
Beginn Messperiode SG6									
SG6 DTM			Muss [1]				Muss		[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6 DTM <b>2005</b>	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X				X		
SG6 DTM <b>2380</b>	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ				Χ		
SG6 DTM <b>2379</b>	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X				X		
Bilanzierungsmonat SG6									
SG6 DTM	492	Dilamiam and tura mit a said de			Muss				
SG6 DTM 2005		Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode			X				
SG6 DTM 2380		oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X				
SG6 DTM <b>2379</b>	610	ССҮҮММ			Х				
Ende Messperiode <b>SG6</b>									
SG6 DTM			Muss [1]				Muss		[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6 DTM <b>2005</b>	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit	X				X		
SG6 DTM <b>2380</b>	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ				X		
SG6 DTM <b>2379</b>	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	Χ				Χ		
Erzeugungs-/ Aggregationszeitpunkt/									
Versionsangabe									
SG6 SG6 DTM					Muss	Muss [1] X [2]			[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden und das Zeitintervall zwischen ersten SG10



EDIFACT Struktur	Beschro	Beschreibung		Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
									DTM+163 und letzten SG10 DTM+164 mindestens einen Monat umfasst [2] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 DTM <b>2005</b>	293	Fertigstellungsdatum/-zeit			X	X			[2] WCIIII DOWN Z TO VOINANCEN
SG6 DTM <b>2380</b>	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			Χ	X			
SG6 DTM <b>2379</b>	204	CCYYMMDDHHMMSS			Χ	Χ			
Gültigkeit, Beginndatum <b>SG6</b> SG6 <b>DTM</b>						Muon [4]			[4] was DOM: 746 verbanden
SG6 DTM 2005	157	Gültigkeit, Beginndatum				Muss [1]			[1] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 DTM <b>2380</b>		oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert				X			
SG6 DTM <b>2379</b>	610	CCYYMM				X			
Ablese-, Erfassungsdatum <b>SG6</b>									
SG6 <b>DTM</b>			Muss [1]	Muss					[1] wenn UNB+0026 = EM (Einzelmengen, Zählerstandsdifferenz, Brennwert/Z-Zahl ohne Zählerstand)
SG6 DTM <b>2005</b>	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit	X	X					
SG6 DTM <b>2380</b>	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	Χ					
SG6 DTM <b>2379</b>	102	CCYYMMDD	X	X					
Gerätenummer SG7				Muse					
SG7 RFF				Muss Muss					
SG7 RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers		X					
SG7 RFF <b>1154</b>	Referer	nz, Identifikation		Χ					
Ablesegrund SG8 SG8 CCI				Muss Muss					
SG8 CCI <b>7059</b>	ACH	Ablesegrund		X					
SG8 CCI <b>7037</b>	COM IOM ROM	Gerätewechsel (change of meter) Geräteinbau (installation of meter) Geräteausbau (removal of meter)		X X X					



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
	COS Vertragswechsel (Lieferantenwechsel oder Ein-, b: Auszug) COB Bilanzierungsgebietswechsel (change of balancing area)	zw.	x x					
	CMP Geräteparameteränderung PMR Turnusablesung (periodic meter		X X					
	reading) COT Zwischenablesung (z. B. bei Tarifwechsel)		Χ					
Erfassungshinweis SG8 SG8 CCI			Muss Muss					
SG8 CCI <b>7059</b>	16 Parametereigenschaft		X					
SG8 CCI <b>7037</b>	SMV Anfangszählerstand (start measu value) (z. B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Einzug)	re	X [1]					[1] bei SG8-CCI+ACH++COM/ IOM/COS/COB/CMP
	EMV Endzählerstand (end measure value) (z. B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug)  MRV Zählerstand (meter reading value (bei Turnus- oder Zwischenablesung)	·)	X [1] X [1]					[1] bei SG8- CCI+ACH++COM/ROM/ COS/COB/CMP [1] bei SG8- CCI+ACH++PMR/COT
EEG-Zeitreihentyp SG8 SG8 CCI						Muss Muss		
SG8 CCI <b>7059</b>	<b>15</b> Struktur					X		
SG8 CCI <b>7037</b>	EEG-Zeitreihentyp					Χ		
Ifd. Position		<b>N</b> 4	N 4	N4	N	Maria		
SG9 SG9 LIN		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss		
SG9 LIN <b>1082</b>	Positionsnummer	X [2]	X [2]	X [2]	X [1] X [2]	X [2]		[1]:Wenn BGM+ Z16, dann 0 bis n [2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/ Z15/Z20/Z21, dann 1 bis n
OBIS-Kennzahl SG9 SG9 PIA		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss		



EDIFACT Struktur	Beschreibung		Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator		13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG9 PIA <b>4347</b>	5 Produktiden	tifikation	Х	Х	Х	Х	Х		
SG9 PIA <b>7140</b>	OBIS-Kennzahl		Χ	X	X	X	X		
SG9 PIA <b>7143</b>	SRW OBIS-Kennz Z02 BDEW OBIS	zahl S-ähnliche Kennzahl	X	Х	X	X [1] X [1]	X		[1] wenn Inhalt DE7140 Angabe aus Codeliste OBIS- Kennzahlen-System [1] wenn Inhalt DE7140 OBIS-ähnliche Kennzahl
Mengenangaben SG10 SG10 QTY			Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]		[1] Hinweis: Nutzungsdetails in Kap. 2, Tabelle
SG10 QTY <b>6063</b>	<b>220</b> Abgelesene abrechnung	r Wert (wahrer Wert, srelevant)	X	X					
		geschätzt, veranschlagt	Χ	Χ					
	201 Vorschlagsv abrechnung	vert (nicht	Χ	Χ					
	20 Nicht verwei abrechnung	ndbarer Wert (nicht	Χ	Χ					
	187 Prognosewe 79 Energiemen		Х		Х	Х	Х		
SG10 QTY <b>6060</b>	Menge		X [1] X [2] X [3]	X [1] X [2] X [3]	X [1]	X [4]	X [1]		[1] max. 3 Nachkommastellen [2] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?: 54.0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54. 0.22 dann 3 Nachkommastellen [3] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?: 52.0.22 dann 4 Nachkommastellen [4] Wenn BGM+Z06 dann max. 3 Nachkommastellen
Beginn Messperiode SG10 SG10 DTM			Muss	Muss [1]	Muss	Muss [2]	Muss		[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?: 52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:54. 0.20/7-0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden



EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	entifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG10 DTM <b>2005</b>	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	Х	X	Х	Х	X		
SG10 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ	X	X	X	Χ		
SG10 DTM <b>2379</b>	102 303	CCYYMMDD	X [1] X [1]	X	X	x	Х		[1] wenn UNB+0026 = EM (Einzelmengen, Zählerstandsdifferenz, Brennwert/Z-Zahl ohne Zählerstand) [1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Ende Messperiode									
SG10 DTM			Muss	Muss [1]	Muss	Muss [2]	Muss		[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?: 52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:54. 0.20/7-0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM 2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit	Χ	X	X	Χ	X		
SG10 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ	X	X	X	X		
SG10 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD	X [1]	X	X	x	X		[1] wenn UNB+0026 = EM (Einzelmengen, Zählerstandsdifferenz, Brennwert/Z-Zahl ohne Zählerstand) [1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum SG10									
SG10 DTM				Muss [1]					[1] Wenn nicht SG9 PIA+5+7-0?:52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?: 54.0.20/7-0?:54.0.22
SG10 DTM <b>2005</b>	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit		X					
SG10 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		Χ					
SG10 DTM <b>2379</b>	102	CCYYMMDD		X					
Statuszusatzinformation / Tarif <b>SG10</b>									



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG10 STS		Soll [1] U [2]	Soll [1] U [2]					[1] sofern eine Statuszusatz- oder Tarifinformation vorliegt [2] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Strom
SG10 STS 9015	6 Vertrag 8 Messwertqualität	X X	X					
SG10 STS <b>4405</b>	Status, Code	Muss [1]						[1] wenn SG10-STS+6 angegeben
	<b>T1</b> Tarif 1	X						agegeze
	T2 Tarif 2	X						
	<b>T3</b> Tarif 3	X						
	<b>T4</b> Tarif 4	X						
	<b>T5</b> Tarif 5	X						
	T6 Tarif 6	X						
	<b>T7</b> Tarif 7	X						
	T8 Tarif 8	X						
	<b>T9</b> Tarif 9	X						
SG10 STS 1131	Codeliste, Code	Muss [1]						[1] wenn SG10-STS+6 angegeben
	108 Tarifplan	X						
SG10 STS 9013	Statuszusatzinformation	Muss [1]	Muss [1]					[1] wenn SG10-STS+8 angegeben
Nachrichten-Endesegme	ent							
UNT		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT <b>0074</b>	Anzahl der Segmente in einer I		X	X	X	X	X	
UNT <b>0062</b>	Nachrichten-Referenznummer	X	X	Χ	X	Χ	X	

#### 6.2 Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten

EDIF	ACT Str	uktur	Beschr	eibung	Gasbeschaffenheit	Bedingung
			Prüfide	ntifikator	13007	
Nachr		opfsegment			Muo	
	UNH	0062	Nachric	 chten-Referenznummer	Muss X	
		0065		N Bericht über den Verbrauch	X	
			S	messbarer Dienstleistungen	X	
	UNH	0052		Entwurfs-Version	X	
		0054	04B	Ausgabe 2004 - B	X X	
	UNH	0051	UN 2.2d	UN/CEFACT Versionsnummer der	X X	
	UNH	0057	2.2u	zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung	^	
Nachr	ichtenb <b>BGM</b>	eginn			Muse	
		1001	Z21	Gasbeschaffenheitsdaten	Muss X	
		1004		entennummer	X	
		1225	9	Original	X	
Nachr	ichtend	atum				
	DTM		ļ. <u></u>		Muss	
	DTM		137	Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
		2380	Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	Х	
	DTM	2379	203	CCYYMMDDHHMM	X	
Refere	enzanga	aben				
SG1 SG1	RFF				Soll [1] Muss	[1] sofern per ORDERS angeforder
SG1	RFF	1153	AGI ACW	Beantragungsnummer Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X X	
SG1	RFF	1154	Referer	nz, Identifikation	X	
	entifika	tor				
SG1 SG1	RFF				Muss	
SG1	RFF	1153	Z13	Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	Prüfide	ntifikator	X	
			13007	Gasbeschaffenheitsdaten	X	
	Absen	der				
SG2 SG2	NAD				Muss Muss	
SG2	NAD	3035	MS	Dokumenten-/	X	
				Nachrichtenaussteller bzw.		
000	NAD	2020	Dotoili	-absender	V	
SG2	NAD	3039	••••••	ter, Identifikation  GS1	X	
SG2	NAD	3055	9 332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	x	
Anspr SG4	echpart	ner			Kann	
SG4	СТА				Muss	
SG4	CTA	3139	IC	Informationsstelle	Χ	
SG4	СТА	3412	Abteilu	ng oder Bearbeiter	Χ	
	nunikati	onsverbindung				
					N 4	
SG4 SG4	COM				Muss	

## **BDEW Anwendungshandbuch MSCONS**

01.10.2014

SG4	COM	3155	TE	Telefon	0
			EM	E-Mail	0
			AJ	weiteres Telefon	0

EDIF	ACT Str	uktur	Besch	reibung	Gasbeschaffenheit	Bedingung
			Prüfide	entifikator	13007	
			AL FX	Handy Telefax	0	
MP-ID	) Empfä	inger				
SG2					Muss	
SG2	NAD				Muss	
SG2	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	X	
SG2	NAD	3039		gter, Identifikation	Χ	
SG2	NAD	3055	9 332	GS1 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X X	
Absch	nnitts-Ko	ontrollsegment			Muss	
	UNS	0081	Absch	nittskennung, codiert	X	
Name	und A	dresse				
SG5					Muss	
SG5	NAD				Muss	
SG5	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	X	
Identif	fikation	sangabe				
SG6	mationi	Jangaso			Muss	
	LOC				Muss	
SG6	LOC	3227	172	Zählpunkt	X	
SG6	LOC	3225	Bezeio	hnung	Χ	
Regin	n Mess	periode	1			
SG6	III WC33	periode				
SG6	DTM				Muss	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6	DTM		163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	
SG6		2380	Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	X	
SG6	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
	Messpe	eriode				
SG6	DTM				14	Manager LINID Ti
SG6	DTM				Muss	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6	DTM	2005	164	Verarbeitung, Endedatum/- zeit	X	(Labigarig)
SG6	DTM	2380	Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	X	
SG6	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
	nsition					
lfd. Po	Joilloil		1		Muss	
SG9						
	LIN				Muss	
SG9		1082	Positic	nsnummer	Muss X [2]	[1]:Wenn BGM+ Z16, dann 0 bis n [2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/ Z20/Z21, dann 1 bis n
SG9 SG9 SG9	LIN		Positio	nsnummer		[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/
SG9 SG9 SG9 OBIS- SG9	LIN LIN -Kennza		Positic	nsnummer	X [2]	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/
SG9 SG9 SG9 OBIS- SG9 SG9	LIN LIN -Kennza	ahl			X [2] Muss	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/
SG9 SG9 OBIS- SG9 SG9 SG9	LIN LIN -Kennza PIA PIA		5	Produktidentifikation	X [2]  Muss  X	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/
SG9 SG9 SG9 OBIS- SG9 SG9	LIN LIN -Kennza	ahl	5		X [2]  Muss X	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/
SG9 SG9 OBIS- SG9 SG9 SG9	LIN LIN -Kennza PIA PIA	ahi <b>4347</b>	5	Produktidentifikation	X [2]  Muss  X	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/
SG9 SG9 SG9 SG9 SG9 SG9 SG9	LIN LIN -Kennza PIA PIA PIA	4347 7140 7143	5 OBIS-	Produktidentifikation Kennzahl	X [2]  Muss X	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/ Z20/Z21, dann 1 bis n  [1] wenn Inhalt DE7140 Angabe aus Codeliste OBIS-
SG9 SG9 SG9 SG9 SG9 SG9 SG9	LIN LIN -Kennza PIA PIA PIA PIA PIA	4347 7140 7143	5 OBIS-	Produktidentifikation Kennzahl	X [2]  Muss X	[2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/ Z20/Z21, dann 1 bis n  [1] wenn Inhalt DE7140 Angabe aus Codeliste OBIS-

EDIFACT S	truktur	Besch	reibung	Gasbeschaffenheit	Bedingung
		Prüfide	entifikator	13007	
SG10 QTY	6063	220	Abgelesener Wert (wahrer Wert, abrechnungsrelevant)	Х	
		67	Ersatzwert - geschätzt, veranschlagt	X	
		20	(abrechnungsrelevant) Nicht verwendbarer Wert	X	
SG10 QTY	6060	Menge	(nicht abrechnungsrelevant)	X [1]	[1] max. 3 Nachkommastellen [2] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?:54. 0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54.0.22 dann 3 Nachkommastellen [3] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?:52. 0.22 dann 4 Nachkommastellen [4] Wenn BGM+Z06 dann max. 3 Nachkommastellen
Beginn Mes	speriode				
SG10 SG10 DTM				Muss	[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:52.0. 22/7-0?:54.0.16/7-0?:54.0.20/7- 0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM	2005	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	
SG10 DTM		Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	X	
SG10 DTM		303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Ende Messp SG10	periode				
SG10 DTM	I			Muss	[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:52.0. 22/7-0?:54.0.16/7-0?:54.0.20/7- 0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM		164	Verarbeitung, Endedatum/- zeit	X	
SG10 DTM		Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	X	
SG10 DTM		303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Statuszusat Tarif	zinformation /				
<b>SG10</b> SG10 <b>STS</b>				Soll [1]	[1] sofern eine Statuszusatz- oder Tarifinformation vorliegt [2] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Strom
SG10 STS	9015	8	Messwertqualität	X	ada Oparie Oriorii
SG10 STS		Status	zusatzinformation	Muss [1]	[1] wenn SG10-STS+8 angegeben
Nachrichten <b>UNT</b>	-Endesegment			Muss	
UNT		Anzah Nachri	I der Segmente in einer	X	
UNT	0062		chten-Referenznummer	X	

## 7. Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen

Beschreibung	Prozessschritt aus	Prüfidentifikator	Kommunikation von
Messwert	GPKE Kap. III 5.0.5 Nr. 1 / Nr. 2	13001	NB an LF
Energiemenge	GeLi Gas Kap. D 1.5 Nr. 1 / Nr. 2	10001	TVD all El
g.	Col. Cao Map. 2 110 1111 1 7 1111 2		
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7 / Nr. 8		MSBN an NB
	·		
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7		MSBA an NB
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an NB
	MCNA IC O O 4 5 No. 4 / No. 0		MDL
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an LF
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		NB an MDL
Messwert Zählerstand	GPKE Kap. III 5.0.5 Nr. 1 / Nr. 2	13002	NB an LF
Messwert Zamerstand	GeLi Gas Kap. D 1.5 Nr. 1 / Nr. 2	13002	IND all LI
	GCLI Gas Rap. D 1.5 NI. 17 NI. 2		
	GPKE Kap. III 5.0.1		LF an NB
	GeLi Gas Kap. D 1.1		
	·		
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7 / Nr. 8		MSBN an NB
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7		MSBA an NB
	MANA Kan D. F. 4. O. N. I. O.**		ND as MDI
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 9**		NB an MDL
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an NB
	Trim rapi o orno riii i / riii z		INDE an IND
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an LF
	·		
	Leitfaden NB Wechsel Kap. 3.7.1		NB (NBA) an NB
			(NBN)
BK-Summe	MaBiS Kap. 7.9.1	13003	NB an BIKO
	MaBiS´Kap. 5.5.1		
	MaBiS Kap. 7.10.1		BIKO an BKV
	MaBiS Kap. 8.4.1		DINO all DNV
	WαΔΙΟ Καρ. 0.4.1		
	MaBiS Kap. 8.5.1		BIKO an NB
	MaBiS Kap. 6.8.1		NB an LF
Profil/Profilschar	MaBiS Kap. 6.3	13004	NB an LF
	MaBiS Kap. 6.4.2		
	MaBiS Kap. 6.4.3	1222	50.0
EEG-ÜberfZR	Geschäftsprozesse für EEG-	13005	BIKO an BKV
	Überführungszeitreihen V1.0		
	Kap. 1.4		

## **BDEW Anwendungshandbuch MSCONS**

## 01.10.2014

Messwert Storno	GPKE Kap. IV 1. GeLi Gas Kap. D 1.7	13006	NB an LF
	GPKE Kap. IV 1. GeLi Gas Kap. D 1.7		LF an NB
	WiM Kap. A 7		MSBA an NB MSBN an NB MDL an LF MDL an NB NB an MDL
	Leitfaden NB Wechsel Kap. 3.7.1		NB (NBA) an NB (NBN)
Gasbeschaffenheit	KoV VII Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas Kap. 5.4.2.1	13007	NB an LF
	KoV VII Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas Kap. 5.3		NB an NB



Seite: 32

## 8. Änderungshistorie

Lfd. Nr.	Ort	Änderung / Korrektur	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu		
Ä001	ges. Dokument	Version: 2.2c	Version: 2.2d	Version aktualisiert. Zusätzlich	genehmigt
		Stand MIG: 2.2c	Stand MIG: 2.2d	wurden im gesamten Dokument	
		Herausgabedatum: 01.04.2014	Herausgabedatum: 01.10.2014	Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	
Ä002	Kapitel 2 Ausprägungen	Beschreibung:	Beschreibung:	Mit in Kraft treten der KoV VII zum 1.10.2014 wird die MSCONS neu	genehmigt
	von MSCONS- Nachrichten	S-   Übertragung von Lastgängen für beliebige   Übertragung von Lastgängen für beliebige   Zeiträume:		als verbindliches Format für die Bereitstellung von Gasbeschaffenheitsdaten (hier:	
	1. Tabelle	-Tages- und Monatslastgänge (elektrische und thermische Energie)	-Tages- und Monatslastgänge (elektrische und thermische Energie)	endgültiger Brennwert, Dichte, Stoffmengenanteil CO2 und weitere Stoffmengenanteile) festgelegt.	
	Ausprägung	-Bilanz-Summenzeitreihe (elektrische Energie)	-Bilanz-Summenzeitreihe (elektrische Energie)		
	Lastgang f. beliebige Zeiträume [TL]	-Normiertes Profil/Profilschar	-Normiertes Profil/Profilschar	Die Bereitstellung dieser Daten hat in den in der KoV festgelegten	
		-EEG-Überführungszeitreihen	-EEG-Überführungszeitreihen	erführungszeitreihen Fristenketten zu erfolgen.	
			-Gasbeschaffenheitsdaten	Die Datenübermittlung findet netzkopplungspunktscharf stets vom vorgelagerten Netzbetreiber an seine nachgelagerten Netzbetreiber statt, bis hin zur letzten Netzebene in der Netzkaskade.	
				Die zeitkritische Bereitstellung dieser Daten ist Grundlage für wesentliche gaswirtschaftliche Folgeprozesse (thermische Mengenermittlung je Netz, Datenlieferverpflichtungen, Abrechnung Netznutzung, Netzkontoallokationen, MMMA, Erfüllung von Veröffentlichungspflichten gem. GasNZV, Einhaltung Eichrecht, usw.).	



Lfd. Nr.	Ort	Änderung / Korrektur		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
				Die Bereitstellung dieser Daten kann auch vom Netzbetreiber für ausgewählte Netzanschlusspunkte an Transportkunden notwendig werden, bspw. für Prozesse im Zusammenhang mit CO2-Emissionen.	
				Der Austausch dieser Daten (vgNB -> ngNB; NB -> TK) findet bisher via Papierprozess oder Mail mit Attachment als PDF oder XLS statt dies wird ab 1.04.2015 mit der standardisierten MSCONS-Übermittlung abgelöst.	
				Die Bereitstellung der Gasbeschaffenheitsdaten erfolgt via MSCONS-Ausprägung MSCONS TL.	
				Es besteht mangels separater Identifizierungskriterien keine Differenzierungsmöglichkeit dieser neu per MSCONS auszutauschenden Nachrichten gegenüber den sonstigen RLM-Lastgang-Nachrichten, die ebenfalls mit der Ausprägung TL gesendet werden.	
				Angesichts der zeitlichen Kritikalität und der Wertwichtigkeit für verbundene Folgeprozesse ist es erforderlich, anhand einfacher	



Lfd. Nr.	Ort	Änderung / Korrektur	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu		
				Identifikatoren, nach Eingang solcher Daten bei der 1:1- Kommunikationsadresse des Netzbetreibers, eine Verteillogik für unternehmensinterne Zielprozesse vornehmen zu können.	
				Die Erweiterung des Wertevorrates für den Verwendungszweck im BGM-DE1001, hier Z21 = Gasbeschaffenheitsdaten, stellt eine effektive Lösung für die beschriebene Notwendigkeit dar, die Gasbeschaffenheitsdaten-Nachrichten von anderen, ansonsten gleichlautenden RLM-MSCONS, zu differenzieren.	
Ä003	Kapitel 2 Ausprägungen von MSCONS- Nachrichten	Die Kennzeichnung TL, VL, EM erfolgt über das UNB-DE0026, der Verwendungszweck über das BGM-DE1001:  7 = Prozessdatenbericht, Messwerte BK = Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung Z06 = Normiertes Profil Z15 = EEG-Überführungszeitreihen Z16 = Profilschar Z20 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung	Die Kennzeichnung TL, VL, EM erfolgt über das UNB-DE0026, der Verwendungszweck über das BGM-DE1001:  7 = Prozessdatenbericht, Messwerte BK = Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung Z06 = Normiertes Profil Z15 = EEG-Überführungszeitreihen Z16 = Profilschar Z20 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung Z21 = Gasbeschaffenheitsdaten	Siehe "Grund der Anpassung von A002"	genehmigt
Ä004	Kapitel 2 Ausprägungen von MSCONS- Nachrichten  2. Tabelle	von an Status Code	von an Status Code BIKO NB Energiemenge summiert 79	Tabelle um einen Eintrag erweitert für die Kommunikation zwischen BIKO und NB aufgrund der MaBiS Mitteilung 5 zum UseCase "GP Weiterleitung von EEG-Überführungszeitreihen, Prozessschritt 3 (Information Überführungszeitreihe)	genehmigt
	Statusangaben				



Lfd. Nr.	Ort	Ände	rung	/ Korrektur	Grund der Anpassung	Status			
		Bishe	er		Neu				
Ä005	Kapitel 2 Ausprägungen von MSCONS- Nachrichten  2. Tabelle  Statusangaben	von NB	an LF	Status  abgelesener Wert  Ersatzwert Energiemenge summiert Prognosewert (normierte Profile, Brennwert, Z- Zahl)  nicht verwendbarer Wert (nur bei Einspeise- mengen)	von NB	an LF	abgelesener Wert Ersatzwert Energiemenge summiert Prognosewert (normierte Profile, Brennwert, Z- Zahl) nicht verwendbarer Wert (nur bei Einspeise- mengen und bei Gas zur stündlichen Energiedaten- übermittlung)	Erweiterung Status bei Kommunikation von NB an LF aufgrund:  Leitfaden Bilanzkreismanagement Gas zur KoV VII vom 1.7.2014, Kap. 5.4.2.1 Stündliche Energiedatenübermittlung NB an TK:  Auf Anfrage des TK werden gemäß Schritt 4 in Prozess D.1, 1.6.2 der Festlegung GeLi Gas Messwerte unverzüglich nach Auslesung im Stundentakt vom NB an den TK übermittelt. Dazu versendet der NB stündlich unverzüglich eine MSCONS an den TK. Die Berechnung der Energie in kWh erfolgt mittels des Bilanzierungsbrennwertes durch den NB. Für den NB besteht keine Verpflichtung zur Plausibilisierung / Ersatzwertbildung. Die Qualität der Daten wird durch den Messwertstatus ausgedrückt, der im MSCONS AHB beschrieben ist. Die Datenübermittlung für die erste Stunde des Gastags startet mit der Energie der ersten Lieferstunde. Mit jeder weiteren Stunde werden neben der letzten Lieferstunde auch die bisherigen Energie des Liefertages übersendet. Liegen dem NB bis zum spätesten Zeitpunkt der Übermittlung keine Auslesedaten zur Verfügung, wird der Wert der aktuellen Stunde über den Messwertstatus gekennzeichnet.	genehmigt



Lfd. Nr.	Ort	Änderung / Korrektur	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu		
				Wenn der Energiedatenversand aus den IT Systemen des NB im Fehlerfall nicht stündlich erfolgen kann, erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Versand des Lastgangs mit den bis dahin vorhandenen Lieferstunden.  Der D+1 Versand der MSCONS bleibt davon unberührt.	
Ä006	Kapitel 6 Tabellarische Darstellung	Kapitel 6 Tabellarische Darstellung	Kapitel 6 Anwendungsübersichten 6.1 Anwendungsübersicht Messwert Energiemenge/Zählerstand/BK- Summe/Profil/Profilschar/EEG- Überf.ZR/Messwert Storno 6.2 Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten	Umbenennung und Untergliederung des Kapitel 6, da für die Übermittlung der Gasbeschaffenheitsdaten (BGM DE1001 Z21) und Prüfidentifikator 13007) eine separate Anwendungsübersicht erstellt wurde und damit nun mehr als eine Anwendungsübersicht vorhanden ist	genehmigt
Ä007	Kapitel 6 Anwendungsüb ersichten SG1 RFF+Z13 Prüfidentifikator	Prüfidentifikatoren im Datenelement 1154 nicht vorhanden.	Prüfidentifikatoren im Datenelement 1154 aufgeführt.	Im CONTRL/APERAK AHB vom 28.5.2014 wurde eine Aussage dazu bereits getroffen. Es gilt, dass die Codes eines Datenelements der jeweiligen Nachrichtenbeschreibung eindeutig zu entnehmen sein müssen. Diesem Grundsatz folgend wird hiermit Rechnung getragen.	genehmigt
Ä008	Kapitel 7 Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinfo rmationen	Nicht vorhanden	Vorhanden	Aufnahme des Kapitels "Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen" zur besseren Zuordnung.	genehmigt
Ä009	Kapitel 7 Änderungshistor ie	Kapitel 7 Änderungshistorie	Kapitel 8 Änderungshistorie	Durch Aufnahme des neuen Kapitels "Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen" (siehe Anpassung von Ä006)	genehmigt



Lfd.	Ort	Änderung / Korrektur	Grund der Anpassung	Status	
Nr.		Bisher	Neu		
				ändert sich das Kapitel der Änderungshistorie	