

Handbuch zur Implementierung, Nutzung und Übertragung des

Unavailability_MarketDocument

Modell: Unavailability_MarketDocument

Version: 1.0

Ausgabedatum: 01.10.2014 Autor: BDEW

1 Struktur
2 Guideline
3 Komponenten
4 Weitere Festlegungen
4.1 Grundlagen
4.2 Detailregelungen zu einzelnen Elementen der XML-Datei
4.2.1 Dokumentennummer (mRID)
4.2.2 Zeitangabe
4.2.3 Darstellung von Wertangaben
4.2.4 Codes zu speziellen XML-Tags
4.3 Ausprägung der Zeitreihe (Linienverlauf)
4.4 Ausprägung der Übertragungsdatei
5 Beispieldatei
6 Datenaustausch
6.1 Übertragungsweg31
6.2 Dateinamenskonvention
7 Gültigkeitshinweis



Struktur

Häufigkeit	Element/Attribut
	Unavailability_MarketDocument
1 1	- xs:sequence
1 1	— mRID
1 1	— revisionNumber
1 1	— type
1 1	— process.processType
1 1	— createdDateTime
1 1	⊤ sender_MarketParticipant.mRID
required	codingScheme
1 1	— sender_MarketParticipant.marketRole.type
1 1	⊤ receiver_MarketParticipant.mRID
required	codingScheme
1 1	receiver_MarketParticipant.marketRole.type
1 1	T unavailability_Time_Period.timeInterval
1 1	- xs:sequence
1 1	
1 1	├─ start ├─ end
0 1	docStatus
1 1	T xs:sequence
1 1	└─ value
0 1	TimeSeries
1 1	xs:sequence
1 1	 mRID
1 1	 businessType
1 1	─────────────────────────────────────
required	☐ codingScheme
1 1	- start_DateAndOrTime.date
1 1	- start_DateAndOrTime.time
1 1	- end_DateAndOrTime.date
1 1	— end_DateAndOrTime.time
1 1	— quantity_Measure_Unit.name
1 1	— curveType
0 1	T production_RegisteredResource.mRID
required	☐ codingScheme
0 1	T production_RegisteredResource.pSRType.powerSystemResources.mRID
required	
0 1	T Asset_RegisteredResource
1 1	xs:sequence
1 1	│ │
required	│
1 1	│ └┬ Available_Period
1 1	_ xs:sequence
1 . 1	⊤ timeInterval
1 1	xs:sequence
1 1	start
1 1	Lend
1 1	resolution
1 unbounded	⊢ Point
1 1	xs:sequence
1 1	— position
1 1 1	
	untity
11	Reason
1 1	xs:sequence
1 1	└─ code

Fett = Einfaches Element, Fett auf grauem Hintergrund = Komplexes Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014



Guideline

Element/Attribut	Anmerkunge	Anmerkungen		
Jnavailability_MarketDocument	Тур	Unavailability_MarketDocument		
xs:sequence	Häufigkeit	1 1		
– mRID	Häufigkeit	1 1		
	: 0			
	Typ	ID_String 35		
	Length Beschreibung	Die Identifikation des Dokuments (mRID) hat je Absender und Nichtverfügbarkeit eindeutig zu sein und bleibt für die Nichtverfügbarkeit konstant.		
		Die Eindeutigkeit der unterschiedlichen Versionen erfol durch die Nutzung der Meldungsversion (revisionNumber).		
	Beispiel	7411676		
- revisionNumber	Häufigkeit	1 1		
	Тур	ESMPVersion_String		
	Pattern Beschreibung	[1-9]([0-9]){0,2} Die revisionNumber (auch als Meldungsversion		
		bezeichnet) gibt die Version eines Dokumentes an, welches über die mRID identifiziert wird. Mit jeder Aktualisierung wird die Versionsangabe kontinuierlich, mit 1 beginnend, hochgezählt. Die jeweils höchste revisionNumber kennzeichnet die aktuelle Version. Entsprechend des Patterns muss die revisionNumber kleiner 1000 bleiben.		
	Beispiel	1		
- type	Häufigkeit	1 1		
,	Тур	MessageKind_String		
	Pattern	/c+		
	WhiteSpace	collapse		
	Beschreibung	Der type dient zu eindeutigen Kennzeichnung des		
		Dokumententyps.		
	Anwendbare C			
	A76	Load unavailability		
	A80	Generation unavailability		
- process.processType	Häufigkeit	1 1		
p. cocco.p. cocco. ypc	Тур	ProcessKind_String		
	Pattern	/c+		
	WhiteSpace	collapse		
		Der process.processType gibt an, in welchem Prozess		
	Beschreibung	dieses Dokument eingesetzt wird.		
	Anwondhara C			
	Anwendbare C			
(ID-(-Ti		Outage information		
- createdDateTime	Häufigkeit	1 1		
	Typ Pattern	ESMP_DateTime ((([0-9]{4})[\-](0[13578] 1[02])[\-](0[1-9] [12][0-9] 3[01]) ([[0-9]{4})[\-]((0[469])((11))[\-](0[1-9] [12][0-9] 30))T(([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]]2)](([13579][26][02468][048][13579][01345789](0)[48][13579][01345789](0]468][02468][02468][02468][02468][02468][02468][02468][02468][02468][02468][029][0-9][13579][26][0](-02)[-](02)[-](01-9][1[0-9]][20-9])T(([01][0-9][2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]:[13579][26][02468][1235679][13579][0-5][0-9]:[0-5][0-9][13579[13579][13579][13579][13579][13579][135		
		[01345789](0)[01235679][13579][01345789][2468] [1235679][02468][048][02468][1235679][02468] [1235679](0)[01235679][02468][1235679][2468] [1235679][0-9][0-9][13579][01345789])[\-](02)[\-](0[1-9] [1[0-9][2[0-8])T(([01][0-9][2[0-3]):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])Z)		
	Beschreibung	Hier ist der Erzeugungszeitpunkt des Dokuments (in de jeweiligen Version) anzugeben. Die Zeitangabe erfolgt UTC. Der Zeitpunkt ist immer in dem Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben, mit:		
		yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe		

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite:



lement/Attribut	Anmerkunge	n
		mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe hh: Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe ss: zwei Ziffern für die Sekundenangabe TZ:-: Trennzeichen, die an den entsprechenden Steller zwingend anzugeben sind.
sender_MarketParticipant.mRID	Häufigkeit Typ Length Beschreibung Beispiel Beschreibung	1 1 PartyID_String 13 13 Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation der Absenders. 9903003000003 Hier wird die MP-ID des Absenders eingetragen.
– codingScheme	Typ Use Pattern WhiteSpace Beispiel Anwendbare Co	cl:CodingSchemeTypeList required \c+ collapse NDE
sender_MarketParticipant.marketRole.type	Häufigkeit Typ Pattern WhiteSpace Beschreibung Anwendbare Co	1 1 MarketRoleKind_String \c+ collapse Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Absenders.
receiver_MarketParticipant.mRID	Häufigkeit Typ Length Beschreibung Beispiel Anmerkung Beschreibung	1 1 PartyID_String 13 13 Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation der Empfängers. 4033872000058 4033872000058 ist der GS1-Code von TenneT in der Rolle ÜNB Hier wird die MP-ID des Empfängers eingetragen.
- codingScheme	Typ Use Pattern WhiteSpace Anwendbare Co	cl:CodingSchemeTypeList required \c+ collapse
receiver_MarketParticipant.marketRole.type	Häufigkeit Typ Pattern WhiteSpace Beschreibung Anwendbare Co	1 1 MarketRoleKind_String \c+ collapse Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Empfängers.
unavailability_Time_Period.timeInterval	A04 Häufigkeit Typ Beschreibung	System operator 1 1 ESMP_DateTimeInterval Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer der gesamten Nichtbeanspruchbarkeit an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element "start", das Ende des Zeitraum erfolgt über das Element "end". Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries des Unavailability MarketDocuments abgedeckt sein, so der tag "docStatus" nicht genutzt wird

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite:



Element/Attribut	Anmerkunge	en
		(andernfalls enthält das Unavailability_MarketDocument keine TimeSeries).
		Ein Unavailability MarketDocument umfasst die gesamte Nichtbeanspruchbarkeit, die durch ein Ereignis "ausgelöst" wird und wird über die mRID eindeutig repräsentiert.
xs:sequence	Häufigkeit	1 1
- start	Häufigkeit Typ Pattern	1 1 YMDHM_DateTime ((([0-9]{4})[\-](0[13578]]1[02])[\-](0[1-9]][12][0-9]]3[01]) ([[0-9]{4})[\-](0[1469])[(11))[\-](0[1-9]][12][0-9]]3(0)]T(([01] [0-9]]2[0-3]):[0-5][0-9]]Z)[(([13579]]26][02468][048] [[13579][01345789](0)[48][[13579][01345789][2468][048] [[02468][02468][02468][048][[0-9][0-9]]13579][26])[\-](02)[\-](0[1-9]][2[0-9])T(([01][0-9]]2[0-3]):[0-5][0-9]) Z](([13579][26][02468][1235679][13579][01345789](0) [01235679][13579][01345789][2468][1235679][012468] [048][02468][1235679][02468][1235679](0)[01235679] [02468][1235679][2468][1235679][0-9][13579] [01345789])[\-](02)[\-](0[1-9]]1[0-9][2[0-8])T(([01][0-9])[2[0-3]):[0-5][0-9])Z)
	Beschreibung	Der Zeitpunkt des Beginns der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe hh: zwei Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe -TZ: Trennzeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind.
	Beispiel Anmerkung	2014-03-02T23:00Z Beginn der Nichtbeanspruchbarkeit ist am 3. März 2014 0:00 Uhr MEZ
L end	Häufigkeit Typ Pattern	1 1 YMDHM_DateTime ((([0-9]{4})[\-](0[13578] 1[02])[\-](0[1-9] [12][0-9] 3[01]) ([0-9]{4})[\-](0[1469]) (11))[\-](0[1-9] [12][0-9] 30)]T(([01] [0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]]Z) (([13579][26][02468][048] [13579][01345789](0)[48] [13579][01345789][2468][048] [02468][048][02468][02468][02468][1235679](0)[48] [02468][1235679][2468][048] [0-9][0-9][13579][26])[\-](02)[\-](01-9] 2[0-9])Z[0-9])T([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]) Z] (([13579][26][02468][1235679][13579][01345789](0) [01235679][13579][01345789][2468][1235679](0)[01235679] [02468][1235679][2468][1235679][0-9][13579] [02468][1235679][2468][1235679][0-9][13579] [01345789])[\-](02)[\-](0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])T(([01] 0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]]Z)
	Beschreibung	Der Zeitpunkt des Endes der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe hh: zwei Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe -TZ: Trennzeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind.
	Beispiel Anmerkung	2014-03-30T22:00Z Das Ende der Nichtbeanspruchbarkeit 31. März 2014 0: 00 Uhr MESZ
⊤ docStatus	Häufigkeit Typ	0 1 Action_Status

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 6 / 31



Element/Attribut	Anmerkunge	n
	Beschreibung	Dieses Element ist nur dann zu verwenden, wenn das Unavailible MarketDocument storniert (A09 - Cancelled wird oder aufgrund eines fehlerhaften Inhalts (A13 - Withdrawn) zurückgezogen wird. Damit ist das Unavailability MarketDocument mit der entsprechenden mRID mit allen seinen revisionNumbei ungültig und kann nicht mehr aktualisiert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Stornierung bzw. Rücknahme falsch war, muss ein neues Unavailability MarketDocument mit einer neuen mRID erzeugt und versendet werden. Wird in einem Unavailability MarketDocument der tag "docStatus" verwendet, wird in diesem kein tag "TimeSeries" verwendet.
xs:sequence	Häufigkeit	1 1
L value	Häufigkeit Typ Pattern WhiteSpace Beschreibung	1 1 1 1 Status_String \c+ collapse Es muss einer der beiden Werte verwendet werden, wenn das Element docStatus in dem Dokument
		enthalten ist.
	Anwendbare C	odes Cancelled
	A13	Withdrawn
- TimeSeries	Häufigkeit	0 1
	Typ Beschreibung	TimeSeries Jede TimeSeries wird eindeutig über ihre mRID repräsentiert. Diese mRID muss nur je Unavailability MarketDocument eindeutig sein. Die Zeiträume der TimeSeries eines Unavailability MarketDocument müssen zum einen wechselseitig disjunkt zueinander sein und müssen zum anderen der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum vollständig abdecken. Wird in einem Unavailability MarketDocument mindestens ein tag "TimeSeries" verwendet, wird in diesem Unavailability MarketDocument kein tag "docStatus" verwendet.
└ xs:sequence	Häufigkeit	1 1
— mRID	Häufigkeit Typ Length Beschreibung Beispiel	 1 1 ID_String 35 Jede TimeSeries eines Dokument muss einen eindeutigen Identifikator innerhalb dieses Dokuments haben. Dieser maximal 35-stellige alphanummerische Wert ist hier anzugeben. 151715617
_ businessType	Häufigkeit Typ Pattern	1 1 BusinessKind_String \c+
	WhiteSpace Beschreibung	collapse Alle Versionen eines Unavailability_MarketDocument müssen denselben businessType enthalten. Relevant dafür ist das "auslösende" Ereignis, d. h. ob eine geplante oder ungeplante Nichtbeanspruchbarkeit gemeldet wird.
	Anwendbare C	
	A53 A54	Planned maintenance Unplanned outage
biddingZone_Domain.mRID	Häufigkeit Typ	1 1 ArealD_String

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 7 / 31



Element/Attribut	Anmerkungen		
	Peicnial	Technische Ressource befindet, für die die Meldung abgegeben wird. Bei Umschaltmöglichkeit ist eine Regelzone für alle Technischen Ressourcen eines Kraftwerkes / Speicherkraftwerkes für die Nachricht festzulegen.	
L codingScheme	Beispiel Typ Use	10YDE-RWENETI cl:CodingSchemeTypeList required	
	Pattern WhiteSpace	\c+ collapse	
	Anwendbare C	odes	
otout Doto And OrTimo doto	A01	EIC (Preferred)	
— start_DateAndOrTime.date	Häufigkeit Typ Beschreibung	xs:date Hier ist der Tag anzugeben, an dem diese TimeSeries beginnt. Das Format dafür ist: yyyy-mm-dd, mit: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe	
	Beispiel	dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe 2014-03-02	
- start_DateAndOrTime.time	Häufigkeit Typ Beschreibung	1 1 xs:time Hier ist die Uhrzeit des Tags anzugeben, an dem diese	
		TimeSeries beginnt. Das Format dafür ist: hh:mm:ssZ, mit: hh: Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe ss: zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z: Trennzeichen, das an der entsprechenden Stelle zwingend anzugeben ist.	
and Data And Outines date	Beispiel	23:00:00Z	
end_DateAndOrTime.date	Häufigkeit Typ Beschreibung	 1 1 xs:date Hier ist der Tag anzugeben, an dem diese TimeSeries endet. Das Format dafür ist: yyyy-mm-dd, mit: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe 	
	Beispiel	2014-03-30	
end_DateAndOrTime.time	Häufigkeit Typ Beschreibung	 1 1 xs:time Hier ist die Uhrzeit des Tags anzugeben, an dem diese TimeSeries endet. Das Format dafür ist: hh:mm:ssZ, mit: hh: Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe ss: zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z: Trennzeichen, das an der entsprechenden Stelle zwingend anzugeben ist. 	
quantity_Measure_Unit.name	Beispiel Häufigkeit	22:00:00Z 1 1	
— quantity_measure_omt.name	Typ Pattern	MeasurementUnitKind_String \c+	
	WhiteSpace	collapse	
	Anwendbare C	Mega watt	
– curveType	Häufigkeit Typ Pattern WhiteSpace Beschreibung	1 1 CurveType_String \c+ collapse Es wird ausschließlich der curveType "Variable sized Block" verwendet, der sich dadurch auszeichnet, dass nur die Zeitpunkte angegeben werden müssen, zu den sich die Leistung ändert. Details hierzu siehe Kapitel	

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite:



ement/Attribut	Anmerkunge	n	
I			
	Anwendbare C		
	A03	Variable sized Block	
production_RegisteredResource.mRID	Häufigkeit	0 1	
	Typ	ResourceID_String 16 16	
	Length		
	Beschreibung	production_RegisteredResource.mRID wird nur verwendet, wenn das Dokument den DocumentType =	
		A80 (Generation unavailability) hat.	
		Es wird der W-Code des Kraftwerks angeben, zu dem	
		die technischen Ressource gehört für die die	
		Nichtbeanspruchbarkeit gemeldet wird.	
	Beispiel	11WD2-TestKW99-D	
CodingScheme	Тур	cl:CodingSchemeTypeList	
- county contains	Use	required	
	Pattern	/C+	
	WhiteSpace	collapse	
	Anwendbare C	•	
	A01	EIC (Preferred)	
production_RegisteredResource.pSRType.	Häufigkeit	0 1	
powerSystemResources.mRID	Тур	ResourceID_String	
	Length	16 16	
	Beschreibung	Wird nur verwendet, wenn das Dokument den	
		DocumentType = A80 (Generation unavailability) hat.	
		Es ist der W-Code des technischen Ressource	
		anzugeben, für die die Nichtbeanspruchbarkeit gemelde	
		wird.	
└─ codingScheme	Тур	cl:CodingSchemeTypeList	
	Use	required	
	Pattern	\c+	
	WhiteSpace	collapse	
	Anwendbare C		
Accet BoriotorodBoocures	A01	EIC (Preferred) 0 1	
Asset_RegisteredResource	Häufigkeit Typ	Asset_RegisteredResource	
	Beschreibung	Asset_RegisteredResource wird nur verwendet, wenn	
	Descrireibung	das Dokument den DocumentType = A76 (Load	
		unavailability) hat.	
		Es wird der W-Code der technischen Ressource	
		angegeben, die Energie verbraucht und für die die	
		Nichtbeanspruchbarkeit gemeldet wird.	
xs:sequence	Häufigkeit	1 1	
⊢ mRID	Häufigkeit	1 1	
	Тур	ResourceID String	
	Length	16 16	
_ codingScheme	Тур	cl:CodingSchemeTypeList	
	Use	required	
	Pattern	/C+	
	WhiteSpace	collapse	
	Beispiel	11WD2-Testpump-D	
	Anwendbare C		
	A01	EIC (Preferred)	
Available_Period	Häufigkeit	1 1	
	Тур	Series_Period	
	Beschreibung	Jede TimeSeries enthält genau eine Available_Period	
xs:sequence	Häufigkeit	1 1	
– timeInterval	Häufigkeit	1 1	
	Тур	ESMP_DateTimeInterval	
	Beschreibung	ES WIRD der Start- und Endzeitpunkt der Avallable Perio	
	Beschreibung	Es wird der Start- und Endzeitpunkt der Available_Perio angegeben.	

Seite:



ement/Attribut	Anmerkungen	
	1120124	
- start	Häufigkeit Typ Pattern	1 1 YMDHM_DateTime ((([0-9]{4})[\-](0[13578]]1[02])[\-](0[1-9]][12][0-9]]3[01]) ([0-9]{4})[\-]((0[469])[(11))[\-](0[1-9]][12][0-9]]3(01]) ([0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]]Z)[(([13579][26][02468][048] [[13579][01345789](0)[48][13579][01345789][2468][048] [[02468][048][02468][048][[02468][1235679](0)[48] [02468][1235679][2468][048][[0-9][0-9][13579][26]][\-](02)[\-](0[1-9]]1[0-9]]2[0-9])T(([01][0-9]]2[0-3]):[0-5][0-9]) Z)](([13579][26][02468][1235679][13579][01345789](0) [01235679][13579][01345789][2468][1235679][02468] [048][02468][1235679][02468][1235679][[0-9][0-9][13579] [01345789])[\-](02)[\-](0[1-9]]1[0-9][2[0-8])T(([01][0-9])[2[0-3]):[0-5][0-9]]Z)
	Beschreibung	Der Zeitpunkt des Beginns der Available_Period ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ, wie folgt anzugeben: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe hh: zwei Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe -TZ: Trennzeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind. Der Startzeitpunkt muss identisch mit den Angaben aus start_DateAndOrTime.date und start_DateAndOrTime. time sein.
	Beispiel	2014-03-02T23:00Z
∟ end	Häufigkeit Typ Pattern	1 1 YMDHM_DateTime ((([0-9]{4})[\-](0[13578] 1[02])[\-](0[1-9] [12][0-9] 3[01]) ([[0-9]{4})[\-]((0[469])(11))[\-](0[1-9] [12][0-9] 30)]T(([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9])Z) (([13579][26][02468][048] [[13579][01345789](0)[48][[13579][01345789][2468][048] [[02468][048][02468][048][[02468][1235679](0)[48] [[02468][1235679][2468][048][[0-9][0-9][13579][26])[\-](02)[\-](0[1-9] 1[0-9] 2[0-9])T(([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9])Z) (([13579][26][02468][1235679][13579][01345789](0) [01235679][13579][01345789][2468][1235679][02468] [048][02468][1235679][02468][1235679][[0-9][0-9][13579] [02468][1235679][2468][1235679][[0-9][0-9][13579] [01345789])[\-](02)[\-](0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])T(([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]]Z)
	Beschreibung	Der Zeitpunkt des Endes der Available_Period ist in UT im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Stundenangabe hh: zwei Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe -TZ: Trennzeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend anzugeben sind. Der Endezeitpunkt muss identisch mit den Angaben au end_DateAndOrTime. time sein.
	Paienial	
- resolution	Beispiel Häufigkeit Typ Beschreibung	2014-03-30T22:00Z 1 1 xs:duration Der Abstand der einzelnen Punkte der Zeitreihe zueinander beträgt immer das Vielfache (natürliche Zal einer Viertelstunde.
	Anwendbare Co	

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 10 / 31




lement/Attribut	Anmerkungen		
└- Point	Häufigkeit	1 unbounded	
1 ome	Тур	Point	
xs:sequence	Häufigkeit	1 1	
– position	Häufigkeit	1 1	
position	Тур	Position_Integer	
	Fraction Digits	0	
	Inclusive	1 999999	
	Beschreibung	Hier ist die Position des Punktes in der Zeitreihe anzugeben. Dies ist eine natürliche Zahl. 1 bedeutet, dass es der Punkt zum Startzeitpunkt der Available_Period ist.	
	Anmerkung	Für den größte Wert einer Position einer Available_Period muss gelten: Startzeitpunkt + (größter Wert einer Position) * resolution < Endzeitpunkt	
	Beispiel	1	
└ quantity	Häufigkeit	1 1	
	Typ Beschreibung	xs:decimal Hier wird die Leistung in MegaWatt angegeben. Als Dezimaltrennzeichen ist der Punkt (.) zu verwenden. Es wird die nichtbeanspruchbare Leistung angegeben, h. im Falle eines "Shutdown" einer Anlage mit einer Leistung von 1000 MW ist eine Leistung von 1000 MW anzugeben.	
	Beispiel	100	
Reason	Häufigkeit	1 1	
	Тур	Reason	
xs:sequence	Häufigkeit	1 1	
_ code	Häufigkeit	1 1	
	Тур	ReasonCode_String	
	Pattern	/C+	
	WhiteSpace	collapse	
	Beschreibung	>	
	Beschreibung	Hier ist der Grund (Auslöser) anzugeben, aus dem das Unavailability_MarketDocument initial erstellt und übertragen wurde.	
	Beispiel	B19	
	Anwendbare C		
	B18	Failure	
	B19	Forseen maintenance	
	B20	Shutdown	
	Z01	Außeneinfluss, der auch nicht durch Nutzung des § 13 Absatz 2 EnWG beeinflusst werden kann	
	Z02	Einschränkungen auf Grund von Energielieferungsverpflichtungen (z.B. Wärme und Dampf. Exklusive Strom)	
	Z03	Einschränkungen auf Grund von behördlichen oder umweltrechtlichen Vorgaben	

Druckdatum: 25.09.2014 Seite: 11 / 31



Komponenten



Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 1




Elements		
createdDateTime	Nutzung Typ Beschreibung	M ESMP_DateTime Hier ist der Erzeugungszeitpunkt des Dokuments (in der jeweiligen Version) anzugeben. Die Zeitangabe erfolgt in UTC. Der Zeitpunkt ist immer in dem Format yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ anzugeben, mit: yyyy: vier Ziffern für die Jahresangabe mm: zwei Ziffern für die Monatsangabe dd: zwei Ziffern für die Tagesangabe hh: Ziffern für die Stundenangabe mm: zwei Ziffern für die Minutenangabe ss: zwei Ziffern für die Sekundenangabe TZ:-: Trennzeichen, die an den entsprechenden Stellen zwingend
sender_MarketParticipant. mRID	Nutzung Typ Beschreibung	anzugeben sind. M PartyID_String Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Absenders. Hier wird die MP-ID des Absenders eingetragen.
sender_MarketParticipant. marketRole.type	Nutzung Typ Beschreibung	M MarketRoleKind_String Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Absenders.
receiver_MarketParticipant .mRID		M PartyID_String Dieses Element dient zur eindeutigen Identifikation des Empfängers. Hier wird die MP-ID des Empfängers eingetragen.
receiver_MarketParticipant .marketRole.type	Nutzung Typ Beschreibung	M MarketRoleKind_String Dieses Element dient zur Angabe der Marktrolle des Empfängers.
unavailability_Time_Period .timeInterval		M ESMP_DateTimeInterval Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer der gesamten Nichtbeanspruchbarkeit an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element "start", das Ende des Zeitraums erfolgt über das Element "end". Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries, des Unavailability MarketDocuments abgedeckt sein, so der tag "docStatus" nicht genutzt wird (andernfalls enthält das Unavailability_MarketDocument keine TimeSeries). Ein Unavailability MarketDocument umfasst die gesamte Nichtbeanspruchbarkeit, die durch ein Ereignis "ausgelöst" wird und wird über die mRID eindeutig repräsentiert.
docStatus	Nutzung Typ Beschreibung	O Action_Status Dieses Element ist nur dann zu verwenden, wenn das Unavailible MarketDocument storniert (A09 - Cancelled) wird oder aufgrund eines fehlerhaften Inhalts (A13 - Withdrawn) zurückgezogen wird. Damit ist das Unavailability MarketDocument mit der entsprechenden mRID mit allen seinen revisionNumber ungültig und kann nicht mehr aktualisiert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Stornierung bzw. Rücknahme falsch war, muss ein neues Unavailability MarketDocument mit einer neuen mRID erzeugt und versendet werden. Wird in einem Unavailability MarketDocument der tag "docStatus" verwendet, wird in diesem kein tag "TimeSeries" verwendet.
TimeSeries	Nutzung Typ Beschreibung	O TimeSeries Jede TimeSeries wird eindeutig über ihre mRID repräsentiert. Diese mRID muss nur je Unavailability MarketDocument eindeutig sein. Die Zeiträume der TimeSeries eines Unavailability MarketDocument müssen zum einen wechselseitig disjunkt zueinander sein und müssen zum anderen den in unavailability_Time_Period.timeInterval

Seite: 13 / 31




Elements		
		angegebenen Zeitraum vollständig abdecken. Wird in einem Unavailability MarketDocument mindestens ein tag "TimeSeries" verwendet, wird in diesem Unavailability MarketDocument kein tag "docStatus" verwendet.
Reason	Nutzung	M
	Тур	Reason



AreaID_String		ComplexType
AreaID_String codingScheme		
Тур	AreaID_Stri	ring-base
Length	18	
Attributes		
codingScheme	Nutzung Typ	M cl:CodingSchemeTypeList

AreaID_String	g-base	SimpleType
Тур	xs:string	
Length	18	



BusinessKind_String SimpleT		Туре
Тур	cl:BusinessTypeList	
Pattern	\C+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A53	Planned maintenance	
A54	Unplanned outage	

cl:BusinessTyp	peList	SimpleType
Тур	ecl:StandardBusinessTypeList ecl:LocalBu	usinessType
Pattern	/c+	
Whitespace	collapse	

Seite: 14 / 31



cl:CodingSche	meTypeList	SimpleType
Тур	ecl:StandardCodingSchemeTypeList ecl:LocalCodingSch	emeType
Pattern	\C+	
Whitespace	collapse	

cl:CurveTypeLis	st	SimpleType
Тур	ecl:StandardCurveTypeList ecl:LocalCu	rveType
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	

cl:LocalBusine	SImple ³	Туре
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:LocalCodingScl	nemeType	SimpleType
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A01		

cl:LocalCurveTy	ре	SimpleType
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	/c+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:LocalDocum	entType	SimpleType
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:LocalProces	Type Sim	pleType
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	/C+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:LocalReason	CodeType Simp	ІеТуре
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:LocalRoleTyp	e SimpleTy
Тур	xsd:NMTOKEN
Pattern	/C+
Length	3 3
Whitespace	collapse

cl:LocalStatusType	SimpleType

Seite: 15 / 3



Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\C+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:LocalUnitOfMeasureType SimpleType		
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Length	3 3	
Whitespace	collapse	

cl:MessageTypeL	ist SimpleTyp
Тур	ecl:StandardDocumentTypeList ecl:LocalDocumentType
Pattern	\c+
Whitespace	collapse

cl:ProcessTypeL	ist	SimpleType
Тур	ecl:StandardProcessTypeList ecl:LocalP	rocessType
Pattern	/c+	
Whitespace	collapse	

cl:ReasonCodeTypeList SimpleType		
Beschreibung	>	
Тур	ecl:StandardReasonCodeTypeList ecl:LocalReasonCodeType	
Pattern	\C+	
Whitespace	collapse	

cl:RoleTypeList	SimpleType
Тур	ecl:StandardRoleTypeList ecl:LocalRoleType
Pattern	\c+
Whitespace	collapse

cl:StandardBusine	ssTypeList	SimpleType
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	/c+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A53	Planned maintenance	
A54	Unplanned outage	

cl:StandardCodingSchemeTypeList SimpleType	
Тур	xsd:NMTOKEN
Pattern	\c+
Whitespace	collapse
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A01	EIC (Preferred)
A10	GS1 (Preferred)
NAD	Andorra National coding scheme
NAL	Albania National coding scheme
NAM	Armenia National coding scheme
NAT	Austria National coding scheme

Seite: 16 / 31



Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
NAZ	Azerbaijan National coding scheme	
NBA	Bosnia and Herzegovina National coding scheme	
NBE	Belgium National coding scheme	
NBG	Bulgaria National coding scheme	
NCH	Switzerland National coding scheme	
NCS	Serbia and Montenegro National coding scheme	
NCZ	Czech Republic National coding scheme	
NDE	Germany National coding scheme	
NDK	Denmark National coding scheme	
NEE	Estonia National coding scheme	
NES	Spain National coding scheme	
NFI	Finland National coding scheme	
NFR	France National coding scheme	
NGB	United Kingdom National coding scheme	
NGE	Georgia National coding scheme	
NGI	Gibraltar National coding scheme	
NGR	Greece National coding scheme	
NHR	Croatia National coding scheme	
NHU	Hungary National coding scheme	
NIE	Ireland National coding scheme	
NIT	Italy National coding scheme	
NKG	Kyrgyzstan National coding scheme	
NKZ	Kazakstan National coding scheme	
NLI	Liechtenstein National coding scheme	
NLT	lithuania National coding scheme	
NLU	Luxembourg National coding scheme	
NLV	Latvia National coding scheme	
NMA	Morocco National coding scheme	
NMD	Moldovia National coding scheme	
NMK	Macedonia National coding scheme	
NNL	Netherlands National coding scheme	
NNN	Nordic Regional coding scheme	
NNO	Norway National coding scheme	
NPL	Poland National coding scheme	
NPT	Portugal National coding scheme	
NRO	Romania National coding scheme	
NRU	Russian Federation National coding scheme	
NSE	Sweden National coding scheme	
NSI	Slovenia National coding scheme	
NSK	Slovakia National coding scheme	
NTR	Turkey National coding scheme	
NUA	Ukraine National coding scheme	

cl:StandardCurvel	ГуреList SimpleТуј
Тур	xsd:NMTOKEN
Pattern	\c+
Whitespace	collapse
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A03	Variable sized Block

cl:StandardDoc	umentTypeList	SimpleType
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	

Seite: 17 / 31



Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A76	Load unavailability
A80	Generation unavailability

cl:StandardProces	SimpleTypeList SimpleType
Тур	xsd:NMTOKEN
Pattern	\C+
Whitespace	collapse
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A26	Outage information

cl:StandardReasonCodeTypeList SimpleType		
Beschreibung	>	
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\C+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
B18	Failure	
B19	Forseen maintenance	
B20	Shutdown	

cl:StandardRoleTypeList SimpleTyp		
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A04	System operator	
A27	Resource Provider	

cl:StandardStatusTypeList SimpleTyp		
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\C+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A09	Cancelled	
A13	Withdrawn	

cl:StandardUnitOfMeasureTypeList SimpleType		
Тур	xsd:NMTOKEN	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	
A	Alama / Dana dana dana dana dana dana dana dana	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
MAW	Mega watt	

cl:StatusTypeList	SimpleType
Тур	ecl:StandardStatusTypeList ecl:LocalStatusType
Pattern	\C+
Whitespace	collapse

cl:UnitOfMeasureTyp	eList	SimpleType
Тур	ecl:StandardUnitOfMeasureTypeList ecl:LocalUnitOfMeasureType	

Seite:




Pattern	/c+	
1000 14		
Whitespace	collapse	

CurveType_String	SimpleТур
Тур	cl:CurveTypeList
Pattern	/C+
Whitespace	collapse
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A03	Variable sized Block

ESMPVersion	n_String	SimpleType
Тур	xs:string	
Pattern	[1-9]([0-9]){0,2}	

ESMP_DateTim	e SimpleType
Тур	xs:dateTime
Pattern	((([0-9]{4})[\-](0[13578] 1[02])[\-](0[1-9] [12][0-9] 3[01]) ([0-9]{4})[\-]((0[469]) (11))[\-](0[1-



ID_String		SimpleType
Тур	xs:string	
Length	35	

MarketRoleKind_String SimpleTyp		
Тур	cl:RoleTypeList	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A04	System operator	
A27	Resource Provider	

MeasurementUnitKind_String SimpleType		
Тур	cl:UnitOfMeasureTypeList	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
MAW	Mega watt	

MessageKind_String		SimpleType
Тур	cl:MessageTypeList	


Seite: 19 / 31



Pattern	\C+
Whitespace	collapse
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A76	Load unavailability
A80	Generation unavailability


PartyID_String		ComplexType
PartyID_String codingScheme		
Тур	PartyID_Stri	ing-base
Length	16	
Attributes		
codingScheme	Nutzung Typ	M cl:CodingSchemeTypeList

PartyID_Strii	ng-base	SimpleType
Тур	xs:string	
Length	16	



Position_Integer		SimpleType
Тур	xs:integer	
FractionDigits / TotalDigits	0	1
Inclusive	1	999999

ProcessKind_Strin	g	SimpleType
Тур	cl:ProcessTypeList	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
A26	Outage information	



Seite: 20 / 31




Elements	
	Typ ReasonCode_String
	Beschreibung >

ReasonCode_Strir	ng	SimpleType
Beschreibung	>	
Тур	cl:ReasonCodeTypeList	
Pattern	\c+	
Whitespace	collapse	
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung	
B18	Failure	
B19	Forseen maintenance	
B20	Shutdown	

ResourceID_	_String	ComplexType
ResourceID_String		
codingScheme		
Тур	ResourceID_	_String-base
Length	18	
Attributes		
codingScheme	Nutzung Typ	M cl:CodingSchemeTypeList


Resource	eID_String-base	SimpleType
Тур	xs:string	
Length	18	



Status_String	SimpleType
Тур	cl:StatusTypeList
Pattern	\C+
Whitespace	collapse
Anwendbare Codes	Name/Beschreibung
A09	Cancelled
A13	Withdrawn

Seite: 21 / 31






Seite: 22 /



Elements			
е	Тур	Asset_RegisteredResource	
Available_Period	Nutzung	0	
	Тур	Series_Period	





Elements			
docStatus	Nutzung Typ	O Action_Status	
TimeSeries	Nutzung Typ	O TimeSeries	
Reason	Nutzung Typ	M Reason	
xs:date	-71		SimpleType
xs:dateTime			SimpleType
xs:decimal			SimpleType
xs:duration			SimpleType
xs:integer			SimpleType
Typ FractionDigits / TotalDigits	xs:decimal 0	/	
xs:NMTOKEN			SimpleType
Тур	xs:token		
Pattern	\C+		
Whitespace	collapse		
xs:normalizedString			SimpleType
Тур	xs:string		
Whitespace	replace		
xs:string			SimpleType
xs:time			SimpleType
xs:token			SimpleType
Тур	xs:normalized	dString	
Whitespace	collapse		
YMDHM_DateTime			SimpleType
Тур	xs:string	VOIA DE ZOUATOONE TANKA ONI A ONI	\\/44\\E\ 7/051
Pattern	((([U-9]{4})[\-]	(0[13578] 1[02])[\-](0[1-9] [12][0-9] 3[01]) ([0-9]{4})[\-]((0[469]) (11))[\-](U[1-

Seite: 24 / 31



Weitere Festlegungen

Grundlagen

Die voranstehende Beschreibung des Unavailability_MarketDocument basiert auf der Version 3.0 Release 0 des Implementation Guides zum "ENTSO-E Outage Transparency Process" der von ENTSO-E am 24.01.2014 veröffentlicht wurde (siehe https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/). In diesem hier vorliegenden Dokument wird die verbindliche Anwendung im Rahmen des Festlegungsverfahrens BK6-13-200 beschrieben. Das heißt, dass in diesem Dokument die Einschränkungen und Präzisierungen erfolgen, wie sie in Deutschland für den vorgenannten Prozess nötig sind. Beispielsweise werden u. a. die prinzipiell möglichen Codes auf die in diesem Prozess nutzbaren Codes eingeschränkt.

4.2 Detailregelungen zu einzelnen Elementen der XML-Datei

4.2.1 Dokumentennummer (mRID)

Jedes Unavailability_MarketDocument erhält eine eindeutige mRID. Die Dokumentennummer hat je Absender und Nichtbeanspruchbarkeit eindeutig zu sein und bleibt bei allen Aktualisierungen zu der Nichtbeanspruchbarkeit konstant.

Die Eindeutigkeit der unterschiedlichen Versionen erfolgt durch die Nutzung der revisionNumber.

Jeder Datenversand ist mit einer aufsteigenden Versionsnummer des Dokuments (revisionNumber) zu kennzeichnen.

Bei einer Aktualisierung einer Zeitreihe darf sich die Kombination aus mRID im Dokumentenkopf und mRID der TimeSeries nicht ändern.

4.2.2 Zeitangabe

In Deutschland gilt die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ). Im UTC-Format wird dies über UTC+1h bzw. UTC+2h ausgedrückt.

In der XML-Datei werden Uhrzeiten immer ausschließlich in UTC angegeben.

Da in Deutschland die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) bzw. die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) gilt, ist beispielsweise am 3.1. die lokale Zeit 12:00 Uhr (MEZ) als 11:00 Uhr UTC, und am 4.6. ist die lokale Zeit 12:00 Uhr (MESZ) als 10:00 Uhr UTC anzugeben.

4.2.3 Darstellung von Wertangaben

Jegliche Angaben von Zahlen und Werten müssen immer mittels der numerischen Schriftzeichen 0..9 erfolgen. Zahlen werden immer ohne Tausendertrennzeichen angegeben. Bei Wertangaben ist die Angabe von maximal drei Nachkommastellen zulässig, sofern der zu übertragende Wert keine Ganzzahl ist. Als Dezimaltrennzeichen ist das dafür vorgesehene Zeichen [.] zu verwenden. Werte werden immer als Betragswert angegeben. Demzufolge erfolgen sämtliche Wertangaben ohne Vorzeichen.

Unavailability_MarketDocument; 1.0 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014



4.2.4 Codes zu speziellen XML-Tags

Es sind die deutschen Übersetzungen bzw. Bedeutungen der englischsprachigen Bezeichnungen der Codes angegeben:

process.processType

Code enal. Bezeichnung **Bedeutuna** Ausfallinformation A26 Outage information Tabelle 1: Codes des BusinessTypes

docStatus value

Code	engl. Bezeichnung	Bedeutung		
A09	Cancelled	Storniert		
A13	Withdrawn	Zurückgezogen		
Tabelle 2: Codes des BusinessTypes				

Reason Codes

Code	engl. Bezeichnung	Ubersetzung/Bedeutung
B18	Failure	Ausfall
B19	Forseen maintenance	Geplante Wartungsarbeiten
B20	Shutdown	Abschaltung
Z 01		Außeneinfluss, der auch nicht durch Nutzung des § 13 Absatz 2 EnWG beeinflusst werden kann
Z02		Einschränkungen auf Grund von Energielieferungsverpflichtungen (z.B. Wärme und Dampf. Exklusive Strom)
Z03		Einschränkungen auf Grund von behördlichen oder umweltrechtlichen Vorgaben

Tabelle 3: ReasonCodes

Ausprägung der Zeitreihe (Linienverlauf)

Der Linienverlauf der Zeitreihe wird über die Parameter

- curveType
- resolution
- position
- quantity

beschrieben. Darüber hinaus werden noch der Beginn und das Ende des Zeitraums benötigt, in dem die Zeitreihe liegt. Diese vier Parameter werden nachfolgend kurz erläutert:

curveType

Mit Hilfe des tags "curveType" kann die Art des Linienverlaufs, wie eine Zeitreihe übermittelt wird, gewählt werden. Für die in Deutschland mit dieser Nachricht durchgeführten Prozesse erfolgt die Einschränkung auf eine einzige Art. Für diese ist der curveType A03 - Variable sized Block festgelegt. Dieser Linienverlauf zeichnet sich dadurch aus, dass nur die Punkte innerhalb des Zeitraums, für den die Zeitreihe übermittelt wird, angegeben werden müssen, bei denen sich die Leistung ändert. Das bedeutet, dass bei einer Revision, bei der die Anlage nicht beanspruchbar ist, nur der Zeitpunkt angegeben werden muss, ab dem die Revision beginnt und nicht für jede Stunde, in der sich die Anlage in Revision befindet, die Anlagenleistung als nichtbeanspruchbare Leistung gemeldet werden muss.

Unavailability_MarketDocument; 1.0 25.09.2014 Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum:

Seite:



resolution

Mittels der Rasterung wird der Zeitraum festgelegt, der mindestens zwischen zwei Punkten liegt. Für die in Deutschland mit dieser Nachricht durchgeführten Prozesse erfolgt die Einschränkung auf eine einzige Rasterung. Das Rastermaß beträgt genau eine Viertelstunde.

position

Jeder Punkt erhält eine eindeutige Position. Die Position gibt die Reihenfolge an, in der die Punkte auf der Zeitachse einsortiert werden. Die Positionsangabe ist eine natürliche Zahl. Jede Zeitreihe muss eine Position 1 enthalten

quantity

Für die in Deutschland mit dieser Nachricht durchgeführten Prozesse wird in quantity die nicht beanspruchbare Leistung in MW angegeben.

Zeitpunkt des Punktes

Zur Ermittlung des Zeitpunkts eines Punktes wird folgende Rechenregel verwendet:

$$t_{Punkt} = t_{Beginn} + (p-1) * r$$

Mit:

t_{Punkt} = Zeitpunkt des Punktes, der ermittelt werden soll

t_{Beginn} = Beginnzeitpunkt des Zeitraums in dem die Zeitreihe liegt, hier die Werte von start der sequence timeInterval

p = Position des Punkts in der Zeitreihe, hier der Wert von position der sequence Point


r = Rasterung, d. h. das Rastermaß, hier eine Viertelstunde

mit den nachfolgenden Werten zu den Parametern ergibt sich damit der in der Abbildung 1 auf der folgenden Seite dargestellte Zeitreihenverlauf:

Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 27 / 3





4.4 Ausprägung der Übertragungsdatei

Für jede Nichtbeanspruchbarkeit wird eine eigene Datei erstellt. Aktualisierungen, Stornierungen und Rückzüge erfolgen unter Beibehaltung der mRID und Nutzung der revisionNumber. Unabhängig zu welchem Zeitpunkt eine Aktualisierung der Nichtbeanspruchbarkeit erfolgt, wird der Start- und Ende-Zeitpunkt der Nichtbeanspruchbarkeit bei behalten, es sei denn dieser hat sich geändert. Dies bedeutet insbesondere bei einer zum Meldezeitpunkt bereits eingetretenen Nichtbeanspruchbarkeit, dass der bereits in der Vergangenheit liegende Beginn der Nichtbeanspruchbarkeit zu melden ist, inkl. des Zeitreihenverlaufs bis zum Meldezeitpunkt und lediglich der Teil der Zeitreihe angepasst werden kann, der zum Zeitpunkt der Meldungserstellung noch in der Zukunft liegt.

Da prinzipiell nicht ausgeschlossen werden kann, dass innerhalb eines Zeitraums für den bereits eine Nichtbeanspruchbarkeit gemeldet ist eine zweite Nichtbeanspruchbarkeit hinzukommt, die unabhängig von der ersten ist, können für einen Zeitraum mehrere Nichtbeanspruchbarkeiten gemeldet werden. Für die Zeiträume in denen sich die Nichtbeanspruchbarkeiten überlappen sind die Leistungen der einzelnen Viertelstunden zu addieren.

Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 28 / 31



5 Beispieldatei

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Unavailability_MarketDocument xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:cl="urn:entsoe.eu:wgedi:codelists" xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl"
    xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-6:outagedocument:3:0"
    xmlns:cimp="http://www.iec.ch/cimprofile">
     <mRID>7411676</mRID>
     <revisionNumber>1</revisionNumber>
     <type>A76</type>
     <createdDateTime>2008-07-01T05:10:10</createdDateTime>
     <sender MarketParticipant.mRID</p>
        codingScheme="NDE">9903003000003</sender MarketParticipant.mRID>
     <sender_MarketParticipant.marketRole.type>A27
     <receiver MarketParticipant.mRID</pre>
        codingScheme="A10">4033872000058</receiver_MarketParticipant.mRID>
     <receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04/receiver_MarketParticipant.marketRole.type>
    - <unavailability Time Period.timeInterval>
        <start>2014-03-02T23:00Z</start>
        <end>2014-03-30T22:00Z</end>
     </unavailability Time Period.timeInterval>
    <docStatus>
        <value>A09</value>
     </docStatus>
    - <TimeSeries>
        <mRID>151715617</mRID>
        <businessType>A53/businessType>
       <biddingZone_Domain.mRID codingScheme="A01">10YDE-RWENET---
           I</biddingZone_Domain.mRID>
       <start DateAndOrTime.date>2014-03-02</start DateAndOrTime.date>
        <start_DateAndOrTime.time>23:00:00Z</start_DateAndOrTime.time>
       <end_DateAndOrTime.date>2014-03-30/end_DateAndOrTime.date>
        <end_DateAndOrTime.time>22:00:00Z</end_DateAndOrTime.time>
        <quantity Measure Unit.name>MAW
/quantity Measure Unit.name>
        <curveType>A03</curveType>
      - <Asset_RegisteredResource>
            <mRID codingScheme="A01">11WD2-Testpump-D</mRID>
        </Asset RegisteredResource>
      - <Available_Period>
           - <timeInterval>
               <start>2014-03-02T23:00Z</start>
               <end>2014-03-30T22:00Z</end>
            </timeInterval>
            <resolution>PT15M</resolution>
           - <Point>
               <position>1</position>
               <quantity>100</quantity>
            </Point>
           - <Point>
               <position>20</position>
               <quantity>150</quantity>
            </Point>
        </Available Period>
     </TimeSeries>
```



Unavailability_MarketDocument; 1.0

Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 30 / 31



6 Datenaustausch

6.1 Übertragungsweg

Die entsprechend dieser Vorgabe erstellten XML-Dateien werden zwischen EIV und ÜNB (wie derzeit im Fahrplanmanagement genutzt) auf einem der nachfolgend genannten Wege ausgetauscht:

- Standard-E-Mail (SMTP) oder
- ISDN (ftp)

6.2 Dateinamenskonvention

Der Dateiname der XML-Datei ist wie folgt zu bilden:

YYYYMMDD_CCC_AbsenderMP-ID_EmpfängerMP-ID_DateiNr_Version.xml

Mit:

YYYY	Jahresangabe aus dem Element start der sequence unavailability_Time_Period.timeInterval der XML-Datei
MM	Monatsangabe aus dem Element start der sequence unavailability_Time_Period.timeInterval der XML-Datei
DD	Tagesangabe aus dem Element start der sequence unavailability_Time_Period.timeInterval der XML-Datei
CCC	Code des Elements type der Datei (hier A76 oder A80)
AbsenderMP-ID	Marktpartner-ID des Absenders
EmpfängerMP-ID	Marktpartner-ID des Empfängers
DateiNr	Es wird der Inhalt des Elements mRID aus dem Kopf der Datei verwendet.
Version	Es wird der Inhalt des Elements revisionNumber aus dem Kopf der Datei verwendet. Fehlende Ziffern für die Version werden bis zur vorgeschriebenen Länge von drei Stellen durch voranstehende Nullen aufgefüllt.

7 Gültigkeitshinweis

Die EDI@Energy-Dokumente "Allgemeine Festlegungen" und "Kommunikationsrichtlinie" finden für das "Unavailability_MarketDocument" keine Anwendung.

Ausgabedatum: 01.10.2014 Druckdatum: 25.09.2014

Seite: 31 / 31