

Anwendungshandbuch

EDI@Energy MSCONS Anwendungshandbuch

Bericht über die Lieferung von Daten zu Energiemengen

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen Stand: 30.Januar 2015

Version: 2.2d Stand MIG: 2.2d Ursprüngliches Herausgabedatum: 01.10

Ursprüngliches Herausgabedatum: 01.10.2014 Autor: BDEW



Inhaltsverzeichnis

1. ANWENDUNGSBESCHREIBUNG	3
2. AUSPRÄGUNGEN VON MSCONS-NACHRICHTEN	4
3. ÜBERTRAGUNG VON LASTPROFILEN, ZÄHLERSTÄNDEN UND ENERGIEMENGEN (STROM UND GAS) AUS ENTNAHMESTELLEN	6
3.1 Übertragung von Lastgängen	7
3.2 Übertragung von Zählerständen (elektrische und thermische Energie)	8
3.3 Übertragung von Einzelwerten	11
3.4 Stornierung / Korrektur von Messwerten	11
4. ÜBERTRAGUNG VON BILANZKREISSUMMEN (ELEKTRISCHE ENERGIE), NORMIERTEN PROFILEN/PROFILSCHAR UND EEG-ÜBERFÜHRUNGSZEITREIHEN	12
4.1 Bilanzkreissummen	13
4.2 Normiertes Profil/Profilschar	13
4.3 EEG-Überführungszeitreihen	13
5. ZEITUMSCHALTUNG BEI LASTGANGÜBERTRAGUNG	14
5.1 Sommer / Winter	14
5.2 Winter / Sommer	15
6. ANWENDUNGSÜBERSICHTEN	16
6.1 Anwendungsübersicht Messwert Energiemenge/Zählerstand/BK-Summe/Profil/Profilschar/EE	G- 16
6.2 Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten	25
7. ZUORDNUNG PROZESSSCHRITT ZU TABELLENKOPFINFORMATIONEN	28
R ÄNDERLINGSHISTORIE	30



1. Anwendungsbeschreibung

* Status

NACHRICHTENTYP : MSCONS EDIFACT-DIRECTORY : D.04B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH : 2.2d VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION : >=2.2d

EDIFACT-Nachrichten stellen den beteiligten Kommunikationspartnern ein Instrument zur Verfügung über einen normierten, einheitlichen Kommunikationsstandard den zur Abwicklung ihrer Geschäftsprozesse benötigten Informationsaustausch durchzuführen. Dabei treten in der Praxis eine Reihe von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten auf, die mit unterschiedlichen Ausprägungen eines Nachrichtentyps (z. B. Übertragung von Lastgängen oder Zählerständen) mit der EDIFACT-MSCONS Nachricht abgedeckt werden.

Die Anwendungsbeschreibungen zur Nachrichtenbeschreibung BDEW – UN/EDIFACT D.04B – MSCONS stellen neben den dort definierten allgemeinen semantischen und syntaktischen Festlegungen, die im deutschen Energiemarkt auftretenden Anwendungsfälle dar.

Die Darstellung erfolgt in tabellarischer Form:

- für die Übertragung (Strom und Gas) von Lastprofilen und Zählerständen aus Entnahmestellen und deren Stornierung
- für Bilanzsummen, normierte Profile, Profilscharen und EEG-Überführungszeitreihen

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definitionen zur Tabellennotation (Muss/Soll/Kann/X/O/U) sind den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.



2. Ausprägungen von MSCONS-Nachrichten

Die Angaben zur Verwendung der einzelnen Segmente haben zum Zwecke des Datenaustausches im deutschen Energiemarkt verbindlichen Charakter.

Ausprägung	Beschreibung
Lastgang f. beliebige Zeiträume [TL]	 Übertragung von Lastgängen für beliebige Zeiträume: Tages- und Monatslastgänge (elektrische und thermische Energie) Bilanz-Summenzeitreihe (elektrische Energie) Normiertes Profil/Profilschar EEG-Überführungszeitreihen Gasbeschaffenheitsdaten
Zählerstand [VL] (elektrische und thermische Energie)	Turnusablesung Gerätewechsel Lieferantenwechsel, Lieferbeginn, bzw. –ende
Energiemenge [EM]	Übertragung einer Energiemenge oder einzelner Werte für einen beliebigen Zeitraum

Die unterschiedlichen Ausprägungen der MSCONS-Nachricht orientieren sich an den zu übertragenden Daten (Lastgänge, Zählerstände, ...) und sind damit innerhalb des jeweiligen Typs für verschiedene Verwendungszwecke (Lieferabrechnung, Bilanzkreissummen, ...) von unterschiedlichen Marktteilnehmern einsetzbar. So wird z. B. der Lastgang für beliebige Zeiträume [TL] zur Übertragung von Tages- und Monatszeitreihen zur Energiemengenabrechnung, zur Ermittlung der Netznutzungsenergiemengen, zur Bilanzkreisaggregation oder zur zeitnahen Übertragung von Lastgängen z. B. für Prognosezwecke (hier brauchen keine Ersatzwerte für nicht vorhandene Werte gebildet werden, sondern fehlende Werte werden einfach nicht übertragen) genutzt. Basis der Ausprägung TL und EM ist die Energiemenge oder eines Einzelwertes für bestimmte mit einem Bezugspunkt (Zählpunktbezeichnung, Profil-Bezeichnung, an/von/Bilanzierungsgebiet) als identifizierendes Merkmal. Für alle Datenübertragungen, die noch Referenzen zu Zählgeräten berücksichtigen (Zählerstand, Anzahl Zählwerke, usw.), ist der Typ Verrechnungsliste [VL] vorgesehen.

Die Kennzeichnung TL, VL, EM erfolgt über das UNB-DE0026, der Verwendungszweck über das BGM-DE1001:

7 = Prozessdatenbericht, Messwerte

BK = Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung

Z06 = Normiertes Profil

Z15 = EEG-Überführungszeitreihen

Z16 = Profilschar

Z20 = Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung

Z21 = Gasbeschaffenheitsdaten



Im deutschen Energiemarkt wird vorausgesetzt, dass der Prozessverantwortliche (Marktrolle) und der Absender der Nachricht identisch sind. Der Absender/Prozessverantwortliche identifiziert sich im UNB-Segment und über Segmentgruppe 2 (NAD) über den Qualifier "MS". Die Angaben zur Identifikation des Empfängers gelten analog.

Die Identifikation wird auch so vorgenommen, falls die Versendung oder der Empfang der Nachricht von einem Dienstleister durchgeführt wird.

Für die in Segmentgruppe 10 (QTY) ausschließlich positiv anzugebenden Energie- und Volumenwerte (incl. Null) sind max. 3 Nachkommastellen vorgesehen. Für den Brennwert werden 3, für die Zustandszahl 4 Nachkommastellen verwendet. Für Profilscharen existieren keine Einschränkungen.

Bei SLP-Wandlermessung ist der Wandlerfaktor beim Zählerstand nicht einzubeziehen, bei Energiemengen hingegen zu berücksichtigen.

Zwischen den Marktrollen werden für alle Mengenangaben (SG10-QTY) folgende Statusangaben (SG10-QTY-DE6063) verwendet.

von	an	Status	Code			
MSB / MDL	NB / LF	abgelesener, wahrer Wert	220			
		Vorschlagswert				
		nicht verwendbarer Wert	20			
NB	MSB / MDL	abgelesener, wahrer Wert	220			
		Ersatzwert	67			
NB	LF	abgelesener, wahrer Wert	220			
		Ersatzwert	67			
		Energiemenge summiert	79			
		Prognosewert (normierte Profile, Brennwert, Z-Zahl)	187			
		nicht verwendbarer Wert (nur bei Einspeisemengen und bei	20			
		Gas zur stündlichen Energiedatenübermittlung)				
LF	NB / MSB / MDL	abgelesener, wahrer Wert	220			
NB	BIKO	Energiemenge summiert	79			
BIKO	BKV	Energiemenge summiert	79			
LF	BKV	Energiemenge summiert	79			
NB	NB	Energiemenge summiert	79			
		abgelesener, wahrer Wert	220			
		Ersatzwert	67			
BIKO	NB	Energiemenge summiert	79			

Weitere Angaben zum Prozessablauf und den Fristen zu den einzelnen Prozessschritten befinden sich in den Festlegungen und Mitteilungen der Bundesnetzagentur.



3. Übertragung von Lastprofilen, Zählerständen und Energiemengen (Strom und Gas) aus Entnahmestellen

Die Tabellenspalten: Messwert-RLM, Messwert-SLP und Messwert-Storno der tabellarischen Darstellung (Kap. 6.) stellen den Aufbau der MSCONS-Nachricht und die notwendigen Angaben für die nachfolgenden Anwendungsfälle für Strom- und Gas-Lieferstellen dar:

- RLM Lastgangübertragung Strom und Gas und die Übertragung von Einzelmengen
- SLP Übertragung Zählerstand Strom und Gas
- Storno Storno aller genannten Vorgänge

Die an der Messstelle festgestellten Zählwerte werden übermittelt, sofern diese gemäß der jeweiligen Prozessvorgabe innerhalb der jeweiligen Zuordnung notwendig sind.

Alle Zeitreihen werden an Tagen mit Zeitumschaltung entsprechend der Angaben in Kap. 5. übertragen.



3.1 Übertragung von Lastgängen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Die Energiemenge wird in kWh angegeben (SG10-QTY), d. h. Faktoren (Wandlerfaktor, Brennwert) sind mit einzurechnen. Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Lastgang (Zeitintegral 5), Profilwert, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Liegen für einen innerhalb der Übertragung liegenden Zeitraum keine Werte vor (z. B. für die bei der Winter/Sommer-Umschaltung nicht vorhandene Stunde), wird kein Wert generiert und somit auch nicht übertragen oder es sind gemäß den Prozessvorgaben für nicht vorhandene oder nicht verwendbare Werte entsprechende Ersatz- oder Vorschlagswerte zu bilden. An der Messstelle vorliegende "0"-Werte sind zu übermitteln.

Über das STS-Segment in SG10 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungs-hinweis, Grund) zum Status (SG10-QTY-DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, ...) der angegebenen Energiemenge angeben.

Für den gesamten Lastgang ist über die OBIS-Kennzahl (SG9-PIA) der Tarif für alle zur OBIS-Kennzahl korrespondierenden Werte definiert. Sollten für einzelne Werte eines Lastganges verschiedene Tarifzuordnungen Verwendung finden, kann dem jeweiligen QTY-Wert über das zugeordnete STS ein eigener Tarif zugewiesen werden.

Sollen Daten mehrerer Zählungen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Zählpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.

Dies betrifft alle in den Prozessvorgaben vorgesehenen Übertragungsintervalle (täglich, monatlich, beliebiger Zeitraum).

In der Sparte Strom werden zur Energiemengen-übermittlung ¼ Std.-Lastgänge (Messperiode 15 min) ausgetauscht. Der erste Wert ist 00:15 Uhr (dem Intervall 00:00 bis 00:15 Uhr) zugeordnet. Außer an Tagen mit Zeitumschaltung liegen grundsätzlich 96 Werte, an Tagen der Zeitumschaltung Sommer-Winter 100 Werte und bei der Umschaltung Winter-Sommer 92 Werte vor.

In der Sparte Gas werden zur Energiemengen-übermittlung 1 Std.-Lastgänge (Stundenwerte) ausgetauscht. Der erste Wert ist 06:00 Uhr (dem Intervall 06:00 bis 07:00 Uhr) zugeordnet. Außer an Tagen mit Zeitumschaltung liegen grundsätzlich 24 Werte, an Tagen der Zeitumschaltung Sommer-Winter 25 Werte und bei der Umschaltung Winter-Sommer 23 Werte vor.

Es sind entsprechend der Vorgaben der G685 Brennwert und Zustandszahl mit anzugeben. Diese werden über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert und als abrechnungsfähiger Wert (SG10-QTY-DE6063 = 220-wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) oder als vorläufiger Wert (Status 187-vorläufiger Wert – Bilanzierungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben.



3.2 Übertragung von Zählerständen (elektrische und thermische Energie)

UNB-0026 = VL, Tabellenspalte = Messwert- Zählerstand 13002

Im Rahmen der Übermittlung von Verbrauchsrechnungen (INVOIC) wird vorausgesetzt, dass die zugrunde liegenden Energiemengen oder Gasvolumen bereits in Rahmen einer MSCONS-Nachricht übertragen wurden.

Die MSCONS-Nachricht zur Übertragung von Zählerständen (z. B. bei SLP-Entnahmestellen) enthält als eine Art Lieferschein technische Informationen und Bezugszeiträume, z. B. Zählerstände, Brennwert und Zustandszahl mit Bezugszeitraum, oder die Informationen zu einem Zählerwechsel, samt entsprechender Zählerstände.

Der Zählerstand wird wie auf dem Messgerät vorhanden angegeben (SG10-QTY), d. h. evtl. Umrechnungsfaktoren werden separat übertragen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlensystem mit den Begriffen Zählerstand (Zeitintegral 1), Maximum, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Die Übertragung von Zählerstand, Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl bei Gaszählern erfolgt gemäß G685-Beiblatt 1. Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl werden, über die entsprechenden OBIS-Kennzahlen identifiziert, als abrechnungsfähiger Wert (SG10-QTY-DE6063 = 220 – wahrer Wert – Abrechnungsbrennwert) in zusätzlichen LIN-Segmenten angegeben. Da ein Zählerstand einen Zeitpunkt wiedergibt, für die Übertragung der Werte Z-Zahl und Brennwert jedoch ein Zeitbereich vorhanden sein muss, wird der Anfang dieses Zeitintervalls mit dem DTM+163 und das Ende des Zeitintervalls mit dem DTM+164 übermittelt. Der im SG10-DTM Messperiodenende (164) übermittelte Zeitpunkt ist identisch mit dem im SG10-DTM+9 des in dieser Nachricht übermittelten Zählerstandes. Im SG10-DTM Messperiodenanfang (163) wird der Zeitpunkt des unmittelbar vorangehenden Ablesedatums (eines mit dem Marktpartner ausgetauschten Zählerstandes), der in dieser MSCONS übermittelten Ablesung angegeben.

Werden Daten vom Lieferanten (z. B. aufgrund einer Kundenselbstablesung) oder vom MSB/MDL an den Netzbetreiber übertragen enthalten diese keine Angaben zu Brennwert und Zustandszahl.

Bei Zählerständen aus Betriebsvolumenmessgeräten ist die Zustandszahl anzugeben.

Die Erfassungsmerkmale (SG8-CCI: Ablesegrund, Erfassungshinweis) werden bei der Übertragung von Zählerständen immer vollständig angegeben. Die zulässigen Kombinationen sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Die Veränderung von z. B. OBIS-Kennzahlen oder der Zählernummer am gleichen Gerät führen zu der Meldung Geräteparameteränderung.

	Erfassungshinweis						
Ablesegrund	SMV	EMV	MRV				
Gerätewechsel (COM)	Х	х					
Geräteeinbau (IOM)	Х						
Geräteausbau (ROM)		х					
Geräteparameteränderung (CMP)	Х	х					
Vertragswechsel (COS)	Х	Х					

BDEW Anwendungshandbuch MSCONS

30.01.2015



Bilanzierungsgebietswechsel (COB)	Х	Х	
Turnusablesung (PMR)			Х
Zwischenablesung (COT)			Х



- COM wird verwendet bei Gerätewechsel. Ein Gerät wird gegen ein anderes getauscht. Der Qualifier wird auch bei Gerätewechseln in den WiM-Prozessen angewendet. Eine Anwendung erfolgt auch im Rahmen des Messstellenbetreiberwechsels, wenn die Geräte von unterschiedlichen Marktpartnern aus- bzw. eingebaut werden.
- IOM wird in allen Prozessen bei jeder Inbetriebnahme eines Zählpunktes (Neuanlage) verwendet. Gleiches gilt für die erneute Inbetriebnahme eines zuvor stillgelegten Zählpunktes. Die einer Versorgungsunterbrechung ohne Zählerausbau nachfolgende Wiederinbetriebnahme zählt nicht dazu.

In der Kommunikation zwischen Lieferant und Netzbetreiber ist in folgenden zugehörigen UTILMD-Fällen bei Inbetriebnahme IOM zur Zählwertübermittlung zu verwenden:

Anmeldung NN: Transaktionsgrund E02, Prüfidentifikator: 11002 Anmeldung EoG: Transaktionsgrund Z37, Prüfidentifikator: 11013

ROM wird bei jeder Stilllegung verwendet; jedoch nicht bei einer Versorgungsunterbrechung ohne Ausbau der Messeinrichtung.

In der Kommunikation zwischen Lieferant und Netzbetreiber ist in folgenden UTILMD Fällen ROM zur Zählwertübermittlung zu verwenden:

Abmeldung NN: Transaktionsgrund Z33, Prüfidentifikator: 11005

Abmeldung durch NB: Prüfidentifikator: 11007

- CMP wird verwendet, wenn ein Gerät so neu parametriert wurde, dass Anfangs-/Endzählerstände für die weitere Verarbeitung relevant sind (Änderung der Tarifierung – z. B. 1.8.0-Total auf 1.8.1/1.8.2-Doppeltarif, Zählverfahrenswechsel RLM-SLP, ...).
- COS COS wird bei Lieferbeginn/Lieferende/EoG (Ohne Stilllegung oder Neuanlage) verwendet.
- COB wird bei Bilanzierungsgebietswechsel verwendet.
- PMR wird bei Übermittlung der Turnusablesung zu den Terminen verwendet, die in der Turnus-Beauftragung über die UTILMD als "Geplante Turnusablesung" und "Turnusintervall" vereinbart sind.
- COT wird verwendet, wenn eine weitere Ablesung stattfindet, die mit den o g. Gründen nicht begründet werden kann.

Bei Verwendung der Kennzeichen COM, IOM, ROM, CMP, COS und COB geht der Übermittlung der Bewegungsdaten (MSCONS) eine korrespondierende Stammdatenmeldung (d. h. eine UTILMD der Kategorie E01, E02 oder E03) voraus.

Über das STS-Segment in SG10 lassen sich Zusatzinformationen (Plausibilisierungs-/Störungs-hinweis, Grund) zum Status (SG10-QTY-DE6063: wahrer Wert, Ersatzwert, ...) angeben.

Sollen mehrere Zählerstände (z. B. HT/NT-Mengen) an einem Zählpunkt zum gleichen Ablesezeitpunkt (SG6-DTM) und mit gleichen Referenzdaten (SG7-RFF und SG8-CCI) übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) oder verschiedenen Ablesezeitpunkten oder mit unterschiedlichen Referenzdaten in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



3.3 Übertragung von Einzelwerten

UNB-0026 = EM, Tabellenspalte = Messwert-Energiemenge 13001

Die Übertragung von Einzelwerten (Zählerstandsdifferenz, Energiemenge kWh, Gasmenge m³, Brennwert und Z-Zahl ohne Zählerstand) für einen beliebigen Zeitraum wird über UNB-0026 = EM gekennzeichnet. Die Beachtung einer Zeitumschaltung ist hier nicht notwendig. In SG6-DTM wird der Erfassungszeitpunkt, in SG10-DTM Messperiodenanfang (163), und -ende (164) angegeben.

Für die Übermittlung von Brennwert und Z-Zahl via MSCONS, als Antwort auf eine ORDERS Anforderung sind die Zeitangaben aus der ORDERS (SG29-DTM Messperiodenanfang (163) und -ende (164)) als Ablesetermine im Sinne G685 Beiblatt 1 zu interpretieren. Somit sind genau jene Werte für Brennwert und Z-Zahl zu übertragen, mit welchen die Energiemenge im angegebenen Zeitraum berechnet werden kann. Der Empfänger ist somit nicht auf die Berechnungslogik des Netzbetreibers angewiesen.

Es werden die OBIS-Kennzahlen verwendet, die im EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System mit den Begriffen Vorschub (Zeitintegral 2), Zählerstandsdifferenz, Brennwert und Z-Zahl gekennzeichnet sind.

Sollen mehrere Werte (z. B. HT/NT-Mengen) an einem Zählpunkt übertragen werden, ist die Wiederholung über SG9-LIN vorzunehmen.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche oder von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.

3.4 Stornierung / Korrektur von Messwerten

UNB-0026 = (TL, VL, EM), Tabellenspalte = Messwert-Storno 13006

Diese Form wird verwendet, wenn alle zuvor übertragenen Werte einer Nachricht vom ursprünglichen Versender der Nachricht storniert werden sollen. Da eine Nachricht immer nur Daten eines Zählpunktes, eines Lastprofils, oder einer EEG-Überführungszeitreihe zu einem Ablesezeitpunkt/Zeitintervall enthalten kann, werden hiermit ein zuvor übertragener Lastgangbereich (TL), Zählerstände (VL) oder Einzelwerte (EM) storniert.

Die Referenz zur Originalnachricht wird in SG1 angegeben.

Eine evtl. Korrektur erfolgt über die nachfolgende Versendung einer neuen Nachricht und enthält eine Statuszusatzinformation über den Grund der Korrektur.



4. Übertragung von Bilanzkreissummen (elektrische Energie), normierten Profilen/Profilschar und EEG-Überführungszeitreihen

Die Tabellenspalten: BK-Summe, norm. Profil/Profilschar, EEG-Überf.-ZR der tabellarischen Darstellung (Kap. 6.) stellen den Aufbau der MSCONS-Nachricht und die notwendigen Angaben für die nachfolgenden Anwendungsfälle dar:

- BK-Summe Übertragung von Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung

- norm. Profil Übertragung normierter Profile/Profilschar

/Profilschar

- EEG-Überf.-ZR Übertragung von EEG-Überführungszeitreihen

Die an der Messstelle festgestellten Werte werden übermittelt, sofern diese gemäß der jeweiligen Prozessvorgabe innerhalb der jeweiligen Zuordnung notwendig sind.

Alle Zeitreihen werden an Tagen mit Zeitumschaltung entsprechend der Angaben in Kap. 5. übertragen.

Sollen Daten mehrerer Zeitbereiche (z. B. Monat) oder von mehreren Zählpunkten (Lieferstellen) in einer Datei übertragen werden, ist die Wiederholung über das UNH vorzunehmen.



4.1 Bilanzkreissummen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = BK-Summe 13003

Bei der Übertragung von Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung werden in SG6-DTM der Aggregationszeitpunkt der Summenwerte und der Bezugsmonat angegeben. Der Aggregationszeitpunkt dient als Versionskennzeichnung. Die Versionierung bezieht sich immer auf einen Zählpunkt mit allen zugehörigen OBIS-Kennzahlen. In dieser MSCONS-Ausprägung ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des in SG6-DTM+492 angegebenen Monats genau eine Energiemenge inklusive zugehöriger Zeitangaben in der Segmentgruppe 10 anzugeben. Die übermittelten Zeitreihen eines Zählpunktes sind im Zusammenhang (eine MSCONS-Nachricht) zu übertragen.

4.2 Normiertes Profil/Profilschar

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = norm. Profil/Profilschar 13004

Bei der Übertragung eines normiertes Profils (kWh) wird in SG6-DTM+293 der Erzeugungszeitpunkt und in SG6-LOC+Z04 die Bezeichnung (z. B. H01) des normierten Profils angegeben. Über SG6-LOC-DTM werden die Werte pro Monat zusammengefasst. In dieser MSCONS-Ausprägung ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Monats genau eine Energiemenge inklusive zugehöriger Zeitangaben in der Segmentgruppe 10 anzugeben.

Vor der Übermittlung von tagesparameterabhängigen Profilen muss der VNB dem Lieferanten die zugehörige Profilschar und die Temperaturmessstelle/Klimazone mitgeteilt haben.

Bei der Übertragung einer Profilschar werden in SG6-LOC+Z06 die Bezeichnung, in SG6-DTM+157 der Gültigkeitsbeginn, in SG9-LIN-DE1082 (0..n) die TMZ (Temperaturmaßzahl) angegeben und auf die Zeitangabe in SG10 wird verzichtet. Es werden für jede TMZ immer alle 96 ¼-Std.-Werte mit dem Status 187-Prognosewert angegeben und die OBIS-Kennzahlen für K/h, kW und kWh aus dem EDI@Energy-Dokument OBIS-Kennzahlen-System verwendet. Die Viertelstundenwerte sind dabei immer in aufsteigend- chronologischer Reihenfolge mit dem Intervall 00:00 Uhr bis 00:15 Uhr beginnend anzugeben.

4.3 EEG-Überführungszeitreihen

UNB-0026 = TL, Tabellenspalte = EEG-Überf.-ZR 13005

EEG-Überführungszeitreihen identifizieren sich über die Angaben Bilanzkreis-an und Bilanzkreisvon in SG6-LOC+237, Bilanzierungsgebiet in SG6-LOC+107 und der Angabe des Zeitreihentyps in SG8-CCI. In dieser MSCONS-Ausprägung ist zu jeder ¼-Stunde der gesetzlichen Zeit, des angegebenen Monats genau eine Energiemenge inklusive zugehöriger Zeitangaben in der Segmentgruppe 10 anzugeben.



5. Zeitumschaltung bei Lastgangübertragung

5.1 Sommer / Winter

Übertragen wird der Lastgang für den 31.10.2010, d. h. an einem Tag mit Sommer/Winter-Zeitumschaltung. Es werden nur die Segmente (SG10-DTM) aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

Elektrische Energie

Segment- gruppe 10	Enthält die einzelnen ¼ Stundenwerte		
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310245?+02:	von MESZ:
		303'	31.10.2010 02:45 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310200?+01:	bis: MEZ
	·	303'	31.10.2010 02:00 h
QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+01:	vom: MEZ
		303'	31.10.2010 02:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310215?+01:	bis: MEZ
	·	303'	31.10.2010 02:15 h
QTY	1/4 Stundenwert		

Thermische Energie

Segment- gruppe 10	Enthält die einzelnen Stundenwerte		
QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+02: 303'	von MESZ: 31.10.2010 02:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310200?+01: 303'	bis: MEZ 31.10.2010 02:00 h
QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201010310200?+01: 303'	vom: MEZ 31.10.2010 02:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201010310300?+01: 303'	bis: MEZ 31.10.2010 03:00 h
QTY	Stundenwert		



5.2 Winter / Sommer

Übertragen wird der Lastgang für den 28.03.2010, d. h. an einem Tag mit Winter/Sommer-Zeitumschaltung. Es werden nur die Segmente (SG10-DTM) aufgeführt, die bei der Zeitumstellung von Bedeutung sind.

Elektrische Energie

	Segme	nt-	Enthält die einzelnen		
	gruppe	10	1/4 Stundenwerte		
		QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
		DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280145?+01:	von MEZ:
				303'	28.03.2010 01:45 h
		DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280300?+02:	bis: MESZ
				303'	28.03.2010 03:00 h
	[QTY	1/4 Stundenwert	QTY+220:12'	
		DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280300?+02:	vom: MESZ
				303'	28.03.2010 03:00 h
	DTM		Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280315?+02:	bis: MESZ
				303'	28.03.2010 03:15 h
		QTY	1/4 Stundenwert		

Thermische Energie

Segment- grupp <u>e 10</u>	Enthält die einzelnen Stundenwerte		
QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280100?+01:	von MSZ:
		303'	28.03.2010 01:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280300?+02:	bis: MESZ
	·	303'	28.03.2010 03:00 h
QTY	Stundenwert	QTY+220:12'	
DTM	Beginn Zeitpunkt	DTM+163:201003280300?+02:	vom: MESZ
		303'	28.03.2010 03:00 h
DTM	Ende Zeitpunkt	DTM+164:201003280400?+02:	bis: MESZ
	·	303'	28.03.2010 04:00 h
QTY	Stundenwert		



6. Anwendungsübersichten

6.1 Anwendungsübersicht Messwert Energiemenge/Zählerstand/BK-Summe/Profil/Profilschar/EEG-Überf.ZR/Messwert Storno

EDIFACT Struktur Beschre		Beschreibung		Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
Nachrichtenkopfsegment UNH			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNH 0062	Nachric	hten-Referenznummer	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
UNH 0065	MSCON	NS Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen	Χ	X	X	X	X	X	
UNH 0052	D	Entwurfs-Version	Χ	X	Χ	X	X	Χ	
UNH 0054	04B	Ausgabe 2004 - B	X	X	X	X	Χ	X	
UNH 0051	UN	UN/CEFACT	Χ	Χ	Χ	Χ	X	Χ	
UNH 0057	2.2d	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung	X	X	X	X	X	X	
Nachrichtenbeginn BGM			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
BGM 1001	7 BK Z06 Z15 Z16 Z20	Prozessdatenbericht Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung normiertes Profil EEG-Überführungszeitreihe Profilschar Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung	×	X	X	X X X	X	Х	
BGM 1004	Dokume	entennummer	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
BGM 1225	9 1	Original Storno	Χ	X	Χ	Χ	X	X	
Nachrichtendatum DTM			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DTM 2005	137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/- zeit	X	X	X	X	X	X	
DTM 2380	Datum (oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
DTM 2379	203	CCYYMMDDHHMM	Χ	X	Χ	Χ	X	Χ	
Referenzangaben SG1			Soll [1]	Soll [1]				Muss	[1] sofern per ORDERS angefordert
SG1 RFF			Muss	Muss				Muss	angeloluelt
SG1 RFF 1153	AGI ACW	Beantragungsnummer Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	X				Х	



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
GG1 RFF 1154	Referenz, Identifikation	Х	Х				Х	
Prüfidentifikator SG1		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG1 RFF	Z13 Prüfidentifikator	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	Muss X	
SG1 RFF 1153								
SG1 RFF 1154	Prüfidentifikator 13001 Messw. Energiemenge 13002 Messw. Zählerstand 13003 BK-Summen 13004 Profil, -schar, Verg.TEP 13005 EEG-Überf.ZR	X X	X X	X X	×	X	X	
	13006 Messw. Storno						Χ	
MP-ID Absender SG2 SG2 NAD		Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG2 NAD 3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenausst bzwabsender		X	X	X	X	X	
SG2 NAD 3039	Beteiligter, Identifikation	X	Χ	X	Χ	Χ	Χ	
SG2 NAD 3055	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband de Energie- und Wasserwirtschaft		X X	X X	X X	X X	X X	
	305 ETSO (European Transmission System Operator)		Χ				X	
	321 EASEE-gas (European Associa for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)	tion X	Χ				X	
	332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X				Х	
Ansprechpartner			17	17	17	17	17	
SG4 CTA		Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	Kann Muss	
GG4 CTA 3139	IC Informationsstelle	X	X	X	X	X	X	
GG4 CTA 3412	Abteilung oder Bearbeiter	X	X	X	X	X	X	
Kommunikationsverbindur S G4								
SG4 COM		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG4 COM 3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X	X	X	X	X	X	



EDIFACT Struktur Besc		Beschreibung		Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator		Energiemenge 13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG4 COM 3155	TE	Telefon	0	0	0	0	0	0	
SG4 COM 3155	EM	E-Mail	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	
	AJ	weiteres Telefon	Ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	
	AL	Handy	Ö	Ö	ŏ	Ö	Ö	Ö	
	FX	Telefax	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	
MP-ID Empfänger									
SG2			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG2 NAD 3035	MR	Nachrichtenempfänger	Χ	X	X	X	X	X	
SG2 NAD 3039	Beteiligte	er, Identifikation	Χ	Χ	X	Χ	Χ	Χ	
SG2 NAD 3055	9	GS1	Χ	X	X	Χ	Χ	X	
	293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	Χ	Χ	X	Х	Χ	Х	
	305	ETSO (European Transmission System Operator)	Χ	Χ				Х	
	321	EASEE-gas (European Association	X	Χ				Х	
		for the Streamlining of Energy Exchange for Gas)							
	332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	X				X	
Abschnitts-Kontrollsegment									
UNS			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNS 0081	D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	X	X	X	X	X	X	
Name und Adresse									
SG5			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG5 NAD			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
SG5 NAD 3035	DP	Lieferanschrift	X	X	X	V		X	
	DED Z15	Profilerstellung EEG-Überführungszeitreihe				Х	Χ		
Bilanzkreis	Ī.								
SG6 SG6 LOC							Muss Muss		
SG6 LOC 3227	Orteana	abe, Qualifier					X		
555 LOG 3221	237	Bilanzkreis					x		
SG6 LOC 3225	Bilanzkre						X		
SG6 LOC 3223	Bilanzkr	eis von					X		



EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
Identifikationsangabe									
SG6 LOC			Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	Muss Muss	
SG6 LOC 3227	172 Z04	Zählpunkt Profilbezeichnung	X	X	X	X[1]		X	[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
	107 Z06	Bilanzierungsgebiet Profilschar				X[1]	Χ		[1] wenn BGM+Z16 vorhander
SG6 LOC 3225	Bezeich		Χ	Χ	Χ	X	X	X	[1] Wellit DOW+Z10 Voltiander
Beginn Messperiode SG6									
SG6 DTM			Muss [1]				Muss		[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6 DTM 2005	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X				X		
SG6 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ				Χ		
SG6 DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X				X		
Bilanzierungsmonat SG6									
SG6 DTM	492	Dilandian and datum and the and de			Muss				
SG6 DTM 2005		Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode			X				
SG6 DTM 2380		oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X				
SG6 DTM 2379	610	ССҮҮММ			Х				
Ende Messperiode SG6									
SG6 DTM			Muss [1]				Muss		[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6 DTM 2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit	Χ				X		
SG6 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ				Χ		
SG6 DTM 2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X				X		
Erzeugungs-/ Aggregationszeitpunkt/									
Versionsangabe SG6									
SG6 DTM					Muss	Muss [1] X [2]			[1] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden und das Zeitintervall zwischen ersten SG10



EDIFACT Struktur	Beschre	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfider	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
									DTM+163 und letzten SG10 DTM+164 mindestens einen Monat umfasst [2] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 DTM 2005	293	Fertigstellungsdatum/-zeit			X	X			
SG6 DTM 2380	Datum o	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert			X	X			
SG6 DTM 2379	204	CCYYMMDDHHMMSS			X	Χ			
Gültigkeit, Beginndatum SG6									(4) DOM 740
SG6 DTM SG6 DTM 2005	157	Gültigkeit, Beginndatum				Muss [1] X			[1] wenn BGM+Z16 vorhanden
SG6 DTM 2380		oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert				X			
SG6 DTM 2379	610	CCYYMM				X			
Ablese-, Erfassungsdatum SG6									
SG6 DTM			Muss [1]	Muss					[1] wenn UNB+0026 = EM (Einzelmengen, Zählerstandsdifferenz, Brennwert/Z-Zahl ohne Zählerstand)
SG6 DTM 2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit	X	X					
SG6 DTM 2380	Datum o	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ	X					
SG6 DTM 2379	102	CCYYMMDD	X	Χ					
Gerätenummer									
SG7 RFF				Muss Muss					
SG7 RFF 1153	MG	Gerätenummer des Zählers		X					
SG7 RFF 1154		nz, Identifikation		Χ					
Ablesegrund									
SG8				Muss					
SG8 CCI	АСП	Abloogrund		Muss X					
SG8 CCI 7059	ACH	Ablesegrund							
SG8 CCI 7037	COM IOM ROM	Gerätewechsel (change of meter) Geräteinbau (installation of meter) Geräteausbau (removal of meter)		X X X					



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
	COS Vertragswechsel (Lieferantenwechsel oder Ein- Auszug)	, bzw.	Х					
	COB Bilanzierungsgebietswechsel (change of balancing area)		X					
	CMP Geräteparameteränderung PMR Turnusablesung (periodic met	er	X X					
	reading) COT Zwischenablesung (z. B. bei Tarifwechsel)		X					
Erfassungshinweis SG8			Muss					
SG8 CCI SG8 CCI 7059	16 Parametereigenschaft		Muss X					
SG8 CCI 7039	SMV Anfangszählerstand (start mea value) (z. B. bei Geräte-,	asure	X [1]					[1] bei SG8-CCI+ACH++COM/ IOM/COS/COB/CMP
	Lieferantenwechsel, Einzug) EMV Endzählerstand (end measure value) (z. B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug)		X [1]					[1] bei SG8- CCI+ACH++COM/ROM/ COS/COB/CMP
	MRV Zählerstand (meter reading va (bei Turnus- oder Zwischenablesung)	ilue)	X [1]					[1] bei SG8- CCI+ACH++PMR/COT
EEG-Zeitreihentyp SG8						Muss		
SG8 CCI SG8 CCI 7059	15 Struktur					Muss X		
SG8 CCI 7037	EEG-Zeitreihentyp					X		
Ifd. Position SG9		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss		
SG9 LIN		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss		
SG9 LIN 1082	Positionsnummer	X [2]	X [2]	X [2]	X [1] X [2]	X [2]		[1]:Wenn BGM+ Z16, dann 0 bis n [2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/ Z15/Z20/Z21, dann 1 bis n
OBIS-Kennzahl SG9		More	Maria	Maria	Mara	Mora		
SG9 PIA	•	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss		



EDIFACT Struktur	Beschreibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfidentifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG9 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	X	Χ	Х	X		
SG9 PIA 7140	OBIS-Kennzahl	X	Χ	Χ	X	X		
SG9 PIA 7143	SRW OBIS-Kennzahl Z02 BDEW OBIS-ähnliche Kennza	X ahl	Х	Х	X [1] X [1]	X		[1] wenn Inhalt DE7140 Angabe aus Codeliste OBIS- Kennzahlen-System [1] wenn Inhalt DE7140 OBIS-ähnliche Kennzahl
Mengenangaben SG10 SG10 QTY		Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]	Muss Muss[1]		[1] Hinweis: Nutzungsdetails in Kap. 2, Tabelle
SG10 QTY 6063	220 Abgelesener Wert (wahrer Wert (wahrer Wert (wahrer Wert))	ert, X	Χ					
	67 Ersatzwert - geschätzt, veran	schlagt X	Χ					
	(abrechnungsrelevant) 201 Vorschlagswert (nicht	X	Х					
	abrechnungsrelevant) 20 Nicht verwendbarer Wert (nic abrechnungsrelevant)	ht X	X					
	187 Prognosewert 79 Energiemenge summiert (Summenwert, Bilanzsumme)	X		х	Х	X		
SG10 QTY 6060	Menge	X [1] X [2] X [3]	X [1] X [2] X [3]	X [1]	X [4]	X [1]		[1] max. 3 Nachkommastellen [2] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?: 54.0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54. 0.22 dann 3 Nachkommastellen [3] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?: 52.0.22 dann 4 Nachkommastellen [4] Wenn BGM+Z06 dann max. 3 Nachkommastellen [5] max. 4 Nachkommastellen
Beginn Messperiode SG10 SG10 DTM		Muss	Muss [1]	Muss	Muss [2]	Muss		[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?: 52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:54. 0.20/7-0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20



EDIFACT Struktur	Beschr	eibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	ntifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit		X	V	X	X	X		vorhanden
SG10 DTM 2005		Verarbeitung, Beginndatum/-zeit		X					
SG10 DTM 2380		oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X (41)	X	X	X	X		[4]aaa LIND 0000 FM
SG10 DTM 2379	102 303	CCYYMMDD	X [1] X [1]	X	x	X	Х		[1] wenn UNB+0026 = EM (Einzelmengen, Zählerstandsdifferenz, Brennwert/Z-Zahl ohne Zählerstand) [1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Ende Messperiode SG10 SG10 DTM			Muss	Muss [1]	Muss	Muss [2]	Muss		[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?: 52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?:54. 0.20/7-0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM 2005	164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit	X	X	X	X	X		
SG10 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Χ	X	Χ	Χ	Χ		
SG10 DTM 2379	303	CCYYMMDD	X [1] X [1]	Х	X	X	X		[1] wenn UNB+0026 = EM (Einzelmengen, Zählerstandsdifferenz, Brennwert/Z-Zahl ohne Zählerstand) [1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum SG10 SG10 DTM				Muss [1]					[1] Wenn nicht SG9 PIA+5+7- 0?:52.0.22/7-0?:54.0.16/7-0?: 54.0.20/7-0?:54.0.22
SG10 DTM 2005	9	Bearbeitungs-/ Verarbeitungsdatum/-zeit		X					34.U.ZU/1-U : .34.U.ZZ
SG10 DTM 2380	Datum	oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		Χ					
SG10 DTM 2379	102	CCYYMMDD		X					
Statuszusatzinformation /									

Statuszusatzinformation /



EDIFACT Struktur	Beschi	reibung	Messwert Energiemenge	Messwert Zählerstand	BK- Summe	Profil/ Profilschar	EEG- ÜberfZR	Messwert Storno	Bedingung
	Prüfide	entifikator	13001	13002	13003	13004	13005	13006	
SG10 SG10 STS			Soll [1] U [2]	Soll [1] U [2]					[1] sofern eine Statuszusatz- oder Tarifinformation vorliegt [2] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Strom
SG10 STS 9015	6 8	Vertrag Messwertqualität	X X	Χ					
SG10 STS 4405	Status, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9	Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 Tarif 6 Tarif 7 Tarif 8 Tarif 8	Muss [1] X X X X X X X X X X X X						[1] wenn SG10-STS+6 angegeben
SG10 STS 1131	Codelis 108	ste, Code Tarifplan	Muss [1] X						[1] wenn SG10-STS+6 angegeben
SG10 STS 9013	Status	zusatzinformation	Muss [1]	Muss [1]					[1] wenn SG10-STS+8 angegeben
Nachrichten-Endesegment UNT			Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
UNT 0074	Anzahl	der Segmente in einer Nachricht	X	X	X	X	X	X	
UNT 0062	Nachri	chten-Referenznummer	X	X	Χ	X	Χ	Χ	

6.2 Anwendungsübersicht Gasbeschaffenheitsdaten

EDIFACT Struktur		Beschr	eibung	Gasbeschaffenheit	Bedingung	
			Prüfide	ntifikator	13007	
		pfsegment				
	JNH				Muss	
		0062		hten-Referenznummer	X	
	JNH		S	N Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen	X X	
	JNH		D	Entwurfs-Version		
	JNH		04B	Ausgabe 2004 - B	Χ	
	JNH		UN	UN/CEFACT	X	
l	JNH	0057	2.2d	Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW- Nachrichtenbeschreibung	X	
Nachrich		ginn				
	BGM	4004	704	Cook oo koffon hoitadatan	Muss X	
	BGM		Z21	Gasbeschaffenheitsdaten		
	BGM			entennummer	X	
	BGM		9	Original	X	
Nachrich C	htenda DTM	itum			Muss	
	OTM		137	Dokumenten-/ Nachrichtendatum/-zeit	X	
	OTM	2380	Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	X	
	OTM	2379	203	CCYYMMDDHHMM	X	
Prüfiden	ntifikato	or				
SG1						
	RFF	4450	Z13	Prüfidentifikator	Muss X	
	RFF	1153				
SG1 F	RFF	1154		ntifikator Gasbeschaffenheitsdaten	X X	
MP-ID A	Absend	der			Maria	
SG2 N	NAD				Muss Muss	
	NAD	3035	MS	Dokumenten-/	X	
302 T	V AD	3033	0	Nachrichtenaussteller bzwabsender	^	
SG2 N	VAD	3039	Beteilig	ter, Identifikation	Χ	
SG2 N	VAD	3055	9	GS1	X	
			332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	Х	
Ansprec SG4	chpartr	ner			Kann	
	CTA				Muss	
	СТА	3139	IC	Informationsstelle	Χ	
		3412	Abteilu	ng oder Bearbeiter	X	
	nikatio	nsverbindung				
SG4	2011					
	COM	04.40	17-		Muss	
SG4 C	COM	J148	Kommu Identifik	ınikationsadresse, aation	X	
SG4 C	СОМ	3155	TE	Telefon	0	
			EM	E-Mail	0	
			AJ	weiteres Telefon	0	
			AL FX	Handy Telefax	0	
MP-ID E	Empfär	nger				
SG2					Muss	
	NAD			NIa abailabta	Muss	
SG2 N	NAD	3035	MR	Nachrichtenempfänger	Х	

EDIFA	CT Str	uktur	Besch	reibung	Gasbeschaffenheit	Bedingung
			Prüfide	entifikator	13007	
SG2	NAD	3039	Beteili	gter, Identifikation	X	
SG2	NAD	3055	9	GS1	X	
JO2	14715	0000	332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Absch	nitts-Ko UNS	ontrollsegment			Muss	
	UNS	0081	D	Trennung von Kopf- und Positionsteil	Х	
Name SG5	und Ad	dresse			Muss	
SG5	NAD				Muss	
SG5	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	X	
Identifi	kations	sangabe				
SG6		-			Muss	
	LOC		ļ.,		Muss	
	LOC	3227	172	Zählpunkt	X	
SG6	LOC	3225	Bezeio	hnung	X	
Beginr SG6	Mess	periode				
SG6	DTM				Muss	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6	DTM	2005	163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	
SG6	DTM	2380	Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	X	
SG6	DTM		303	CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
	Messpe	eriode				
SG6 SG6	DTM				Muss	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
SG6	DTM	2005	164	zeit g,	X	
SG6	DTM	2380	Datum Wert	oder Uhrzeit oder Zeitspanne,	Х	
SG6	DTM	2379	303	CCYYMMDDHHMMZZZ	Х	
lfd. Po	sition					
SG9 SG9	LIN				Muss Muss	
SG9	LIN	1082	Positio	nsnummer	X [2]	[1]:Wenn BGM+ Z16, dann 0 bis n [2]: Wenn BGM+ 7/BK/Z06/Z15/ Z20/Z21, dann 1 bis n
SG9	Kennza	ahl			Muse	
SG9 SG9	PIA PIA	4347	5	Produktidentifikation	Muss X	
SG9	PIA	7140		(ennzahl	X	[1] woon labelt DE7140 Angele out
SG9	PIA	7143	SRW	OBIS-Kennzahl	^	[1] wenn Inhalt DE7140 Angabe aus Codeliste OBIS- Kennzahlen-System
Menge SG10 SG10	enanga QTY	ben			Muss Muss[1]	[1] Hinweis: Nutzungsdetails in Kap 2, Tabelle
SG10	QTY	6063	220	Abgelesener Wert (wahrer	X	
			67	Wert, abrechnungsrelevant) Ersatzwert - geschätzt, veranschlagt	X	
			20	(abrechnungsrelevant) Nicht verwendbarer Wert (nicht abrechnungsrelevant)	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Gasbeschaffenheit	Bedingung
	Prüfidentifikator	13007	
SG10 QTY 6060	Menge	X [5]	[1] max. 3 Nachkommastellen [2] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?:54. 0.16/7-0?:54.0.20/7-0?:54.0.22 dann 3 Nachkommastellen [3] Wenn in SG9 PIA+5+7-0?:52. 0.22 dann 4 Nachkommastellen [4] Wenn BGM+Z06 dann max. 3 Nachkommastellen [5] max. 4 Nachkommastellen
Beginn Messperiode SG10			
SG10 DTM		Muss	[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:52.0. 22/7-0?:54.0.16/7-0?:54.0.20/7- 0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM 2005	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit	X	
SG10 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	Х	
SG10 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Ende Messperiode SG10 SG10 DTM		Muss	[1] Wenn SG9 PIA+5+7-0?:52.0. 22/7-0?:54.0.16/7-0?:54.0.20/7- 0?:54.0.22 [2] wenn BGM+Z06/Z20 vorhanden
SG10 DTM 2005	164 Verarbeitung, Endedatum/- zeit	X	
SG10 DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG10 DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	[1] wenn UNB+0026 = TL (Lastgang)
Statuszusatzinformation / Tarif SG10 SG10 STS		Soll [1]	[1] sofern eine Statuszusatz- oder Tarifinformation vorliegt
			[2] Wenn MP-ID in SG2 NAD+MR aus Sparte Strom
SG10 STS 9015	8 Messwertqualität	Χ	
SG10 STS 9013	Statuszusatzinformation	Muss [1]	[1] wenn SG10-STS+8 angegeben
Nachrichten-Endesegment UNT		Muss	
UNT 0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

7. Zuordnung Prozessschritt zu Tabellenkopfinformationen

Beschreibung	Prozessschritt aus	Prüfidentifikator	Kommunikation von
Messwert	GPKE Kap. III 5.0.5 Nr. 1 / Nr. 2	13001	NB an LF
Energiemenge	GeLi Gas Kap. D 1.5 Nr. 1 / Nr. 2		
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7 / Nr. 8		MSBN an NB
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7		MSBA an NB
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an NB
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an LF
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		NB an MDL
Messwert Zählerstand	GPKE Kap. III 5.0.5 Nr. 1 / Nr. 2	13002	NB an LF
Wedswert Zamerstand	GeLi Gas Kap. D 1.5 Nr. 1 / Nr. 2	10002	THE UTILITY
	GPKE Kap. III 5.0.1 GeLi Gas Kap. D 1.1		LF an NB
	Octi Gas Rap. D 1.1		
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7 / Nr. 8		MSBN an NB
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 7		MSBA an NB
	WiM Kap. B 5.1.2 Nr. 9**		NB an MDL
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an NB
	WiM Kap. C 3.1.5 Nr. 1 / Nr.2		MDL an LF
	Leitfaden NB Wechsel Kap. 3.7.1		NB (NBA) an NB (NBN)
BK-Summe	MaBiS Kap. 7.9.1	13003	NB an BIKO
	MaBiS´Kap. 5.5.1		
	MaBiS Kap. 7.10.1 MaBiS Kap. 8.4.1		BIKO an BKV
	MaBiS Kap. 8.5.1		BIKO an NB
	MaBiS Kap. 6.8.1		NB an LF
Profil/Profilschar	MaBiS Kap. 6.3	13004	NB an LF
	MaBiS Kap. 6.4.2		
	MaBiS Kap. 6.4.3		
EEG-ÜberfZR	Geschäftsprozesse für EEG-	13005	BIKO an BKV
	Überführungszeitreihen V1.0		
	Kap. 1.4		

BDEW Anwendungshandbuch MSCONS

30.01.2015

Messwert Storno	GPKE Kap. IV 1. GeLi Gas Kap. D 1.7	13006	NB an LF
	GPKE Kap. IV 1. GeLi Gas Kap. D 1.7		LF an NB
	WiM Kap. A 7		MSBA an NB MSBN an NB MDL an LF MDL an NB NB an MDL
	Leitfaden NB Wechsel Kap. 3.7.1		NB (NBA) an NB (NBN)
Gasbeschaffenheit	KoV VII Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas Kap. 5.3	13007	NB an LF NB an NB



8. Änderungshistorie

Lfd.	Ort	Änderung / Korrektur		Grund der Anpassung	Status
Nr.		Bisher	Neu		
Ä001	Kapitel 6.2 Anwendungsüb ersicht Gasbeschaffenh eitsdaten	SG1 "Referenzangaben" RFF+AGI/ACW vorhanden	SG1 "Referenzangaben" RFF+AGI/ACW nicht vorhanden	In der entsprechenden Prozessbeschreibung ist festgelegt, dass Gasbeschaffenheitsdaten per MSCONS übermittelt werden müssen, wenn dies zwischen Sender (NB) und Empfänger (NB oder LF) so vereinbart ist. Eine Anforderung dieser per ORDERS ist nicht beschrieben. Somit ist diese Segmentgruppenausprägung zu entfernen, damit die Daten- formate konform zu den Pro- zessen sind.	Fehler (20.01.2015)
Ä002	Kapitel 6.1 Anwendungsüb ersicht Messwert Energiemenge/ Zählerstand/BK- Summe/Profil/Pr ofilschar/EEG- Überf.ZR/Mess wert Storno	UNS DE0081 "Abschnittskennung, codiert" X X X X X X	UNS DE0081 "Abschnittskennung, codiert Code: D "Trennung von Kopf- und Positionsteil" X X X X X	Code: D "Trennung von Kopf- und Positionsteil" hinzugefügt. Ist bei der Erstellung der Version 2.2d aus der Version 2.2c verloren gegangen	Fehler (30.01.2015)
Ä003	Kapitel 6.2 Anwendungsüb ersicht Gasbeschaffenh eitsdaten	UNS DE0081 "Abschnittskennung, codiert" X	UNS DE0081 "Abschnittskennung, codiert" Code: D "Trennung von Kopf- und Positionsteil" X	Code: D "Trennung von Kopf- und Positionsteil" hinzugefügt. Ist bei der Erstellung der Version 2.2d aus der Version 2.2c verloren gegangen	Fehler (30.01.2015)
Ä004	Kapitel 6.2 Anwendungsüb ersicht	SG10 QTY DE6060 X [1] Bedingung: [1] max. 3 Nachkommastellen	SG10 QTY DE6060 X [5] Bedingung: [5] max. 4 Nachkommastellen	Bei der Übermittlung der Gasbeschaffenheitsdaten sind bis zu vier Nachkommastellen möglich	Fehler (30.01.2015)



Seite: 31

Lfd. Nr.	Ort	Änderung / Korrektur		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
	Gasbeschaffenh eitsdaten				
Ä005	Kapitel 7 Zuordnung Prozess-schritt zu Tabellen- kopfinforma- tionen	Beschreibung: Gasbeschaffenheit Prozessschritt aus: KoV VII Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas Kap. 5.4.2.1	Beschreibung: Gasbeschaffenheit Prozessschritt aus: KoV VII Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas Kap. 5.3	Der Prozess Gasbeschaffenheitsdaten ist nur im Kap. 5.3 des Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas geregelt	Fehler (30.01.2015)
		KoV VII Leitfaden Marktprozesse Bilanzkreismanagement Gas Kap. 5.3			