

Anwendungshandbuch

# **EDI@Energy INSRPT-Anwendungshandbuch**

# **Prüfbericht**

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen Stand: 02. April 2012

Version: 1.0

Stand MIG: INSRPT 1.0 und nachfolgende Versionen

Ursprüngliches Herausgabedatum: 01.04.2011 Autor: BDEW



# Inhaltsverzeichnis:

1	Vor	wort	3
		pau des Dokuments	
		emeines zu allen tabellarischen Darstellungen	
		RPT-Anwendungsfall in den WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messstelle"	
		Ausprägung der INSRPT in den einzelnen Prozessschritten der WiM	
		Details zum Störbericht	
		ashistorie	



#### Status

NACHRICHTENTYPEN INSRPT **EDIFACT-DIRECTORY** D.09B VERSION ANWENDUNGSHANDBUCH 1.0 VERSION DER BDEW-SPEZIFIKATION >= 1.0

#### 1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen der INSRPT für standardisierte Geschäftsprozesse.

Allgemein ist in der UN/EDIFACT Beschreibung zur INSRPT eine Wiederholung des UNH-Segmentes erlaubt. Für den deutschen Markt ist je Nachrichtenübertragungsdatei nur ein UNH-Segment als Nachrichtenkopf zu verwenden. Eine Zusammenfassung von einzelnen Vorgängen (z.B. Übermittlung von Prüf- und Datenstatus bzw. mehrere Vollzugsmeldungen an denselben Marktpartner) unter einem UNH-Segment empfiehlt sich.

Die Nachricht INSRPT wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. eine darauffolgende, aktuellere Fassung der Nachrichtenbeschreibung.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

#### 2 **Aufbau des Dokuments**

In Kapitel 4 werden die einzelnen Anwendungsfälle zur WiM dargestellt. Hier werden die für den Geschäftsvorfall benötigten Daten anhand der der Datenelemente bzw. Segmente (Kann, Muss bzw. X) mit ihren für den Geschäftsvorfall möglichen Belegungen aufgelistet.

In der Spalte "Bedingung" werden Einschränkungen zur Anwendung der Daten in der Zeile definiert. Grundsätzlich bezieht sich die Einschränkung auf alle Muss-, Kann- oder X-Kennzeichnungen zu der Zeile. Falls Einschränkungen sich nur auf bestimmte Kennzeichnungen beziehen, werden diese mit einer hochgestellten Ziffer markiert, die dann den Bezug zu dem Eintrag in der Tabelle herstellt.



# 3 Allgemeines zu allen tabellarischen Darstellungen

#### Definitionen Muss/Kann/X:

Die Angaben Muss und Kann dieses Anwendungshandbuchs sind fachliche Regelungen. Sie stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Statusangaben M, R, D, O, N in Datenelementen, Datenelementgruppen, Segmenten und Segmentgruppen in der Nachrichtenbeschreibung (MIG).

Muss: Die Information muss in der Nachricht angegeben werden.

Kann: Die Information ist für die weitere Bearbeitung der Nachricht nicht für jeden Anwendungsfall zwingend erforderlich.

Die Bedingungen zur Angabe, abhängig von den prozessualen Vorgaben, können im Rahmen der Übersichtsdarstellung aus Platzgründen nicht abgebildet werden. Die Präzisierung erfolgt in der Darstellung auf Vorgangsebene.

X: Status und Statusanlass des STS-Segments werden ebenfalls einzeln in der Übersicht dargestellt. An den Stellen, an denen in einem Anwendungsfall einer der angegebenen Codes auszuwählen ist, wird dies mittels X kenntlich gemacht. Es ist in einem Vorgang immer genau eine der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen.

### **Definitionen Nachricht/Vorgang:**

Nachricht: Beinhaltet einen oder mehrere Vorgänge.

Vorgang: Ist ein Teil einer Nachricht und bezieht sich genau auf eine Zählpunktbezeichnung mit

dazugehöriger Version zum Betrachtungszeitraum.

### 4 INSRPT-Anwendungsfall in den WiM-Prozess "Störungsbehebung in der Messstelle"

Der Tabelle dieses Kapitels ist zu entnehmen, wie die INSRPT in den jeweiligen Anwendungsfällen prinzipiell auszuprägen ist.



# 4.1 Ausprägung der INSRPT in den einzelnen Prozessschritten der WiM

Falls sich im Rahmen der Prüfung (in Prozessschritt 3) der Verdacht des Störungsmelders bestätigt:

- Prozessschritt 5 erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der NB mittels Prozessschritt 4b über die Störung informiert).
- Prozessschritt 6 erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird der MDL mittels Prozessschritt 4b über die Störung informiert).
- Prozessschritt 9 erfolgt nur, wenn NB nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird NB mittels Prozessschritt 8 über die Störung informiert).
- Prozessschritt 10 erfolgt nur, wenn MDL nicht Melder der Störung ist (in diesem Fall wird MDL mittels Prozessschritt 8 über die Störung informiert).

	Kommunikation von	MDL an MSB	MSB an LF/NB/ MDL	MDL		MSB an MDL	LF/NB/ MDL	MSB an NB	MDL	Bedingung
Segment/ Datenelement	Prozessschritt aus der WiM	Kap. C 2 Nr. 1		Nr. 4b	Kap. C 2 Nr. 5		Kap. C 2 Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	
	Beschreibung									
<b>BGM</b> DE1001 =	Code (Kategorie der gesamten Nachricht)	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>DTM</b> DE2005 = 137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
<b>SG2-NAD</b> DE3035 = MR	Empfänger (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
<b>SG2-NAD</b> DE3035 = MS	Sender (mittels MP-ID)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
<b>SG3-DOC</b> DE1001 =	Vorgangsart	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
	21 = Anfrage	Muss								
	22 = Antwort auf Anfrage		Muss	Muss						
	23 = Statusinformationen				Muss	Muss				
	293 Prüfbericht						Muss	Muss	Muss	
SG3-DOC DE1004	Vorgangsnummer	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
<b>SG3-SG4-</b> <b>RFF+AAV</b> DE1154 =	Nummer aus DE1004 des DOC- Segments der Anfrage		Muss	Muss						



	Kommunikation von	MDL an MSB	MDL	MSB an LF/NB/ MDL		MSB an MDL	LF/NB/ MDL	MSB an NB	MDL	Bedingung
Segment/ Datenelement		Kap. C 2 Nr. 1	Kap. C 2 Nr. 4a	Kap. C 2 Nr. 4b	Kap. C 2 Nr. 5	Kap. C 2 Nr. 6	Kap. C 2 Nr. 8	Kap. C 2 Nr. 9	Kap. C 2 Nr. 10	
	Beschreibung									
<b>SG3-SG4-</b> <b>RFF+TN</b> DE1154 =	Nummer aus DE1004 des DOC- Segments des Schritts 4b, 5 bzw. 6						Muss	Muss	Muss	
	Nummer aus Nr. 4b						Muss			
	Nummer aus Nr. 5							Muss		
	Nummer aus Nr. 6								Muss	
<b>SG3-SG5-NAD</b> DE3035 = MS	MP-ID	Muss								
SG3-SG5-SG6- CTA-COM	Ansprechpartner zum Vorgang beim MP	Muss								
<b>SG3-SG5-NAD</b> DE3035 = CC	Anspruchsteller	Kann								Wenn Information z.B. von Kunden beim LF eingeht.
SG3-SG5-SG6- CTA-COM	Ansprechpartner, von dem die Information stammt	Kann								Wenn Information z.B. von Kunden beim LF eingeht.
SG3-SG7 LIN	Positionsdaten	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Eröffnet die SG7 zur Übertragung von Details. Falls nötig werden mehrere LIN- Segmente zu einem ZP übertragen (z.B. im Störbericht).
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 9	Bearbeitungs- /Verarbeitungsdatum/-zeit (Zeitpunkt zu der Geräte-Status ermittelt wurde)						Kann	Kann	Kann	In den Schritten 8, 9 und 10 ist eine SG7- Schleife mit dem Bericht über die Störung zu übermitteln und eine zweite SG7-Schleife mit der behobenen Störung. Falls Gerät nicht gestört war entfällt die Schleife des Störberichts.
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit (Beginn des Geräte-Status)	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit (Ende der Geräte-Status)						Muss	Muss	Muss	
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 292	Datum/Zeit der abgeschlossenen Leistung (Arbeit), geplant (Ende des Zustands)			Muss	Muss	Muss				
SG3-SG7-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
	DE9015 = Z06 (Gerätestatus)	Muss		Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	



	Kommunikation von	MDL an MSB	an LF/NB/ MDL	MDL	MSB an NB	MSB an MDL	LF/NB/ MDL	MSB an NB	MDL	Bedingung
Segment/ Datenelement	Prozessschritt aus der WiM	Kap. C 2 Nr. 1	Kap. C 2 Nr. 4a	Kap. C 2 Nr. 4b	Kap. C 2 Nr. 5		Kap. C 2 Nr. 8	Kap. C 2 Nr. 9	Kap. C 2 Nr. 10	
Datonoiomont	Beschreibung									
	DE4405 = Z09 störungsfrei						Х	Х	Х	
	DE4405 = Z10 (gestört)			Muss	Muss	Muss	Х	Х	Х	
	DE4405 = Z11 (festgestellte Störung)	Х								
	DE4405 = Z12 (vermutete Störung)	Х								
	DE9013= Z75 (Kommunikations- störung)						Х	X	X	
	DE9013 = Z78 (Gerätewechsel)						Х	Х	X	
	DE9013 = Z81 Messeinrichtung gestört/defekt						X	X	X	
	DE9013 = ZB8 (keine Störung feststellbar)						Х	Х	Х	
	DE9013 = ZC1 (Störungsbehe- bung nicht möglich)						х	X	X	Nur zu nutzen, wenn Behebung der Störung durch den MSB selbständig und unverschuldet nicht möglich ist. In SG3-SG7-FTX DE4451 = AAO ist anzugeben, was die übergeordnete Ursache ist, aufgrund derer der MSB nicht in der Lage ist die Störung zu beheben.
SG3-SG7-STS	Status der Antwort		Muss	Muss						and a contract of the contract
	DE9015 = E01		Muss	Muss						
	DE9013 = Z29 (Ablehnung (kein Vertragsverhältnis) (Messstelle wird nicht von MSB betrieben))		Х							
	DE9013 = ZB8 (keine Störung feststellbar)		Х							
	DE9013 = E15 (Zustimmung ohne Korrekturen)			Muss						
SG3-SG7-FTX DE4451 = ACD	Hinweise des Störungsmelders an MSB als uncodierter Text	Kann								



	Kommunikation von	LF/NB/	MSB	MSB	MSB	MSB	MSB an	MSB an	MSB an	Bedingung
		MDL	an	an	an NB	an	LF/NB/	NB	MDL	
		an		LF/NB/		MDL	MDL			
		MSB	MDL	MDL						
Segment/	Prozessschritt aus der WiM	Kap. C 2	Kap. C 2	Kap. C 2						
Datenelement		Nr. 1	Nr. 4a	Nr. 4b	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 10	
	Beschreibung									
SG3-SG7-FTX	Fehlerbeschreibung (d.h. hier			Kann	Kann	Kann	Muss <sup>1</sup>	Muss <sup>1</sup>	Muss <sup>1</sup>	wenn in SG3-SG7-STS DE9013 = ZC1
DE4451 = AAO	werden die Störungsauswirkung-									
	en berichtet)									
SG3-SG7-SG8-LOC	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	
DE3227 = 172										



# 4.2 Details zum Störbericht

Der Störbericht dient zur Übermittlung der Information über eine behobene Störung inkl. deren Beginn und deren Ende und seit wann die Messung wieder ungestört ist. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Nutzung für die Prozessschritte 8, 9 und 10 des Kapitels C.2. Es enthält eine Übersicht über den Aufbau des Störungsberichts in den Fällen:

- Es lag keine Störung vor
- Es lag eine Störung vor und wurde behoben:
  - o via Gerätewechsel
  - o ohne Gerätewechsel

Es werden nur die Informationen aufgeführt, die aufgrund der fachlichen Unterschiede der Situationen benötigt werden.

Zur besseren Verständlichkeit der Struktur des betrachteten Nachrichtenausschnitts ist das LIN-Segment aufgenommen.

	Prozessschritt aus der WiM	Keine Störung Kap. C 2 Nr. 8 oder: Nr. 9 oder:	Störung behoben via Geräte- wechsel Kap. C 2 Nr. 8 oder: Nr. 9 oder:	Störung behoben ohne Geräte- wechsel Kap. C 2 Nr. 8 oder: Nr. 9 oder:	
		Nr. 10	Nr. 10	Nr. 10	
SG3-SG7 LIN+1'	Positionsdaten	Muss	Muss	Muss	
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 9	Bearbeitungs-/Verarbeitungs- datum/-zeit (Zeitpunkt zu der Geräte-Status ermittelt wurde)	Muss			
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit (Beginn des Geräte-Status)		Muss	Muss	
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit (Ende der Geräte-Status)		Muss	Muss	
SG3-SG7-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass	Muss	Muss	Muss	
	DE9015 = Z06 (Gerätestatus)	Muss	Muss	Muss	
	DE4405 = Z10 (gestört)		Muss	Muss	
	DE9013= Z75 (Kommunikations- störung)		Х	Х	
	DE9013 = Z78 (Gerätewechsel)		Х	Х	
	DE9013 = Z81 Messeinrichtung gestört/defekt		Х	Х	
	DE9013 = ZB8 (keine Störung feststellbar)	Muss	Х	Х	
<b>SG3-SG7-SG8-LOC</b> DE3227 = 172	Zählpunktbezeichnung	Muss	Muss	Muss	
<b>SG3-SG7</b> LIN+2'	Positionsdaten		Muss	Muss	
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 163	Verarbeitung, Beginndatum/-zeit (Beginn des Geräte-Status)		Muss	Muss	
<b>SG3-SG7-DTM</b> DE2005 = 164	Verarbeitung, Endedatum/-zeit (Ende der Geräte-Status)				
SG3-SG7-STS	Statuskategorie, Status und Statusanlass		Muss	Muss	
	DE9015 = Z06 (Gerätestatus)		Muss	Muss	
	DE4405 = Z09 störungsfrei		Muss	Muss	
	DE9013 = Z78 (Gerätewechsel)		Muss		
<b>SG3-SG7-SG8-LOC</b> DE3227 = 172	Zählpunktbezeichnung		Muss	Muss	



# Änderungshistorie

Die angegebenen Änderungen beziehen sich auf die jeweils letzte veröffentlichte Version. Zwischenversionen werden nicht veröffentlicht.

# Version 1.0

Lfd.	Ort	Fehlerkorrek	Grund der Anpassung	Status	
Nr.		Bisher	Neu		
F1	Seite 6	Bedingung:	Bedingung:	Fehlerkorrektur 4.0	
	SG3-SG7- DTM	In den Schritten 8, 9 und 10 ist eine SG7- Schleife mit dem Bericht über die Störung zu übermitteln und eine zweite SG10- Schleife mit der behobenen Störung.	In den Schritten 8, 9 und 10 ist eine SG7- Schleife mit dem Bericht über die Störung zu übermitteln und eine zweite <b>SG7</b> - Schleife mit der behobenen Störung.		
F2	Seite 7	Status der Antwort	Status der Antwort	Fehlerkorrektur 4.0c	
	SG3-SG7-	DE9015 = E01	DE9015 = E01		
	STS	DE9013 = Z29 (Ablehnung (kein Vertragsverhältnis) (Messstelle wird nicht von MSB betrieben))			
		DE9013 = ZB8 (keine Störung fest- stellbar)	DE9013 = ZB8 (keine Störung feststellbar)		
		DE9015 = E15 (Zustimmung ohne Korrekturen)	DE9013 = E15 (Zustimmung ohne Korrekturen)		