

Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen

Stand: 29.06.2026

Codeliste der Verwendungszwecke

Version:	1.0
Ursprüngliches Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Codeliste der Verwendungszwecke	5
3	Änderungshistorie	8

1 Einleitung

Durch den elektronischen Datenaustausch wird die Abwicklung von Geschäftsvorgängen zwischen den beteiligten Unternehmen vereinfacht. Die Implementierungsaufwände sind umso geringer, je standardisierter die einzelnen Nachrichten sind, die den jeweiligen Geschäftsvorgängen zugrunde liegen. Aus diesem Grund wird die Aussage, für welche Zwecke (z. B. Netznutzungsabrechnung) die Werte eines Registers (welches über die OBIS-Kennzahl identifiziert wird) verwendet werden dürfen und ob diese für mehr als einen Verwendungszweck genutzt werden dürfen, über Codes ausgetauscht, wobei zu einem Register immer alle erlaubten Verwendungszwecke mittels eines Codes angegeben werden. Somit sind in dieser Codeliste alle erlaubten Verwendungszweck-Kombinationen genannt und jede erlaubte Kombination ist genau einem Code zugeordnet. Die Codes, für alle im deutschen Energiemarkt fachlich notwendigen Verwendungszweck-Kombinationen, sind in diesem Dokument dargestellt.

Die hier beschriebenen Verwendungszwecke beziehen sich auf Prozesse, die zwischen den Gremien (BNetzA, Verbände) abgestimmt sind, und werden nach Abstimmung neuer bzw. geänderter Prozesse entsprechend angepasst.

Diese Codeliste ist eine externe Codeliste für das DE7143 im Segment PIA der Nachrichtentypen ORDERS und UTILMD. Codes dieser Codeliste können nur verwendet werden, wenn im entsprechenden Segment im DE1131 mittels des Codes Z16 „EDI@Energy Codeliste der Verwendungszwecke“ angegeben wird, dass es sich um einen Code dieser Liste handelt.

2 Codeliste der Verwendungszwecke

Dieses Kapitel enthält die Codeliste der Verwendungszwecke Strom.

Zu jeder prinzipiell erlaubten, eindeutig codierten Verwendungszweck-Kombination wird in der Spalte „Lokation“ mittels X angegeben welchem der drei Objekte (Marktllokation, Tranche oder Netzlokation) das Register zugeordnet sein muss, damit der in der Spalte „Code“ angegebene Code genutzt werden kann und welche Marktrolle berechtigt ist (in der Spalte „Verwendbar für Marktrolle“ mit X gekennzeichnet). In der Spalte „Erläuterungen“ ist beschrieben um welche Art von Werten es sich handeln muss, die im so gekennzeichneten Register erfasst und ausgetauscht werden. Bestehen weitere Abhängigkeiten oder Anmerkungen, so sind diese in der jeweiligen Zeile als Fußnote beschrieben.

Code	Verwendungszweck	Lokation			Erläuterungen	Verwendbar für Marktrolle		
		MALO	Tranche	NELO		NB	LF	ÜNB
V01	Netznutzungsabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Verbrauch	X	X	--
V02	Netznutzungsabrechnung, Endkundenabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Verbrauch	--	X	--
V03	Netznutzungsabrechnung, Bilanzkreisabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Verbrauch	X	X	--
V04	Netznutzungsabrechnung, Bilanzkreisabrechnung, Endkundenabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Verbrauch	--	X	--
V05	Netznutzungsabrechnung, Mehr-Mindermengenabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Verbrauch Nur möglich, wenn das Produkt nicht (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „9“ Zeitintegral 2, oder die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „6“ Maximum ist.	X	X	--

Code	Verwendungszweck	Lokation			Erläuterungen	Verwendbar für Marktrolle		
		MALO	Tranche	NELO		NB	LF	ÜNB
V06	Netznutzungsabrechnung, Mehr-Minderungenabrechnung, Endkundenabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Verbrauch Nur möglich, wenn das Produkt nicht (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „9“ Zeitintegral 2, oder die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „6“ Maximum ist.	--	X	--
V07	Bilanzkreisabrechnung, Endkundenabrechnung	X	X	--	--	--	X	--
V08	Bilanzkreisabrechnung, Übermittlung HKNR	X	X	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Erzeugung Nur möglich, wenn das Produkt (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „29“ Zeitintegral 5 ist.	X	--	--
V09	Übermittlung HKNR	X	X	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Erzeugung Nur möglich, wenn das Produkt (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „29“ Zeitintegral 5 ist.	X	--	--
V10	Endkundenabrechnung	X	--	--	--	--	X	--
V11	Bilanzkreisabrechnung, Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen	X	X	--	Nur möglich, wenn das Produkt (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „29“ Zeitintegral 5 ist.	--	--	X
V12	Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung	--	--	X	--	X	X	--

Code	Verwendungszweck	Lokation			Erläuterungen	Verwendbar für Marktrolle		
		MALO	Tranche	NELO		NB	LF	ÜNB
V13	Selbstverbrauch	X	--	--	Nur möglich, wenn Lieferrichtung Erzeugung	--	X ¹	--
V14	Es liegt kein Verwendungszweck vor	X	X	X	--	X	X	--
V15	Keine Datenlieferung an Marktrolle ²	X	X	X	--	X	X	X
V16	Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen	X	X	--	Nur möglich, wenn das Produkt (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „29“ Zeitintegral 5 ist	--	--	X
V17	Endkundenabrechnung, Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung	--	--	X	--	--	X	--
V18	Bilanzkreisabrechnung	X	X	--	--	X	X	--
V33	Endkundenabrechnung Mehr- Mindermengenabrechnung	X	--	--	Nur möglich, wenn das Produkt nicht (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „9“ Zeitintegral 2, oder die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „6“ Maximum ist.	--	X	--

¹ Das Unternehmen Netzbetreiber in der Rolle LF.

² Hinweis: Wenn die Werte des Registers nicht von allen Markttrollen verwendet werden dürfen, ist dieser Code für die Markttrollen zu verwenden, die keine Daten erhalten dürfen. Selbstverständlich wird das Produkt oder Register nur gegenüber den Markttrollen genannt, für die das Register mit einem anderen als diesem Code gekennzeichnet ist.

3 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
26241	Kapitel 2 Codeliste der Verwendungszwecke, Tabelle	Code: V09 Verwendungszweck: Übermittlung HKNR Lokation: MALO: X, Tranche: --, NELO: -- [...]	Code: V09 Verwendungszweck: Übermittlung HKNR Lokation: MALO: X, Tranche: X, NELO: -- [...]	Da gemäß Änderung mit der Änd-ID 27374 auf Ebene der Tranche ausschließlich der Lastgang für die Bilanzierung verwendet werden kann ist es auch möglich, dass der NB den Lastgang auf Ebene der Tranche nur für den Zweck „Übermittlung HKNR“ erhält.	Fehler (29.06.2026)
27326	Kapitel 2 Codeliste der Verwendungszwecke, Tabelle	Code: V16 Verwendungszweck: Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen Lokation: MALO: X, Tranche: X, NELO: -- Erläuterung: Nur möglich, wenn das Produkt (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „29“ Zeitintegral 5 ist Verwendbar für Marktrolle: NB: --, LF: --, ÜNB: X nicht vorhanden	Code: V16 Verwendungszweck: Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen Lokation: MALO: X, Tranche: X, NELO: -- Erläuterung: Nur möglich, wenn das Produkt (Wirkarbeit Lastgang 1/4 stündlich) ist, bzw. die OBIS in der Wertegruppe D (Messart) der Wert „29“ Zeitintegral 5 ist Verwendbar für Marktrolle: NB: --, LF: --, ÜNB: X vorhanden	Da Marktllokationen mit der messtechnischen Einordnung kME/mME auch auf Basis von Werten bilanziert werden können und bei diesen die Bilanzierung nicht beim ÜNB sondern beim VNB stattfindet, muss es für diese Konstellation auch den Verwendungszweck "Ausgeglichenheit von Bilanzkreisen" ohne weitere Verwendungszwecke für den ÜNB geben.	Fehler (29.06.2026)
27371	Kapitel 2 Codeliste der Verwendungszwecke, Tabelle	Code: V17 Verwendungszweck: Endkundenabrechnung, Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung Lokation: MALO: --, Tranche: --, NELO: X Erläuterung: -- Verwendbar für Marktrolle: NB: --, LF: X, ÜNB: -- nicht vorhanden	Code: V17 Verwendungszweck: Endkundenabrechnung, Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung Lokation: MALO: --, Tranche: --, NELO: X Erläuterung: -- Verwendbar für Marktrolle: NB: --, LF: X, ÜNB: -- vorhanden	An der Netzlokation werden heute für den LF immer die beiden Verwendungszwecke "Endkundenabrechnung" und "Blindarbeitsabrechnung / Betriebsführung" an einer Netzlokation angegeben, falls der Lieferant die Werte einer Netzlokation erhält. Daher wird die Codeliste um diese codierte Verwendungszweck-Kombination erweitert.	Fehler (29.06.2026)

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
27374	Kapitel 2 Codeliste der Verwendungszwecke, Tabelle	Code: V18 Verwendungszweck: Bilanzkreisabrechnung Code: V33 Verwendungszweck: Endkundenabrechnung Mehr- Mindermengenabrechnung nicht vorhanden	Code: V18 Verwendungszweck: Bilanzkreisabrechnung Code: V33 Verwendungszweck: Endkundenabrechnung Mehr- Mindermengenabrechnung nicht vorhanden	An Marktlokationen und an Tranchen kann heute bereits ausschließlich zur Bilanzkreisabrechnung verwendet werden. Dies gilt auch für den LF an Marktlokationen, für die Verwendungszweck Kombination: Endkundenabrechnung & Mehr- Mindermengenabrechnung	Fehler (29.06.2026)