Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik & Technik

Modul 304 – PC in Betrieb nehmen



Agenda 8. Tag (2 Lektionen)

- Begrüssung, Anwesenheitskontrolle
- Aufgaben Bussysteme besprechen
- Zahlensysteme
- Funktionsweise des Mikroprozessors
- Ausblick

Aufgaben zu Bussystemen besprechen


• Hausaufgaben: Buch Aufgaben 1.-15. + 19. S.77 lösen

Zahlensysteme

- Allgemeines zu Zahlensystemen
 - Warum gibt es überhaupt verschiedene?
 - Umrechnung
- Dezimalsystem
 - Buch S.300 Kap. 4.2.1 Dezimalsystem
- Dualsystem
 - Buch S.301 Kap. 4.2.2 Dualsystem
- Hexadezimalsystem
 - Buch S.302 Kap. 4.2.1 Hexadezimalsystem

- Buch S.24 Kap 1.2.1 Der Prozessor
- Definition Mikroprozessor: Der Mikroprozessor enthält die logischen Funktionen eines Prozessors auf einem einzigen hochintegrierten Halbleiterbaustein.
- Moore-Gesetz
 - 1964 Gordon Moore (Vorsitzender von Intel Corp.) äussert Vermutung, dass sich die Leistung der Mikroelektronik alle 18 bis 24 Monate verdoppeln würde...
 - Leistungskurve wird gemäss «Gesetz» bis ca. 2015 steigen

- Demo PC «Holzi»
 - mit allen Einheiten, welche es zum Verständnis einer prinzipiellen Funktionsweise eines Mikroprozessors braucht
- Mikroprozessor
- ROM
- RAM
- I/O
- Datenbus
- Adressbus
- Steuerbus



Der Mikroprozessor (CPU) ist das "Herz" eines Computers.

Er besteht im Wesentlichen aus dem **Steuer-** und dem **Rechenwerk**.


In diesen beiden befinden sich Register, welche zur Speicherung der Daten verwendet werden.

Von Neumann Architektur (1946 John von Neumann)

Abbildung:

Schematischer Aufbau eines modernen Mikroprozessors

Aus Buch: Informatik – Ein propädeutisches Lehr- und Arbeitsbuch von Peter Fischer



- Steuerwerk / Leitwerk (Control Unit)
 - Program Counter [Befehlszeiger BZ]
 enthält die Adresse des nächstzuladenden Befehls. Sobald ein Befehl vom ROM geladen wurde, wird der Counter erhöht.
 - Instruction Register [Befehlsregister BR]
 enthält den aktuell zu verarbeitenden Befehl. Er wird jeweils vom
 ROM geladen, decodiert und ausgeführt. Bei der Ausführung des
 Befehls steuert das Steuerwerk je nach Befehlsart die Schreib-und
 Lesevorgänge (Read, Write).
 - Clock [Steuersignalgenerator]: Zentraler Taktgeber
 Steuert die einzelnen Verarbeitungszyklen. Bei jedem Takt wird ein Zyklus ausgeführt. Ein Befehl besteht je nach seiner Komplexität aus mehreren Zyklen
 - Status Register [SR]: enthält die Zustände diverser Flags


- Steuerwerk / Leitwerk (Control Unit)
 - Überwacht sämtliche Vorgänge im Prozessor und in den ihm angebundenen Einheiten (inkl. Bussystem)
 - Das Leitwerk löst entweder Operationen im Rechenwerk aus oder es veranlasst den Steuersignalgenerator, Signale auf den Steuerbus zu legen. Bei jedem Takt wird ein Zyklus ausgeführt. Ein Befehl besteht je nach seiner Komplexität aus mehreren Zyklen die umgebenden Einheiten auszugeben.

- Rechenwerk
 - Das Rechenwerk besteht aus **Registern** für die Speicherung von Operanden und Zwischenergebnissen sowie aus der **ALU** (arithmetic logic unit)
 - ALU:
 - Ein oder mehreren Ganzzahl-Recheneinheiten (A = arithmetic)
 - Eine Vergleichseinheit (L = logic)
 - Fliesskomma-Rechenwerke (FPU floating point unit)

- Cache (Pufferspeicher)
 - Ausgesprochen «cash» (cäsch)
 - Befehls- und/oder Datencache
 - 1st level, 2nd level, Neu: + 3rd level
- Register
 einstufige Speicherzellen des Prozessors in der Breite
 der mit ihnen gekoppelten Kommunikationssysteme.

Der Mikroprozessor des Democomputers besitzt total vier Register:

- Register 0 (wird auch als Akkumulator bezeichnet)
- Register 1 (Hilfs- bzw. Zwischenregister)
- Instruction Register (Befehlsregister)
- Program Counter (Programmzähler / Befehlszeiger)



Befehlssatz eines Mikroprozessors

- Der Befehlssatz eines Mikroprozessors ist mit dem Wortschatz eines Menschen vergleichbar
- Der Mikroprozessor versteht nur Befehle, die in seinem Befehlssatz enthalten sind
- Complex Instruction Set Computer CISC:
 Prozessor mit sehr vielen verschiedenen Befehlen
- Reduced Instruction Set Computer RISC
 Prozessoren mit sehr kleinem Befehlssatz
- Ein- und Mehr-Wort-Befehle: Verlangt der Befehl noch zusätzliche Informationen wie z.B. eine Adresse, so spricht man von einem Mehr-Wort-Befehl, sonst handelt es sich um Ein-Wort-Befehle
- Die Befehle eines Prozessors (Maschinenbefehle) sind binär codiert.
- Mnemonic: möglichst verständliches Kürzel, das stellvertretend für den binären Befehlscode steht. Damit wird Code besser lesbar.
- Die Programmiersprache für den Mikroprozessor heisst **Assembler**.

Befehlsausführung

Jeder Befehl wird in mehreren Maschinenzyklen abgearbeitet, diese teilen sich auf in:

- Befehl aus dem ROM holen (Fetch Phase)
 - ROM Adressieren: Adresse wo n\u00e4chster Befehl gespeichert ist auf Adressbus anlegen
 - Befehl auf Datenbus legen: Read Steuerleitung auf dem Steuerbus aktiviert und Daten des selektierten Speicherplatzes auf Datenbus gegeben.
 - Befehl ins Befehlsregister (Instruction Register) kopieren:
 einlesen und dekodieren
 - Befehlszeiger (Program Counter) inkrementieren
- Befehl verarbeiten (Execute Phase), Daten zurückschreiben

Befehlsausführung: Demo Holzi

Es soll ein Dezimalwert 10 vom Eingang eingelesen und wieder ausgegeben werden.

- 4Bit-Demo Computer «Holzi» starten
- Befehle in ROM «programmieren» und Wert 10 auf Input (1 0 1 0)
 - 0:10 00 IN
 - 1:10 11 OUT
- Befehlsausführung (Schritte):
 - 1. >Clock: ROM adressieren
 - 2. >Clock: Befehl auf Datenbus [1 0 0 0] -> IN
 - 3. >Clock: Befehl ins Befehlsregister (Instruction) kopieren
 - 4. >Clock: Befehlszeiger (Program Counter) erhöhen
 - 5. >Clock: Adresse von Input (26) auf den Adressbus legen (1 1 0 1 0)
 - 6. > Clock: Wert (10) auf Datenbus legen
 - 7. >Clock: Wert (10) in Register 0 kopieren
 - 8. >Clock: ROM adressieren

Befehlsausführung: Demo Holzi

- Befehlsausführung (Schritte) fortsetzung:
 - 9. >Clock: Befehl auf Datenbus [1 0 1 1] -> **OUT**
 - 10. > Clock: Befehl ins Befehlsregister (Instruction) kopieren
 - 11. > Clock: Befehlszeiger (Program Counter) erhöhen
 - 12. > Clock: Wert (10) auf Datenbus legen
 - 13. > Clock: Adresse von Output (25) auf den Adressbus legen (1 1 0 0 1)
 - 14. > Clock: Wert (10) nach Output (25) kopieren

...das war's!

Empfohlene Literatur für Interessierte

Alle Dokumente auf BBZW FTP Server http://inf.uweb.bbzs.ch/Unterrichtsmaterialien_Schuljahr_201011/1. Lehrjahr/M304/

- Das Rechnermodell von John von Neumann (5 Seiten: vonNeumannKonzept.pdf)
- Der Mikroprozessor wie er arbeitet, wie erfunktioniert (Intel)
 (3 Seiten: Mikroprozessor_www.intel.com 424190.pdf)

Ausblick

- Demo Computer
 - Erklärungen und
 - Übungen dazu

