

디지털지형항법 소프트웨어 FTG V1 실행방법 매뉴얼 (DTNS)








- MATLAB 실행
 - 1) MATLAB 현재 경로를 DTNS(FTG) 프로젝트 경로로 설정
 - 2) 하위폴더(\FTG) 선택하여 FTG.slx 실행
 - 3) "Open Project and Model" 선택






- FTG.slx 최상위 실행 화면
 - 1) 실행 버튼 확인
 - 2) 최초 실행시 컴파일에 1~2분 시간이 소요될 수 있음






- FTG.slx 입력변수 조작
 - 1) MATLAB 작업공간 확인
 - 2) 변수 탭 확인
 - 3) 수정 원하는 입력변수 선택하여 시계열 데이터 입력






- FTG.slx 입력변수 조작
 - 1) MATLAB 작업공간 확인
 - 2) 변수 탭 확인
 - 3) 수정 원하는 입력변수 선택하여 시계열 데이터 입력





- 초기 항공기 상태값 제어
 - 1) FTG_initState.m 스크립트 수정 후 재실행





• 실행결과 확인

Ready

1) bus selector 블록으로 원하는 결과 데이터 추출

2) scope 블록으로 결과 데이터 그래프 도시 0 - 40 > 8 5 - 4 - 4 - 4 2 TG - Simulink academic use MODELING FORMAT APPS SIMULATION Stop Time 120 **₫ ○** ▼ Normal Signal Library Step Project Signals Viewer Table Browser. Fast Restart Back ▼ PROJECT LIBRARY PREPARE SIMUL \oplus Pa FTG ▶ Q K 7 link Only Block IMENT OUT THIS BLOCK WHEN GENERATING CODE TVATE WHEN RUN SIMULINK) ⇉ ΑΞ To protect your eyes set_param(gcs, 'ScreenColor', '[0.38, 0.42, 0.38]') 0 OUT_CTRL_CM OUT_STA 0

FixedStepDiscrete