



第1章 微型计算机基本结构及信息表示(二)1.3~1.5

- 1.3 数制及数制之间的转换方法
- 1.4 计算机中信息的基本表示方式
- 1.5 文字在计算机中的存储方式—字符编码

1.3 数制及数制之间的转换方法

1.3.1 数制

1. 数制的概念

通俗地说,数制(Number system)就是计数的法则,它用一组固定的数码和一套统一的规则来表示数字的大小。例如,人们日常生活中使用的数制是十进制(Decimal system),它使用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9这十个数码,并定义以下规则:自然界中所有的数字都用这十个数码表达,满十进一,且规定同一个数码在从左到右不同的位置上所表示的数值大小不同。人类普遍使用十进制,可能与远古时代用十指记数这个习惯有关。

2. 基数计数法

基数计数法(Radix notation),也称按位计数法或进位计数法,该计数方法是以基数和位权来表示的计数方法,任何一个数制都包含基数和位权这两个基本要素。

数制中的基数(Radix number)表示基本符号的个数。例如,十进制的基数就是10

,二进制的基数就是2,十六进制的基数为16。

数制中的位权(Position weight)表示某一位上的1所表示数值的大小(所处位置重要性的度量),一般简称权(weight)。例如,十进制数693.85,该数中最左边的6代表600,而600=6*10²,这里的10²就是6所处位置的"权"

有了基数与权概念,任意一个数x可表示成按权展开,例如:26.38 = $\sum_{i=1}^{-2} \alpha_i R^i = 2 * 10^1 + 6 * 10^0 + 3 * 10^{-1} + 8 * 10^{-2}$

3. 计算机中常用的数制

表 1-1 计算机中常用的二进制、十进制、十六进制

数制	数码	数码个数	基数	进位规则	借位规则	书写前缀	书写后缀
二进制	0, 1	2	2	逢二进一	借一当二	0ъ	В
十进制	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	10	10	逢十进一	借一当十	(无)	D
十六进制	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	16	16	逢十六进一	借一当十六	0x	Н

说明: 十六进制数码中的 A、B、C、D、E、F 分别对应十进制的 10、11、12、13、14、15

【练习1-3】将二进制数101.1101及十六进制数8BD. A6F按权形式展开。

【练习1-4】写出八进制数码个数、基数、进位规则、借位规则。

1.3.2 数制之间的转换方法

- 1. 其他进制数与十进制数之间的转换
 - (1) 其他进制数转为十进制数: "按权展开求和"

【例1-1】将二进制数0b1011.101转为十进制数。

解: $0b1011.101=1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0+1*2^{-1}+0*2^{-1}+1*2^{-2}=11.625$ 。

【练习1-5】把十六进制数0x6A8转为十进制数。

1.3.2 数制之间的转换方法

- 1. 其他进制数与十进制数之间的转换
 - (2) 十进制数转为其他进制数: 一般采用"乘除法"

【例】将十进制数89.86转为二进制制数。

解: 89.86=0b1011001.1101111, 计算方法如下:

整数部分

被除数↵	除数↵	商ℯ	余数↵		
89 ₽	÷2=₽	44∻	1	整数部分最低位₽	
44 ₽	÷2=₽	22₽	0 42	Î	
22 ₽	÷2=₽	11₽	0 🕫		
11 ₽	÷2=₽	5₽	1 0		
5₽	÷2=₽	2₽	1 ₽		
2₽	÷2=₽	10	0 🕫		
1 ₽	÷2=₽	0 🕫	1	整数部分 最高位 ₽	

小数部分

```
被乘数。乘数。 乘积。 整数。

0.86。*2=。 1.72。 1 小数部分最高位。
0.72。*2=。 1.44。 1。
0.44。*2=。 0.88。 0。
0.88。*2=。 1.76。 1。
0.76。*2=。 1.52。 1。
0.52。*2=。 1.04。 1。
0.04。*2=。 0.08。 0 小数部分最低位。
0.08。*2=。 0.16。 0。
```

【练习1-6】把十进制数56.23转为二进制数和十六进制数。

2. 二进制数与十六进制数之间的转换

表 1-2 十六进制数与二进制数的对应关系					
十六进制数	二进制数	十六进制数	二进制数		
0	0000	8	1000		
1	0001	0001 9			
2	0010	A	1010		
3	0011	В	1011		
4	0100	С	1100		
5	0101	D	1101		
6	0110	E	1110		
7	0111	F	1111		

二进制数转换为十六进制数的基本方法:以小数点为界,整数部分向左,每4 位二进制数为一组,不足4位的,高位补0,然后用1位十六进制数码表示对应的二进制数即可;小数部分向右,每4 位二进制数为一组,不足4 位的,低位补0,然后用1位十六进制数码表示对应的二进制数即可。

十六进制数转换为二进制数的基本方法:把每位十六进制数码用4位二进制数表示,书写时根据具体情况去除不影响结果的整数部分的前置0与小数部分的后置0,使之符合平时书写习惯即可。

2. 二进制数与十六进制数之间的转换

【例1】 将二进制数0b1011001.1101111转为十六进制数,将十六进制数0x6A8.DC转为二进制数。

解: 0b1011001.1101111B=0b <u>0101 1001 .1101 1110</u> = 0x59.DE。 0x6A8.DC=0b <u>0110 1010 1000.1101 1100</u>=0b11010101000.110111。

【例2】 将二进制数0b111001转为十六进制数,将十六进制数0x6AF转为二进制数。

解: 0b111001=0b<u>11</u> <u>1001</u>= 0x39。 0x6AF=0b <u>0110</u> <u>1010</u> <u>1111</u>=0b110 1010 1111。

【练习1-7】 将二进制数0b101001.110101转为十六进制数,将十六进制数0x27B5.3D转为二进制数。

3. 利用工具查看进制转换结果





1.4 计算机中信息的基本表示方式

1.4.1 计算机中信息表示的相关基本概念(重点)

1. 位、字节、机器字长

硬件上,计算机中的所有数据均表现为二进制 。"位"(bit)是单个二进制数码的简称 ,是可以拥有两种状态的最小二进制值,分别用"0"和"1"表示。计算机中信息单位是8位二进制数,即"字节"(byte),是计算机中信息基本度量单位。

机器字长是指计算机在运算过程中一次能吞吐的二进制数据位数,表示了CPU内部数据通路的宽度,它等于数据总线条数,与CPU内数据寄存器的宽度是一致的。

计算机中使用二进制,可做如下理解:第一,二进制只取两个数码0和1,物理上可以用两个不同的稳定状态的元器件来表示;第二,它的运算规则简单,基数为2,进位规则是"逢二进一",借位规则是"借一当二";第三,计算机的理论基础是逻辑和代数,当二进制与只使用"真"和"假"两个值与逻辑代数建立联系后,就为计算机的逻辑设计提供了便利的工具,如集成电路中门电路的设计。

2. 机器数与真值

数的符号书写用"士"号表达,称为真值。在规定了用0表示正数、1表示负数之后,以二进制形式形式存储于计算机内部,称为机器数。机器数有不同的编码表示。

例如,整数通常采用补码表示方式,下面将阐述其编码方法及缘由。

1.4.2 整数在计算机中的补码表示方法(难点)

1. 原码、反码与补码的基本含义与求法

表 1-3 原码、反码与补码基本含义与求法举例

内容	真值	机器数					
内谷	(十进制)	原码	反码	补码			
符号位	用±书写	最高位为符号位,0表示正数,1表示负数					
数值部分		二进制绝对值	进制表示, 负数的数值部分是该	正数的数值部分是该数的二进制表示,负数的数值部分是该数的二进制 逐位取反后得到的值+1			
0	0	0 000 0000					
正数	+1~+127	0 0000001 ~ 0 1111111					
	-1	1 000 0001	1 111 1110	1 111 1111			
负数	-2	1 000 0010	1 111 1101	1 111 1110			
J. W.							
	-127	1 111 1111	1 000 0000	1 000 0001			
特殊	-128	无法表示	无法表示	1 000 0000 (多出一个最小值)			
1寸7/木	-0	1 000 000	1 111 1111	0 000 0000(没有出现-0 问题)			



下面分析一下为什么设计补码这种表示方式?

第一,原码与反码对特殊数据的表示有二义性。如出现了-0问题,见表1-3。0就是0,哪还有+0、-0如何理解?如何参与运算?

第二,原码与反码表示解决不了符号位变成了数字之后参与运算问题。以8位为例,在原码表示中,计算: $1+(-1)=(0000\ 0001)_{g}+(1000\ 0001)_{g}=(1000\ 0010)_{g}=-2$,这是不对的。在反码表示中,计算: $(-1)+(-2)=(1111\ 1110)_{g}+(1111\ 1101)_{g}=(1111\ 1011)_{g}=(1000\ 0100)_{g}=-4$,这也是不对的。

第三,补码表示可以解决以上问题。首先,没有+0、-0问题了,见表1-3,而且可以用原码中-0(1000 0000),在补码中表示为-128,形成了-128,-127,…,-1,0,1,…,127,共256个8位有符号数的完整表达。其次,以8位为例,在补码表示中,计算:1+(-1)=0000 0001+ 1111 1111=0000 0000=0,这是对的。又用补码表示计算:(-1)+(-2)=(1111 1111) $_{\text{A}}$ +(1111 1110) $_{\text{A}}$ =(1111 1101) $_{\text{A}}$ =(1000 0011) $_{\text{E}}$ = -3,这也是对的。第四,使用补码表示,可以将真值的减法运算变为机器中加法运算,使得CPU内部不需要设计减法器。例如,1-2=1+(-2)=(0000 0001) $_{\text{A}}$ +(1111 1110) $_{\text{A}}$ =(1111 1111) $_{\text{A}}$ =(1000 0001) $_{\text{E}}$ = -1,正确。



2. 对补码设计原理的简明理解

补码设计的基本数学原理:

首先,理解"模(modulo)"的概念。先看生活中具有1~12小时指针的机械闹钟,到12小时后,又从0开始(12就是0),即超过12就溢出了。若说是18点,即6点,18/12的余数是6,数学上称之为模运算,符号"mod",即18 mod 12 = 6,读做"18模12的结果为6"。

现在我们看,若机械闹钟指针指向8点,要把它拨到指向5点,有两种方法:

方法一:回拨,即逆时针拨3小时,即用减法:8-3=5;

方法二:正拨,即顺时针拨9小时,即用加法:8+9=5(不对啊,8+9怎么等于5?可对于这个闹钟,这样的操作是对的)。看看实际数学过程:(8+9) mod 12 =5,即8-3与8+9具有等同效果。减法运算变成了加法运算。同时,注意这个9=12-3,给出了顺时针拨多少小时的一个求法,可以表示成:8-3与8+(12-3)是等效的。

从一般意义上理解"同余数"。

3. 求补码的简单方法及由补码求真值的简单方法

(1) 由真值求补码的简单方法

对应n位字长,模m=2ⁿ,整数表达范围是: $-2^{n-1} \sim (2^{n-1}-1)$,设真值记为 x_z , 其补码为:

$$x_b = \begin{cases} x_z, & x_z \ge 0 \\ 2^n - |x_z|, & x_z \le 0 \end{cases}$$
 (1-1)

【练习1-9】给出32字长的整数表达范围与补码计算方法。



【练习1-10】利用AHL-GEC-IDE开发工具 查找补码。

集成开发环境下载: http://sumcu.suda.edu.cn/AHLwGECwIDE/main.htm 电子资源下载: http://sumcu.suda.edu.cn/wjyl/list.htm 运行环境: Windows10, 还建议安装VS2019

```
AHL-GEC-IDE V4.23 (金葫芦GEC集成开发环境) (免费使用) 苏州大学出品 SD-EAI&IoT Lab. 研制
文件 编辑 编译 下载 系统 动态命令 工具 帮助 外接软件 串口调试
Examl 1-20210219
                          Exam1 1-20210219.lst
   .cproject
                          //主函数,一般情况下可以认为程序从此开始运行(实际上有启动过程,参见书稿)
                                                                                         x1=-2:
                                                                                                                //-2的补码为65534
   .project
                         //本程序, 仅供通过.1st文件杳看补码
   .settings
                         int main(void)
                                                                                                        f64f 73fe
                                                                                          800e5ba:
                                                                                                                                      r3. #65534 : 0xfffe
                                                                                                                       movw
  - 01_Doc
                                                                                                                                      r3. [r7. #6]
                                                                                          800e5be:
                                                                                                        80fb
                                                                                                                       strh
                             int16 t x1, x2; //定义有符号
                             x1=-2;
                                              //-2的补码为65534
                                                                                              printf("x1=%d\n", x1);
    readme.txt
                             printf("x1=%d\n", x1):
  ⊕ 02 CPU
                                                                                                                                      r3. [r7. #6]
                                                                                          800e5c0:
                                                                                                        f9b7 3006
                                                                                                                       ldrsh.w
                                             //-32767的补码为32769
                             x2=-32767;
  ⊕ 03 MCU
                                                                                                        4619
                             printf("x2=%d\n", x2):
                                                                                          800e5c4:
                                                                                                                       mov
                                                                                                                                      r1. r3
  ⊕ 04 GEC
  ± 05 UserBoard
                                                                                                        480d
                                                                                                                                      r0, [pc, #52]; (800e5fc <main+0x48>)
                                                                                          800e5c6:
                             printf("\n\r可以在. 1st文件中, 通过查找 "x1=-2" 定位到查看补码处\n\r");
  ■ 06 SoftComponent
                                                                                         800e5c8:
                                                                                                                                      800fa8c <myprintf>
                             printf("这就是-2在计算机中的实际存器方式了 \n\r");
                                                                                                        f001 fa60
    OsFunc.h
                             printf("注意:编译优化等级设置为00\n\r");
  -07_AppPrg
                                                                                              x2=-32767:
                                                                                                                     //-32767的补码为32769
                             //main函数(结尾)
     includes.h
                                                                                          800e5cc:
                                                                                                        f248 0301
                                                                                                                                      r3. #32769
                                                                                                                                                   : 0x8001
                                                                                                                       movw
     main.c
  ■ Debug
    Examl 1-20210219.elf
                     arm-none-eabi-objdump -h -S "Exam1 1-20210219.elf" > "Exam1 1-20210219.lst"
     运行状态:程序整体更新成功
                                                                   行:22 列:27
                                                 协议信息
```

【练习1-11】参照 "Exam1_1" 工程, 找出-1和113的补码。

3. 求补码的简单方法及由补码求真值的简单方法

(1) 由补码求真值的简单方法

对应n位字长,模m= 2^n ,已知其补码 x_b 求其真值 x_z

$$x_{z} = \begin{cases} x_{b}, & 0 \leq x_{b} \leq 2^{n-1} - 1 \\ x_{b} - 2^{n}, & 2^{n-1} \leq x_{b} \leq 2^{n} - 1 \end{cases}$$

(1-2)

【练习1-9】给出32字长的整数表达范围与补码计算方法。

4. 有符号整数与无符号整数的取值范围

计算机中的数用补码表示,若用一个字节表达有符号整数,其范围是-128~+127,用两个字节表达有符号整数,其范围是-32768~+32767。用一个字节表达无符号整数,其范围是0~255,用两个字节表达无符号整数,其范围是0~65535。

【练习1-13】类比一下,用四个字节、八个字节表达有符号整数与无符号整数,其范围分别是多少?




1.4.3 实数在计算机中的浮点数表示方法(难点)

计算机中如何存储数学中带小数点的实数,在高级语言,用浮点数表示,如C语言中单精度浮点数用4个字节表示,双精度浮点数用8个字节表示。 (本节仅要求了解其存储形式)

IEEE于1985年制订了二进制浮点运算标准 IEEE 754(IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic,ANSI/IEEE Std 754-1985),后来经修订后,标准号改为 IEC 60559。

1.4.3 实数在计算机中的浮点数表示方法(难点)

IEEE754标准的32位浮点数格式为:



S: 数符,0正1负。

阶码: 8位以2为底, 阶码 = 阶码真值 + 127。

尾数: 23位,采用隐含尾数最高位1的表示方法,

实际尾数24位,尾数真值 = 1 + 尾数

这种格式的非0浮点数真值为: (-1)×2 × (1+尾数)

1.4.3 实数在计算机中的浮点数表示方法(难点)

[例1] $-(0.11)_2$ 用IEEE短实数浮点格式表示:

 $-(0.11)_2 = -(1+0.1)*2^{-1}$; 隐含尾数最高位为1

符号为: 1

阶码: 阶码=真值+127=-1+127=126=(011111110)2

尾数: 0.100...00

该浮点数编码: 1,01111110,100 ... 0

阶码8位

尾数23位

【练习1-14】利用AHL-GEC-IDE开发工具查找浮点数存储值的步骤 Exam1_2给出了一个浮点数存储例子,电子资源的..\02-Document文件夹下的补充阅读材料中给出了**浮点数的具体计算方法**



1.5 文字在计算机中的存储方式—字符编码(重点)

1.5.1 英文编码——ASCII码

计算机处理的一切信息用"0、1"两个符号存储,但却能处理诸如英文、汉字及其他文字信息。 人们把像"a、b、c、你、我、他、·····"这类信息称为字符(character)。计算机要能处理它们,必须用二进制表示,给出一些规则,规定"a"用什么二进制表示,"b"用什么二进制表示,等等,这种方式称为字符编码(Character encoding)。因历史发展与应用场合不同,字符编码有许多不同方式,常用的英文编码方式主要有ASCII码,常用的中文编码方式主要有GB2312

1. ASCII码的发布者及发布时间

ASCII码(American Standard Code for Information Interchange),中文翻译为:美国信息交换标准代码。被国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)定为国际标准,称为ISO 646标准,适用于所有拉丁文字字母。ASCII码由美国国家标准学会(American National Standard Institute, ANSI)于1967年第一次规范发布,1986年为最近一次更新。

2. ASCII码的内容概要

ASCII 码使用一个字节进行编码,分为标准ASCII 码与扩展ASCII 码。标准ASCII 码也叫基础 ASCII码,规定最高位为0,其他7位表示数值,其范围为0~127,包括编码32个控制符、10个数字、52个大小写字母及其他符号。

表 1-5 标准 ASCII 概括总结

分类 十六进制值		二进制值	十进制值	符号	
	0x00	0000 0000	O	NUL(null)空字符	
32 个控制符					
	0x1F	0001 1111	31	US(unit separator)单元分隔符	
京松卫15人生	0x20	0010 0000	32	(space)空格	
空格及15个标 点符号	0x21~0x2F 0010 0001~0	0010 0001 - 0010 1111	010 1111 33~47	!" # \$ % & (右单引号)	
K(10 G		0010 0001~0010 1111		() * + , /	
10 个数字	$0x30\sim0x39$	0011 0000 ~ 0011 1001	48 ~57	0~9	
6 个符号	0x3A~0x40	0011 1010~0100 0000	58~64	: ; < = ? @	
26 个大写字母	$0x41\sim0x5A$	0100 0001~0101 1010	65 ~90	大写字母: A~Z	
5 个符号	0x5B~0x60 0101 1010~0110 0000	0101 1010 - 0110 0000	91~96	\(反斜杠)](右中括号)	
3 1 10 5		91~96	^(脱字符)_(下划线) (左单引号)		
26 个小写字母	$0x61\sim0x7A$	0110 0001~0111 1010	97 ~122	小写字母: a~z	
4 个符号	$0x7B \sim 0x7E$	0111 1011 ~ 0111 1110	123 ~ 126	{ } ~	
删除符号	0x7F	0111 1111	127	DEL (delete)	



1.5.2 中文编码—GB2312及GBK

1. GB2312及GBK的发布者与发布时间

中文编码《信息交换用汉字编码字符集》是由中国国家标准总局1980年发布,标准号是GB 2312-1980。GB2312标准共收录6763个汉字,为了表示更多的汉字,1995年又颁布了《汉字编码扩展规范》(GBK)GBK与GB2312标准兼容,同时支持ISO/IEC10646-1和GB 13000-1的全部中、日、韩(CJK)汉字,共计20902字。GB 18030-2005《信息技术-中文编码字符集》收录了70244个汉字。



2. GB2312及GBK的内容概要

GB2312基本集共收入汉字6763个和非汉字图形字符682个,每个汉字用两个字节编码,分区进行,区号01-94,每区含有94个位号,这种编码方式也称为区位码。举例来说,"啊"字是GB2312之中的第一个汉字,它的区码为16,位码为01,分别用十六进制表示,分放在高低字节,成为两字节的区位码0x1001,区位码加上0x2020就是国标码0x3021,再加上0x8080就是存储在计算机中的机内码0xB0A1,这就是汉字的计算机编码。

为什么不直接使用国标码将汉字存储在计算机内部呢?

汉字机内码的每个字节都大于128,解决了与西文字符的ASCII码冲突的问题,也给编程判断提供了依据。

3. 编码的查看

- (1) 可以利用word编辑器获得汉字的编码
- (2) 可以利用微信小程序"金葫芦微机原理学习"查看



