МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ризтех-школа аэрокосмических техноло КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Лабораторная работа №1

Обработка показаний Фурье-спектрометра

Выполнил:

студент группы Б01-009

Даниил Талашкевич

Оглавление

1.	Принцип работы	2
	• • •	
2.	Измерения	3
	Расчёты в МАТLAВ.	4

1. Принцип работы

Фурье-спектрометр — оптический прибор, используемый для количественного и качественного анализа содержания веществ в газовой пробе. Основным элементом оптической схемы Фурье-спектрометра является двухлучевой интерферометр Майкельсона, состоящий из полупрозрачного светоделителя и двух плоских зеркал. Фурье-спектрометр позволяет получать информацию о спектральном составе ИК излучения и, следовательно, об электромагнитных свойствах исследуемых объектов в окрестности длин волн 1 — 10 мкм. Схема устройства Фурье-интерферометра представлена на рисунке 1





Рисунок 1: Схема устройства Фурье-интерферометра

Излучение от излучателя падает на полупрозрачную поверхность светоделителя и расщепляется на два пучка. После отражения от соответствующих зеркал интерферометра излучение двух пучков складывается на светоделителе и направляется на детектор, преобразующий его в электрический сигнал. Если одно из зеркал двухлучевого интерферометра Майкельсона перемещать, то оптический путь для соответствующего пучка будет изменяться, и в точке приема интенсивность излучения будет меняться вследствие интерференции волн двух пучков, отражающихся от подвижного и неподвижного зеркал.

Зависимость регистрируемого сигнала от оптической разности хода пучков называется интерферограммой. Максимум сигнала интерферограммы соответствует нулевой разности хода, так как в этом случае все спектральные составляющие излучения пучков приходят в точку приема в фазе. Интерферограмма содержит информацию о спектральном составе излучения. Однако получить данную информацию в явном виде можно только после применения преобразования Фурье.

2. Измерения

В ходе лабораторной работы было получено три интерферограммы: для пустого канала, канала со стеклом и канала со стеклом, покрытым CuO. Соответствующие интерферограммы изображены на рисунках 2, 3, 4.



4 3 2 1 - 0 -1 -2 -3 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Рисунок 2 — Экспериментально полученная интерферограмма для пустого канала

Рисунок 3 – Экспериментально полученная интерферограмма для стекла




Рисунок 4 — Экспериментально полученная интерферограмма для стекла с напылением CuO

Однако, из рисунков совершенно неочевидны электромагнитные свойства исследуемых образцов, поскольку они представляют собой лишь зависимость интенсивности излучения в точке приёма. Для удобства восприятия прибор сдвигает графики по оси на величину . Таким образом, зависимости, представленные на графиках представляются формулой (1):

$$\Delta I = I(x) - I(0) \tag{1}$$

Преобразование Фурье в данном случае будет описываться следующим образом:


$$S(k) = \int_{0}^{x_{\text{max}}} [I(x) - I(0)] e^{i2\pi kx} dx , \qquad (2)$$

где – максимальная оптическая разность хода, k – волновое число, равное:

$$k = \frac{10^{-4} \left[\text{MKM/CM} \right]}{\lambda \left[\text{MKM} \right]} \tag{3}$$

3. Расчёты в МАТLAВ


Над полученными интерферограммами в среде MATLAB было произведено дискретное преобразование Фурье. Соответствующие коэффициенты разложения по волновым числам представлены на рисунках 5, 6, 7, 8.




25 20 - 15 10 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Рисунок 5 – ПФ интерферограммы для пустого канала

Рисунок 6 – ПФ интерферограммы для стекла








Рисунок 8 – Сводный график

Для получения спектра пропускания материалов было найдено отношение спектральной плотности прошедшего через образец сигнала к спектральной плотности сигнала, прошедшего через пустой канал. Графики отношений представлены на рисунках 9, 10.




Рисунок 9 — Коэффициент пропускания стекла




Рисунок 10 – Коэффициент пропускания стекла с напылением CuO