兰州大学 接口与通讯实验报告

接口与通讯实验 报告

Hollow Man

一、实验环境

一台带有装有 Windows XP 系统的实验室计算机,一台实验箱。


二、实验目的

- (1) 进一步学会通过 60 芯总线、驱动器、译码器等、在 PC 外扩展新的接口芯片。
- (2) 掌握 8253 计数器的编程原理,用示波器或发光二极管 LED 观察不同模式下的波形或频率关系。

三、实验内容

- (1) 用 8253 构成一个方波发生器和分频器
- (2) 把 8253 的 CLKO 与实验仪 Q0 输出的 25kHz~1MHz (不同仪器箱有所差异) 频率 方波信号相连接。
- (3) 将 OUT0 与 CLK1 相连接, OUT1 与 CLK2 相连接, OUT0、OUT1、OUT2 分别连接 LED 阳极。


GATE0、GATE1、GATE2 接+5V。片选 CS 插孔接 280H~288H。可选用 D 触发器和 LED 检测 CS 信号状态变化。LED 可以连接 245 的端口,注意电平的变化规律。



(4) 完成编程,将计数器 0、1 设为模式 3,计时器 2 设为模式二,计数器 0 的输出脉冲作为计数器 1 的时钟输入,计数器 1 的输出脉冲作为计数器 2 的时钟输入。修改程序中的计

兰州大学 接口与通讯实验报告

数初值参数以改变方波宽度和分频信号周期。用 LED 观察计数器 0、1 和 2 的输出频率关系,并画出频率关系图波形,LED 亮灭一次为一个周期。



计数初值=F 入/F 出=T 出/T 入

F 入:表示输入频率 F 出:表示输出频率 T 出:表示输出周期 T 入:表示输入周期

四、实验原理

1. 初始化

计数器的顺序是任意的,不必一定按照计数器 0、1、2 的顺序初始化;

可先写所有计数器的工作方式控制字,再装入各计数器的计数值(但先控制字再计数值的顺序不能错);

计数值先写低再写高的顺序不能错,其他顺序无关紧要。

2. 8253 初始化规则

- (1) 对计数器设置初值前必须先写入控制字,此时,全部控制逻辑电路复位,输出OUT 为初始状态(高电平或低电平)。
- (2) 初值写入后,要经过一个时钟 CLK 的上升沿和一个下降沿后,计数执行部件才 开始计数。
- (3) 在 CLK 的上升沿时,计数器对门控信号 GATE 进行采样,来决定工作状态(计数、触发、停止、重新置初值)。
- (4) 在 CLK 的下降沿时, 计数器执行部件从初值开始作减 1 计数; 其中 0 时最大初值, 1 是最小初值。

若以二进制计数,则0相当于2的16次方=65536。

若以 BCD(十进制)数制计数,则 0 相当于 10 的四次方=10000。

3.8253 工作方式的基本规则


8253 有 6 种工作方式,在不同方式下,启动方式、GATE 信号的作用,OUT 输出波形都有所不同,但以下几条基本规则是相同的。

- (1) 工作方式控制字写入计数器时,输出端 OUT 进入初始状态(高电平或低电平)。
- (2) 计数初值写入 CR 后,在下一个 CLK 脉冲才装入减 1 计数器 CE,因此该 CLK 脉冲并不影响计数。
- (3) CE 的减 1 计数操作发生在 CLK 的下降沿。

兰州大学 接口与通讯实验报告


(4) 计数器对门控信号 GATE 的采样是在 CLK 的上升沿。

4.8253 控制字格式



本次实验程序的控制字:

	\\ \a	٧ ر	10-11	7	3 11	-11673	31441	1-1-2	ノカ・	一进到
	Di	De	Ds	D4	1 D3	D2	Di	1 D.	72/3	原低しい
36H_	0	0	1	1	0	1	(0	1计数器0	第6多 石站
5614	0	1	0	(0	1	(0	计数器	三、该机分3
944	1	0	0	1	0	1	0	D	计数第2	只该赌部



5. 计数初值寄存器

计数初值寄存器用于存放计数初值, 其长度为 16 位, 故最大计数位 65536.



兰州大学 接口与通讯实验报告

6.8253

控制端口地址为 283H。 计数器 0 地址为 280H。 计数器 1 地址为 281H。 计数器 2 地址为 282H。

7. 实现代码

DATA	SEGMENT		
I08253A	EQU	280H	;计数器 0 地址
I08253B	EQU	281H	;计数器1地址
I08253C	EQU	282H	;计数器 2 地址
I08253D	EQU	283Н	;8283 控制端口地址
TS	DB	'注意观察现象	并记录输出波形关系',OAH,ODH,'\$'
DATA	ENDS		
CODE	SEGMENT		
ASSUME CS:	CODE		
START:			
	MOV	DX, 108253D	
	MOV	AL, 36H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, IO8253A	
	MOV	AL, OFFH	
	OUT	DX, AL	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, 108253D	
	MOV	AL, 56H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, I08253B	
	MOV	AL, 8	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, I08253D	
	MOV	AL,94H	
	OUT	DX, AL	
	MOV	DX, 108253C	
	MOV	AL,6	
	OUT	DX, AL	
	MOV	AH, 4CH	
	INT	21H	
CODE	ENDS		
END	START		