


第七讲 计算机组成的新发展



第八讲 计算机结构的新发展



教学型计算机





为什么要学习教学型的计算机

- 硬件无所不在, 软、硬件紧密相关
- 新技术总是在基础技术上一步步发展而来
- 需求时时变化,但基础技术不变
- 基于技术的能力是未来发展的基础
- 对于计算机领域不同层次和方向的研究生, "基础"技术的定义不同



如何提升CPU的性能

- 冯诺依曼模型的性能瓶颈
 - CPU-MEM、指令串行执行
- 提高性能的方法
 - 更快的速度、并行工作方式
- 硬件方面的优化思路
 - 提高指令系统性能—增加新功能指令等
 - 提高主频--改进器件、电路等技术
 - 改进结构
 - 提高CPI(Cycles per Instruction)
 - 提高ILP(Instruction Level Parallel)
 - 提高OS效率—增加便于OS工作的相应硬件
 - 提高访存速度—选择快速器件、改进MEM结构
 - 提高1/0速度—采用1/0接口、改进1/0方式等
- 体系结构是提升硬件性能的基础




操作级结构: 强化CPU组件

• 强化CPU组件

• 优化组件性能:增加CPU字长、提高主频、多总线通路


• 增加指令功能:扩展指令系统(需相应增加硬件)





操作级结构: 改进存储系统(1)


- 改进存储系统
 - 采用虚拟存储器
 - 有效支持多任务OS(减轻程序员负担)
 - 增设快表提高地址变换速度。





操作级结构: 改进存储系统(2)


- 改进存储系统
 - 增设Cache→多级Cache
 - 利用程序访存局部性规律,提高访存速度(弱化CPU-MEM瓶颈)及性能-价格比(容量Cache <<容量MEM)。





操作级结构: 改进存储系统(3)


- 改进存储系统
 - 改善系统总线性能:
 - 提高总线时钟频率、增加A/D宽度、多级总线等






操作级结构: 改进CPU结构

- 改进CPU结构
 - 开发操作级并行性:流水线及超级流水线技术
 - 流水线技术: 指令执行各步骤重叠, 减少程序执行时间





说明: ILP(m, n)--m为同时启动的指令或操作, n为每个Tc启动次数。

需解决问题: (1)结构相关(资源使用冲突);


(2)指令间的数据相关及控制相关;


(3)提高<u>执行部件EX利用率</u>。



指令级结构:指令并行(1)

- 提升指令级并行性
 - VLIW
 - 流水指令包含多种操作,提高EX的利用率;






需解决问题:

目标代码效率(即编译程序效率)。



指令级结构:指令并行(2)

- 提升指令级并行性
 - 超标量流水技术:
 - 多条指令并行流水



超标量流水线: ILP(2,1)

需解决问题:


(1)多I、D并行存取;

(2)更严重的数据相关.



指令级结构:指令并行(3)

- 提升指令级并行性
 - SIMD流水技术:
 - 流水指令可处理多个数据



◇需解决问题:


(1)数据存取宽度;

(2)支持新数据类型。



程序级结构:程序并行


- 提升程序级并行性
 - 多线程(MT)
 - 超线程(HT)(即同时多线程(SMT))






CPU级结构:核并行

- 提升CPU级并行性
 - 多CPU
 - 多核CPU



Core i7 CPU



多核CPU与超线程CPU:

- *超线程CPU一多个逻辑CPU(要求资源使用不冲突);
- *多核CPU一多个物理CPU(资源使用不会冲突)。



问题和讨论