# Hollow Man

接口: CPU 与外界的连接电路, 可以

- (1) 执行 CPU 命令
- (2) 返回外设状态
- (3) 数据缓冲
- (4) 信号转换
- (5) 设备选择
- (6) 数据宽度与数据格式转换

## 设备接口与 CPU 之间的数据交换:

- (1) 查询
- (2) 中断
- (3) DMA

端口:接口电路中能被 CPU 访问的寄存器的地址。

### 独立编址:

## 优点:

- (1) 不占用存储器空间
- (2) 使用专门指令,短,执行速度快
- (3) 简化地址译码电路硬件
- (4) 编写出程序可读性好
- (5) 地址可重叠, 且不会相互混淆

缺点:需要增加/IOR和/IOW控制引脚。

## 统一编址:

## 优点:

- (1) 增强 I/O 处理能力
- (2) 给端口带来较大寻址空间

## 缺点:

- (1) 占用存储器地址空间, 使存储器容量减小
- (2) 指令长,执行时间长
- (3) 必须全地址线译码,增加了地址线

## I/O 端口地址译码:将地址总线上的地址信号翻译成所要访问的端口

- (1) 全译码
- (2) 部分译码
- (3) 开关式译码

#### GAL: 地址范围 300H~31FH

表 3.7	GAL 器件的 300H~31FH 剂	d围的译码器地址线取值	
0 0	A <sub>9</sub> A <sub>8</sub> A <sub>7</sub> A <sub>6</sub> A <sub>5</sub>	A <sub>4</sub> A <sub>3</sub> A <sub>2</sub>	$A_1$ $A_0$
	1 1 0 0 0	$I_X$ $I_X$ $I_X$	? ? (01 2/14)




图 3.5 采用 GAL16V8 的地址译码电路

下面讨论 GAL 编程输入源文件中,产生 8 个输出信号( $\overline{Y}_0 \sim \overline{Y}_7$ )的逻辑表达式!。  $\overline{Y}_0 = A_9*A8*/A7*/A6*/A5*/A4*/A3*/A_2*/AEN*/IOR+A_9*A8*/A7*/A6*/A5*/A4*/A3*/A_2*/AEN*/IOW$ 

 $\overline{Y}_1 = A_9 * A 8 * / A 7 * / A 6 * / A 5 * / A 4 * / A 3 * A_2 * / A E N * / I O R + A_9 * A 8 * / A 7 * / A 6 * / A 4 * / A 3 * A_2 * / A E N * / I O W$ 

 $\overline{Y}_2 = A_9*A8*/A7*/A6*/A5*/A4*A3*/A_2*/AEN*/IOR+A_9*A8*/A7*/A6*/A5*/A4*A3*/A_2*/AEN*/IOW$ 

 $\overline{Y}_3$  = A<sub>9</sub>\*A8\*/A7\*/A6\*/A5\*/A4\*A3\*A<sub>2</sub>\*/AEN\*/IOR+A<sub>9</sub>\*A8\*/A7\*/A6\*/A5\*/A4\*A3\*A<sub>2</sub>\*/AEN\*/IOW

1 按照 GAL 器件编程输入源文件的格式要求,表达式中的逻辑符号"非"采用斜杠"/",而不使用上划约

44

第3章 I/O端口地址译码技术

 $\overline{Y}_4 = A_9 * A8*/A7*/A6*/A5*A4*/A3*/A_2*/AEN*/IOR+ A_9 * A8*/A7*/A6*/A5*A4*/A3*/A_2*/AEN*/IOW$ 

 $\overline{Y}_5$ =A<sub>9</sub>\*A8\*/A7\*/A6\*/A5\*A4\*/A3\*A<sub>2</sub>\*/AEN\*/IOR+ A<sub>9</sub>\*A8\*/A7\*/A6\*/A5\*A4\*/A3\*A<sub>2</sub>\*/AEN\*/IOW

 $\overline{Y}_6 = A_9 * A8*/A7*/A6*/A5*A4*A3*/A_2*/AEN*/IOR+A_9 * A8*/A7*/A6*/A5*A4*A3*/A_2*/AEN*/IOW$ 


 $\overline{Y}_7 = A_9*A8*/A7*/A6*/A5*A4*A3*A_2*/AEN*/IOR+A_9*A8*/A7*/A6*/A5*A4*A3*A_2*/AEN*/IOW$ 

每个表达式的右边都是两个与或式,而前后两个与式中的不同在于读项和写项的差别,前者是读有效( $\overline{IOR}$  =0),后者是写有效( $\overline{IOW}$  =0),这表示该端口既可读又可写。各表达式的左侧 Y 项是与或式的输出值,即 GAL 器件译码输出的片选信号。


由 $\overline{Y}_0 \sim \overline{Y}_7$ 产生8个接口芯片的片选信号,再加上不参加译码的最低2位00~11变化可得:  $\overline{Y}_0 = 300H \sim 303H$ , $\overline{Y}_1 = 304H \sim 307H$ , $\overline{Y}_2 = 308H \sim 30BH$ , $\overline{Y}_3 = 30CH \sim 30FH \cdots \overline{Y}_7 = 31CH \sim 31FH$ 。

### 定时/计数器 8254A


方式 0: 计数到 0 结束输出正跃变信号方式




方式 1: 硬件可重触发单稳方式




方式 2: 频率发生器方式




方式 3: 方波发生器方式



方式 4: 软件触发选通方式



方式 5: 硬件触发选通方式



## 控制字:






图 4.10 82C54A 工作方式命令格式

## 锁存:



### 读回: (CNT ST 1 不读, 0 读)



#### 计数初值、定时常数:

(1) 要求产生定时时间间隔的定时常数  $T_{\rm c}$ 

$$T_{\rm C} = \frac{{
m g}$$
 求定时的时间  $= \frac{\tau}{1/{
m CLK}} = \tau \times {
m CLK}$ 

式中, 7为要求定时的时间; CLK 为时钟脉冲频率。 例如,已知 CLK=1.19318MHz, $\tau$ =5ms,求  $T_C$ ,则

$$T_{\rm C} = 5 \times 10^{-3} \,\rm s \times 1193180/s = 5965$$

(2) 要求产生频率为f的信号波形的定时常数 $T_{C}$ 

$$T_{\rm C} = \frac{\text{时钟脉冲的频率}}{\text{要求的波形频率}} = \frac{\text{CLK}}{f}$$

式中, ƒ为要求的波形频率。

例如,已知 CLK=1.19318MHz, f=800Hz, 求 T<sub>C</sub>,则

$$T_{\rm C} = \frac{1.19318 \times 10^6 \,\mathrm{Hz}}{800 \,\mathrm{Hz}} = 1491$$

#### 例题:

某应用系统中,要求方波发生器产生 f-1000Hz 的方波,系统提供的输入时钟 CLK=1.19318MHz, 采用二进制计数。试写出分频器的初始化程序。

#### 2. 分析

(1) 选择工作方式

为了产生方波,选择 82C54A的 3方式是合适的。为此,利用 82C54A的计数器 0,将它的

## 微型计算机接口技术

OUT。作为方波输出。

(2) 计算计数初值

将系统提供的 CLK 作为计数器 0 的输入时钟 CLK<sub>0</sub>,按照要求输出 OUT<sub>0</sub>=1000Hz 的方波, 根据式 (4-2), 可得定时常数为

T<sub>C</sub>=CLK<sub>0</sub>/OUT<sub>0</sub>=1.19318MHz/1000Hz=1193=4A9H

#### 3. 初始化程序

分频器汇编语言初始化程序段如下。

MOV DX,307H ;82C54A的命令口

MOV AL, 36H

;方式命令

OUT DX, AL

MOV DX,304H ; 计数器 0 的数据口

MOV AX, 4A9H OUT DX, AL

;装入定时常数低字节

MOV AL, AH OUT DX, AL


;装人定时常数高字节

# 中断控制 8259A

外部中断: 可屏蔽中断 INTR. 不可屏蔽中断 NMI

中断响应周期: CPU 收到外部设备通过中断控制器发出的中断请求 INT 后,如果当前一条 指令已经执行完, 且中断标志位 IF=1 时(即允许中断), 又没有 DMA 请求, 那么 CPU 进入 中断响应周期,发出两个连续中断应答信号 INTA, 分别确定中断优先级和送出中断向量, CPU 读入。

# 初始化命令格式:



#### ③ ICW3进行级联方式设置。

8 位,ICW<sub>3</sub>命令只有系统存在 2 片以上 82C59A 时才启用,否则不用 ICW<sub>3</sub>命令。分主片和从片,分开设置。主片级联方式命令 ICW<sub>3</sub>的 8 位,表示 IR<sub>i</sub>的哪一个输入引脚上有从片连接,若有,该位写 1;若无,该位写 0。如果主片的  $IR_4$ 上有从片连接,则主片的  $ICW_3$ =10H。从片的 8 位,表示它的中断请求线 INT 连到了主片哪一个  $IR_i$ 上,若连到主片的  $IR_4$ ,则从片的  $ICW_3$ =04H。

例如,假设主片的  $IR_3$ 和  $IR_6$ 两个输入端分别连接了从片 A 与 B 的 INT,故主片的  $ICW_3$ = 01001000B=48H,初始化主片的  $ICW_3$ 程序段如下。

MOV AL, 48H OUT 21H, AL ;ICW3(主)的内容

从片 A 的请求线 INT 连到主片的 IR<sub>3</sub>, 所以从片 A 的 ICW<sub>3</sub> =00000011B=03H, 初始化从片 A 的 ICW<sub>3</sub> 程序段如下。

#### 微型计算机接口技术

MOV AL, 03H OUT 0A1H, AL ;ICW3(从片A)的内容

;写入 ICW3(从片 A) 端口(Ao=1)

从片 B 的请求线 INT 连到主片的 IR<sub>6</sub>, 所以从片 B 的 ICW<sub>3</sub>=00000110B=06H, 初始化从片 B 的 ICW<sub>3</sub>程序段如下。

MOV AL,06H OUT OA1H,AL ; ICW3 (从片B)的内容

;写入 ICW3 (从片 B) 端口(Ao=1)

INTA00 **EQU** 020H

;8259A 主片端口(A0=0)

INTA01 EQU 021H

;8259A 从片端口(A1=0)

. . . . . .

MOV AL, 11H

;ICW1

OUT INTA00, AL

JMP SHORT \$ +2

MOV AL, 8

;ICW2

OUT INTA01, Al

JMP SHORT \$+2

MOV A1,04H

;ICW3, 主片的 IR2 接上从片

OUT INTA01, Al

JMP SHORT \$ +2

MOV AL, O1H

; ICW4

OUT INTA01, Al

. . . . . .

INTB00 EQU OAOH ; 8259A 从片端口(A0=0)

```
INTBO1 EQU OA1H; 8259A 从片端口(AO=1)
...
MOV AL,11H
OUT INTBOO,A1
JMP SHORT $ +2

MOV AL,70H
OUT INTBO1,A1
JMP SHORT $ +2

MOV A1,02H ;从片接主片的 IR2
OUT INTBO1,A1
JMP SHORT $ +2

MOV AL,01H
OUT INTBO1,A1
...
```

# 修改中断向量:

```
;关中断
 CLI
                   ;取原中断向量
 MOV AH, 35H
 MOV AL, N
 INT21H
                  ;保存原中断向量
MOV OLD_SEG, ES
 MOV OLD_OFF, BX
MOV DX, SEG INTRnew
                   ;设置新中断向量
                   ;DS 指向新中断服务程序段基址
 MOV DS, DX
 MOV DX, OFFSET INTRnew
                   ;DX 指向新中断服务程序偏移量
                  ;中断号
 MOV AL, N
 MOV AH, 25H
 INT21H
                   ; 开中断
 STI:
MOV DX,OLD_SEG
                  ;恢复原中断向量
 MOV DS, DX
MOV DX, OLD_OFF
MOV AH, 25H
 MOV AL, N
 INT21H
```

## 中断服务程序:

```
NEW_INT PROC FAR
(寄存器进栈)
:
(服务程序主体)
:
MOV AL,20H ;向从片 82C59A 发结束命令
MOV DX,0A1H
OUT DX,AL
OUT 20H,AL ;向主片 82C59A 发结束命令
(寄存器出栈) ;恢复现场
IRET ;中断返回
NEW_INT ENDP
```

## 程序设计:

#### 3. 程序设计

包括主程序和中断服务程序,可以对照 5.9.1 节所阐明的中断向量修改、中断的屏蔽与开放及中断服务程序的格式来分析下面的程序。

汇编语言主片 82C59A 的中断服务程序如下。

```
STACK SEGMENT
                                    ; 堆栈区地址空间
             DW 200 DUP(?)
   STACK ENDS
DATA SEGMENT
                                    ;保存原中断向量的双字单元
        OPD_IA DD 5
                                    ;保存原屏蔽字的字节单元
        MK-BUF DB ?
          BUF DB'OK !', ODH, OAH, $
                                    ;提示符
                                    ;计数单元,初值为0
         COUNT DB (0)
   DATA ENDS
                                    ;主程序开始
     ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
   START: MOV AX, DATA
        MOV DS, AX
                                    ;保存 82C59A 原屏蔽字
        IN AL, 21H
        MOV MK-BUF, AL
        CLI
                                    ;7FH是开放主片IR,的屏蔽码
        AND AL, 01111111B
        OUT 21H, AL
        CALL GET_IV
                                    ;获取原中断向量的子程序
                                    ;设置新中断向量的子程序
        CALL SET_IV
                                    ;开中断
   L1:
        STI
                                    ;计数是否到8次
        CMP COUNT, 08H
                                    ;未到、继续;已到、恢复原向量和原屏蔽字;显示"OK"并结束程序
        JNZ L1
                                    ; 关中断
                                    ;恢复原中断向量的子程序
        CALL RENEW_IV
        MOV AL, MK-BUF
                                     ;恢复 82C59A 原屏蔽字
        OUT 21h, AL
                                    ;开中断
        STI
                                    ;显示提示符 "OK!"
        MOV AX, SEG BUF
        MOV DS, AX
        MOV DX, OFFSET BUF
```

```
MOV AH, 09H
       INT 21H
       MOV AX, 4COOH
                                              ;返回 DOS
       INT 21H
SW_INT PROC FAR
                                              ;用户中断服务程序开始
                                             ; 开中断
                                              ;寄存器进栈
       PUSH AX
       INC COUNT
                                             ; 计数加 1
                                             ; 美中斯
; 发中斯结束命令 ( OCW<sub>2</sub> , 指定结束方式 )
       MOV AL, 67H
       OUT 20H, AL
       POP AX
                                              ;寄存器出栈
       IRET
                                              :中断返回
SW_INT ENDP
                                              ;用户中断服务程序结束
                                              ; 获取原中断向量的子程序
GET_IV PROC NEAR
       PUSH AX
       PUSH BX
       MOV AX, 350FH
       INT 21H
       MOV WORD PTR OLD_IV, BX
       MOV WORD PTR OLD_IV+2,ES
       POP BX
       POP AX
       RET
GET IV ENDP
                                              : 设置新中断向量的子程序
SET_IV PROC NEAR
       PUSH AX
       PUSH DX
       PUSH DS
       MOV AX, CODE
MOV DS, AX
       MOV DX, OFFSET SW_INT
       MOV AX, 250FH
       INT 21H
       POP DS
       POP DX
       POP AX
       RET
SET_IV ENDP
                                              ;恢复原中断向量的子程序
RENEW_IV PROC NEAR
        PUSH AX
        PUSH DX
        MOV DX, WORD PTR OLD_IV
MOV DS, WORD PTR OLD_IV+2
        MOV AX, 250FH
        INT 21H
        POP DX
        POP AX
        RET
RENEW_IV ENDP
CODE ENDS
                                              ; 主程序结束
         END START
```

#### 并行接口 8255A

- 1. 0方式的特点与功能
- 0 方式是一种无条件的数据传输方式,也是 82C55A 的基本输入/输出方式。
- 0 方式的特点为: 82C55A 做单向数据传送,即一次初始化只能把某个并行端口置成输入或输出,不能置成既输入又输出;不要求固定的联络(应答)信号,无固定的工作时序和固定的工作状态字;适用于采用无条件或查询方式与 CPU 交换数据,不能采用中断方式交换数据。因此,0 方式使用起来不受什么限制。
- 0 方式的功能为: A 端口做数据端口(8 位并行); B 端口做数据端口(8 位并行); C 端口做数据端口(分高 4 位和低 4 位, 4 位并行), 或做位控, 按位输出逻辑 1 或逻辑 0。

图 7.2 的最高位  $D_7$  是特征位,因为 82C55A 有两个命令,用特征位加以区别: $D_7$ =1,表示是方式命令; $D_7$ =0,表示是按位置位/复位命令。




图 7.2 82C55A 方式命令的格式

从方式命令的格式可知, A 组有 3 种方式 (0 方式、1 方式、2 方式), 而 B 组只有两种工作方式 (0 方式、1 方式)。 C 端口分成两部分, 上半部属 A 组, 下半部属 B 组。对 3 个并行端口的 输入输出设置具。累 1 地宁为岭水。累 0 地宁为岭水




图 7.3 82C55A 按位置位/复位命令的格式

## 程序:

2. 当将LED的即极接高电平,阴极接低电平时,LED就会发光;否则就会熄灭。如图所示,某系统应用并行接口82 C55 A连接LED电路和按键,用LED作为显示设备,用按键作为输入设备。82C55A的PC口外接8个发光二极管L0~L7。用PA1外接一个按键K。试编写程序,实现下述功能:每按一次按键,使PB口上的发光二级管按L0、L1、L2…L7次序循环点亮显示。已知:82C55A的PA口地址是218H。




图 10-16 82C55A 应用于 LED 电路

PPT题: K健平常为断开。若未按键,PAI=1, 若控键PAI和考标键,PAII : 展序: MOV AL, 90H MOU DX, 21BH; 21BH在控制中 OUT DX, AL; AD方动输入, B.CO方心输出 MOV AL, OH MOUDX, ZIAH; ZIAH ACOtet DUT DX, AL ;点壳LO MOV BL, AL L1. MOU DX, 218H IN AL, DX TEST AL, OZH JNZ LI :是公地下:科索下回头 L2:IN AL, DX; 再读AO判断键是含己被放开 TESTAL, OZH J R L 2 ; 铁假被软化等待 ROL BL, OIH, 键已放开点亮下一个灯 MOU AL, BL MOV DX, 21AH OUT DX, AL JMP LI ;回头重复

## 串行通信:

波特率: 每秒传输串行数据的位数。

发送/接受时钟作用:进行移位,执行数据的发送和接收。 波特率因子:每传输一个数据位需要多少个移位脉冲。 帧格式:起始位、数据位、奇偶校验位、停止位、空闲位 常见错误类型:奇偶校验错、溢出错、帧格式错、超时错