

Порядок определения коэффициента охвата/ индекса охвата (к барьерам ДТП.06. и ДТП.07.)

1. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАРЬЕРА НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ БАЗЫ ДАННЫХ/ПЕРЕЧНЯ МЕСТ УСТАНОВКИ БАРЬЕРА (МУБ), И ПОЛНОТА ЭТИХ БАЗ ДАННЫХ/ ПЕРЕЧНЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕВИДНОЙ, ПРИМЕНЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ ОХВАТА (КО) ИЛИ ИНДЕКС ОХВАТА (ИО), ПОКАЗЫВАЮЩИЙ НАСКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО (ПОЛНО) ОТОБРАНЫ СУБЪЕКТЫ/ ОБЪЕКТЫ/ ОПЕРАЦИИ (С/ О/ ОП), ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ/ ПЕРЕЧЕНЬ МУБ.
2. ЦЕЛЬЮ (КО/ ИО) ЯВЛЯЕТСЯ: ПОВЫШЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ РАСЧЕТА ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАРЬЕРОВ (ДАЛЕЕ ОРБ) НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ.
3. **(КО)** ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: ОТНОШЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ/ ОБЪЕКТОВ/ ОПЕРАЦИЙ, ФАКТИЧЕСКИ ВКЛЮЧЕННЫХ В БАЗУ ДАННЫХ/ ПЕРЕЧЕНЬ МУБ, К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ СУБЪЕКТОВ/ ОБЪЕКТОВ/ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗУ ДАННЫХ/ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСНО ФОРМУЛИРОВКЕ МУБ.
4. **(ИО)** ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: АНАЛОГИЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ, НО НА ОГРАНИЧЕННОЙ ВЫБОРКЕ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МУБ. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ИО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КОНКРЕТНОГО БАРЬЕРА.
5. **ФОРМУЛА РАСЧЕТА КО:** $КО = N1 / N2$ (ПРИ ВЫБОРКЕ МУБ -100%),
ГДЕ N1 – КОЛ-ВО ФАКТИЧЕСКИ ВКЛЮЧЕННЫХ В БАЗУ ДАННЫХ/ПЕРЕЧЕНЬ МУБ; N2 – КОЛ-ВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕРКЕ БАРЬЕРОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗУ ДАННЫХ/ПЕРЕЧЕНЬ, СОГЛАСНО ФОРМУЛИРОВКЕ МУБ.
6. **ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИО:** $ИО = N1 / N2$ (ПРИ ВЫБОРКЕ МУБ - МЕНЕЕ 100%),
ГДЕ N1 – КОЛ-ВО ФАКТИЧЕСКИ ВКЛЮЧЕННЫХ В БАЗУ ДАННЫХ/ПЕРЕЧЕНЬ МУБ ИЗ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ; N2 – КОЛ-ВО МУБ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ ВЫБОРКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В БАЗУ ДАННЫХ/ ПЕРЕЧЕНЬ, СОГЛАСНО ФОРМУЛИРОВКЕ МУБ.
7. В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **КО/ ИО** ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАРЬЕРА СТАНОВИТСЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ, ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: **ОРБ = (КО) *ОРБ ИЛИ (ИО) *ОРБ**

Пример: расчет индекса охвата по барьеру ДТП.06. «Принятие мер к водителю – нарушителю скоростного режима более 20 км/ч (вплоть до устранения), управляющему транспортным средством, эксплуатируемым в интересах Компании, по данным системы мониторинга транспортных средств»

ШАГ 1.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВЫБОРКУ ВОДИТЕЛЕЙ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА, НАПРИМЕР, ВКЛЮЧАЕМ В ВЫБОРКУ ВСЕХ ВСТРЕЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАРЬЕРОВ ВОДИТЕЛЕЙ.

НАПРИМЕР: НА ПРОВЕРЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ ДОЧЕРНЕГО ОБЩЕСТВА ВСТРЕТИЛИ 50 ВОДИТЕЛЕЙ – ЭТО И БУДЕТ НАШЕЙ ВЫБОРКОЙ.

ШАГ 2.

ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ (ИЗ НАШЕЙ ВЫБОРКИ), КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В БАЗЕ СМА, Т.Е. СООТВЕТСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ МУБ (ПЕРЕВОЗЯТ ЛЮДЕЙ, ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ; СОГЛАСНО ДОГОВОРАМ ДОЛЖНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ СМА И Т.П.).

НАПРИМЕР: ИЗ 50 ВСТРЕЧЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 40 СООТВЕТСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ МУБ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ В БАЗЕ СМА.

ШАГ 3.

ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ (ИЗ НАШЕЙ ВЫБОРКИ), КОТОРЫЕ **ФАКТИЧЕСКИ** ВНЕСЕНО В БАЗУ ДАННЫХ СМА.

НАПРИМЕР: ИЗ **40 ВОДИТЕЛЕЙ**, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В БАЗЕ СМА, **В СМА ФАКТИЧЕСКИ** ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О 20 ВОДИТЕЛЯХ.

ШАГ 4.

РАССЧИТЫВАЕМ ИНДЕКС ОХВАТА ДЛЯ НАШЕГО ПРИМЕРА ПО ФОРМУЛЕ: **ИО = N1 / N2**,

ГДЕ:

N1 - 20 ВОДИТЕЛЕЙ, ФАКТИЧЕСКИ ВНЕСЕННЫХ В БАЗУ ДАННЫХ СМА (ИЗ НАШЕЙ ВЫБОРКИ);

N2 - 40 ВОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ МУБ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ В БАЗЕ СМА (ИЗ НАШЕЙ ВЫБОРКИ).

ИО = 20 / 40 = 0.5

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА: ИНДЕКС ОХВАТА РАВЕН **0.5**