RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM



Eingebettete Prozessoren *SS 2014*

Übung 7: Speicherzugriff

Dipl.-Ing. Thomas Pöppelmann

Arbeitsgruppe Sichere Hardware Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit

05.06.2014





Agenda

- 1. Organisatorisches
- 2. Speicherzugriff



1. Organisatorisches

- Am 12.06 keine Übung, am 13.06 keine Vorlesung
- Keine neue Hausaufgabe am 12.06 (Pfingstferien)
- Abgabefrist für Übung 7 ist in zwei Wochen (19.06.2014, 12:15 Uhr)



3. Speicherzugriff



Hinweis

- Als Ergänzung zur Präsenzübung befindet sich im Blackboard ein interaktives Tutorial aus dem Sommersemerster 2013 (Interaktive_Praesenzuebung.asm)
- Empfehlenswert ist außerdem das folgende Tutorial (neben Skript und Datenblatt):
 - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher



3. Speicherzugriff: SRAM vs. Flash

SRAM

- Flüchtig, byte-adressierbar
- Lese-/Schreibzugriffe in 2 Zyklen
- Adressmarken (.DSEG) realisieren Variablen im SRAM
- Kann nicht initialisiert werden


Flash

- Nicht-flüchtig, 16-bit adressierbar
- Lesezugriff in 3 Takten, Schreiben sehr aufwändig
- Laden mit LPM/SPM
- Little-endian (niederwertigstes Byte an niedrigster Adresse)



3. Speicherzugriff: Debugging

- AVR Studio Memory Ansicht
 - Beobachten und Manipulieren der verschiedenen Speicherbereiche (RAM, FLASH, EEPROM) während einer Debugging-Session





3. Speicherzugriff: SRAM schreiben

```
.include "m8def.inc"
.DSEG
Counter: .BYTE 5;Anzahl
.CSEG
LDI r16, 0
;Direktzugriff
STS Counter,r16 ;Store direct To data Space
;Indirekter Zugriff
LDI ZL, LOW(Counter)
LDI ZH, HIGH(Counter)
INC<sub>r16</sub>
ST Z, r16
                 ;Indirektes Speichern
```



3. Speicherzugriff: Flash auslesen

```
.include "m8def.inc"
.CSEG
to_main1: rjmp main1
flash_data:
.DB 0x11,0x22
main1:
       ZL, LOW(flash_data*2); Alternative: flash_data<<1
  LDI
       ZH, HIGH(flash data*2)
  LDI
  LPM; lese 0x11 in r0
  LDI
       ZL, LOW(flash_data*2+1); Setze niederwertigstes Bit
       ZH, HIGH(flash data*2+1); Alternative: flash data | 0x01
  LDI
  LPM; lese 0x22 in r0
```



3. Speicherzugriff: Pointerarithmetik

- Manipulieren der Pointeradressen aufwändig.
- 1. Indirekter Zugriff mit Adressverschiebung
 - LDD R16, Y+4; Lade Inhalt an Y+4 in R16
- 2. Indirekter Zugriff mit Prädekrement/Postinkrement
 - LD R16, Z+; Lade Inhalt aus Z in R16 und inkrementiere Z
- 3. ADIW Add Immediate to Word
 - ADIW ZH:ZL,63; Erhöhe Z-pointer(r31:r30) um 63