## Aufgabe 3

- 8 Bit Phase Correct PWM Mode; konfiguriere OC1A und OC1B, so dass OC1A=1 falls Timer1<OCR1A (genauso für OC1B)</li>
  - LDI TEMP1, (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) |
    (1<<COM1B1)</pre>
  - OUT TCCR1A, TEMP1

## Aufgabe 3

- Timer 1 aktiveren, Prescaler auf CLK/64
  - LDI TEMP1, (1<<CS11)/(1<<CS10)
  - OUT TCCR1B, TEMP1

## Aufgabe 3

- Höherwertiges Byte des Referenzwertes
  - OUT OCR1AH, RXX
- Niederwertiges Byte des Referenzwertes
  - OUT OCR1AL, Rxx