RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM




Eingebettete Prozessoren *SS 2014*

Übung 4: Zahlensysteme

Dipl.-Ing. Ingo von MaurichArbeitsgruppe Sichere Hardware Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit

15.05.2014





Agenda

- 1. Besprechung Übung 3
- 2. Zahlensysteme



1. Besprechung Übung 3




1. Besprechung Übung 3

- SUB, SUBI, SBC, SBCI und SBIW
- 0000 1101 1010 0011 → ADD R26, R3
- 0000 1010 1101 1001 \rightarrow SBC R13, R25
- SRAM vs. Flash



1. Besprechung Übung 3






2. Zahlensysteme



2.1 Bits&Bytes





2.2 Bytereihenfolge

- Big-Endian: Byte mit höchstwertigen Bits zuerst (d.h. an kleinster Speicheradresse)
- Little-Endian: Byte mit niederwertigsten Bits zuerst
- Bsp.: 32-bit Zahl 0xDEADBEEF

Big-Endian

Adresse	0	1	2	3
Bytewert	DE	AD	BE	EF

Little-Endian

Adresse	0	1	2	3
Bytewert	EF	BE	AD	DE



2.3 Zahlensysteme

Ganze Zahlen ohne VZ

$$Z = \sum_{i=0}^{n-1} a_i * 2^i$$

ii. Ganze Zahlen mit VZ

$$Z = (-1)^{a_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} a_i * 2^i$$



2.3 Zahlensysteme

iii. Ganze Zahlen im Einerkomplement

$$Z = (-1)^{a_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} (a_{n-1} + a_i \bmod 2) * 2^i$$

iv. Ganze Zahlen im Zweierkomplement

$$Z = -a_{n-1} * 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i * 2^i$$