# MO5 Zpracování signálů pomocí CPU

# Integrované periférie

- umožňují zpracování a manipulaci s různými druhy signálů
- klíčové pro komunikace, zpracování obrazu, zvuku aj.
- schopny rychlého zpracování signálů
- jsou často integrovány přímo do čipu
- jsou schopny zpracovávat signály v reálném čase

### Výhody a nevýhody

#### Výhody

- CPU může zpracovávat různé druhy signálů (digitální i analogový)
- nové CPU obsahují více jader, což umožňuje paralelní zpracování více signálů současně
- CPU lze rozšiřovat pomocí různých periferií a rozšiřujících karet, což umožňuje připojení k dalším zařízením
- CPU jsou běžnější a jednodušší na nakupování a údržbu než specializované čipy, což může snížit náklady

#### Nevýhody

- CPU jsou navrženy pro obecné úkoly a mohou mít omezený výkon pro určité aplikace, které vyžadují vysokou rychlost zpracování signálů (např. komprese, dekomprese, zpracování obrazu a zvuku)
- CPU mají tendenci mít vyšší latenci ve srovnání s specializovanými čipy, což může být problém pro aplikace, které vyžadují rychlou odezvu
- CPU obvykle vyžadují více energie než specializované čipy, což může být nevýhodné pro bateriově napájená zařízení
- Specializované čipy mohou být efektivnější než CPU, protože jsou optimalizovány pro konkrétní operace


#### **Kalibrace**

- klíčový krok pro dosažení optimálního výkonu a přesnosti
- při kalibraci je dobré zvážit
  - přepracování kódu pro zpracování signálu může zvýšit efektivitu; použití vhodných algoritmů a datových struktur nebo vhodného programovacího jazyka
  - využití hardwarové akcelerace
  - použití správného CPU
  - využití více jader CPU
  - pravidelné testování a ladění

### **Filtry**

- CPU mohou být využity pro implementaci různých typů filtrů
- filtr s nízkou propustí
  - propouští signály s frekvencemi nižšími než určitý práh; potlačuje vyšší frekvence
  - používán v audio technice pro potlačení šumu nebo vyhlazení signálu
- filtr s vysokou propustí
  - propouští signály s frekvencemi vyššími než určitý práh; potlačuje nižší frekvence
  - použit pro izolaci vyšších frekvencí
- pásmový filtr
  - propouští signály v určitém frekvenčním pásmu; potlačuje všechny ostatní
- filtr na potlačení šumu
  - používá se k potlačení šumu v signálu
  - implementován různými algoritmy
- filtr pásmové přenosové funkce
  - navržen tak, aby propouštěl signály v určitém pásmu frekvencí; potlačuje signály mimo pásmo
  - užíván pro selektivní filtrování
- filtr s konečnou odezvou
  - mají pevný počet koeficientů

• používány pro vyhlazování




- filtr s nekonečnou odezvou
  - mají zpětnou vazbu
  - použity pro zesílení nebo odstranění oscilací
- · adaptivní filtr
  - mohou se sami aktualizovat na základě signálu
  - užitečné při potlačení echa nebo adaptivní potlačení šumu

# **AD** multiplex

- je AD převodník s multiplexorem
- multiplexor umožňuje přepínat mezi různými analogovými vstupy na jednom mikrokontroléru
- užitečný pro např. monitorování senzorů, zpracování zvuku

### Napěťová reference

- stabilní a přesně známá hodnota napětí
- slouží jako kalibrační bod
- používá se k určení přesné hodnoty napětí pro např. AD převodník
- obvykle el. obvod generující konstantní napětí s minimálním šumem
- další využití: přesné měření teploty, napětí a proudu, v zpracování obrazu a zvuku, další oblasti vyžadující přesné měření



# Rekonstrukce a záznam signálu

#### Rekonstrukce

- teoreticky je bezchybná pokud je dodržena podmínka
- obnova a generace analog. signálů na základě digi. dat
- MCU postupně posílá digitální vzorky které jsou konvertovány na odpovídající analogovou hodnotu

#### Záznam

- analogový signál nejprve vzorkujeme
- poté převedeme AD převodníkem na digitální
- digi. signál pak zpracujeme podle potřeby
- pokud byl signál po vzorkování upraven, může být potřeba rekonstruovat signál (z digi. do analog)
- zrekonstruovaný signál lze pak uložit v různých formátech

# DA převodník pomocí PWM

- umožňuje rekonstrukci analog. signálu z digi. dat pomocí cyklické pulsní šířkové modulace (PWM)
- MCU musí mít vestavěný modul PWM
- PWM
  - technika používaná k regulaci průměrného výstupního napětí nebo průměrného výstupního proudu digi. signálu
  - řídí výkon nebo intenzitu nějakého zařízení
  - myšlenka spočívá v cyklickém střídání rychlých pulzů v digitálním signálu
  - doba ve kterém je impuls ve stavu "zapnuto," se nazývá šířka pulzu; průměrné napětí nebo proud na výstupu je řízen šířkou pulsů
  - užitečné pro řízení zařízení, která mají nepřerušovaný výstup, a umožňuje dosáhnout variabilního výkonu