
網路架構大概論 4一網路底層的訊框傳送法則

這次我們走入網路的更底層,TCP/IP網路模型的第一層或是 OSI網路模型的第二層,了解訊框實際上在有線和無線網路上傳輸的策略,此部分已相當接近網路傳輸的最底層,再下去就是將訊框轉換為電氣/光學規格在媒體上傳送。



▲CSMA 和同軸電纜在網路分層架構的對應關係

802.3

上次講完 IP,此次就是更底層的網路傳輸方式,在 OSI 網路架構屬於 L2 資料鏈結層的 CSMA(Carrier Sense Multiple Access,載波偵測多重存取)載波偵測多重存取網路通訊協定,定義在 IEEE 802.3 當中。由於當時主要的實體傳輸媒介為同軸電纜,也就是你家電視接收無線或有線電視訊號的那條電纜,IEEE 802.3 也就把同軸電纜一同定義成為 OSI 架構的 L1 實體層,CSMA 和同軸電纜也就正好對應 TCP/IP 模型的 L1 鏈結層。不過因為現今主流傳輸媒介為 RJ-45 雙絞線,同軸電纜的部分只會跟著 CSMA 稍微提到一些。

現在的 LAN(Local Area Network)大多都脫離不了 IEEE 802.3 的標準範疇,由於 802.3 下面還有許多更改版規格,我們先從最基礎的功能開始談起,也就是以同軸電纜作為連結媒介,傳輸速度最大只有 10Mbps 的原始版本。

CSMA

IEEE 802.3 使用了一種稱為 CSMA 的技術作為核心,因為在較為早期的網路,線材作為 匯流排看待,任何連上此網路匯流排的電腦都可以在其上傳輸資料;但就像菜市場攤販叫 賣一樣,大家同時說話很容易聽不清楚芹菜 1 把 10 元、西瓜買一送一的特價資訊,電腦 也需要有一套傳輸規則,避免大家同時傳輸資料造成錯誤,而此規則就是 CSMA。

CSMA 載波偵測多重存取的規則就像其名稱一樣,為了避免在其它電腦傳輸資料時造成 干擾,當某台電腦想要傳輸時,會先監聽傳輸媒介是否正在使用,如果沒有其它電腦正在 傳輸,代表線路目前是空閒狀態可立即使用;如果監聽的結果是線路正在使用,則持續保 持監聽狀態,直到線路空閒,這就是 CS(Carrier Sense)的由來。

另外一方面,由於大家都位在同一匯流排上,當某部電腦正在傳送資料時,則所有位於匯流排上的電腦都會接收到這份資料,電腦處理與否的關鍵在於傳送訊框表頭所包含的MAC(Media Access Control)位址是否跟自己相符,如果兩者一致就接收下來進行後續的處理,不同就表示這份資料不是給我的,不進行處理;這種同一匯流排可供多台電腦存取的特性,就是MA(Multiple Access)的由來。

CSMA/CD

實際上在傳輸訊框時,僅使用 CSMA 策略會造成傳輸速率下降,因為它沒有辦法確保多台電腦在同一時間,傳輸資料時所造成的訊框碰撞現象。因為在此之前監聽發現沒有電腦使用網路,多台電腦同時以為線路是空閒狀態,進行傳輸時就會造成訊號重疊在一起,接收方無法正確收到訊框。所以實際應用加入了 CD(Collision Detection)變成 CSMA/CD,對於碰撞的發生進行偵測並處理,提高線路傳輸效率。基本策略與 CSMA 相同,如果線路目前是空閒狀態,則可以進行傳輸工作,但不同的是傳輸工作進行時,偵測工作也同時進行著,如果傳輸中偵測到了不是自己所送出的訊號,就立刻停止自己的傳輸工作,進入碰撞偵測的後續處理。


值測到訊框碰撞之後,立即停止原先的傳輸工作,連續發出一串 32 bit 干擾訊號,用以 提醒此網路匯流排其它的裝置發生碰撞。接著等待一段隨機時間,再次嘗試因碰撞而未傳 輸完畢的訊框。等待時間不固定,是為了盡量讓裝置們不要再次發生碰撞。

jam signal 的發送長度

jam signal 是 32 bit 長的亂數,或者直接發送 1 也可以,主要是讓發送方了解到發生碰撞,以及讓接收方的訊框 CRC 結果失敗,丟棄此訊框。

在 Ethernet 中,最大的架設環境下,距離最遠的兩端點訊號時間差可達 232 bit 傳輸時間,也就是說,當 A 電腦發送 231bit 之後,與 A 最遠的 B 電腦若已傳輸 1bit,下個傳輸 1bit 的時間就會偵測到 A 電腦送來的訊號,才會偵測到碰撞發生,停止傳輸。而傳輸 32 bit 長度的 jam signal 是為了讓 A 電腦更容易辨識,過短的 jam signal 無法保證 A 電腦得知碰撞發生。

Ethernet 訊框最短長度 64 Byte 也是因為 232 bit 的傳輸時間差而設計出來的,因為當 A電腦發送之後,最遠的 B電腦需要經過 232 bit 傳輸時間後才可收到訊號;若是碰撞發生,回傳給 A電腦的碰撞訊號也要 232 bit 的傳輸時間,一來一往之下就是 464 bit (58 Byte),為了確保 A電腦佔據網路夠久的時間偵測 B電腦傳來的碰撞訊號,以及電腦單位經常使用 2 的次方影響,就制訂出了 64Byte 這個最短訊框長度。



▲CSMA/CD 的發送流程

隨機時間的計算

設計協定一定要考慮最好和最差的狀況,如果發生碰撞後嘗試傳輸時再次發生碰撞,那麼等待時間將不再是隨機亂數,等待時間改採「二元指數後退演算法」(binary exponential backoff algorithm)。

我們假設第幾次發生碰撞為 n ($n \le 16$, 如果 n > 16, 會放棄傳送訊框,並向網路架構的上一層報錯), t 為 n 和 10 取最小值, r 為一個倍數, r 的值在 $0 \le r < 2t$ (n、t、r 皆為包含 0 的正整數)。

如果今天發生第一次碰撞, n 為 1, 1 和 10 的最小值為 1, 推導出 0≦r<21, 所以 r 的值有可能為 0 或 1, 再乘上一個時槽的時間(10Mbps 的時槽為 51.2μs),因此是 0μs 或是 51.2μs。所以當第一次碰撞之後,將以隨機的方式再從 0μs 或是 51.2μs 當中選一個;因此 有可能碰撞發送 jam signal 之後立刻補送訊框出去,或是等 51.2μs 之後再傳送。第二次碰撞以此類推,將在 0μs、51.2μs、102.4μs 中隨機選擇 1 種作為等待時間。

如果今天發生第十一次碰撞, 11 和 10 的最小值為 10, 所以 r 最多就是 1023, 等待時間最 多為 52377.6μs(約 52ms),從第十一次碰撞到第十五次碰撞都是如此。

由於網路速度的不同,時槽的秒數也不同,10Mbps的訊框最短為64 Byte,1個時槽為51.2μs;100Mbps網路的訊框最短為64 Byte,1個時槽為5.12μs;1Gbps網路的訊框最短為512 Byte,1個時槽為4.096μs。10Gbps以上的網路已不使用CSMA/CD,所以根本不會發生碰撞(詳情後述)。

CSMA 監聽/發送策略

在監聽線路是否忙碌的方法上,也分成許多不同的作法,Ethernet 採用 1-persistent(1-堅持法),相對的還有 O-persistent(O-堅持法),在這兩者中間尚有 P- persistent(P-堅持法)和 non-persistent(非持續法)。

1-persistent

持續監聽傳輸媒體上是否正處於忙碌狀態(資訊傳送中或發生碰撞),當傳輸媒體一有空間,就立刻傳送資料。

P-persistent

持續監聽傳輸媒體上是否處於忙碌狀態,如果傳輸媒體空閒,則根據事先定義的p機率值決定下一步要繼續監聽或是立即傳輸資料。P是直接傳輸的機率,1-P(此為1減P)是持

續監聽的機率, P-堅持法所所設定的參數通常需要斟酌其它因素考量(網路上的電腦數量、 資訊傳輸密度、各台裝置間收發的比例等),較為複雜。

non-persistent

如果偵測到傳輸媒體是空閒狀態,則立刻傳輸資料。如果偵測到傳輸媒體目前是忙碌狀態,則會隨機等待一段時間後再監聽。此策略與 P-peristent 相比,比較不容易發生碰撞,媒體利用率會比較好,但相對來說傳輸延遲就會增加。

O-persistent

是英文,不是數字,這個策略以完全公平為導向,在此策略中,每個裝置都會有個傳輸順序(通常網路中會有個裝置負責管理),第一台裝置傳輸完1個時槽後,就輪到第二台裝置傳輸1個時槽,第二台傳輸完後接著第三台,以此類推。每台裝置都會持續的監聽傳輸媒體上的資料,以便確定自己該在什麼時候傳輸。

當 Ethernet 採用 CSMA/CD 時,採用 1-persistent 策略,P-persistent 策略則是使用在 Wi-Fi 的 CSMA/CA 上。O-persistent 比較常用在控制環境下,因為傳輸資料量不大,各裝置間都可以在一定的時間內搶到線路所有權。

時槽(time slot)

時槽定義為在最大網路佈建的情況下,最短的訊框從網路中最遠的2點來回1次所需要的時間,會受到網路速度(傳輸頻率)和最短訊框的大小所影響。網路速度越快、時槽越短; 訊框越小、時槽越短。

單工、半雙工、全雙工

假設現在有 A、B 點,如果資訊只能從 A 點傳至 B 點,或是 B 點傳至 A 點,則這種傳輸方式稱為單工,常見的例子有廣播式協定等。

雙工指的是A、B兩點的資訊均能夠相互傳輸,而雙工又可再細分為半雙工和全雙工。半雙工的A、B兩點雖然能夠相互傳輸資訊,但在同一時間內只能從A點向B點傳輸,或是由B點向A點傳輸,無法同時進行,像是無線電;而全雙工能夠在同一時間內讓A、B兩點相互傳送資訊。

CDMA 的缺點

雖然說 Ethernet 採用的 CDMA/CD 有針對碰撞發生進行偵測,確保發送和接收到的訊框是完整的,但是卻無法保證碰撞不會發生,特別是當線路上的裝置越來越多時,碰撞的發生

次數將成指數級成長,加上所採用的 1-persistent 策略在高傳輸量時的效率不佳,珍貴的傳輸時間和資源都會被浪費在處理碰撞和等待時間上。

幸好後來的 802.3x 制定出 full-duplex (全雙工) 傳輸方式,將原始的 half-duplex (半雙工) 模式加以改良。switch (交換器)的發明直接讓網路傳輸脫離訊框碰撞的苦海,就算是較多裝置的網路也不會讓傳輸效率下降。

媒體讓全雙工成為可能

最初的網路是採用類似現今傳輸電視訊號的同軸電纜,規格標準為 10BASE5 或 10BASE2, 內部結構是單芯銅線,外層使用編織金屬網包覆,達到阻隔雜訊和接地功能。同一時間內 只能有 1 台裝置傳輸,運作在半雙工的狀態。

後來傳輸媒體漸漸的從同軸電纜移到雙絞線(顧名思義,內部線路兩兩成對,相互扭轉在一起),原先使用雙絞線傳輸只是為了佈建方便,讓同一條線材可以同時傳輸電話和網路 訊號。

採用雙絞線的佈線方式不但方便,更重要的是一開始所定義的接頭規格就有 8 個觸點,保留 4 個觸點只取用 4 個觸點, 2 個做為發送, 2 個作為接收, 相當於直接佈建 2 條同軸電纜, 1 條用於發送, 1 條用於接收, 這個改變使得網路從半雙工變為全雙工。此外同軸電纜需要的收發器、終端電阻也在使用雙絞線後消失, 佈建成本更低, 因此相當快速的取代同軸電纜成為 Ethernet 主流的傳輸媒介。

switch 讓 CSMA/CD 殞落

導線線材數增多,實現全雙工傳輸,但最容易降低網路傳輸速度的碰撞問題依然沒有解決。 switch 交換器的出現,正好解決這個問題,透過 1 個小小的技巧解決掉多裝置網路容易發 生訊框碰撞的情況。

較早出現的 hub 網路裝置,僅負責將許多訊號線聚合在一起,或是作為長距離網路的電子訊號放大之用,hub 只負責把某條線路傳來的訊號,加以放大並從其它的線路傳遞出去。 switch 做的事情更為聰明一些,它能夠自動學習哪台電腦在哪條網路線上,傳給 A 裝置的訊框就會從 A 裝置和 switch 連接的網路線傳輸,不會跑到別的地方去。由於 A 裝置和 switch 之間的這條線路將相當於獨立佔有,不會有其它裝置的訊框跑過來,也就不會發生碰撞。

switch 辨識訊框的 MAC 位址,和其傳來的網路介面(網路線插孔)進行綁定的動作,即可依據訊框 MAC 位置決定要從哪個網路介面傳輸。


由於線路獨佔的特性,網路拓樸形態也從過去的 bus 匯流排,變更為由 switch 為中心的 star 星狀拓墣。switch 也允許網路上的裝置線路速度不一致,10/100/1000Mbps 皆可裝設在 同一網路中。

全雙工新版流量控制


在採用 CSMA/CD 的半雙工傳輸模式下,如果接收端裝置效能不足,無法快速處理傳送端送來的訊框,想要請傳送端降低傳送速率,但半雙工模式無法同時進行雙向傳輸,沒有辦法告知對方我快吐了。此時有 2 種作法,第一種就是直接在網路上造成訊框碰撞,對方偵測到之後就會進入碰撞之後的處理演算法,而這演算法本身就有降低傳輸速率的功效。第二種就是由接收端直接發出傳輸訊框,另一端就會以為線路上有其它電腦要傳輸,自己就會停下來,以上 2 種針對半雙工傳輸模式的流量控制方法統稱為 back pressure。

使用流量控制可減少緩衝區溢位, 訊框資料遺失, 導致資料必須重新傳遞的現象, 讓線路使用率提升。

進步到全雙工傳輸之後,由於傳送和接收分別在獨立的線組上執行,CSMA/CD被拋棄,根本就不會產生碰撞;於是可以直接告訴對方我快滿了,請降低傳輸速度避免訊框遺失。支援全雙工傳輸模式的裝置都會持續監控自身的緩衝區,當緩衝區內部的資料快要到達緩衝區的頂點,便會發出 pause 訊框,發送的裝置收到後便會降低傳輸速率。




▲大家共用 1 條線的 bus 匯流排網路拓墣



▲各台裝置分別占有獨立線路的 star 星狀拓墣

無線使用 CSMA/CA

雖然 CSMA/CD 在有線網路的範圍中,已被全雙工和 switch 所避免掉,在 GbE 網路環境裡已相當少用,10GbE 規格裡更是直接被拿掉半雙工支援,hub 也不復存在。但在無線網路中,CSMA 還活得好好的,因為使用空間作為介質傳遞訊號,很難限定訊號只在特定範圍內傳播。無線環境還有個相當特殊的「隱藏節點」狀況,如下圖所示:



▲無線網路的特殊現象,由於無線訊號無法傳遞太遠,兩側的裝置無法得知對方的存在

由於無線訊號會根據傳輸距離而逐漸遞減,A、B點和基地台的距離都要在雙方的無線訊號涵蓋區之內才可進行通訊,但A、B點卻因距離問題都不在對方的訊號範圍內,無法得知對方的存在,如果同時發送訊號給基地台,基地台部分必會發生碰撞。由於無法相當有

效的偵測碰撞的存在,無線傳輸無法使用 CSMA/CD,而是盡量避免碰撞的發生,使用 CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)。

發送之前隨機等待

CSMA/CA一樣也是先偵測傳輸媒體的狀態,如果忙碌中就不進行傳輸。但當偵測到媒體空閒時,並不像 CSMA/CD 直接傳輸資料,而是再等待一段隨機時間後,如果媒體依然空閒,才進行資料的傳輸。同時,傳輸資料後必須收到確認訊息後才算傳輸成功;若沒有收到確認訊息,則代表接收端有狀況發生,可能是上述的隱藏節點造成碰撞,也有可能是其它原因,總之傳輸端會重新傳送 1 次資料。

RTS/CTS

在無線網路傳輸標準 802.11 之中,還有個選用功能能夠避免碰撞的發生,就是啟用RTS/CTS(Request To Send/Clear To Send)。

在裝置傳送無線訊號之前,會先向基地台傳送 RTS 訊號,請求傳輸許可,若基地台感測到目前空間無裝置使用,便會發送 CTS 訊號給裝置,告知其准許傳輸。如果同時有多個裝置同時向基地台發送 RTS,則基地台只會給其中 1 台 CTS 訊號允許傳輸,便不會造成訊框碰撞。


事實上這個 RTS/CTS 的交握協議在傳輸小量資料時較無效率,因此在實作上會有個 RTS 門檻值,一旦要傳送大於這個值的資料,就開始進行 RTS/CTS 的交握協議,如果比這個 訊框小就不使用 RTS/CTS。

以上所述在無線訊號的範疇裡屬於 DCF(Distributed Coordination Function,分散式協調功能),需要傳送方自行去搶傳送資源,應此又稱為競爭式服務。另外一種是由 AP 負責輪詢各台裝置,唯有被問到的裝置才能傳輸資訊,為 PCF(Point Coordination Function,集中式協調功能),屬於非競爭式服務。PCF 由 AP 集中管理各裝置的發送,所以不會造成訊框碰撞,也避免掉隱藏節點的問題。但由於 PCF 屬於選配功能,實際應用上還是以 DCF 占大多數。

RTS 門檻值的小八卦

如果讀者家中的 AP 提供 RTS 門檻值選項,其實大家可以觀察一下預設值為多少,絕大多數設定在最大的 2346 或是 2347,所以大於 2346 byte 的訊框才會啟用 RTS/CTS 功能,而無線網路的訊框最大為 2436 byte (包含訊框主體和其它控制除錯部分),換言之當 RTS 門檻值設定在 2346 或 2347 時,也就是關閉 RTS/CTS 功能。如果家中使用較多無線

產品,或是附近的 AP 實在太多,干擾嚴重,就建議把 RTS 門檻值往下調,可以提升傳輸速度與品質。但是如果無線網路環境簡單,則建議保持預設值即可。其實這只是個經驗法則,最佳的 RTS 門檻值需要不斷的依據當地無線網路狀況,持續做實驗才可找出最佳設定。



下一次將會說明無線網路的規格,無線網路比較特殊一點,像是常見的54Mbps、150Mbps、300Mbps指的都是OSI網路模型L1的部分,或許可以談到DSSS(直接序列展頻)、OFDM(正交分頻複用)等技術。