

超声相控阵技术 第二部分 扫查模式和图像显示

李 衍

(江苏太湖锅炉股份有限公司,江苏无锡 214187)

摘 要:概述相控阵超声检测6种基本扫查模式和9种基本图像显示,掌握其要领,是掌握相控阵超声检测程序和结果诊断的关键。

关键词:相控阵超声;相阵探头;扫查模式;图像显示

中图分类号: TG115.28 文献标识码: A 文章编号:1671-4423(2007)06-33-07

1 超声相控阵扫查模式

超声相控阵探头的扫查模式、扫查器与相控阵 声束的有机组合,是超声相控阵可靠探伤和定量的 基础。相控阵检测大致有3种方式:◎自动检测:探头 行走器靠电机驱动装置移动;◎半自动检测:探头行 走器靠手动,移动时编码定位;◎手工检测:相控阵 探头用手移动,数据按采集时间储存。3种方式的数 据采集均可由编码位置、内时钟或外信号触发进行。

R/D 系统可提供检测类型: ◎层扫型(Tomoscan II, Tomoscan FOCUS™): 有全自动、半自动和手动; ◎全扫型(OmniScan™PA): 也有全自动、半自动和手动; ◎快扫型(QuickScan™PA, PipeWIZARD®): 自动式(半自动用于校准和机械调整)。

探头行走器可按表1所示任一种扫查模式移动。

表1 超声相控阵自动和半自动检测扫查模式

扫査模式	坐标轴数	说 明
双向式	2	探头在两个方向进行搜索(图1)。
单向式	2	探头只在一个扫查方向进行搜索; 扫查器在每一扫查长度上作前后 移动(图1)。
直线式	1 .	探头沿单一坐标轴移动时,记录所 有采集数据(图2)。
转角式	2	类似于双向、单向或直线式扫查, 但主轴相对于机械轴偏转一定角 度(图3)。
螺旋式	1	探头沿圆柱形工件表面或绕圆柱型工件作螺旋形移动,进行探测 (图4)。
螺线式	1	探头在圆柱体端面作螺线形移动, 搜索缺陷(图5)。
定制式	1-6	按多向坐标或工件外形,按用户要求定制相控阵扫查模式。

1.1 双向式扫查

相控阵探头沿扫查轴线向前和向后两方向采集 探测数据(图1(a))。

1.2 单向式扫查

相控阵探头只沿扫查轴线向前一个方向采集探测数据;随后扫查器返回原点并移行,再沿扫查轴线前向采集数据,依次类推(图1(b))。




图1 相控阵双向式和单向式扫查特点

1.3 直线式扫查

相控阵探头作单轴扫查,只用一位置编码器沿扫查轴或进位轴标定数据搜索位置。须提供的唯一设置是速度、沿扫查轴线的探测范围,及数据采集间距(取决于编码器分辨力)。常用于焊缝探伤和腐蚀检测等。借助于电子扫描的直线式扫查,其速度比等效的常规超声检测——"光栅式"扫查快一个数量级。直线式扫查对探头在横孔参考试块上作表征很有用(图2)。




图2 一维扫查用于探头表征

1.4 转角式扫查

也是一种双向式扫查(软件"层析视图 To-moViewTW2.2"),扫查时,扫查和进位路径相对于机械轴线偏斜一定角度(偏转角度由软件选定,偏转小增量接近编码器分辨力)。图3表示相阵探头实际移动路线与其平均化移动轨迹。

当扫查器轴线与工件不能置于最佳扫查路径时,或缺陷位置、方向需用特定扫查模式才能获最佳 检出和定量时,可选用转角扫查。此时不必重新设计 制作扫查器,且能减小文件尺寸,缩短缺陷分析时 间。




图3 转角式双向扫查示例

转角式扫查特点:◎适于检测几何形状复杂的工件及方向与正交轴有一定角度的缺陷;◎能使线阵探头适应特殊形状的工件;◎文件尺寸减小1/2~2/3;◎缺陷波幅提高6 dB~8 dB;◎扫查速度提高1~3倍。

1.5 螺旋式扫查

适用于在圆柱形工件表面进行检测。扫查器环绕圆柱体作螺旋形移动(图4)。作螺旋式扫查时,有两独立的编码器:扫查轴编码器控制绕圆柱体的连续移动,而进位轴编码器则控制沿圆柱体长度方向的连续移动。每绕圆柱体转一圈,用同步信号复位,使扫查轴编码器重新置"0"。




图4 在圆柱形工件上作螺旋式扫查

1.6 螺线式扫查

适用于在圆柱形工件平端面进行检测。相控阵探头在圆柱体平端面上作螺线形移动(图5)。也有两独立的编码器控制程序: 扫查轴编码器控制探头在平端面上围绕中心连续移动时的 θ 角, 而进位轴编


码器则控制探头沿平端面半径方向连续移动时的位置 P。探头在平端面上每绕中心转一圈,用同步信号 复位,使扫查轴编码器重新置"0"。



图5 在圆柱形工件平端面上作螺线式扫查

1.7 扫查声束方向

以扫查轴和进位轴为参考坐标,相控阵探头声束有图6所示各种方向。可按探头偏转角度界定。检测表面范围及数据采集间距(两轴向分辨力)决定扫查表面和超声数据显示的像素尺寸。




探头偏转角度必须输入聚焦律计算器 图6 探头位置和声束方向坐标

1.8 其他扫查模式

工件、相控阵探头状态及声束动态三要素,按表 2和图7~图9所示各种组合,可构成其他相应扫查模 式。

表2 与工件、探头状态及声束动态相关的扫查模式

工件状态	探头状态	声束动态	扫査模式
固定	固定	线性(平移)	直线式扫查
固定	沿进位轴移动	线性(旋转)	螺旋式扫査
平移	固定	线性(旋转)	螺旋形扫査
固定	沿扫查轴移动	线性(偏转90°)	单向式扫查



工件和探头静止不动图7 电子束线扫描,超声束直线扫音




图8 焊缝检测用相控阵电子线扫描



管子平移+探头环旋转 图9 管材检测用螺旋形扫查

1.9 扫查时基模式

若编码器按时间(时钟)调节,则数据采集基于 扫查时间(秒)(图10)。时基模式的数据采集时间 T等于采集总数 N 除以采样率 ε ,即 $T=N/\varepsilon$ (式中 ε) — 每秒 Λ 扫描显示数)。





图10 时基扫查模式示例

2 相控阵扫查图像显示模式

超声扫查图像显示是指相关于超声声程和扫查 参数(扫查轴或进位轴)的不同平面上的图像显示。 大多数显示类似于技术图样的平面投影图(图11), 有顶视图(C显示)、侧视图(B显示)和端视图(D显示)等,可为一个平面显像图或数个叠积平面显像 图。




探头转角270° 图11 超声扫音图像显示(B显示,C显示和D显示)

若探头转角为0°(或180°),则侧视图(B显示)变成端视图(D显示),反之亦然。B显示相关于工件深度和探头进位轴,D显示相关于工件深度和电子扫描轴。


超声扫查基本图像显示大致有八种: A 显示、B 显示、C 显示、D 显示、S 显示、极坐标图、带状图、TOFD 图。此外,还有组合图形,如[顶视+侧视+端视]组合图、[顶视+侧视+TOFD]组合图。

2.1 A显示

A 显示表示换能器接收到的超声脉冲幅度或波形与超声传播时间(声程)的关系,可为射频(不检波)信号或整流(检波)信号显示(图12)。A 显示检波信号幅度经彩色编码处理后,能增添相关信息,能将探头移动坐标(或数据采集时间)与彩色编码的超声波幅数据联系起来(图13)。



(a)射频(不检波)信号 (b)整流(检波)信号 图12 A显示图形



衍生彩色 B 显示用 图13 彩色编码 A 显示检波信号

射频显示的超声数据常编码为不同等级(-100%~100%)的灰度像素,可用黑白相间的灰谱图表示,以保存相位信息。灰谱幅度编码多用于 TOFD 设置和数据分析(图14)。





图14 D显示灰谱图


相控阵 UT 中最重要的平面图显示如下所述。 2.2 B显示

B显示是超声仪记录检测数据的侧视平面显像图。焊缝 UT 时,可用来显示焊缝宽度方向的横断面图像。通常,水平轴表示扫查位置,垂直轴表示超声声程或传播时间(图15)。视显示要求,两轴可互换。数据显示位置相关于数据采集时的编码器位置。一幅 B显示基本上是一系列 A显示或波形的叠加显示。每一 A显示均示有编码器和时基取样位置。A显示的波幅可彩色标码。



示有反射体而声程未校正 图15 超声 B 显示(未校正)

若超声声程已根据折射角和探头延时作了适当校正,则B显示可成为被检工件体积已校准的侧视图,横轴代表扫查长度,纵轴代表深度(图16)。



折射角已经校正 图16 超声B显示(已校正)

2.3 C显示

这是 UT 数据作为被检工件顶视图的二维显示。其中一轴为扫查轴,另一轴为进位轴。对常规UT 来说,两轴均为机械轴;而对相控阵检测,仅一轴为机械轴,另一轴为电子扫描轴。显示数据的位置相关于数据采集过程中的编码器位置。每一点(像素)只有最大波幅投影在平面图的扫查进位轴上,该平面图特称为 C 显示(图17)。




图17 超声 C显示(頂视图)

2.4 D 显示

D显示也是 UT 数据的二维图显示。类似于 B显示,但其视图与 B显示方向垂直。若 B显示是侧视图,则 D显示即端视图。焊缝 UT 时,D显示可用来表示焊缝长度方向的纵断面显示。B显示和 A显示的选通区,都只显示预定深度范围内的检测数据。 D显示的一轴为进位轴,另一轴为超声声程(图18)。 B显示表示扫查轴与时间的关系,而 D显示则表示进位轴与时间的关系。




图18 超声 D显示(端视图)

若超声声程已按折射角和探头延时作了适当校正,则纵轴(垂直轴)表示深度。D显示(端视图)对工件纵断面特别是焊缝纵断面检测的数据分析很有用。

2.5 S显示

即扇形或方位显示,是探头延时和折射角已作校正、特定通道所有 A 显示叠加而成的二维图像。典型的 S 显示是用相同阵元和相同焦距通过一定角度范围的扫查获得的。其水平轴对应于投影距离(试件宽度),而垂直轴对应于深度(图19)。




图19 超声相控阵 S 显示(扇形图)

S显示是相控阵所特有的显示,可由纵波或横波产生;相控阵探头可直接接触,或装在斜楔上,或用水浸法。S显示也有未校正和已校正两种显示。已校正S显示展示反射体实际位置,对检测结果可视化和图像比较很有用。

2.6 极坐标图

是显示探头在管内壁检测或在圆筒形工件外壁 检测时所得数据的二维图(图20)。与试件平面图一 起,极坐标图可提供缺陷周向分布和径向深度位置信息。




A:径向深度0 mm, 周向(极坐标)0° B:径向深度 42.82 mm, 周向(极坐标)40.4°

图20 超声相控阵极坐标图

2.7 带状图


通常对单通道,是时间闸门内峰值信号的显示图。有些带状图也列入超声传播时间(或位置)等数据。一般数字带状图采用多通道,每一通道显示焊缝或其他特定区域的数据(图21)。



显示中有超声波幅和传播时间数据,并有耦合校正、TOFD及B显示图21 管子UT自动检测多通道带状图

2.8 多视图和汇总图

即多种显示(包括 C、D、B、A 等显示)图同时在显示屏上以汇总图的形式并列展示(图22)。这些显示型式要求捕获全波形(不像图21所示带状图:只要求显示闸门中的峰值波幅和时间)。每幅视图都关联着一定特性和组合信息。



用低频超声相控阵探头探测 @ C 显示 ® D 显示 @ B 显示 @ A 显示图 22 异种金属焊缝相控阵检测四视图分析布置

各种视图可作为单一平面图显示,也可通过闸门选择,作体积投影图显示(图23和图24)。TOFD与相控阵超声脉冲回波数据可组合一起,以汇总图形式显示(图25)。






图23 D显示和B显示的平面投影



端视图(D显示)和侧视图(B显示)上处于闸门内的所有缺陷均能显示图24 有参考光标的体积投影



④ 顶视图 ⑤ 侧视图 ⑥ 端视图 ④ 放形图 ⑥ TOFD 图 图25 焊缝超声相控阵检测多视图

2.9 TOFD 图

TOFD 布置见图26,所得 D显示灰谱图见图27 (图中示有典型焊接缺陷)。近年来,TOFD 技术已在锅炉、容器和管道焊缝检测上得到广泛应用。注意,这里所举示例是指只用衍射纵波的"常规"TOFD 检测。TOFD 也可用其他波型(如横波一横波)或用"双模式"进行。TOFD 定量很准,它是基于超声到达缺陷的时间,而非超声波幅。TOFD 能提高缺陷检出率,对方向不利的缺陷亦然。TOFD 能提高缺陷检出率,对方向不利的缺陷亦然。TOFD 检测覆盖范围约为整个壁厚90%,约有10%漏检区靠近工件上下表面,但实际数值取决于 TOFD 设置、探头频率及阻尼。为达到完全覆盖,应将 TOFD 与脉冲回波法或相控阵法结合使用,以取长补短。

2.10 TOFD 法与脉冲回波法并举

TOFD 法与脉冲回波法并驾齐驱的快速检测技术(即 RD 技术)能完全覆盖被检焊缝(图28)。为简化数据采集和分析,RD 技术要求 UT 系统将多通道采集和分析同步进行,一如层析扫查常规超声系统或层析扫查聚焦相控阵系统。





图26 焊缝 TOFD 检测布置和 A 显示射频波形图



从直通波到纵波底面回波选通区内的灰谱 D 显示 1-坡口面未熔合;2-中心裂纹;3-横向裂纹;4-夹渣 图27 标准 TOFD 显示(示有四种焊接缺陷)





图28 TOFD 法与脉冲回波法并举互补

2.11 组合带状图

TOFD 和相控阵脉冲回波 UT 数据相结合,常用于管道和锅炉、压力容器焊接接头的自动 UT。这样100%检测焊缝的结果可同时展示在一幅汇总图上(图29)。



管道和锅炉压力容器焊缝检测示例 图29 TOFD 与相控阵及脉冲回波法检测结果汇总图

2.12 R/D 立方体展开显像图

R/D 公司已研制出一种立方体展开超声显像

图(TomoViewTMCube)(图30)。在该立方图的五个面上,示有扫查模式、线阵列主动窗和从动窗、及体积已校正的顶视图(C显示)、侧视图(B显示)和端视图(D显示)。有关扫查模式和各种显像图的种种细节还可参见参考文献[1-12]。



右为立方体展开的五个面(R/D 公司推出) 图30 超声相控阵立方体展开显像图

3 小结

- (1)按操作模式,相控阵超声检测分自动、半自动和手动三种。
- (2) 按探头和声束动态特征、探测数据采集方式,自动和半自动检测又分双向、单向、直线、转角、螺旋和螺线6种基本扫查模式。按工件形状和取用坐标,还可定制特殊的扫查模式。
- (3)针对焊接件、锻件、轴类、管子、螺栓、螺柱等不同几何形状的工件,可选用适当的相控阵扫查模式,完成体积检测。
- (4) 相控阵超声扫查的基本图像显示分9种: A、B、C、D、S、极坐标、带状、TOFD 及组合显示。
- (5)S(扇形)显示是相控阵检测最常用的显示。 通常用校正的 S 显示使检测结果可视化,并进行图 像评析。
- (6) 检测管类或圆筒形工件时,采用极坐标显示图像,可展示缺陷周向分布和径向深度。
- (7) 检测焊接接头时,采用带状图可显示多种信息:时间闸门内峰值信号、缺陷位置、探头耦合状态、断面显示及 TOFD 图像等。
- (8) 多视图即汇总图能同时展示 C、D、B、A 等显示图像,有助于缺陷的综合分析和评价。
- (9) 相控阵与 TOFD 并驾齐驱,可取长补短, 优化检测,常用于压力管道和锅炉、压力容器焊接接 头的自动检测。100%检测结果可同时展示在一幅汇 总图上。
- (10) 国内已有多家承压设备制造单位和检测 机构已将相控阵 UT 设备用于管道和压力容器焊接



某型飞机襟翼滑轨连接螺栓超声检测中异常波分析

张海兵 孙金立 袁英民 陈新波 樊向党 (海军航空工程学院青岛分院,山东青岛 266041)

摘要:利用波形转换原理,分析了螺栓超声检测中出现异常波的原因,得出了判断变形横波的依据。通过分析变形横波对检测结果的影响,采取了有效的措施,提高了检测的准确性。

关键词:襟翼;螺栓;超声检测;变形横波

中图分类号: TG115.28 文献标识码: A 文章编号:1671-4423 (2007) 06-39-02

1 问题提出

某型飞机的襟翼滑轨与机翼是用螺栓联接为一体的,在飞机襟翼收放时,螺栓受比较大的剪切力,容易产生裂纹,因此对螺栓的探伤至关重要。按维护规程要求,该型飞机在定期检修时用超声纵波探伤法对螺栓进行检查(图1)。在实施检测中往往在底波的前面会出现异常反射波,按要求可判该处为裂纹。但探伤人员发现,探头在一定位置时,即使完好的螺栓也存在这种反射波。因此,裂纹波的可能性值得怀疑。




图1 螺栓检测示意图

接头的在制和在用检测,期望在相控阵和 TOFD 技术的应用上积极开展技术交流,不断提高应用水平。

参考文献:

- [1] R/D Tech. TomoView for Tomoscan FOCUS: User's Manual. R/D Tech document number DUML006A. Qu6bec: R/D Tech, 1999, 11.
- [2] R/D Tech. TomoView Analysis: User's Manual. R/ D Tech document number DUML001C. Qu6bec; R/D Tech, 1999,11.
- [3] R/D Tech. Technical Documentation Guidelines for TomoView 1. 4R9. R/D Tech, 2001, 1.
- [4] R/D Tech. Advanced Training in TomoView 2. 2R9. R/D Tech, 2003,5.
- [5] R/D Tech. Tomoscan FOCUS: User's Manual. R/D Tech document number DUMG004B. Qu6bec, R/D Tech, 1999, 1.
- [6] R/D Tech. Tomoscan III PA: User's Manual. R/D Tech document number DUMG049A. Qu6bec: R/D

- Tech, 2002,8.
- [7] R/D Tech. TomoView 2: Reference Manual. Vol. 1, General Features — Setup and Data Acquisition. R/D Tech document number DUML039A. Quebec: R/DT ech. 2003.7.
- [8] R/D Tech. TomoView 2: Reference Manual. Vol. 2, Analysis and Reporting. R/D Tech document number DUML040A. Qu6bec: R/D Tech, 2003,7.
- [9] R/D Tech. Tomowew 2. 2 -- Technical Documentation -- Technician Training. Slide presentation, rev. A. R/D Tech, 2002,5.
- [10] R/D Tech. OmniScanMX: User's Manual. R/D Tech document number DUMG060B. Qu6bec: R/ D Tech, 2003;12.
- [11] R/D Tech. TechDocE-Features-TomoView2-revA. R/D Tech. 2003,7.
- [12] R/D Tech. TechDocE-TomoView22R9-GuidelinesrevA. R/D Tech,2003,7.