

PAY IT FORWARD ...

Chúng tôi không sáng tạo ra câu nói này.

Pay it forward...

Hãy tri ân người giúp mình bằng cách giúp đỡ người khác Cho đi không phải để nhận lại.

Câu chuyện bắt đầu từ một cậu bé, và một ý tưởng có thể làm thay đổi thế giới... PAY IT FORWARD

Đó là khi bạn giúp đỡ 3 người bạn không quen biết, dũ là bằng thời gian, hay công sức, hay kinh nghiệm, hay kiến thức, hay tiền bạc, ... của mình.

Mà không chờ đợi một sự báo ân nào.


Chi cần mỗi người trong 3 người đó, lại đem những gì mình có, mà người khác cần, tiếp tục giúp đỡ thêm 3 người nữa.

Chính những người-giúp-đỡ, và người-được-giúp-đỡ, sẽ là những người góp phần thay đổi thế giới...

Một thế giới sẻ chia kiến thức - và yêu thương ...







# **Analog Digital Converter**

22/12/2018


payitforward.edu.vn

Giới thiệu ADC

Module ADC trong MSP430G2553


Thực hành


PAY IT FORWARD




#### 1 Giới thiệu ADC

ADC là bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.









### 1 Giới thiệu ADC

- Các thông số cơ bản:
  - Sample Time:



#### 1 Giới thiệu ADC

- Các thông số cơ bản:
  - Resolution: độ phân giải n bits thì ADC có thể biểu diễn được 2<sup>n</sup> giá trị.



#### 1 Giới thiệu ADC

### Các thông số cơ bản:

- Vref:
  - Là giá trị điện áp tham chiếu cho module ADC.
  - Nếu Vin >= Vref thì giá trị chuyển đổi bằng
     2<sup>n</sup> − 1.
  - Vref cần phải là nguồn áp có chất lượng tốt và ổn định.

### 2 Module ADC trong MSP430G2553

- MSP430G2553 có 2 module ADC là ADC 10bits và ADC 12bits.
- Giới thiệu ADC 10bits:
  - Có 8 kênh chuyển đổi ngoài và 4 kênh liên kết nội.
  - Vref có thể được cấp nguồn ngoài hoặc nguồn nội (2.5V/1.5V).
  - Kết quả lưu vào thanh ghi ADC10MEM.
  - Phát ra ngắt khi chuyển đổi hoàn tất (ADC10IFG).

# 2 Module ADC trong MSP430G2553

Giá trị ADC đọc được.

$$N_{ADC} = 1023 \times \frac{V_{in} - V_{R-}}{V_{R+} - V_{R-}}$$

# 2 Module ADC trong MSP430G2553

Khi sử dụng điện áp tham chiếu là VCC.

# 2 Module ADC trong MSP430G2553

Khi sử dụng điện áp tham chiếu nội.

# 2 Module ADC trong MSP430G2553

Chọn kênh chuyển đổi và config ADC10Clock.

```
ADC10CTL1 =
```

```
INCH_1+  Select Input chanel 1

ADC10DIV_1+  ADC10 Clock divider: 2

ADC10SSEL_3;  ADC10 clock source select: SMCLK
```

# 2 Module ADC trong MSP430G2553

Enable ngõ vào analog.

```
ADC10AE0 |=

BIT1; Enable analog input on

A1 chanel
```

# 2 Module ADC trong MSP430G2553

Bắt đầu quá trình chuyển đổi.

```
ADC10CTL0 |=

ENC + ADC10 Enable

ADC10SC; Start sample - conversion
```

#### Thực hành

```
51 #include <msp430g2553.h>
52 #include <stdio.h>
53 #include <stdint.h>
54 #include "lib/UART.h"
55 #include "lib/Basic config.h"
76 uint16_t adc_result;
77 uint16_t volt;
78 uint8_t UART_Buf[25];
```

#### Thực hành

```
57 void ADC10 Config(void)
58 {
      ADC10CTL0 = SREF 0 + ADC10SHT 1 + ADC10ON + ADC10IE;
59
60
       * Vref = VCC
61
      * ADC sample and hold time = 8 ADC clocks
62
     * Turn on ADC10
63
64
       * Enable ADC10 Interrupt
65
      ADC10CTL1 = INCH 0 + ADC10DIV 1 + ADC10SSEL 3;
66
67
       * Select Input chanel 0
68
       * ADC10DF = 0: The 10-bit conversion results are right justified
69
       * ADC10 Clock divider: 2
70
       * ADC10 clock source select: SMCLK
71
72
73
      ADC10AE0 = BIT0; //Enable analog input on A0 chanel
74
```

#### Thực hành


```
33 int main(void) {
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
35
                                  //Turn off external crystal
36
      P2SEL = 0;
37
      P2SEL2 = 0;
38
      Config Clocks();
39
    uart init();
40
      ADC10 Init();
41
42
43
      while(1)
44
          ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
45
          bis SR register(GIE);
46
47
          volt = adc result * (3300 / 1023);
48
          sprintf((char*) UART Buf, "Volt: %d mV\n", volt);
49
50
51 //
          sprintf((char*) UART Buf, "ADC: %d\n", adc result);
          uart puts((char*) UART Buf);
52
          delay cycles(500000);
53
54
55 }
```

#### Thực hành

```
57 #pragma vector = ADC10_VECTOR
58 __interrupt void ADC10_Interrupt(void)
59 {
60    adc_result = ADC10MEM;
61 }
```

#### Thực hành

Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ nội:



#### Thực hành

Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ nội:


```
14 void ADC10 Config(void)
15 {
16
      ADC10CTL0 = SREF 1 + ADC10SHT 3 + ADC10ON + ADC10IE + REFON;
17
18
       * Vr+ = Vref+
       * ADC sample and hold time = 64 ADC clocks: When using the temperature
19
20
         sensor, the sample period must be greater than 30 μs
21
       * Turn on ADC10
22
       * Enable ADC10 Interrupt
       * Turn on reference generator
23
24
25
      ADC10CTL1 = INCH 10 + ADC10DIV 1 + ADC10SSEL 3;
26
       * Select Input chanel: Temperature Sensor
27
       * ADC10DF = 0: The 10-bit conversion results are right justified
28
       * ADC10 Clock divider: 4
29
       * ADC10 clock source select: SMCLK
30
31
32 }
```

#### Thực hành

Đọc giá trị cảm biến nhiệt độ nội:

```
38 void main(void)
39 {
40
      Config stop WDT();
41
      P2SEL = 0;
                                   //Turn off external crystal
42
      P2SEL2 = 0:
43
44
      Config Clocks();
45
      uart init();
46
      ADC10 Config();
47
48
      while (1)
49
50
          ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;
                                              //Enable ADC10, Start sample - conversion
51
          bis SR register(GIE);
                                              //Enter LPM0, wait for sample-conversion finish
52
          //Ref in http://forum.43oh.com/topic/1954-using-the-internal-temperature-sensor/
53
          temp = ((adc result - 673) * 423) / 1024;
54
          sprintf((char*)UART Buf, "Temp: %d\n", temp);
55
          uart puts((char*)UART Buf);
56
          delay cycles(500000);
57
58 }
```

PAY IT FORWARD



payitforward.edu.vn