# 微机原理实验指导书

华东理工大学信息学院

## 目录:

实验一	系统认识实验和运算类实验	.3
实验二	查表程序实验	.7
实验三	I/O 口输出实验	.9
实验四	<b>外部中断实验</b>	L1
实验五	定时器/计数器实验	L3
实验六	<b>串行通讯接口实验</b>	L6
实验七	8255A 并行接口扩展实验 ····································	L8
附录 1	实验箱系统硬件布局 2	20
附录 2	实验箱系统原理图	21

## 实验一 系统认识实验和运算类实验

#### 一、实验目的

- 1. 学习并掌握本实验系统以及 Keil uVision4 集成开发环境的使用
- 2. 掌握运算类的程序结构以及对状态标志位的影响

#### 二、实验装置

PROTEUS 教学实验系统。

#### 三、实验内容及步骤

1. 计算 N 个数据的和,即:

$$Y = \sum_{k=1}^{n} Xk$$

其中 Xk 分别放在片内 RAM 区  $50H\sim55H$  单元中,N=6,求和的结果 Y 放在片内 RAM 区 03H (高位),04H (低位)单元中。

题目: 1.32H+41H+01H+56H+11H+03H=00DEH

- 2. 95H+01H+02H+44H+48H+12H=0136H
- 3. 54H+F6H+1BH+20H+04H+C1H=024AH

#### 实验步骤:

- (1) 使用 USB 通讯电缆将教学实验系统与 PC 微机相连。
- (2) 开启教学实验系统电源(实验箱后侧的开关),打开实验箱右上角的电源开关(切向 ON)。开启 PC 微机电源, 进入 WINDOWS。双击桌面上的 KEIL 图标,即可直接进入本软件。

#### 若加入已存在的工程项目中:

(3) 编辑:选择"文件——新建"菜单项,建立一个空文本文件,在该窗口中编辑源文件。实验程序如下:

ORG 0000H

SJMP MAIN

ORG 0040H

MAIN: MOV R2, #06H

MOV R3, #00H

MOV R4. #00H

MOV R0, #50H

L1: MOV A, R4

ADD A, @R0

MOV R4, A

INC R0

CLR A

ADDC A, R3

MOV R3, A

DJNZ R2, L1

L2: SJMP L2

END

输入程序后,保存当前窗口的文件(规定汇编语言程序扩展名为\*.asm, C语言程序扩展名为\*.c)。

(4) 将保存好的文件加入到工程项目 Hello 下的 test 文件中: 单击 test 右健选择添加。

注意: 每次只能添加一个文件,如果调试多文件,先把原来的文件去除,再添加新文件。

#### 若新建工程项目再加入:

- (3) 新建一个工程并进行参数设置:
  - 1) 双击打开 Keil, 进入单片机集成开发环境, 点击菜单"Poject"->"New uVision Project", 自定义项目名称和保存位置。
  - 2) 进入 Device 选项,选择"Megawin Device Database"以及型号"MPC82G516"。
  - 3) 在弹出的提示框中选择是否生成标准的51代码并添加到该工程中。
  - 4) 进行其他参数设置。点击工具栏的"Target Options..."按钮,打开"Target"选项卡,将晶振频率设为 12MHz,在旁边勾选"Use on-chip ROM"以及"Use on-chip XRAM";打开"Debug"选项卡,选择"Megawin On-Chip-Debug Driver"并且勾选"Load Application at Startup"以及 Settings 中 Cache Options 里的所有选项;打开"Utilities"选项卡,关闭"Update Target before Debugging"。
- (4) 新建文件并将文件添加到工程:点击工具栏的新建按钮,出现一个随机的 text1,输入上述程序后,点击保存按钮,保存当前窗口的文件(规定汇编语言程序扩展名为.asm,C语言程序扩展名为.c)。
- (5) 编译:编译源文件,编译结果的信息显示在输出窗口中。根据输出窗口中错误信息进行修改。编译结束,如果源文件没有语法错误,编译器将生成源文件的目标代码。
- (6) 加载:加载源文件所产生的目标文件到实验教学系统。
- (7) 调试: 可选择跟踪调试、断点调试、全速运行等功能调试程序。
  - 1) 跟踪调试

跟踪应用程序使用户能够在运行应用程序时,看到 PC 指针在应用源代码程序中的确切位置,提供以下方法对程序的执行进行跟踪。

• 跟踪型单步

从当前 PC 指针行执行源文件的一行语句,然后停止。如果该行语句是调用一函数,则跟踪进入函数中,在执行函数的第一条源语句行前停止。

• 通过型单步

从当前 PC 指针行执行源文件的一行语句。然后又停止。如果是调用一函数,将一次运行完整个函数。

在内部数据窗口中,将题目 1 中的六个数值放入片内 RAM 区 50H~55H 单元中。选择"跟踪型单步"或"通过型单步",用单步方式运行程序直至结束。检查内部数据窗口 03H~04H 单元,即程序运行的结果。也可以在寄存器窗口查看 R3、R4 值。

2) 断点调试

提供以下方法来设置断点达到中止程序执行目的。

• 设置或取消断点

将光标移至想要设置断点的指令上并按下右键,选择"Insert/Remove Breakpoint"就可以在该行指令上设置或取消断点。

将题目 2 中的六个数值填入到片内 RAM 区 50H~55H 中。把光标停在"L2:SJMP L2"指令上,设置一个断点。选择"复位"快捷键,让当前 PC 指针重新指向"SJMP MAIN"指令上,选择"运行"快捷键,全速运行程序,遇到断点停止,检查运行结果。

• 执行到光标所在行

程序从当前 PC 指针行开始运行,遇到当前光标所在行停止运行,如果运行过程中遇到用户断点,也会停下。 取消先前设置的断点,将题目 3 中的六个数值填入到片内 RAM 区 50H~55H 中。选择"复位"快捷键,让 当前 PC 指针重新指向"SJMP MAIN"指令上,把光标停在"L2:SJMP L2",选择"执行到光标所在行" 快捷 键,程序从当前 PC 指针行开始运行,遇到当前光标所在行处停止运行并检查运行结果。

3) 全速运行

全速运行程序,遇到用户断点或按停止键停止。

自行修改 50H~55H 的数据。选择"复位"快捷键,让当前 PC 指针重新指向"SJMP MAIN"指令上,选择"运行"快捷键,全速运行程序。稍过一会,选择"停止"快捷键,检查运行结果。

在调试环境里可以看到四个基本的窗口: 寄存器窗口、反编译窗口、查看窗口和内存窗口。

#### 寄存器窗口

这个窗口会显示出目前的寄存器值 RO-R7、A、B、SP、DPTR、PC 还有 PSW。当寄存器显示为蓝底时,

表示它的值正被目前的指令修改。

#### 反编译窗口

这个窗口在进入调试模式后会自动打开,它会将目前的程序代码以相对应的汇编语言显示出来。

#### 查看窗口

当目前选在 Locals 分页时,这个窗口会自动将局部变量显示出来。如果要查看全局变量,则必须先将分页选到 Watch 1 和 Watch 2, 然后输入要查看的变量名称。

#### 内存窗口

这个窗口可以显示 data/idata/xdata/code 内存空间的内容,可以使用对应的命令 d:0x00-0x7F,i:0x00-0xFF,x:0x0000-0xFFFF 和 c:0x0000-0xFFFF 进行查看。

空间名称	地址范围	说明
DATA	D: 00H-7FH	片内 RAM 直接寻址区
IDATA	I: 00H-0FFH	片内 RAM 间接寻址区
XDATA	X: 0000H-0FFFFH	64K 片外 RAM 数据区
CODE	C: 0000H-0FFFFH	64K ROM 代码区

#### 2. 多字节十进制加法。

了解 DA A 指令的使用方法。

设计并调试一个 n 字节的无符号十进制整数加法子程序,其功能为将(R0)和(R1)指出的内部 RAM 中两个 n 字节压缩 BCD 码无符号十进制整数相加,结果存放于被加数单元中。子程序入口时,R0、R1 分别指向被加数和加数的低字节,字节数 n 存放于 R2,出口时,Cy 为进位位。

实验流程图见图 1-1。




图 1-1 程序流程图

#### 实验步骤:

- (1) 编写程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (2) 送加数与被加数,运行程序,检查运行结果。

内部 RAM 中 20H 和 21H 单元存放了一个 16 位数 7445H,30H 和 31H 单元存放了一个 16 位数 2867H, 高八位 分别存放在 21H 和 31H 单元中,结果存放在 20H 开始的连续空间。

#### 四、预习要求

- 1. 复习有关算术运算指令的功能。
- 2. 仔细阅读实验要求。
- 3. 按要求编写源程序。

- 1. 整理好运行正确的源程序。
- 2. 记录调试过程和结果。

## 实验二 查表程序实验

#### 一、实验目的

- 1. 熟悉 51 单片机指令系统。
- 2. 掌握查表程序的编制方法。

#### 二、实验装置

PROTEUS 教学实验系统。

#### 三、实验内容及步骤

当表格数据存放在程序存储器中,用指令 MOVC A,@A+PC 或 MOVC A,@A+DPTR 来实现查表程序。

1. R2 寄存器存有数 0~9 的 BCD 码,利用查表程序求其平方值,并存于 R0 所指的内部数据存储器中,先将 0~9 的平方值的 BCD 码存于程序存储器中,标号为 TABLE。程序流程图(见图 2-1)、源程序如下:




图 2-1 程序流程图

#### 实验步骤:

- (1) 输入程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (2) 预置好 R2 寄存器的值。
- (3) 执行程序后,检查 30H 单元的值。

ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0040H
MAIN: MOV R0, #30H
MOV A, R2
ADD A, #03H

MOVC A, @A+PC

MOV @R0, A

HE: SJMP HE

TABLE: DB 00H, 01H, 04H, 09H, 16H

DB 25H, 36H, 49H, 64H, 81H

**END** 

- 2. 上面的查平方值改为查  $0\sim9$  的立方值,此时,立方值的 BCD 码占了两个字节。请设计并调试该查表程序。实验步骤:
- (1) 参考实验内容 1 编写程序并检查无误, 经汇编后装入系统。
- (2) 预置好 R2 寄存器的值。
- (3) 执行程序后,检查相应单元的值。

#### 四、预习要求

- 1. 复习有关查表程序的设计。
- 2. 仔细阅读实验要求。
- 3. 按要求编写源程序。

- 1. 整理好各运行正确的源程序。
- 2. 记录调试过程和结果。
- 3. 总结查表程序的设计方法。

## 实验三 I/O 口输出实验

#### 一、实验目的

- 1. 理解 I/O 的输入输出等概念
- 2. 掌握 I/O 口的程序设计方法

#### 二、实验装置

PROTEUS 教学实验系统

#### 三、实验内容及步骤

利用单片机及8个发光二极管等器件,构成一个流水灯系统。

#### 实验电路及连线如下:





图 3-1 实验电路图

表 3.1 硬件连接表

FB-EDU-000	PB-EDU-011	PB-EDU-004
P20~P27	D1~D8	
+5V	+5V	+5V

注意事项:实验箱上各模块是独立供电,实验时需要用到的模块都要给它提供电源,即+5V 接口都要接到电源模块的+5V 电源接口,GND 接口可以不用接(默认实验箱上的 GND 网络都接在一起了),千万不要把+5V 接口接到 GND 接口上,短路烧坏保险管。

程序流程图如下:



#### 实验步骤:

- (1) 按照表 3.1 完成硬件连线, 经仔细检查连接线无误后(注意需要断电操作), 开启实验系统。
- (2) 编写汇编语言源程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (3) 运行程序,观察实验现象。

#### 四、预习要求

- 1. 复习有关 I/O 口的基本概念
- 2. 仔细阅读实验要求,按要求编写源程序

- 1. 整理好调试通过的源程序
- 2. 总结程序设计的注意事项和实验心得体会

## 实验四 外部中断实验

#### 一、实验目的

- 1. 理解中断源、中断标志、中断入口等概念
- 2. 掌握外部中断程序的分析与编写设计方法

#### 二、实验装置

PROTEUS 教学实验系统

#### 三、实验内容及步骤

用按键模拟单片机外部中断输入源,要求当按键按下时产生中断,进行中断处理,LED 呈流水灯操作。中断未发生时,LED 呈闪烁状态。

#### 实验电路及连线如下:




图 4-1 外部中断实验电路图


表 4.1 外部中断实验硬件连接表

PB-EDU-000	PB-EDU-011	PB-EDU-004
P10~P17	D1~D8	
P32	K1	
+5V	+5V	+5V


注意事项:实验箱上各模块是独立供电,实验时需要用到的模块都要给它提供电源,即+5V 接口都要接到电源模块的+5V 电源接口,GND 接口可以不用接(默认实验箱上的 GND 网络都接在一起了),千万不要把+5V 接口接到 GND 接口上,短路烧坏保险管。

程序流程图如下:

主程序框图



外部子程序框图



#### 实验步骤:

- (4) 按照表 4.1 完成硬件连线, 经仔细检查连接线无误后(注意需要断电操作), 开启实验系统。
- (5) 编写汇编语言源程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (6) 运行程序,观察实验现象。

#### 四、预习要求

- 1. 复习有关中断的基本概念
- 2. 仔细阅读实验要求,按要求编写源程序

- 1. 整理好调试通过的源程序
- 2. 总结中断程序设计的注意事项和实验心得体会

## 实验五 定时器/计数器实验

#### 一、实验目的

- 1. 掌握定时器/计数器的定时方法。
- 2. 掌握定时器/计数器的计数方法。

#### 二、实验装置

PROTEUS 教学实验系统。

#### 三、实验内容及步骤

#### 1. 定时器方式的应用

将 51 单片机内部定时器/计数器 1,设定定时器,按方式 1 工作即作为 16 位定时器使用。每 0.05 秒钟 T1 溢出一次。

P1 口的 P1.0~P1.7 分别接八个发光二极管。要求编写程序模拟一时序控制装置。第一秒钟 L1, L3 亮, 第二秒钟 L2, L4 亮, 第三秒钟 L5, L7 亮, 第四秒钟 L6, L8 亮, 第五秒钟 L1, L3, L5, L7 亮, 第六秒钟 L2, L4, L6, L8 亮, 第七秒钟八个二极管全亮, 第八秒钟全灭, 以后又从头开始, L1, L3 亮, 然后 L2, L4 亮……一直循环下去。系统的晶振频率为 11.0592MHz。

实验电路及连线如下:




图 5-1 定时器实验线路

#### 实验步骤:

- (1) 将 PB-EDU-004 模块中电源开关拨向 OFF。
- (2) 按照表 5.1 硬件连线表连接实验线路。

表 5.1 定时器实验硬件连线表

PB-EDU-000	PB-EDU-011 PB-EDU-	
P10~P17	D1~D8	
+5V	+5V	+5V

注意事项:实验箱上各模块是独立供电,实验时需要使用的模块都要给它提供电源,即需用模块+5V 接口都要连接到电源模块的+5V接口,GND接口可以不用连接(实验箱上的GND都已连接在一起),千万不要把+5V接口接到GND接口上,否则会损坏实验设备。

- (3) 经仔细检查连接线无误后,开启电源。
- (4) 编写程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (5) 运行程序,观察发光管。

#### 2. 计数器方式的应用

将 51 单片机内部定时器/计数器 0, 按计数器模式和方式 2 工作,对 P3.4 (T0) 引脚进行计数 (由按键产生计数脉冲),将其计数值按二进制方式在 LED 灯上显示出来,计到 10 后停止计数。




图 5-2 计数器实验线路

#### 实验步骤:

- (1) 将 PB-EDU-004 模块中电源开关拨向 OFF。
- (2) 按照表 5.2 硬件连线表的方式连接实验线路。

表 5.2 计数器实验硬件连线表

PB-EDU-000	PB-EDU-002	PB-EDU-011	PB-EDU-004
P00~P07	L-A~L-H		
P34		K1	
	COM_1		+5V
+5V	+5V	+5V	+5V

注意事项:实验箱上各模块是独立供电,实验时需要使用的模块都要给它提供电源,即需用模块+5V 接口都要连接到电源模块的+5V 接口,GND 接口可以不用连接(实验箱上的 GND 都已连接在一起),千万不要把+5V

#### 接口接到 GND 接口上, 否则会损坏实验设备。

- (3) 经仔细检查连接线无误后, 开启电源。
- (4) 编写程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (5) 运行程序,观察实验现象。

#### 四、预习要求

- 1. 复习 51 单片机定时器/计数器的有关内容。
- 2. 复习51单片机中断系统的有关内容。
- 3. 仔细阅读实验要求,按要求编写源程序。

- 1. 整理好调试通过的源程序。
- 2. 总结定时器/计数器程序设计的注意事项和实验心得体会。

## 实验六 串行通讯接口实验

#### 一、实验目的

掌握 51 单片机串行口工作方式

#### 二、实验装置


PROTEUS 教学实验系统。

#### 三、实验内容及步骤

1. 单片机的串行口经 MAX232 电平转换后,与 PC 串口相连,实现单片机和 PC 的通信。要求按下 K1,单片机向串口发送 01H,串口助手选择 16 位接收显示(hex 显示)。

#### MAX232 工作原理:

- (1) 在简单的应用中,最常用的是 MAX232 电路。它只需要有 3 条线即可完成通信,分别是第二脚 RXD,第 3 脚 TXD,第 5 脚 GND。串行通信与单片机之间的接口: RS-232C 采用负逻辑规定逻辑电平,-5V—-15V 为逻辑"1"电平,5V—+15V 为"0"电平。由于串行通信的电平逻辑定义是+15V(低电平 0),-15V(高电平 1) 而单片机中分别用 5V,0V 来表示 1,0 它们之间必须通过电平转换才可以完成通信。
- (2) 此设计中的虚拟终端按图示挂于电路中,属性设置如下:



#### 实验步骤:

- (1) 按照表 6.2 完成硬件连线, 经仔细检查连接线无误后, 开启实验系统。
- (2) 编写汇编语言源程序并检查无误,经汇编后装入系统。
- (3) RS232 接口通过串口线与 PC 相连,打开串口助手(STC-ISP 软件中有),设置串口、波特率、校验位和停止位信息,串口助手选择 16 位接收显示。
- (4) 按下 K1, 在串口助手接收缓冲区观察实验现象。

实验电路及连线如下:




图 6-2 串行口实验电路图

表 6.2 串行口实验硬件连接表

PB-EDU-000	PB-EDU-005	PB-EDU-011	PB-EDU-004
P30	RXD		
P31	TXD		
P35		K1	
+5V	+5V	+5V	+5V

注意事项:实验箱上各模块是独立供电,实验时需要用到的模块都要给它提供电源,即+5V 接口都要接到电源模块的+5V 电源接口,GND 接口可以不用接(默认实验箱上的 GND 网络都接在一起了),千万不要把+5V接口接到 GND 接口上,短路烧坏保险管。

#### 四、预习要求

- 1. 复习51单片机定时器/计数器的有关内容。
- 2. 复习51单片机中断系统的有关内容。
- 3. 仔细阅读实验要求。
- 4. 按要求编写源程序。

#### 五、报告要求

整理出各运行证明是正确的源程序。

## 实验七 8255A 并行接口扩展实验

#### 一、实验目的

- 1. 学习并掌握 8255A 的工作方式及其应用。
- 2. 学习在系统接口实验单元上构造实验电路。

#### 二、实验装置

PROTEUS 教学实验系统。

#### 三、实验内容及步骤

编写程序,使用8255A可编程并行口芯片,来检测八位开关的状态,并控制八个发光二极管。使得八个发光二极管亮或灭的变化与八位开关的状态相一致。实验中用8255 PA口做输出,PB口作输入。




图 7-1 8255A 并行接口扩展实验线路

#### 实验步骤:

- (1) 将 PB-EDU-004 模块中电源开关拨向 OFF。
- (2) 按照硬件连线表连接实验线路。

表 7.1 8255A 并行 I/O 扩展实验硬件连接表

PB-EDU-000	PB-EDU-011	PB-EDU-006	PB-EDU-004
P27		8255CS	
GND		8255RES	
P36		8255WR	
P37		8255RD	
ALE		8255LE	
P00~P07		DB0~DB7	

	K1~K8	PB0~PB7	
	D1~D8	PA0~PA7	
+5V	+5V	+5V	+5V

注意事项:实验箱上各模块是独立供电,实验时需要使用的模块都要给它提供电源,即需用模块+5V 接口都要连接到电源模块的+5V 接口,GND 接口可以不用连接(实验箱上的 GND 都已连接在一起),千万不要把+5V接口接到 GND 接口上,否则会损坏实验设备。

- (3) 经仔细检查连接线无误后,开启电源。
- (4) 编写程序并检查无误, 经汇编后装入系统。
- (5) 运行程序,观察发光二极管亮或灭的变化与开关的状态的变化。

#### 四、预习要求

- 1. 复习 8255A 可编程并行口芯片特点和用法。
- 2. 仔细阅读实验要求。
- 3. 按要求编写源程序。

#### 五、报告要求

- 1. 整理出运行证明是正确的源程序。
- 2. 总结实验心得和体会。

#### 注意:


源程序中要设置特殊的寄存器

AUXR EQU 8EH ORL AUXR, #20H


## 附录1 实验箱系统硬件布局

模块1(点阵屏模块)	模块 2(数码管模块)	模块 3(1602 模块)	模块 4(电源模块)
蜂鸣器	8 位数码管驱动电路	LCD1602	单脉冲、矩形波、+12V
PS/2 接口、USB 接口	BCD 译码电路	独立的 74LS373	+5V、-5V、GND
16*16 点阵屏及驱动电路	8 路拨码开关	独立的 74LS00	
			模块7(功能扩展)
模块 5(外部接口模块)	模块 6(IO 扩展)	模块 0(MCU)	有标配的模块, 也可以供
继电器控制接口、RS232、485	8255 接口电路	51/AVR/PIC	用户自己发挥 
通信接口、CAN 总线接口、	3-8 译码器电路		
24C02接口、DS18B20接口、	串转并接口电路		模块 8(12864 模块)
DS1302 接口	并转串接口电路		LCD128*64
模块 9(电机模块)	模块 10(AD/DA)	模块 11(按键、LED)	模块 12(矩阵键盘)
步进电机及驱动电路	并行 AD	8路 LED	4*4 矩阵键盘
直流电机、测速及驱动电路	并行 DA	8路独立按键	
	串行 AD		
	串行 DA		

## 附录 2 实验箱系统原理图



数码管驱动电路



8路 LED 灯和8路独立按键电路