

Axelkopplingar



Inlämningsuppgifter


Två nya uppgifter finns i Canvas

- I5 -Lamellkoppling.
- Laboration D1 –Kuggväxel & Kuggväxelgeometri. (många deluppgifter men enkla beräkningar).



Varför axelkopplingar?

Axelkopplingar är maskinelement som **förbinder/kopplar ihop axlar** med varandra. Huvudfunktionen är att överföra rörelse och/eller moment.




Axelkopplingar används i många olika typer av maskiner/maskineri. Industri, fordon, maskiner, verktyg, m.m.




Axelkopplingar – Funktioner

- Hopkoppling av axlar för momentöverföring
- Förskjutningar mellan Motor och Maskin
- Dämpning
- In- och ur-koppling.
- Startkoppling
- Frihjul
- Överlastskydd






Indelning av axelkopplingar





Uppriktning av axlar







Fläns/skivkoppling (fast)












Oljekoppling OK (fast)

Oljekopplingen är kraftbetingad och funkar som ett pressförband.

För att minska krafterna som krävs vid montering används olja som pressas in i den koniska spalten mellan inner- och ytterhylsa.


En tunn oljefilm skiljer då ytorna så att ytterhylsan kan skjutas på innerhylsans koniska yta





En fast koppling består av två halvor som skruvas ihop med 6 skruvar. Kopplingshalvorna har en gemensam kontaktyta mellan ytterdiametern 120 mm och innerdiameterna 80 mm. De 6 skruvarna ska dras (förspännas) så hårt att kopplingen *överför vridmomentet enbart med hjälp av friktionen mellan kontaktytorna*. Man kan anta att de 6 skruvarna alla är lika hårt dragna. Man kan vidare anta att den effektiva radien för det kraftöverförande vridmomentet kan sättas lika med medelradien för kontaktytan. Friktionstalet är 0,1.

Om kopplingen vid 1500 rpm ska överföra effekten 2 kW med en säkerhetsfaktor på 2, hur stor kraft måste skruvarna åstadkomma?






Problem 9.1 Fast koppling

Sökt: F, (skruvkraft)

Givet: $d_i = 80 \text{ mm}$, $d_v = 120 \text{ mm}$, $d_m = 100 \text{ mm}$, n = 1500 rpm, P = 2 kW, $\mu = 0.1$,

$$n_s = 2$$
, $N_s = 6$.

Detta är en kraftbetingad axelkoppling. Friktionen mellan kopplingshalvorna ska överföra det vridande momentet.



Vridmomentet och friktionsmomentet ska vara lika om detta ska överföras:

$$M_{v} = F_{f} \cdot r_{m} \tag{1}$$

Vridmomentet som ska överföras med säkerhetsfaktor:

$$M_v = n_s \cdot \frac{P}{\omega}$$
 (2)

Maximalt kan friktionskraften vara:


$$F_f = N_s \cdot \mu \cdot F_s \tag{3}$$

Sätter in (2), (3) i (1) och löser ut skruvkraften:

$$n_s \cdot \frac{P}{\omega} = N_s \cdot \mu \cdot F_s \cdot r_m \Rightarrow$$


$$F_s = \frac{n_s \cdot P}{\omega \cdot N_s \cdot \mu \cdot r_m} = \frac{2 \cdot 2000}{\frac{\pi}{30} \cdot 1500 \cdot 6 \cdot 0, 1 \cdot 0, 05} = 849 \text{ N} \approx 850 \text{ N}$$

Svar: Skruvarna måste vara förspända med en axialkraft på minst 850 N.






Oldhamkoppling (ledbar)





Elastiska kopplingar

I en elastisk koppling har man ett fjädrande element mellan kopplingshalvorna. (t.ex. gummi- eller metallelement).







Metallbälgkoppling




Membrankoppling


http://www.youtube.com/watch?v=NfdTES0ZWNU




Kardankoppling (ledbar)

Kallas även Polhemsknut







Den utgående axeln kommer att ha en varierande rotationshastighet

https://www.youtube.com/watch?v=LCMZz6YhbOQ




Kardankoppling (ledbar)

Genom att montera två kardankopplingar i par med mellanaxel kan man eliminera varvtalsvariationen mellan in och utgående axel.

Viktigt att gafflarna på mellanaxelns klor ligger i samma plan och att vinklarna α är ungefär lika stora.


OBS! Mellanaxeln får fortfarande hastighetsvariationer. Om axlarna rör sig axiellt måste mellanaxeln kunna ta upp längdändringar.






Varianter av kardankopplingar

Thompson-koppling




Dubbelkardan – Universalkoppling





Rzeppa-knut / Kulkoppling (ledbar)






Rzeppa-knuten är en konstanthastighetskoppling (CVJ – Constant Velocity Joint)



Drivlina





Drivaxel





Rzeppa (CVJ)




Kulkoppling/Tripod (CVJ)



Manövrerbara kopplingar

Lamellkoppling


- -Kraftbetingad
- -Tillåter slirning, gradvis inkoppling.
- -Lämplig för inkoppling under drift.



https://www.youtube.com/watch?v=devo3kdSPQY

Klokoppling

- Formbetingad
- Kräver synkronisering för inkoppling under drift.






Lamellkoppling

En enskivig lamellkoppling består av en lamellskiva belagd med friktionsmaterial som med kraften F pressas mellan två tryckplattor.

Observera att en enskivig friktionskoppling har två friktionsytor.






Lamellkoppling – Överförbart moment

Moment överförs av friktionen mellan lamellens friktionsytor och motgående ytor (tryckplatta och svänghjul).

OBS!

Två friktionsytor på en lamell



Med effektivradie R_{eff} känd:

$$M_v = N_f \cdot F_f \cdot R_{eff}$$

Där N_f är antalet friktionsytor.


$$F_f = \mu F$$



Lamellkoppling – Överförbart moment

Moment överförs av friktionen mellan lamellens friktionsytor och motgående ytor (tryckplatta och svänghjul).

lamellen i figuren.



Integrering

$$M_{v} = N_{f} \int_{R_{i}}^{R_{y}} r \cdot dF$$

$$dF = \mu p \cdot dA$$

Area: $dA = 2\pi r \cdot dr$

$$M_{v} = N_{f} \int_{R_{i}}^{R_{y}} r \cdot \mu p 2\pi r \cdot dr$$

$$M_{v} = 2\pi\mu p N_{f} \int_{R_{i}}^{R_{y}} r^{2} dr$$


 N_f - Antalet friktionsytor.

μ - Friktionstalet mellan lamellen och motytorna.



En *enskivig friktionskoppling* enligt figuren nedan har friktionsbelägg av typ RYZ. Friktionsytorna ligger mellan diametrarna 250 och 180 mm. Kopplingen arbetar med yttrycket 20 N/cm² på friktionsytorna. Friktionstalet erhålls ur vidstående diagram.

- a) Ta fram ett uttryck för det överförbara momentet, anta att friktionskraften angriper på medelradien (R_{eff} = medelradien).
- b) Ta fram ett uttryck för det överförbara momentet genom att integrera från R_i till R_y . Hur stor blir den effektiva radien R_{eff} (den radie där friktionskraften kan anses angripa)? Jämför med R_{eff} från a).
- c) Förligger det någon risk för slirning om kopplingen belastas med vridmomentet som är 256 Nm vid en yttemperatur på 300°C? Jämför även de olika modellerna för momentet från a) och b).






9.4 Torrfriktionskoppling, $M \mod R_{\text{eff}}$, $M \mod integral$

Givet: $R_i = 90 \text{ mm}$, $R_y = 125 \text{ mm}$, $p = 20 \text{ N/cm}^2 = 20 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$, $\mu = 0.25 - 0.40$, $N_f = 2$.

a) Sökt: M, (maximalt överförbart vridmoment)

Anta att friktionskraften F, verkar på medelradien R, er.



$$M_{ux} = N_f \cdot F_f \cdot R_{eff}$$
 (1)

$$R_{eff} = \frac{R_i + R_y}{2} \tag{2}$$

$$F_f = \mu \cdot F$$
 (3)

$$F = p \cdot A$$
 (4)


$$A = \pi \cdot \left(R_y^2 - R_i^2\right) \tag{5}$$

$$M_{\text{\tiny SEE}} = N_f \cdot \mu \cdot p \cdot \pi \cdot \frac{\left(R_y^2 - R_i^2\right) \cdot \left(R_i + R_y\right)}{2}$$



b) Sökt: M_{vb} genom att integrera fram vridmomentet.

Summera momentbidragen från ett antal cirkelringar, integrera i radiell led.



$$dM_{\psi} = N_f \cdot dF_f \cdot r \qquad (1)$$

$$dF_f = \mu \cdot dF = \mu \cdot p \cdot dA \tag{2}$$

$$\mathbf{d}A = 2\pi \cdot \mathbf{r} \cdot \mathbf{d}\mathbf{r} \tag{3}$$

$$dM_{vb} = N_f \cdot r \cdot \mu \cdot p \cdot 2\pi \cdot r \cdot dr \tag{4}$$

$$M_{sb} = N_f \cdot \mu \cdot p \cdot 2\pi \cdot \int_{R_t}^{R_y} r^2 dr = N \cdot \mu \cdot p \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_{R_t}^{R_y}$$
 (5)

$$M_{sb} = N_f \cdot \mu \cdot p \cdot \pi \cdot \frac{2 \cdot \left(R_y^3 - R_i^3\right)}{3} \tag{6}$$



c) Sökt: Jämför M_{vs} och M_{vs} då $M_v = 256$ Nm, T = 300°C $\Rightarrow \mu = 0.3$.

$$M_{_{\text{NZ}}} = N_{_{f}} \cdot \mu \cdot p \cdot \pi \cdot \frac{\left(R_{_{y}}^{^{2}} - R_{_{i}}^{^{2}}\right) \cdot \left(R_{_{i}} + R_{_{y}}\right)}{2}$$

$$M_{\text{set}} = 2 \cdot 0.3 \cdot 20 \cdot 10^4 \cdot \pi \cdot \frac{(0.125^2 - 0.09^2) \cdot (0.09 + 0.125)}{2} = 304.8 \text{ Nm}$$

$$M_{.6} = N_f \cdot \mu \cdot p \cdot \pi \cdot \frac{2 \cdot \left(R_y^3 - R_i^3\right)}{3}$$

$$M_{46} = 2 \cdot 0.3 \cdot 20 \cdot 10^4 \cdot \pi \cdot \frac{2 \cdot (0.125^3 - 0.090^3)}{3} = 307.5 \text{ Nm}$$


Medelradien duger bra i detta fall. Osäkerheten i friktionskoefficienten större än skillnaden. Det föreligger ingen risk för slirning då $M_{\rm v} < M_{\rm va}$ och $M_{\rm vb}$.





Viskös lamellkoppling

Skjuvning av oljefilm ger friktionskraft Kraftbetingad Newtons ekvation:

$$F = A \cdot \eta \cdot \frac{u}{h}$$











Viskös lamellkoppling



P.g.a. symmetri visas bara övre halvan av lamellen i figuren.



$$M_{v} = N_{f} \int_{R_{i}}^{R_{y}} r \cdot dF$$

Newtons ekvation: $F = A \cdot \eta \cdot \frac{u}{h}$

$$dF = \eta \frac{u}{h} \cdot dA$$

$$u = \omega r \to dF = \eta \frac{\omega r}{h} \cdot dA$$

Area: $dA = 2\pi r \cdot dr$

$$M_{v} = N_{f} \int_{R_{i}}^{R_{y}} r \cdot \frac{\eta}{h} r \omega \cdot dA$$

$$M_{v} = N_{f} \int_{R_{i}}^{R_{y}} r \cdot \frac{\eta}{h} r \omega \cdot 2\pi r \cdot dr$$

$$M_v = 2\pi N_f \frac{\eta}{h} \omega \int_{R_i}^{R_y} r^3 dr$$



Medelradie eller integration?

Medelradie:
$$M_{v,torr} = N_f \cdot \mu \cdot p \cdot \frac{\pi \cdot (R_y^2 - R_i^2) \cdot (R_y + R_i)}{2}$$

Integrering:
$$M_{v,torr} = N_f \cdot \mu \cdot p \cdot \frac{2\pi \cdot (R_y^3 - R_i^3)}{3}$$

Medelradie:
$$M_{v,visk\ddot{o}s} = \frac{\omega \cdot \eta}{h} \cdot \frac{\pi \cdot (R_y^2 - R_i^2) \cdot (R_y + R_i)^2}{4}$$

Integrering:
$$M_{v,visk\ddot{o}s} = \frac{\omega \cdot \eta}{h} \cdot \frac{\pi \cdot (R_y^4 - R_i^4)}{2}$$




Medelradie eller integration?

R_{y}/R_{i}	1,1	1,3	1,4	2	3	4
Torr $(M_{\text{integral}}/M_{\text{medel}})$	1,001	1,006	1,009	1,037	1,083	1,12
Viskös (M _{integral} /M _{medel})	1,002	1,017	1,029	1,111	1,25	1,36

Om medelradien används så underskattas det överförbara momentet



Hur stor effekt kan lamellkopplingen nedan överföra vid 3000 rpm? $R_{\rm v} = 120$ mm, $R_{\rm i} = 80$ mm, Friktionstal 0,3, Fjäderkraft 1000 N.



9.3 Lamelikoppling som belastas med fjäder

Givet: n = 3000 rpm, $R_r = 120$ mm, $R_i = 80$ mm, $\mu = 0.30$, $F_{f_i} = 1000$ N, $N_f = 5$.

Sökt: P (överförbar effekt)

Den överförbara effekten (effekten vi som mest kan överföra utan slirning):

$$P = M_v \cdot \omega \tag{1}$$

Det överförbara vridmomentet:

$$M_v = N_f \cdot F_f \cdot R_{eff} \tag{2}$$

Effektivradien antas vara medelradien:


$$R_{eff} = \frac{R_y + R_i}{2} = 100 \,\text{mm} \tag{3}$$

Friktionskraften i en kontaktyta:

$$F_f = \mu \cdot F_{ff} \tag{4}$$

Den överförbara effekten kan nu stämmas till (2)-(4) i (1):


$$P = N_f \cdot \mu \cdot F_f \cdot R_{eff} \cdot \omega = 5 \cdot 0.3 \cdot 1000 \cdot 0.1 \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot 3000 = 47.1 \text{ kW}$$





Frigångskopplingar - spärrhjul


Frigångskopplingar tillåter endast rörelse i en riktning. Spärrhjulet har tänder som arbetar mot en fjäderbelastad spärrhake.





Frigångskopplingar - frihjul


De runda låskropparna kilas fast när kopplingen roterar åt ena hållet i frihjulet.





Frigångskopplingar – klämkroppar


Mellan två cirkulära koncentriska ringar ligger ett antal klämkroppar med en form så att de kan vridas åt ett håll.





Säkerhetskopplingar

Fjäderbelastade kulor trycks ner i en grop med en fördefinierad kraft och om momentet blir för stort rullar kropparna ur sina gropar




http://www.youtube.com/watch?v=lxm2pN1oefM



Centrifugalkoppling


För att underlätta start av vissa maskiner (t.ex. scootrar, gokarts och motorsågar) används ibland centrifugalkopplingar

Drivkällans erforderliga moment begränsas under den tiden det tar för det drivna maskineriet att accelereras.





Centrifugalkoppling



https://www.youtube.com/watch?v=-5Si3qgDftQ

http://www.youtube.com/watch?v=kpVdQ8CIFsI

Överförbart vridmoment:

$$M_f = N_b \cdot F_f \cdot R$$

Friktionskraft:

$$F_f = \mu \cdot \left(F_c - F_{fj} \right)$$

Centrifugalkraft:


$$F_c = m_b \cdot r_{tp} \cdot \omega^2$$





Centrifugalkoppling i motorsåg














En centrifugalkoppling med två block och två fjädrar ska överföra minst 2.2 kW vid 8000 rpm. Kopplingen skall börja dra vid 2700 rpm.

Inre trumdiametern är 70 mm, tyngdpunktsradien är 25 mm och friktionstalet är 0,12. Hur mycket ska blocken väga och vilken fjäderkraft erfordras.





9.8 Centrifugalkoppling


Sökt: Blockens massa mb, fjäderkraften Ff

Givet:
$$d = 70 \text{ mm}$$
, $r_r = \frac{d}{2} = 35 \text{ mm}$, $r_{tp} = 25 \text{ mm}$, $\mu = 0.12$, $N_b = 2$,

$$n_0 = 2700 \text{ rpm}, n_1 = 8000 \text{ rpm}, P_1 = 2.2 \text{ kW}$$

Det överförbara vridmoment kan delas in i två fall – ett då blocken inte är i kontakt med trumman $(n \le n_0)$ och ett då blocken är i kontakt med trumman $(n = n_1)$.

Fall 1: Fjäderkraften är lika med centrifugalkraften då $n_0 = 2700$ rpm. Vid detta varvtal överförs inget vridmoment.




Jämvikt i radiell led ger:

$$F_{e0} - 2F_{fi} = 0 \Longrightarrow$$

$$F_{f} = \frac{F_{e0}}{2} = \frac{m_b \cdot r_{\psi} \cdot \omega_0^2}{2}$$

Fall 2: Varvtalet är tillräckligt stort för att blocken ska vara i kontakt med trumman.



Kraftjämvikt i radiell led:

$$F_e - 2F_{ff} - N = 0 \Longrightarrow$$

$$N = F_{\varepsilon} - 2F_{ff} = m_{\varepsilon} \cdot r_{\varphi} \cdot \omega_1^2 - m_{\varepsilon} \cdot r_{\varphi} \cdot \omega_0^2 = m_{\varepsilon} \cdot r_{\varphi} \cdot (\omega_1^2 - \omega_0^2) \Longrightarrow$$

$$m_b = \frac{N}{r_{tp} \cdot \left(\omega_1^2 - \omega_0^2\right)}$$

Överförbar effekt:

$$P_1 = M_1 \cdot \omega_1 \Rightarrow$$

$$M_1 = \frac{P_1}{\omega_1} = \frac{P_1}{\frac{\pi}{30} \cdot n_1} = \frac{2200}{\frac{\pi}{30} \cdot 8000} = 2,63 \text{Nm}$$

Det överförbara momentet kan också skrivas:

$$M_1 = N_b \cdot F_f \cdot r_T \Rightarrow$$

$$F_f = \frac{M_d}{N_b \cdot r_T} = \frac{2,63}{2 \cdot 0,035} = 37,6$$
N

$$F_f = \mu N \Rightarrow$$

$$N = \frac{F_f}{\mu} = \frac{37.6}{0.12} = 313 \,\text{N}$$

$$m_b = \frac{N}{r_y \cdot (\omega_1^2 - \omega_0^2)} = \frac{313}{0,025 \cdot \frac{\pi^2}{30^2} \cdot (8000^2 - 2700^2)} = 20 \text{ g}$$

$$F_{\text{ff}} = \frac{m_b \cdot r_{\text{tp}} \cdot \omega_0^2}{2} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \cdot 0,025 \cdot \left(\frac{\pi}{30} \cdot 2700\right)^2}{2} = 20 \text{ N/fjäder}$$