Tutoriál pro robota Trilobot

Jan Beran

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2. 612 66 Brno – Královo Pole
xberan43@stud.fit.vutbr.cz



Overview



Úvod

Před začátkem tutoriálu

Dodatek: AHRS

Poznámky Displej Reproduktor I²C Arduino IDE a připojení Trilobota Úvod do programování Arduina a OOP

Tutoriál

Testovací příklad: Fotosenzor

Měříme vzdálenost
HC-SR04
SRF-08
Sharp
Jezdíme
IMU aneb Informace z prostoru kolem
Kompas #1
Kompas #2
Detektor párazu



Trilobot



- Původně robot pro akademický vývoj
- Několikrát přestavován
- Na obrázku jeho původní podoba
- Současná verze založená na Arduinu leží před vámi
- Pro potřeby tutoriálu je sestavený a není nutné cokoli fyzicky zapojovat
- Fun fact: původně jezdil opačně :)





Displej



- Klasický 16x2 LCD displej připojený přes I²C kvůli zjednodušení
- Možno ovládat přes objekt display nebo přes knihovnu LiquidCrystalI2C.h



Senzory vzdálenosti



- Ultrazvukové HC-SR04 a SRF-08, infračervený Sharp
- Každý se hodí pro něco trochu jiného
- Ovládají se přes objekty hcsr04, srf08 a sharp







Motory



- K pohonu slouží dva motory Faulhaber řízené deskou Sabertooth
- Komunikace mezi Arduinem a Sabertooth probíhá přes seriovou linku Serial1
- Zpětná vazba o ujeté vzdálenosti přes rotační enkodéry
- Pro jejich ovládání slouží objekt motors






IMU – gyroskop, akcelerometr, magnetometr



- Tři senzory v jednom:
 - Gyroskop: měří úhlovou rychlost
 - Akcelerometr: Měří zrychlení
 - Magnetometr: Měří intenzitu magnetického pole (kompas)
- Data z IMU slouží pro zjišťování polohy tu počítá AHRS (poziční systém)
- Senzor musí být dál od Trilobota, jinak je jeho magnetometr nepoužitelný (Trilobot je z kovu)
- Každý ze senzorů lze ovládat svým objektem: gyro, accel nebo mag





Poznámky



- Zkratka TODO označuje části kódu, které bude třeba doplnit (z EN To Do)
- Číslo ve formátu 0x00:
 - Číslo v hexadecimální soustavě
 - V IT se používá běžně, ale není to povinné
 - Chcete-li raději používat čísla v desítkové soustavě, bez problémů je můžete zaměnit, jen nezapomínejte na převod (převodníky na Google)!
- Funkce pro doplnění mají český název pro snadnou identifikaci, ostatní kód je psaný anglicky – pokud si nejste jistí angličtinou, své názvy proměnných pište česky bez diakritiky, počítač bude rozumět:)

Displej

Displej 16x2



- 16 znaků, 2 řádky
- Připojen přes I²C (zatím nejsou nutné detaily, bude rozebráno později)
- LCD je relativně pomalá součástka nezvládne se překreslovat 1000x za vteřinu! – musí se podle toho uzpůsobit kód
- Ovládání:
 - Vlastní knihovna display.h a třída Display
 - Knihovna LiquidCrystal_I2C.h



display.h



- Velmi jednoduchý wrapper* pro výpis např. dat ze senzorů bez znalosti práce s displejem
- Objekt třídy Display (defaultně pojmenovaný display) má tři funkce:

```
#include <display.h> /* Knihovna pro praci s displejem*/
...
/** Funkce smazou dany radek a vytisknou data*/
display->print_first_line(to_print);
display->print_second_line(to_print);
display->clear(); /* Smaze cely displej */
}
```

*wrapper = třída, která obaluje jinou třídu (v našem případě LiquidCrystal_I2C) a umožňuje ji používat jinak. V našem případě jednodušeji.

LiquidCrystal_I2C.h



- Open-source knihovna dostupná na Githubu
- De facto standard pro práci s LCD displeji 16x2 a 20x4 přes I²C
 proto je používaná i zde
- Pracuje objektově stejně jako my
- Stručně (na dalším slajdu příklad):
 - Vytvoříme si objekt displej s adresou danou makrem DISPLAY_ADDRESS, 16 znaky na řádek a 2 řádky
 - Nad vytvořeným displejem voláme funkce
 - Kurzor: aktuální místo, kam se vykreslí další znak

LiquidCrystal_I2C.h - použití #1



```
LiquidCrystal_I2C *display;
void setup() {
 display = new LiquidCrystal_I2C(DISPLAY_ADDRESS, 16, 2);
 display->init();
 display->backlight();
 display->setCursor(0,0);
```

LiquidCrystal_I2C.h - použití #2



```
void loop() {
    /* Vymaze displej */
    display->clear();
    /* Vytiskne libovolnou hodnotu na displej.
    * Pro cisla ma druhy parametr - pro cela soustavu,
    * pro desetinna pocet mist*/
    display->print(something);
}
```



Reproduktor



- Trilobot má zabudovaný i reproduktor
- Jednoduché ovládání zajišťuje objekt typu Speaker, defaultně pojmenovaný speaker
- Ukázka na dalším slajdu

Reproduktor: Použití




```
speaker->enable();
speaker->beep(<note>, <duration>);
speaker->imperial_march();
speaker->disable();
```

I^2C

I²C : Základní informace



- I²C /TWI je jednou z nejjednodušších a nejrozšířenějších sběrnic
- Používá 4 vodiče: 2 pro napájení, SDA pro data (modrý kabel) a SCL pro synchronizaci (žlutý kabel)
- Master-Slave sběrnice jedno zařízení Master řídí několik zařízení Slave
- Pro zajímavost: princip I²C komunikace na obrázku:
 - Červeně: START a STOP podmínky
 Žlutě: Master zapisuje nový bit
 - 2 Ziule. Masier zapisuje nov
 - Zeleně: Slave čte nový bit
 - Modře: ACK, Slave potvrzuje přenos



I²C prakticky #1



```
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(<address>);
Wire.write(<reg>);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission();
```

I²C prakticky #2



```
Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
Wire.write(<reg>);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(<address>, x);
while(!Wire.available());
Wire.read();
```

Arduino IDE a připojení Trilobota


Arduino IDE



- Vývojové prostředí pro psaní a nahrávání kódu do desek Arduino
- Jednoduché nepodporuje našeptávání apod.
- Pro naprogramování Arduina je třeba vybrat port, na kterém je připojené:
 - Přes Tools/Port vybereme správný COM port
 - Pokud nevíme, který to je, otevřeme si nabídku COM portů, odpojíme a znovu připojíme Trilobota. Port, který zmizí a zase se objeví bude ten správný.
- Popis Arduino IDE (obrázek na dalším slajdu):
 - (1): Hlavní část, kam se píše kód
 - (2): Konzole, kde se objevují informace při nahrávání kódu
 - (3): Tlačítka pro (zleva) kontrolu, nahrání, nový soubor, otevření a uložení

I Arduino IDE






Připojení Trilobota k počítači



- Pomocí USB kabelu
- Po úspěšném zapojení by se měl rozsvítit displej a v Arduino IDE (viz dále) se objeví nový COM port
- Přes Tools/Port vybereme požadovaný port je u něj napsáno, že se jedná o Arduino Mega



Test spojení



- Pomocí File/New nebo klávesové zkratky ctrl + N si otevřeme nový sketch (zdrojový soubor s koncovkou .ino)
- Po připojení Trilobota k počítači podle předchozího slajdu zkopírujte do funkce loop() následující kód a nahrajte ho kliknutím na zelenou šipku vlevo nahoře:

```
void loop(){
    /*pin 13 do logicke jednicky - rozsviti se dioda*/
    digitalWrite(13, HIGH);
    /*Pul vteriny/500 ms pockame */
    delay(500);
    /*Zmenime stav na logickou nulu - dioda zhasne*/
    digitalWrite(13, LOW);
    /*Opet pockame 500 ms*/
    delay(500);
}
```

Pokud je vše v pořádku, měla by začít blikat dioda vedle displeje

Úvod do programování Arduina a OOP

Úvod do programování Arduina



- Arduino se programuje v jazyce Wiring plně kompatibilní s C++
- V programu se vždy nachází dvě funkce:
 - setup(): Tento kód se volá jen jednou, a to při spuštění nebo resetu Arduina
 - loop(): Kód v této funkci se volá opakovaně stále dokola je to nekonečná smyčka

```
void setup()
{
/* Tento kod se provede jen jednou - treba nastaveni */
}
void loop()
{
/* Tento kod se bude volat opakovane
  * - treba cteni ze senzoru */
}
```

Nahrávání programu do Arduina



- Kliknutím na zelenou šipku (viz obrázek) se kód přeloží a nahraje do Arduina nebo Arduino IDE oznámí, že nastala chyba
- Arduino IDE pravděpodobně bude chtít před přeložením kód uložit – není to nutné, ale doporučené
- Pokud nastala syntaktická chyba, Arduino IDE oznámí, kde
- 🥯 sketch_apr27a | Arduino 1.8.12 (Window

<u>File Edit Sketch Tools Help</u>




Připojování senzorů



- Pomocí nepájivého pole a DuPont kabelů
- Kabel se nasadí na pin na senzoru a poté se přes nepájivé pole nebo přímo připojí do Arduina





Úvod do OOP



- OOP je způsob programování, kdy se vytvářejí objekty
- Objekty v kódu pak odpovídají objektům reálného světa ve dvou věcech:
 - Charakteristikou atributy: barva psa nebo I²C adresa konkrétního senzoru
 - Vlastnostmi metodami: pes může štěkat nebo senzor měřit
- Objekty mají šablony, podle kterých se tvoří třídy
 - Například třída Pes je šablonou pro konkrétní objekt psa rex

Používání objektů a volání metod



- Vše si ukážeme na objektu rex a display. Ten druhý je i v kódu a dá se použít
- Pokud chceme zavolat metodu na konkrétním objektu, používáme následující syntaxi:

```
jmeno_objektu->nazev_metody(parametry);
```

Kdybychom chtěli, aby náš rex zaštěkal, napíšeme:

```
rex->zastekej();
```

A pro vytisknutí řádku na displej napíšeme:

```
display->print_first_line("Ahoj svete!");
```

 Ve zkratce: Volání metody se podobá volání funkce, jen před ni připíšeme název objektu a šipku ->





Měření světla



Fyzikální princip:

- Fotosenzor je neobohacený polovodič -> proud vede velmi špatně (téměř vůbec)
- Světlo/fotony ale dodají energii elektronům ve valenční vrstvě
 vznikají páry elektron-díra
- Tyto páry již vedou proud
- Čím více světla, tím více párů a tím více proudu

Fotosenzor



- Většinou maličký senzor, rozpoznatelný podle charakteristických kliček
- V našem případě součást senzoru SRF-08



Fotosenzor: Úkoly



- Otestovat, zda jsou Trilobot a Arduino IDE správně připojené
- Do kostry funkce SRF08::zmer_svetlo() (k nalezení v souboru srf08.cpp doplnit:
 - Číslo registru, ve kterém SRF-08 ukládá hodnotu z fotočidla (viz dokumentaci, strana 4, adresa je ve sloupci Location)
 - Přečíst hodnotu přes sběrnici I²C a vrátit ji (viz I²C)
 - Vypsat hodnotu na displej (pomocí display->print_first_line())
 - (nepovinné) Rozsvítit LED při nízké hladině světla

Fotosenzor: Kostra v srf08.cpp



```
byte SRF08::zmer_svetlo()
    this->set_measurement(); /* Zahajeni mereni */
    Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
    Wire.write(0x00/*TODO REGISTR FOTOCIDLA*/);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(SRF08_ADDRESS, 1);
    while(Wire.available() < 0);</pre>
    byte light_intensity = 0;
    return light_intensity ;
```

Fotosenzor: Návod na SRF08::zmer_svetlo()



- Adresa registru s informací z fotočidla je 0x01
- Čtení z I²C probíhá pomocí

```
Wire.read();
/*Funkce vraci datovy typ byte*/
```

Na displej vypíšeme data přes

```
display->print_first_line(data);
```

Teď už stačí pouze napsat vše do funkce.

Fotosenzor: Řešení SRF08::zmer_svetlo()



```
byte SRF08::zmer_svetlo()
    this->set_measurement(); /* Zahajeni mereni */
    Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
    Wire.write(0x01);
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(SRF08_ADDRESS, 1);
    while(Wire.available() < 0);</pre>
    byte light_intensity = Wire.read();
    return light_intensity;
display->print_first_line(srf08->photosensor());
```

Měříme vzdálenost

Měříme vzdálenost




V této kapitole si vysvětlíme:

- Jak můžeme měřit vzdálenost
- Měření pomocí senzorů HC-SR04, SRF-08 a Sharp-GP2D120

Jak měříme vzdálenost



- Pravítkem :) to roboti nemohou
- Pokud se robot pohybuje, tak pomocí otáček kol. To je ale vcelku nepřesné – prokluzování a podobně
- Pomocí pohybových senzorů měří ujetou vzdálenost, ne vzdálenost od překážky
- Bezdrátově odrazem nějaké vlny (zvuk, světlo…)
 - A to si vyzkoušíme i my na všech třech senzorech
 - Princip vidíme na obrázku: červené vlny vysílá senzor, modré (odražené) zachytává. Z uplynulého času mezi vysláním a přijetím a rychlosti vlny lze spočítat vzdálenost



HC_SR04

HC_SR04: Úvod



- Ultrazvukový senzor pro měření vzdálenosti
- 4 vodiče: 2x napájení, ECHO_PIN a TRIGGER_PIN (makra)
- Dokumentace



HC_SR04: Princip



- Když je na TRIGEER_PIN alespoň 10 mikrosekund stav HIGH, senzor začne měřit
- Dokud se nevrátí odražená vlna, drží ECHO_PIN ve stavu HIGH
- Sotva dorazí ozvěna, pin se vrátí do stavu LOW
- Hodnota v mikrosekundách se musí převést na vzdálenost pomocí rychlosti zvuku: 340 m/s neboli 0.0343cm/us

HC_SR04: Úkoly



- Doplnit kostru funkce HCSR04::zmer_vzdalenost():
 - Na TRIGGER_PIN nastavit hodnotu HIGH na 10 mikrosekund Senzor vyšle zvukovou vlnu a čeká na její odraz
 - Naslouchat na ECHO_PIN a získat délku pulzu v mikrosekundách Sotva se vlna vrátí, senzor ukončí pulz
 - Převést mikrosekundy na centimetry či jinou vhodnou jednotku (pomocí rychlosti zvuku)
 Spokojíme se s hodnotou 340 m/s (nebo 0.0343cm/us, což se nám hodí víc)

HC_SR04: Kostra



```
long HCSR04::zmer\_vzdalenost()
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    long return_value = 0;
    return return_value;
```



Na TRIGGER_PIN nastavíme HIGH na 10 mikrosekund pomocí

```
digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
```

Na ECHO_PIN nasloucháme pomocí funkce pulseIn:

```
long echo = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
```

Převod z času na vdálenost, známe-li rychlost, je už hračka :)
 (s = v*t)

HC_SR04: Řešení



```
long HCSR04::zmer_vzdalenost()
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIGGER_PIN, LOW);
    long echo = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
    long return_value = echo * 0.0343;
    return return_value;
```

SRF-08

I SRF-08: Úvod



- Stejný princip jako u HC SR04
- Komunikace přes I²C
- Dokumentace
- Kromě měření vzdálenosti i senzor světla
- Má mnohem podrobnější nastavení, nám ale stačí základní



SRF-08: Princip



- Do registru s adresou 0x00 odeslat příkaz měření v dané jednotce
 - 0x50: palce
 - 0x51: centimetry
 - 0x52: mikrosekundy
- Počkat, než se měření provede. V dokumentaci se píše, že stačí 60 ms, občas je ale potřeba více.
- Vyžádat si první hodnotu přes I²C :
 - První hodnota není v prvním registru (ale v registrech 2 a 3)
 - Je rozdělena na horní a spodní bajt, horní je v registru 2, spodní v registru 3
 - Musíme je spojit



- Doplnit funkci SRF08::zmer_vzdalenost():
 - Odeslat do registru 0 správnou jednotku z předešlého slajdu.
 Nejdříve se přes I²C odešle adresa registru, poté jeho obsah
 - Počkat 100 milisekund (60 ne vždycky stačí)
 - Přečíst hodnotu z registrů 2 a 3

Spojit hodnoty z registrů 2 a 3 (horní a dolní bajt)



- Doplnit funkci SRF08::zmer_vzdalenost():
 - Odeslat do registru 0 správnou jednotku z předešlého slajdu.
 Nejdříve se přes I²C odešle adresa registru, poté jeho obsah
 - Počkat 100 milisekund (60 ne vždycky stačí)
 - Přečíst hodnotu z registrů 2 a 3
 - Poznámka: SRF-08 Vždy posílá buď všechny registry, počínaje prvním (ne nultým!) nebo mu přes I²C musíte dát vědět, od kterého registru vás data zajímají. Tohle ale řeší už kostra funkce, takže stačí přečíst dva bajty dat. :)
 - Spojit hodnoty z registrů 2 a 3 (horní a dolní bajt)



- Doplnit funkci SRF08::zmer_vzdalenost():
 - Odeslat do registru 0 správnou jednotku z předešlého slajdu.
 Nejdříve se přes I²C odešle adresa registru, poté jeho obsah
 - Počkat 100 milisekund (60 ne vždycky stačí)
 - Přečíst hodnotu z registrů 2 a 3
 - Poznámka: SRF-08 Vždy posílá buď všechny registry, počínaje prvním (ne nultým!) nebo mu přes I²C musíte dát vědět, od kterého registru vás data zajímají. Tohle ale řeší už kostra funkce, takže stačí přečíst dva bajty dat. :)
 - Spojit hodnoty z registrů 2 a 3 (horní a dolní bajt)
 - Nápověda 1: Je třeba využít bitového posuvu nebo násobení. Také je potřeba větší datový typ (třeba uint16_t)



- Doplnit funkci SRF08::zmer_vzdalenost():
 - Odeslat do registru 0 správnou jednotku z předešlého slajdu.
 Nejdříve se přes I²C odešle adresa registru, poté jeho obsah
 - Počkat 100 milisekund (60 ne vždycky stačí)
 - Přečíst hodnotu z registrů 2 a 3
 - Poznámka: SRF-08 Vždy posílá buď všechny registry, počínaje prvním (ne nultým!) nebo mu přes I²C musíte dát vědět, od kterého registru vás data zajímají. Tohle ale řeší už kostra funkce, takže stačí přečíst dva bajty dat. :)
 - Spojit hodnoty z registrů 2 a 3 (horní a dolní bajt)
 - Nápověda 1: Je třeba využít bitového posuvu nebo násobení. Také je potřeba větší datový typ (třeba uint16_t)
 - Nápověda 2: uint16_t value = (uint16_t)(high<<8)+low;

SRF-08: Kostra



```
int SRF08::zmer_vzdalenost(){
  Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
  Wire.write(REG_CMD); /* expanduje do 0x00 */
  Wire.write(0x00/*TODO jednotka*/);
 Wire.endTransmission();
  Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
  Wire.write(0x02);
 Wire.endTransmission();
  uint16_t return_value = 0;
  return return_value;
```

SRF-08: Návod



- Čekání je brnkačka stačí delay
- Přečtení hodnoty z registrů také není nic těžkého. (cyklus jen čeká,až budou data připravená)

```
Wire.requestFrom(SRF08_ADDRESS, 2);
while(Wire.available() < 0);
byte high = Wire.read();
byte low = Wire.read();</pre>
```

Spojování dvou bajtů do jednoho 16bit čísla už je trochu složitější

```
uint16_t number = (uint16_t)(high << 8)+low;</pre>
```

Poznámka: operátor << si představte jako posuvník, který posune číslo vlevo od něj o x řádových míst doleva – takže třeba výsledek 111 << 3 bude 111000 (na volné místo dosadí nuly). A například 101 << 3 + 101 = 101000+101 = 101101 – úplně stejný princip používáme i my.

SRF-08: Řešení



```
int SRF08::zmer_vzdalenost()
 Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
  Wire.write(REG_CMD); /* expanduje do 0x00 */
 Wire.write(0x51); /* centimetry*/
 Wire.endTransmission();
 delay(100); /* cekani */
  Wire.beginTransmission(SRF08_ADDRESS);
 Wire.write(0x02);
 Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(SRF08_ADDRESS, 2);
  while(Wire.available() < 0);</pre>
  byte high = Wire.read();
 byte low = Wire.read();
  uint16_t return_value = (uint16_t)(high << 8)+low;</pre>
  return return_value;
```



Sharp-GP2D120: Úvod



- Místo zvuku používá odrazu světla
- Funguje až od 3 centimetrů
- Velmi jednoduchý:
 Vzdálenost se odvodí z
 hodnoty napětí na datovém
 vodiči
- Neexistuje lineární vztah mezi napětím a naměřenou vzdáleností (vizte dokumentaci) – musíme buď aproximovat nebo počítat funkcí
- Dokumentace



Sharp-GP2D120: Princip



- Krátkou chvíli (na poměry Arduina prakticky okamžitě) po přivedení napětí začíná senzor měřit
- Na datovém vodiči (makro SHARP_PIN) se objevuje napětí
- Pomocí vztahu z dokumentace lze dopočítat vzdálenost
 - Analyticky: Najdeme funkci, která se co nejvíc blíží vztahu z dokumentace
 - Pro naši potřebu existuje funkce aproximate(), používající numerickou aproximaci

Sharp-GP2D120: Úkoly



- Doplňte funkci Sharp::zmer_vzdalenost():
 - Přečtěte hodnotu na datovém pinu (makro SHARP_PIN)
 - Převeďte hodnotu z intervalu 0-1024 na interval 0-5
 - Jelikož funkce vrací hodnotu v rozmezí 0-1024 a vztah pro výpočet v dokumentaci je z rozmezí 0-5, je nutné jeden z těchto dvou rozsahů převést. A naměřená hodnota je mnohem snazší.
 - Pomocí funkce aproximate() získejte vzdálenost v cm

Sharp-GP2D120: Kostra



```
float Sharp::zmer_vzdalenost()
{
/*TODO:
    * precist hodnotu na SHARP_PIN
    * ziskanou hodnotu prevest do rozsahu 0-5
    * Pomoci funkce this->aproximate ziskat hodnotu v cm
    * a vratit ji.
    */
    float aproximated_value = 0;
    return aproximated_value;
}
```

Sharp-GP2D120: Návod



Přečíst hodnotu na SHARP_PIN je snadné:

```
int value = analogRead(SHARP_PIN);
```

 Při převodu z intervalu 0-1024 do 0-5 už musíme trochu zapřemýšlet, ale v konečném důsledku je to jenom trojčlenka:

```
/*ANALOG_MAX = 1024. DEFAULT_VOLTAGE = 5*/
float normalized_value = 0;
normalized_value = (value/ANALOG_MAX)*DEFAULT_VOLTAGE;
```

A zavolání funkce zvládnou všichni :)

```
aproximated_value = this->aproximate(normalized_value);
```

Sharp-GP2D120: Řešení



```
float Sharp::zmer_vzdalenost()
 int value = analogRead(SHARP_PIN);
  float normalized_value = 0;
  normalized_value = (value/ANALOG_MAX)*DEFAULT_VOLTAGE;
  float aproximated_value = 0;
  aproximated_value = this->aproximate(normalized_value);
  return aproximated_value;
```



Jezdíme



- Dva motory Faulhaber 16002 s enkodéry (co je to enkodér si řekneme dále)
- Motory řízeny pomocí Sabertooth 2x5 (deska speciálně určená k ovládání motorů)
- Komunikace se Sabertooth přes seriovou linku, ale pouze v jednom směru – stačí jediný vodič
- Dvoukanálové enkodéry zajišťují zpětnou vazbu o pohybu, každý enkodér má jeden kanál připojený na pinu, který podporuje přerušení (co je to přerušení si také povíme dále)



Řízení motorů přes Sabertooth 2x5



- Sabertooth pracuje v tzv. Simplified Serial módu
 - Princip: přes seriovou linku Serial1 se odešle jeden bajt s danou hodnotou pro pravý a druhý bajt pro levý motor. Tím se levý, resp. pravý motor uvedou do pohybu
- Konkrétní hodnoty na dalším slajdu
- Komunikace je extrémně jednoduchá a pro Trilobota plně dostatečná.



Základní hodnoty pro ovládání motorů



- 0 znamená oba motory stop
- 1–127 ovládá levý motor motor následovně:
 - 1 je naplno vzad
 - 64 je levý motor stop
 - 127 je naplno vpřed
- 128-255 ovládá pravý motor (jsou to čísla pro levý motor, ke kterým je přičteno 127):
 - 128 je naplno vzad
 - 192 je pravý motor stop
 - 255 je naplno vpřed

```
/* Priklad: */
Serial1.write(0x0); /* zastavi oba motory */
...
/* Oba motory naplno vpred - muzeme pouzit i desitkovou
   * soustavu, cislo je v komentarich */
Serial1.write(0x7F); /* = 127 */
Serial1.write(0xFF); /* = 255 */
```

Enkodéry



- Enkodéry periodicky mění signál* v závislosti na tom, jak se jednotlivé motory pohybují. Jedna změna signálu = jeden krok
- Signál = změna mezi 0 a 1. Když je před senzorem (na obrázku dva černé výstupky pod zelenou destičkou) lamela, vysílá senzor na daném kanále 0. Pokud je před senzorem prázdno, vysílá jedničku.
- Pokud známe počet změn signálu za otočku a obvod kola, můžeme spočítat ujetou vzdálenost
- V tutoriálu využit jeden kanál jeden vodič, na kterém se mění signál



Úkoly aneb co nás čeká



- Jízda rovně
- Zatáčení

Jízda rovně: Úkoly



- Oproti zatáčení výhoda: hodnota pro oba motory bude vždy posunutá o 127
- Princip funkce pro jízdu rovně*:
 - Vstupy:
 - Vzdálenost v centimetrech
 - Rychlost v intervalu <-100,100>, kde záporná rychlost znamená jízdu dozadu
 - Vypočítáme, kolik kroků musíme odečíst na enkodéru, aby se kola posunula o danou vzdálenost
 - Hodnotu kontrolujících bajtů nám vrátí funkce Motors->get_speed_from_percentage()
 - Odešleme kontrolující bajty přes seriovou linku
 - Počkáme, až robot ujede danou vzdálenost v kódu je to nekonečný cyklus, který tak úplně nekonečný není
 - Zastavíme motory

Poznámka: v kódu se bude využívat tzv. přerušení/interrupts. Pokud vás zajímá, co to je, podívejte se do pokročilé části učebního textu. Ale pro úspěšné rozjetí Trilobota nic toho nutné není.

*Možná byste vymysleli lepší způsob, jak takovou funkci navrhnout, ale kvůli zachování kompatibility s referenční funkcí budeme uvažovat výše popsané vstupy.

Jízda rovně: Kostra



```
void Motors::jed_rovne(int distance, int speed)
  int steps_to_go = 0/*TODO potrebne kroky*/;
  byte driving_byte;
  driving_byte = Motors::get_speed_from_percentage(speed);
  attach_interrupts();
  while(1)
    if(steps_left == steps_to_go ||
    steps_right == steps_to_go)
      break;
  detach_interrupts();
```

Jak spočítáme potřebné kroky, pokud známe vzdálenost?



- Potřebujeme k tomu dvě hodnoty: počet kroků enkodéru za jednu otočku motoru/kola (jsou v převodovém poměru 1:1) a obvod kola.
- Obě hodnoty jsou v kódu dostupné přes makra STEPS_ONE_CHANNEL a WHEEL_CIRCUIT
- Přesný výpočet je již otázkou jednoduché úvahy :)

Jak spočítáme potřebné kroky, pokud známe vzdálenost?



- Potřebujeme k tomu dvě hodnoty: počet kroků enkodéru za jednu otočku motoru/kola (jsou v převodovém poměru 1:1) a obvod kola.
- Obě hodnoty jsou v kódu dostupné přes makra STEPS_ONE_CHANNEL a WHEEL_CIRCUIT
- Přesný výpočet je již otázkou jednoduché úvahy :)

(int)(distance/WHEEL_CIRCUIT*STEPS_ONE_CHANNEL)

Nekonečný cyklus? Ne, přerušení!



- V kódu se vyskytuje něco, co vypadá jako nekonečný cyklus
- Ve skutečnosti ale jde z cyklu vyskočit díky přerušení
- Co je to přerušení? Kdy se používá?
 - Přerušení se používá v situaci, kdy je nutné standardní běh kódu přerušit (odtud název) a vykonat nějakou jednoduchou činnost, třeba přičíst do čítače, nastavit flag a podobně. Této činnosti se říká obslužná rutina přerušení.
 - Představte si to jako učitele, který přednáší před třídou a jednou za
 čas se během přednášky přihlásí student a položí otázku bez toho,
 aniž by se učitel ptal, zda někdo nějaké otázky má. Učitel na ni
 odpoví a pokračuje tam, kde skončil.
 - V našem případě přerušení aktivujeme funkcí attach_interrupts() a deaktivujeme funkcí detach_interrupts().
 Naše obslužné rutiny pouze přičítají jedničku k proměnným steps_left nebo steps_right. Časem tedy podmínka pro vyskočení z cyklu začne platit a cyklus skončí.

Jízda rovně: Návod



Vzorec pro potřebný počet kroků už máme:

 Odeslání přes seriovou linku je také jednoduché, stejně jako zastavení:

```
Serial1.write(driving_byte);
Serial1.write(driving_byte+127);
...
Serial1.write(STOP_BYTE);
```

Jízda rovně: Řešení



```
void Motors::jed_rovne(int distance, int speed)
int steps_to_go = (int)(distance/
                   WHEEL_CIRCUIT*STEPS_ONE_CHANNEL);
  byte driving_byte;
  driving_byte = Motors::get_speed_from_percentage(speed);
  attach_interrupts();
  Serial1.write(driving_byte);
  Serial1.write(driving_byte+127);
  while(1)
    if(steps_left == steps_to_go ||
   steps_right == steps_to_go)
     break:
  Serial1.write(STOP_BYTE);
  detach_interrupts();
```



Zatáčíme: Úvod



- Zatáčení se od jízdy vpřed v principu neliší funkce budou velmi podobné
- Lze implementovat mnoha různými způsoby:
 - Nejjednodušší: motor ve směru zatáčení stojí, druhý motor se pohybuje dopředu
 - Na místě: motor ve směru zatáčení se pohybuje opačně než druhý motor
 - Jako u auta: robot opíše oblouk...
- My zvolíme první nejjednodušší variantu

Zatáčíme: Úkoly



- Princip funkce pro zatáčení:
 - Vstupy:
 - Úhel ve stupních z intervalu <-180,180>, kde kladný úhel bude znamenat zatáčení doprava, záporný zatáčení doleva
 - Rychlost: tentokrát jen od 0 do 100, dozadu zatáčet nebudeme
 - Opět platí to co u funkce Motors::jed_rovne(): vstupy se dají zvolit naprosto jinak a stále dojdeme k funkčnímu výsledku. Ukázaná je jen jedna z mnoha cest. která je zároveň kompatibilní s referenční funkcí.
 - Vypočítáme, kolik kroků musí urazit vnější motor
 - Odešleme informaci o rychlosti motoru (podle směru zatáčení zvolíme pravý nebo levý motor)
 - Motor zastavíme



```
void Motors:zatoc(int angle, int speed)
  int steps_to_go = 0/*TODO pocet kroku */;
  attach_interrupts();
  byte driving_byte;
  driving_byte = Motors::get_speed_from_percentage(speed);
  while(1)
    if(steps_left == steps_to_go ||
      steps_right == steps_to_go)
      break;
  detach_interrupts();
```

Jak vypočítáme kroky?



- Tentokrát je to trochu složitější kolo se bude pohybovat po části kružnice
- Pro zjištění, po jak dlouhé části kružnice se bude pohybovat, musíme vyřešit tuto úlohu: Jak velká část kružnice o poloměru r náleží úhlu o velikosti α?
- Následně, když budeme znát vzdálenost, budeme moci použít vzorec z funkce jed_rovne()
- Řešení na dalším slajdu

Jak vypočítáme kroky?



```
int steps_to_go = (int) (((2 * TURN_RADIUS * PI * angle)
/ 360) / WHEEL_CIRCUIT * STEPS_ONE_CHANNEL);
```

Zatáčíme: Návod



- Správný počet kroků již známe z minulého slajdu stačí zkopírovat
- Odeslání po seriové lince také již umíme:

```
Serial1.write(driving_byte);
...
Serial1.write(STOP_BYTE);
```

Zatáčíme: Řešení




```
void Motors::zatoc(int angle, int speed)
 int steps_to_go = (int) (((2 * TURN_RADIUS * PI * angle)
               / 360) / WHEEL_CIRCUIT * STEPS_ONE_CHANNEL);
  attach_interrupts();
  byte driving_byte;
  driving_byte = Motors::get_speed_from_percentage(speed);
  Serial1.write(driving_byte);
 while(1)
    if(steps_left == steps_to_go ||
      steps_right == steps_to_go)
     break:
  Serial1.write(STOP_BYTE);
  detach_interrupts();
```

IMU – inertial measurement unit

Co je to IMU?



- IMU je kombinací tří tříosých senzorů: gyroskopu, magnetometru a akcelerometru
- Můžeme používat data z každého samostatně, ale nejlépe fungují dohromady jako tzv. AHRS*
- Kvůli magnetometru musí být celá IMU nad robotem, aby nebyl tolik rušený
- Z magnetometru si můžeme udělat kompas
- Gyroskop může fungovat jako detektor otřesů
- Akcelerometr použijeme jako detektor nárazu



Co je to IMU?



- IMU je kombinací tří tříosých senzorů: gyroskopu, magnetometru a akcelerometru
- Můžeme používat data z každého samostatně, ale nejlépe fungují dohromady jako tzv. AHRS*
- Kvůli magnetometru musí být celá IMU nad robotem, aby nebyl tolik rušený
- Z magnetometru si můžeme udělat kompas
- Gyroskop může fungovat jako detektor otřesů
- Akcelerometr použijeme jako detektor nárazu

*AHRS – Attitude and heading reference system – slouží k určování polohy a směru robota. Dodává informace o poloze (natočení ve všech třech osách) a další informace. Implementace je ale poměrně složitá a ani Trilobotovův AHRS nefunguje úplně přesně.

Kompas #1

Kompas #1: Úvod



- Kompas vypíše úhel, jaký úhel svírá Trilobot se severem*
- Tento postup je velmi jednoduchý, ale nedává moc přesně výsledky
- Naprosto zanedbáme polohu ve 3D

Kompas #1: Úvod



- Kompas vypíše úhel, jaký úhel svírá Trilobot se severem*
- Tento postup je velmi jednoduchý, ale nedává moc přesně výsledky
- Naprosto zanedbáme polohu ve 3D

 * Pro jednoduchost se spokojíme s úhlem od 0 do 180 $^{\circ}$

Kompas #1: Úkoly



- Doplníme funkci float Magnetometer::kompas_1():
 - Přečteme data z magnetometru
 - Zahodíme složku Z (použijeme jen data pro osu x a y vodorovnou plochu)
 - Vypočítáme úhel mezi vektorem dat z magnetometru a vektorem front

Kompas #1: Kostra v magnetometer.cpp



```
float Magnetometer::kompas_1()
  vector<int16_t> mag_values = {0,0,0};
 vector\langle int \rangle front = \{-1,0,0\};
 mag_values.x -= (mag_min.x + mag_max.x) / 2;
 mag_values.y -= (mag_min.y + mag_max.y) / 2;
  vector<float> norm_mag_values;
  norm_mag_values = vector_normalize(mag_values);
  float angle = 0;/*TODO spocitat uhel dle navodu*/
  return angle;
```

Kompas #1: Návod



Data přečteme pomocí:

```
this->get_intensity();
```

Vynulování souřadnice je prostě... vynulování souřadnice :)

```
mag_values.z = 0;
```

- Úhel mezi vektory známe ze střední školy: $\alpha = acos(\frac{mag_values*front}{[mag_values]*[front]})$
- V kódu stačí použít funkce vector_dot(u,v) pro skalární součin a vector_abs(v) pro velikost vektoru. Arkus kosinus je jednoduše acos(), ovšem hodnotu vrací v radiánech – stačí vynásobit výsledek zlomkem 180/П

Kompas #1: Řešení



```
float Magnetometer::kompas_1()
vector<int16_t> mag_values = this->get_intensity();
 vector<int> front = \{-1,0,0\};
 mag_values.x -= (mag_min.x + mag_max.x) / 2;
 mag_values.y -= (mag_min.y + mag_max.y) / 2;
 mag_values.z = 0;
  vector<float> norm_mag_values;
  norm_mag_values = vector_normalize(mag_values);
  float angle = acos(vector_dot(norm_mag_values, front)
            (vector_abs(norm_mag_values)*vector_abs(front))
          )* 180 / PI;
  return angle;
```

Kompas #2

Kompas #2: Úvod



- Kompas vypíše úhel, jaký úhel svírá Trilobot se severem*
- Tento postup není nejjednodušší, ale funguje velmi dobře
- Využívá vektorovou aritmetiku

 st Pro jednoduchost se spokojíme s úhlem od 0 do 180 $^{\circ}$

Kompas #2: Úvod



- Kompas vypíše úhel, jaký úhel svírá Trilobot se severem*
- Tento postup není nejjednodušší, ale funguje velmi dobře
- Využívá vektorovou aritmetiku

 st Pro jednoduchost se spokojíme s úhlem od 0 do 180 $^{\circ}$

Kompas #2: Úkoly



- Doplnime funkci Magnetometer::kompas_2(Accelerometer accel):
 - Z vektoru intenzity magnetického pole, svislého směru a orientace předku Trilobota vypočítáme úhel mezi severem a předkem Trilobota
 - Podrobnější postup si ukážeme na dalších slajdech

Kompas #2: Kostra




```
float Magnetometer::kompas_2(Accelerometer *accel)
  vector\langle int \rangle front = \{-1,0,0\};
  vector<int16_t> mag_values = this->get_intensity();
  vector<float> accel_values = accel->get_acceleration();
 mag_values.x -=(mag_min.x+mag_max.x)/2;
 mag_values.y -=(mag_min.y+mag_max.y)/2;
 mag_values.z -=(mag_min.z+mag_max.z)/2;
  vector<float> E; /* Vychod */
  vector<float> N; /* Sever*/
  float angle = 0; /*TODO uhel mezi vektory N a front*/
  return angle; }
```

Kompas #2: Návod #1




- Vektorový součin svislého směru (data z akcelerometru) a dat z magnetometru nám dá vektor východu v rovině.
- Jak víme, že je to východ? Je kolmý na svislý směr a na směr intenzity magnetického pole (který stále ukazuje na sever, jen v prostoru).



Kompas #2: Návod #2



- Vektorový součin svislého směru (data z akcelerometru) a východu nám dá vektor severu v rovině = to, co chceme.
- Jak víme, že je to sever v rovině? Je kolmý na východ a na svislý směr.



Kompas #2: Návod #3



 Vypočítáme úhel mezi vektory – jedná se jen o přepsání vzorce do kódu, tím se zatěžovat nemusíme :)

Kompas #2: Řešení



```
float Magnetometer::kompas_2(Accelerometer *accel)
  vector<float> E; /* Vychod */
  vector<float> N; /* Sever*/
 E = vector_cross(mag_values, accel_values);
 E = vector_normalize(E);
 N = vector_cross(accel_values, E);
 N = vector_normalize(N);
  float angle = acos(vector_dot(N, front)
                 /(vector_abs(N)*vector_abs(front)))
                 * 180/PI;
  return angle;
```



Detektor otřesů: Úvod



- Používá se na mnoha místech:
 - Detekce zemětřesení seismometr
 - Kontrola stavu strojů když se stroj moc třese, pravděpodobně je někde chyba
 - Kontrola křehkých zásilek spolu s detektory nárazu
- My si jeden vytvoříme pomocí dat z gyroskopu

Detektor otřesů: Úkoly



- Pomocí dvou měření z gyroskopu a jejich rozdílu určíme, zda se s Trilobotem třese
- Pokud ano, v loop() rozsvítíme diodu

Detektor otřesů: Kostra



V souboru gyroscope.cpp

```
bool Gyroscope::detektor_otresu(float treshold)
  vector<float> first = {0,0,0};
  vector<float> second = {0,0,0};
  vector<float> shake = {0,0,0};
  shake.x = abs(first.x-second.x);
  shake.y = abs(first.y-second.y);
  shake.z = abs(first.z-second.z);
 return false:
```

Detektor otřesů: Návod



 Data přečteme jednoduše – metodou get_angular_velocity() objektu this – tohoto objektu:

```
vector<float> data = this->get_angular_velocity();
```

- Zpoždění už známe použijeme funkcí delay()
- Porovnání dat z vektoru také zvládneme:

```
if(data.x > treshold || data.y > treshold...)
{/* Udelej...*/}
```

Detektor otřesů: Řešení v gyroscope.cpp



```
bool Gyroscope::detektor_otresu(float treshold)
 vector<float> first = this->get_angular_velocity();
delay(20);
 vector<float> second = this->get_angular_velocity();
 vector<float> shake = \{0,0,0\};
 shake.x = abs(first.x-second.x);
 shake.y = abs(first.y-second.y);
 shake.z = abs(first.z-second.z);
 if(shake.x > treshold | shake.y > treshold
   shake.z > treshold)
  return true;
else
  return false;
```

Detektor otřesů: Řešení v main.ino



```
void loop()
if(gyro->shake_detector(treshold=10) == true)
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
else
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
```



Detektor nárazu: Úvod



- S detektory nárazu se setkáváme například u přepravních služeb

 kontrola, zda se k balíku všichni chovali dobře zde většinou mechanické detektory, které se poškodí po nárazu určité síly
- Princip je jednoduchý: měří se zrychlení byť i nepřímo a
 pokud překročí nějakou hranici, senzor o tom dá vědět a tento
 stav si již ponechá
- My si vyzkoušíme podobný detektor vyrobit z akcelerometru



Senzor nárazu na balení jedné nejmenované 3D tiskárny :)

Detektor nárazu: Úkoly



- Tentokrát to bude opravdu jednoduché
- Stačí přečíst data a pokud některá hodnota přesáhne treshold, podáme o tom zprávu – třeba rozsvítíme LEDku

Detektor nárazu: Kostra



K nalezení v accelerometer.cpp

```
bool Accelerometer::detektor_narazu(float treshold,
                                     bool reset)
  static bool impact = false;
  if(reset) /* pri resetu vyresetujeme i pamet dopadu */
    impact = false;
  vector<float> a = \{0,0,0\};
  return impact; /* vracime aktualni hodnotu impact */
```

Detektor nárazu: Návod



Čtení hodnoty je jednoduché:

```
vector<float> a = this->get_acceleration();
```

 No a porovnávat jednotlivé složky vektoru zvládneme taky – jen nesmíme zapomenout u osy Z přičíst k tresholdu 10 (neboli gravitační zrychlení). Také se nám vyplatí použít funkci abs() – zajistí, že se náraz zaznamená i pokud přijd ez druhé strany

```
/* 10 +-= g*/
if(... data.y > treshold || data.z > treshold+10)
    {/* Udelej...*/}
```

Detektor nárazu: Řešení v accelerometer.cpp



```
bool Accelerometer::detektor_narazu(float treshold,
                                      bool reset)
 static bool impact = false;
 if(reset)
   impact = false;
 vector<float> a = this->get_acceleration();
 if(abs(a.x)) > treshold | | abs(a.y) > treshold
    \parallel abs(a.z) > treshold+10)
   impact = true;
 return impact;
```

Detektor nárazu: Řešení v main.ino



```
void loop()
if(accel->impact_detector(treshold=1.2) == true)
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
else
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
```



Jak funguje AHRS




- AHRS v Trilobotovi funguje na principu Komplementárního filtru (obrázek a popis na dalším slajdu)
- Velmi jednoduše:
 - Data z gyroskopu se používají na krátkodobou predikci
 - V dlouhodobém horizontu jsou upravována daty z akcelerometru (gyroskopy mají tendenci driftovat – i v klidu vykazují chybně pohybová data)
 - Magnetometr slouží pro zpřesnění odkazuje na (relativně) neměnný sever (pokud není poblíž kov nebo magnet)
- Funkčnost závisí na prvotním nakalibrování a mnoha dalších věcech

Jak funguje AHRS: Gyroskop




- Data z gyroskopu jsou převedená na tzv. kvaterniony 4 čísla.
 Matematicky je to rozšíření komplexních čísel, v našem případě udávají tři z nich souřadnice osy otáčení a čtvrté otočení kolem nich.
- Kvaterniony se následně převedou na odhad polohy



Jak funguje AHRS: Akcelerometr a magnetometr

- Data z akcelerometru a magnetometru jsou převedená na odhad polohy pomocí poměrně složité goniometrie.
- Využívá se dolní propusti filtrují se velmi rychlé změny




Jak funguje AHRS: Komplementární filtr



- vypočítá se chyba rozdíl mezi daty z gyroskopu a akcelerometru
- Parametr K udává, jak výrazně se projeví korekce. V našem případě je K = 0.02
- Pokud chyba*K není příliš velká, bude přičtená k datům z gyroskopu a výsledek pokládán za optimální odhad
 - Kolem úhlu 0 vznikají problémy, kdy jedna metoda odhaduje úhel například 1 stupeň, druhá ale třeba 359. Pokud je tedy chyba příliš vysoká, předpokládá se, že je to tento případ a nebude započítaná do optimálního odhadu

Komplementární filtr



Konec