
# PŘEDNÁŠKA 1 – Mikroskopie

## - mikroskop

- optické zařízení, které umožňuje pozorovat malé objekty zvětšeně
- konstrukce
  - a) Finite-Tube



dvě soustavy čoček – objektiv a okulár
–> objekt je zobrazen objektivem do meziobrazu a okulár meziobraz zobrazí do lidského oka

rovnice tenké čočky

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$


- zvětšení mikroskopu – součin zvětšení objektivem a zvětšení okulárem

$$\frac{b}{a} \times \frac{25 \text{ cm}}{f_{\text{okuláru}}}$$

25 cm ... konvenční zraková vzdálenost

- výhoda jednoduchá konstrukce
- nevýhoda nutné nastavení dohromady (nelze jen tak vyměňovat čočky)

## b) Infinite-Tube



tři soustavy čoček – objektiv, tubus, okulár
–> objekt umisťujeme do ohniska, tedy
objektiv obraz nekonečna, tubus vytvoří
meziobraz a okulár obraz zobrazí do
lidského oka


- zvětšení mikroskopu – součin zvětšení objektivem a zvětšení okulárem

$$\frac{f_{\text{tubusu}}}{f_{objektivu}} \times \frac{25 \text{ cm}}{f_{\text{okuláru}}}$$

- výhoda objektiv a okulár můžeme nezávisle na sobě vyměňovat snadné vložení optického členu – filtry, clony, polarizátory...

# - optika

- difrakce
  - jev, který nastává, pokud světlo prochází malými otvory, jejichž velikost je srovnatelná s  $\lambda_{\mathrm{sv}\check{\mathrm{e}}\mathrm{tla}}$
  - Huygensův princip



- každý bod vlnoplochy, do něhož dospělo vlnění v určitém okamžiku, můžeme pokládat za zdroj elementárního vlnění, které se z něho šíří v elementárních vlnoplochách
- vlnoplocha v dalším časovém okamžiku je vnější obalová plocha všech elementárních vlnoploch
- poloha maxima

$$d\sin\theta = m\lambda, \quad m \in \mathbf{Z}$$

-> pozn. absolutně koherentní světlo - stejně dlouhá maxima

- teorie Ernsta Abbeho
  - k rekonstrukci obrazu (amplitudy i tvaru) potřebujeme mít alespoň paprsky 1. řádu
     větší čočka = více paprsků (vyšší řády) = lepší rozlišení
- Airyho disk (difrakční disk)
  - umožňují definovat limit rozlišení mikroskopu
    - -> velikost disku rozhoduje o rozlišovací schopnosti chceme, aby disk byl co nejmenší





#### limit rozlišení

- mikroskop je na mezi rozlišení, pokud minimum impulzní odezvy prvního bodu splývá s maximem impulzní odezvy druhého bodu
- Rayleighův limit rozlišení

$$d \approx 1.22 \frac{\lambda}{2 \text{ NA}}$$

-> pro zlepšení rozlišení mikroskopu větší čočky (větší NA)


imerzní olej (větší index lomu = větší NA)

kratší vlnové délky

- NA = numerická apertura
  - bezrozměrná veličina charakterizující velikost čočky

$$NA = n \sin \theta$$
, n... index lomu  $NA = \frac{r}{f}$   $\theta$ ... úhel kužel vstupu paprsků do čočky r... poloměr čočky f... ohnisková vzdálenost

- osvětlení
  - Köhlerovo osvětlení
    - optický systém se speciálními optickými prvky sloužícími k zobrazování
    - hlavní myšlenka: využití homogenního osvětlení (nezaostřené)
      - -> způsobí maximální homogenní osvětlení preparátu, a navíc neoslňuje oko
    - soustava



- kolektorem sebereme světlo a promítneme do ohniska kondenzátoru nastavovací prvky
  - clona 1 šířka paprsku
    - clona 2 množství světla
- optická aberace (zkreslení/nedokonalosti/chyba)
  - dělení
    - 1) geometrická
      - a) sférická nedokonalost tvaru čočky (chyba při vybroušení)
        - projevuje se tak, že paprsky procházející blízko optické osy se nezobrazí do stejného místa jako paprsky procházející dál od optické osy
          - -> vznik rozostřeného obrázku
      - b) chyba plochosti
        - způsobeno nepoměrem velikostí čočky a zkoumaným objektem
          - -> nedokážeme zároveň zaostřit uprostřed a na kraji
    - 2) chromatická
      - závisí na vlnové délce (barvě) světla
        - -> paprsky různé vlnové délce neprochází po stejné dráze barevné proužky kolem hran
  - možné kompenzovat složitějšími soustavami achromatický objektiv, fluoritový objektiv...
- techniky zvýšení kontrastu
  - 1) mikroskopie tmavého pole (darkfield microscopy)
    - vložení tmavé clony do osvětlovacího paprsku (zablokování přímých paprsků)
      - -> pozorujeme světlé objekty na tmavém pozadí
  - 2) Rheinbergova iluminace
    - vložení barevné clony do osvětlovacího paprsku
      - -> získáme kombinaci obrazu brightfield a darkfield mikroskopie
  - 3) mikroskopie fázového kontrastu
    - vložíme fázový proužek proměnlivé tloušťky do osvětlovacího paprsku (různá zpoždění paprsků)
      - --> vložením objektu s různými indexy lomu dojde k interferenci paprsků a lepšímu pozorování

- 4) mikroskopie polarizovaného světla
  - vložíme polarizátor do osvětlovacího paprsku i do tubusu
    - -> při vložení dvojlomného objektu (index lomu různý pro různé směry polarizace) dojde k fázovému zpoždění – pozorujeme konstruktivní/destruktivní interferenci
  - převádíme změny indexu lomu v různých směrech na intenzitu
- 5) Hoffmanova modulace
  - funguje na principu optické derivace -> převádíme optický gradient na intenzitu
- 6) diferenciální interferenční kontrastní mikroskopie
  - zobrazuje rozdíly v optických cestách za pomocí Wollastonova prismatu (speciální krystal)
- 7) fluorescenční mikroskopie
  - fluorescence ozáření fluorescenční látky na určité frekvenci –> vyzáří světlo o nižší frekvenci
  - nutnost fluorescenčních barev speciálního mikroskopu umožňujícího osvětlování (typicky UV –> viditelné světlo) filtrů zabraňují vidět osvětlovací světlo
- pokročilé techniky
  - 1) 3D mikroskopie
    - a) konfokální mikroskopie
      - efektivní metoda jež slouží k potlačení signálu z hloubek, které nás nezajímají
      - princip
        - osvětlujeme zdrojem koherentním silným (např. laserem)
        - osvětlovací paprsek je optickou soustavou je promítnut na objekt, dále se odráží od zrcadla a poté případně prochází clonou
          - pokud paprsek přichází z ohniskové roviny projde clonou na detektor
          - pokud paprsek pochází z jiné hloubky, tak clonou neprojde
      - nevýhoda pomalé (nutné posouvat se soustavou i preparátem)
      - výhoda velmi dobré rozlišení
    - b) optická koherenční tomografie (OCT)
      - metoda založená na principu interferometru
        - přicházející paprsek je rozdělen na dva každý prochází svou cestou a poté je spojen
           –> signál na detektoru získáme pouze tehdy, když je délka optických cest stejná rozdíl je násobkem vlnové délky
        - soustava obsahuje zrcátka, jejichž naklopení nám umožní 3D mikroskopii
      - pozn. již nepracujeme s clonou = větší optická efektivita
    - c) dvou fotonová fluorescenční mikroskopie
      - již nevyužíváme UV (škodlivé pro organismus), ale silný koncentrovaný paprsek laseru
  - 2) ultrarezoluční mikroskopie
    - a) STED (stimulated emission depletion)
      - využití fázové modulace (osvícení vzorku dvakrát)
        - -> nejprve koblížkem s dírkou vysvícení části kolem centrální dírky
        - -> poté osvítíme normálně bude svítit jen centrální část, která se nestihla vyzářit předtím
    - b) STORM (stochastic optical reconstruction microscopy)
      - využití spontánní fluorescence objekty střídavě svítí a nesvítí
    - c) SEM (scanning electron microscopy)
      - nepoužíváme zobrazování fotony viditelného světla, ale elektrony
        –> elektrony vytvářeny elektrodovým dělem a urychlovány směrem k anodě
        vynikající rozlišení (několik nm)
        - nutné, aby oblast, ve které probíhá zobrazování byla vyčerpána nutnost vakua –> pokovení, kryofixace
      - typy reflexní elektronový paprsek udeří do preparátu –> vyrážení částic –> detekce transmisní paprsky prochází napříč
- mikroskopie výhody dobré prostorové rozlišení, informace i o barvě, relativně dostupná nevýhody – obtížné pozorování dějů v živých organismech, až na výjimky 2D

# PŘEDNÁŠKA 2 – Rentgenologie


- rentgenové záření
  - elektromagnetické záření o vlnové délce  $\lambda = 10 \text{ nm} 1 \text{ pm}$
  - dělení hard záření kratší vlnové délky (blíží se záření gama) soft záření delší vlnové délky
  - pro popis využívám vlnově-částicový dualismus
    - energie fotonu

$$E = hf$$
  $h \approx 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \approx 4.1 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}$   
 $1 \text{ eV} \approx 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ 

- rychlost šíření fotonu


$$c = f\lambda \approx 3 \cdot 10^8 \,\mathrm{m/s}$$

- ionizující radiace u fotonů s energií nad 10 eV ( $\lambda = 120$  nm)
  - fotony mají dostatečnou energii k vyražení elektronu ionizace
  - v důsledku ionizace se zvýší chemická reaktivita a dojde k chemickým změnám
- zdroj rentgenového záření rentgenka



katoda – drátek z těžko tavitelného kovu (wolfram)

- -> prochází el. proud (zahřívání na vysokou teplotu) -> uvolnění elektronů zdroj vysoké napětí (15-150 kV)
- -> urychlení elektronů k anodě anoda
  - –> prudké zbrzdění elektronů –> vznik záření ve směru kolmém na zrychlení
- spektrum rentgenového záření




- celková energie závisí na čtverci napětí a proudu mezi katodou a anodou  $U^2I$
- špičky charakteristické záření
  - = rozdíl energie před přeskokem a po přeskoku
  - –> dopadající elektron zapříčinil přeskok elektronů v obale zaoblení (vytvrzování svazku) – způsobeno vložením filtru
    - -> filtrace měkkého záření = snížení zátěže pacienta při zachování kvality zobrazení

- mechanismy interakce
  - 1) koherentní rozptyl (Rayleighův rozptyl)
    - dochází pouze k odchýlení dopadajícího fotonu, ale nikoliv ke změně jeho energie
    - nastává při nízkých energiích
      - -> pst výskytu klesá s rostoucí energií

$$Z_{\rm eff}^{8/3}/E^2$$
 Z<sub>eff</sub> ... efektivní atomové číslo


- zvyšuje šum a rozostření obrázku




## 2) fotoelektrický jev

dochází k vyražení elektronu z obalu a přeskoku elektronu z vyšší energetické hladiny
 vznik charakteristického záření = záření o přesně dané frekvenci, jehož energie odpovídá

rozdílu energetických hladin




- jedná se o ionizující mechanismus
- nevznikají šumy foton je totálně pohlcen



# 3) Comptonův rozptyl

- foton vyrazí elektron z obalu a následně pokračuje dál po změněné trajektorii
  - -> čím větší změna energie, tím větší úhel odchýlení
- jedná se o ionizující mechanismus
- malý kontrast mezi různými druhy tkání
- zvyšuje šum a rozmazání obrázku





- -> intenzita záření po průchodu tkání o šířce x klesá exponenciálně s délkou x, které záření musí urazit
- s vyšší energii se zhoršuje kontrast, ale zlepšuje pronikání
- někdy je k výpočtu využíván hmotnostní koeficient útlumu  $(\frac{\mu}{a})$  výhoda: nezávisí na konkrétní hustotě

# struktura rentgenu


## 1) kolimátor (clona)

- způsobuje, že ozáříme jen požadovanou část
- clony se nejčastěji pokládají přímo na pacienta -> nejkratší polostín

## 2) protirozptylová mřížka

- účelem je zabránit pronikání odražených paprsků na film
  - -> propouštění pouze přímých paprsků





- -> velké atomy = velká pst, že se foton trefí a dojde k reakci
- při dopadu typicky dojde k vyzáření viditelného záření o různých barvách –> zvýšení citlivosti filmu film
- umístit ho můžeme jak před film, tak i za film

# 4) film

- nereaguje lineárně na intenzitu záření -> měříme v logaritmických souřadnicích a využíváme lin. část
- dnes již velký dynamický rozsah
- expozici řídíme pomocí velikosti proudu procházejícího rentgenkou
- používají se čím dál tím méně -> digitální senzory náhrada filmů
  - a) výpočetní radiografie (CR)
    - využití speciálních kovových destiček uchování pomocí oxidace –> následné přečtení
    - výhoda: zrychlení snímání, znovupoužití
  - b) digitální radiografie (DR)
    - čistě polovodičové detektory
    - typy FPD (flat-panel detector) deska se skládá z luminoforu a fotocitlivých prvků
       TFT (thin-film detector)
    - nevýhoda: obtížné vyrobit
    - výhoda: lepší dynamický rozsah, větší efektivita
  - c) CCD (charge coupled device)
    - výhoda: dobrá citlivost, málo zašuměné
    - nevýhoda: trvalé vystavení X-záření by vedlo k destrukci nelze umístit přímo do cesty

## parametry rentgenového obrazu

1) signal-to-noise ratio (SNR)

$$SNR = \sqrt{\lambda}$$


λ... střední intenzita záření očekávána na daný pixel

- čím větší intenzita záření tím lepší SNR
  - -> zlepšení SNR 10x = 100x zvýšení intenzity
- filtrování zhoršuje SNR, nicméně snižuje radiační zátěž pacienta

#### 2) rozlišení

- měříme dle různých funkcí point spread function, line spread function, edge spread function...
- závisí na vzdálenosti detektoru od zdroje záření, na velikosti pacienta...
  - -> nejlepší rozlišení pacient co nejblíže detektoru a zdroj záření co nejdále
- 3) poměr kontrast-šum (CNR)

$$\mathsf{CNR} = rac{|S_A - S_B|}{\sigma_N} = |\mathsf{SNR}_A - \mathsf{SNR}_B|$$



Light


X-ray Source

X-ray Beam

- aplikace v lékařství zobrazování trávicího traktu (použití kontrastní látky)
   angiografie = zobrazování cév metoda DSA (digitální subtraktivní angiografie)
   fluoroskopie = zobrazování v reálném čase
   mamografie = vyšetření prsu
- rentgenologie výhody: dobrá dustupnost, dobré zobrazení tvrdých tkání, široká znalost
   nevýhody: dávka ionizujícího záření, horší rozlišení měkkých tkání, 2D projekce

# PŘEDNÁŠKA 3 – CT


- základní princip CT
  - zobrazení těla pacienta v sérii řezů -> výsledný obraz vzniká matematickou rekonstrukcí z řady rentgenových
     projekcí získaných postupně z různých úhlů
  - základní vztah
    - opouštíme předpoklad homogenity tkáně –> každý kousek může nyní mít jiný koeficient útlumu



- generace CT systémů 
   1. generace − rentgenka a jeden detektor rotující spolu s rentgenkou
  - -> trvá dlouho, složitý mechanický pohyb
  - 2. generace rentgenka a jedna řada detektorů na kružnicové výseči
  - 3. generace rentgenka a více řad detektorů na kružnicové výseči
    - -> poměrně komplikované na konstrukci, ale snímáme více řezů najednou
  - 4. generace stacionární detektory s pohyblivou rentgenkou
    - -> nutnost většího počtu detektorů = dražší
- Hounsfieldova jednotka (HU)
  - jednotka popisující míru absorpce rentgenového záření v CT
    - -> lineární transformace lineárního koeficientu útlumu vztažená k vodě

$$HU = 1000 \frac{\mu_{tk\acute{a}n\check{e}} - \mu_{vody}}{\mu_{vody}} = 1000 \frac{\mu_{tk\acute{a}n\check{e}} - 0.19}{0.19}$$

- příklad: voda (0), vzduch (-1000), tuk (-400 až -50) krev (47), kosti (50 až 1000)
- výhoda: reprodukovatelnost
- rekonstrukce obrazu
  - dopředná Radonova transformace




- $o(\xi, \eta)$  denzitní funkce = předmětová funkce
- μ lineární součinitel zeslabení
- $(\xi, \eta)$  původní souřadnice
- $\Phi$  snímací úhel
- $(\xi', \eta')$  rotované souřadnice
- $p(\xi', \Phi)$  paprskový součet či průmět = projekce


$$p(\xi', \Phi) = \int o(\xi, \eta) \, d\eta' \quad I = I_0 e^{\int \mu(\xi, \eta) d\eta}$$
$$p(\xi', \Phi) = -\ln \frac{I_0}{I}$$
$$\xi' = \xi cos \Phi + \eta sin \Phi$$

- -> naměříme intenzitu záření po průchodu tkání
- -> uděláme logaritmus v poměru k původní intenzitě
- -> získáme hodnotu projekcí
- obrazy (sinogram) jeden bod sinusovka, amplituda vzdálenost od počátku, fáze úhel více bodů výsledný obraz je dán součtem jednotlivých sinusovek

- zpětná Radonova transformace
  - věta o centrálním řezu



- a) přímá zpětná projekce (backprojection)
  - naměřené projekce promítneme zpět podél směru získání
  - nevýhoda: není to přesná inverze
- b) analytická Fourierova rekonstrukce



- c) filtrovaná zpětná projekce
  - nejčastěji používaný algoritmus pro rekonstrukci v CT
  - postup
    - -> vezmeme všechny naměřené projekce a každou z nich modifikujeme filtrem h
    - -> získané modifikované projekce Q promítneme zpět

$$o(\xi, \eta) = \int_{0}^{\pi} Q_{\varphi}(\xi') d\varphi$$

$$Q_{\varphi}(\xi') = h(t) * P_{\varphi}(\xi') = \mathscr{F}^{-1} \{H(\omega)\} * P_{\varphi}(\xi')$$

$$H(\omega) = |\omega|$$

- filtr h
  - Ram-Lak filtr

- Ize různě omezovat Hamming filtr, Shepp-Logan filtr
- výhody: velmi rychlé
- nevýhody: předpoklad linearity, rovnoběžnosti paprsků a nekonečného počtu úhlů
- d) algebraická rekonstrukce
  - druhý nejčastěji používaná algoritmus pro rekonstrukci v CT
  - princip
    - řešíme soustavu lineárních rovnic pro neznáme f

$$g_i = \sum_j w_{ij} f_j$$
  $f_j$  ... hodnoty pixelů  $g_i$  ... projekce

-> velké množství rovnic – řešíme iterativně  $w_{ij}$  ... váhy – jak moc daná hodnota koeficientu

- ART, SART, SIRT, ILST, MART

útlumu ovlivňuje celkový útlum, který měříme po dráze paprsku

$$\hat{f}_{ij}^{l} = \hat{f}_{ij}^{l-1} + rac{\mathbf{g_j} - \sum_{i=1}^N \hat{f}_{ij}^{l-1} w_{ij}}{\sum w_{ij}}$$
  $\hat{f}_{ij}^{l-1}$  ... odhad z předchozí iterace  $\mathbf{g}_i$  ... skutečná paprskový součet  $\mathbf{w}_{ij}$  ... váhy

- -> máme k dispozici odhad koeficientu z předchozí iterace
- -> spočteme odhad projekce (odečteme of naměřené hodnoty získáme konstantní hodnotu)
- -> ke všem pixlům připočteme výslednou konstantní hodnotu
- -> opakujeme
- MART iterativní rekonstrukce

$$\hat{f}_{ij}^{l} = \hat{f}_{ij}^{l-1} \frac{g_{j}}{\sum_{i=1}^{N} \hat{f}_{ij}^{l-1} w_{ij}}$$

- -> místo připočtení konstantní hodnoty každý pixel násobíme konstantní hodnotou
- výhoda algebraické rekonstrukce oproti filtrované zpětné projekci
  - nemá tak přísné předpoklady linearita, rovnoběžnost, velké množství projekcí
  - lépe modeluje znalosti fyziky a geometrie
  - možnost regularizace -> méně artefaktů
- korekce rekonstrukce
  - 1) korekce offsetu -> když nedopadá žádný rentgenový signal, tak by detektory měli vracet nulu
  - změna intenzity rentgenky -> nastavíme multiplikativní koeficienty tak, aby hodnota byla stále stejná
  - 3) geometrická korekce -> případná kompenzace posunutí detektorů
  - 4) korekce vytvrzování svazku -> naměřený útlum nelineárně transformuje na lineární situaci
  - 5) kosinová korekce -> kompenzace vějířovitého svazku fan-beam (hlavně u 3. generace)
    - rekonstrukční metody
      - a) rebinning = rozhození naměřených paprsků do jednotlivých přihrádek, tak aby byly paralelní
        - -> pro každý úhel z původně naměřených vybereme rovnoběžné paprsky
        - -> pak využijeme filtrované zpětné projekce
      - b) Katsevich varianta filtrované zpětné projekce –> výpočetně náročné
      - c) algebraická rekonstrukce dokážeme zcela přesně namodelovat geometrickou konfiguraci
- 3D počítačová tomografie
  - a) metoda řez po řezu
    - princip rentgenka obkrouží pacienta –> zastaví –> stůl se pohne –> rentgenka opět obkrouží a zastaví
    - výhoda zaručí velmi dobrou kvalitu rekonstrukce jednotlivých řezů
    - nevýhoda nejedná se o plynulý pohyb, mechanicky náročné, trvá dlouho
  - b) spirálová metoda
    - princip pohyby rentgenky a stolku probíhají současně
    - výhoda jednodušší mechanika, rychlé (z 10 min –> na 1 min)
    - nevýhoda složitější rekonstrukce obrazu
    - pitch
      - relativní posun lůžka s pacientem na jednu otáčku vzhledem k šířce řezu

$$P = \Delta I/d$$

–> hodnoty P < 1 – nechceme –> oblasti se překrývají a pacienta zbytečně ozařujeme P > 2 – nechceme –> vznikají slepé oblasti P  $\sim 1.5$  – typická hodnota –> kompromis

- úprava na konstantní z
  - hlavní myšlenka: interpolujeme projekce pro nějaká blízká z stejného úhlu
    - a) wide interpolation
      - interpolace dle hodnoty z nejbližší předchozí a nejbližší následující otáčky
      - větší efektivní tloušťka řezu, více kvalitní rekonstrukce
    - b) slim interpolation
      - interpolace dle hodnoty z nejbližší následující a jí o 180° posunuté otáčky
      - menší efektivní tloušťka řezu, méně kvalitní rekonstrukce

- parametry kvality obrazu CT
  - rozlišeni (0.5 mm)
  - kontrast schopnost rozlišit tkáně s různou denzitou (rozdíly v denzite 5-10 HU)
  - šum zvyšuje se snížením dávky
  - artefakty textura málo detektorů, špatná kalibrace

hvězdicové artefakty – přítomnost kovu (silné pohlcení záření), pohyb

 klinická aplikace – vyšetření hrudníku – zápal plic, rakovinné bujení hlavy – vnitřní krvácení, fraktura lebky

měkkých orgánů břicha

radiační dávka — absorbovaná dávka D – energie na kilogram tkáně

$$D = E/m [Gy - gray]$$

dávkový ekvivalent

$$H_{\mathsf{E}} = \sum_{i} w_{i} H_{i} = \sum_{i} w_{i} c_{i} D_{i}$$
 [Sv – sievert]


-> koeficienty c – jak moc je dané záření nebezpečné na jednotkovou absorbovanou dávku -> pro CT: c = 1 w – jak moc jsou jednotlivé druhy tkání citlivé na ozáření

- limity

- a) limity pro pracovníky
  - průměrně 20 mSv/rok v období 5 po sobě následujících let (maximální dávka 100 mSv/5 let)
  - dávka v jednom roce nesmí překročit 50 mSv
- b) limity pro obyvatelstvo
  - průměrně 1 mSv/rok v období 5 po sobě následujících let (maximální dávka 5 mSv/5let)
  - dávka v jednom roce nesmí překročit 5 mSv
- pozn. limitům nepodléhá lékařské ozáření a ozáření z přírodních zdrojů
  - 1 CT ~ 10 mSv, přírodní zdroje ~ 3 mSv/rok
- závěr CT
  - velmi užívaná metoda s výborným prostorovým rozlišením
  - schopnost pořízení 3D obrázků v řádu jednotek minut
  - nevýhoda menší kontrast měkkých tkání
     využití ionizujícího záření -> nutnost hlídat dávku záření

# PŘEDNÁŠKA 4 + 5 – Ultrazvuk

- lékařský ultrazvuk (rychlý úvod)
  - ultrazvuk akustické vlny o vysoké frekvenci (2 50 MHz)
  - princip
    - vyšleme impulz, ten se odrazí a vrátí měříme čas a intenzitu odrazu



rychlost šíření tkání ~ 1500 m/s

-> pohlavní orgány: 0.2, plíce: 0.12, prsní tkáň: 0.1, kůže: 0.01


vlastnosti výhoda – neškodný, rychlý –> hodí se k zobrazení pohybujících se částí – srdce nevýhoda – neprochází vzruchem a tvrdou tkání

- akustika (teoretický úvod)
  - rozsahy fyzikálních veličin

měřená veličina	značení	jednotka	rozsah hodnot v klinické praxi
rychlost	С	m·s⁻¹	1540 m·s⁻¹ (měkká tkáň)
vlnová délka	λ	mm	0.6 – 0.15 mm (měkká tkáň)
kmitočet	f	Hz	2,5 – 10 MHz
modul pružnosti	E	Pa	25 GPa (kost)
akustická impedance	Z	kg·m <sup>-2</sup> ·s <sup>-1</sup>	1.63·10 <sup>6</sup> kg·m <sup>-2</sup> ·s <sup>-1</sup>
hustota	ρ	kg·m⁻³	1000 kg·m <sup>-3</sup> (voda)
intenzita	I	W·cm⁻²	1 – 10 mW·cm <sup>-2</sup>
tlak	р	Pa nebo bar	0.006 MPa

- vlnová rovnice
  - odvození vlnové rovnice
    - rozdělíme tkáň do elementárních krychliček

A ...plocha  $\Delta z$  ...sířka  $\rho$  ...hustota  $V = A \cdot \Delta z$  ...objem  $m = \rho \cdot V = \rho \cdot A \cdot \Delta z$  ...hmotnost p(x) = 0 ...rychlost pohybu p ...tlak



 $m = \rho A \Delta z$ 

- vyjdeme ze dvou fyzikálních zákonů
  - 1) Newtonův zákon

$$\begin{split} F &= ma = m\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = m\left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}\right) \approx m\frac{\partial u}{\partial t} \\ F &= pA: \Longrightarrow (p(z) - p(z + \Delta z)) \, A = m\frac{\partial u}{\partial t} \implies \Delta z \ll z: \implies -\frac{\partial p}{\partial z}\Delta z \, A = m\frac{\partial u}{\partial t} \\ m &= \rho A \, \Delta z \implies \boxed{\rho\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial z} = 0} \end{split}$$

- -> prostorová derivace tlaku je rovna záporně vzaté časové derivaci rychlosti
- -> konstantou úměrnosti je hustota
- 2) zákon o zachování hmoty

$$\begin{split} &A\Big(u(z+\Delta z)\rho(z+\Delta z)-u(z)\rho(z)\Big)=-A\,\Delta z\frac{\partial\rho}{\partial t}\\ &\Delta z\ll z\colon -\!\!\!>\frac{\partial\rho u}{\partial z}=-\frac{\partial\rho}{\partial t}\quad -\!\!\!>\rho=\rho_0+\rho_1,\quad \rho_0=\text{const},\ \rho_1\ll\rho_0\ -\!\!\!>\rho_0\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial\rho_1}{\partial t}=0\\ &\frac{\rho_1}{\rho_0}=Kp,\quad K=1/E\ -\!\!\!>\frac{\partial u}{\partial z}+K\frac{\partial p}{\partial t}=0 \end{split}$$

- -> prostorová derivace rychlosti je rovna záporně vzaté časové derivaci tlaku
- -> konstantou úměrnosti je stlačitelnost
- rovnice zkombinujeme rovnici 1) zderivujeme podle z a rovnici 2) podle t

$$\begin{split} &\rho\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\partial p}{\partial z}=0 \quad \text{derive by } z \\ &\frac{\partial u}{\partial z}+K\frac{\partial p}{\partial t}=0 \quad \text{derive by } t \\ &\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t\partial z}+\frac{\partial^2 p}{\partial z^2}=0 \\ &\frac{\partial^2 u}{\partial z\partial t}+K\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}=0 \end{split} \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 p}{\partial z^2}-K\rho\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}=0 \end{split}$$

- řešení vlnové rovnice – harmonická funkce


$$p = p_+ \cos(\underbrace{\omega t - kz}_{\phi})$$
 k... vlnové číslo [rad/m]

vlnová rychlost šíření (fázová rychlost)

$$\phi_0 = \omega t - kz \Rightarrow z = \frac{\omega}{k}t - \frac{\phi_0}{k} \Rightarrow c = \frac{\omega}{k}$$

dále (řešením diferenciální rovnice) ->  $k^2=\rho K\omega^2$  ->  $c=\frac{1}{\sqrt{\rho K}}$ 

-> rychlost šíření závisí s odmocninou nepřímo úměrně na hustotě a stlačitelnosti



- akustická impedance
  - veličina, která měří jak moc se daná látka (tkáň) brání pohybu

$$Z_a = rac{p ext{ (pressure)}}{I ext{ (flow)}} ext{ [Pa \cdot s/m}^3]$$

-> pro nekonečně dlouhou trubku lze rozdělit na část závislé na geometrii na část, která závisí jen na materiálu  $Z = \rho_0 c \, \left[ \text{kg/s} \cdot \text{m}^2 \right]$ = specifická akustická impedance (Z)

 $- \quad \text{orientačn\'i hodnoty} \qquad \quad \text{vzduch} - 0.004 \cdot 10^{\text{-}6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{\text{-}2} \cdot \text{s}^{\text{-}1} \\ \quad \text{měkk\'e tk\'an\'e} - 1.5 \cdot 1.6 \cdot 10^{\text{-}6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{\text{-}2} \cdot \text{s}^{\text{-}1} \\ \quad \text{kost} - 3.75 \cdot 7.38 \cdot 10^{\text{-}6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{\text{-}2} \cdot \text{s}^{\text{-}1} \\ \quad \text{určuje, co se stane na rozhran\'e} \qquad \quad \text{Z} >> \lambda -> \text{na rozhran\'e dojde k odrazu a lom (zrcadlový odraz)} \\ \quad \text{Z} << \lambda \ \ -> \text{na rozhran\'e dojde k rozptylu}$ 


- - a) zrcadlový odraz
    - část energie dopadající vlny se odrazí zpět a část energie projde rozhraním -> množství odražené energie je tím větší, čím je větší rozdíl akustických impedancí
    - koeficient odrazu (pro kolmý dopad)
      - říká, jaký je poměr amplitudy odražené a dopadající vlny
        - -> jak moc se odrazí vlna zpět

$$R = \frac{p_{\rm o}}{p_{\rm d}} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

orientační hodnoty tuk-sval – 0.1
mozek-lebka – 0.66
měkká tkáň-vzduch – 0.9995

-> vyrovnání akustické impedance - vyplnění vzduchové mezery gelem

zákon lomu (Snellův zákon)



- výpočet času
  - odraz na rozhraní ve vzdálenosti d od vysílače vyvolá dopad odražené vlny zpět na přijímač s časovým zpožděním t

$$t = \frac{2 \cdot d}{c}$$

- b) rozptyl
  - vlny se odráží skoro všemi směry -> na obrázku se projeví specifickou texturou (flíčky)
- zeslabování
  - při šíření vlny dochází k absorpci energie daným prostředím a k postupnému útlumu vlny -> intenzita vlny I, resp. amplituda A exponenciální klesají se vzdáleností

$$I(x) = I(0) e^{-2\alpha x}$$
 resp.  $A(x) = A(0) e^{-\mu_a x}$ 

x ..... vzdálenost od místa vybuzení

 $\mu_a$  .... koeficient útlumu amplitudy ultrazvukové vlny  $\mu_a = -\frac{1}{x} \cdot \ln \frac{A(0)}{A(x)}$  (Np · cm<sup>-1</sup>)

 $\alpha$  ..... koeficient útlumu ultrazvukové vlny (log)


$$\alpha = 20 \,\mu_{\rm a} \cdot \log_{10} e \cong 8.7 \,\mu_{\rm a}$$

pozn. útlum přímo úměrně závisí na frekvenci vlny

-> čím chci hlouběji, tím nižší frekvenci potřebuji

orientační hodnoty – polotloušťka — voda – 380 cm měkká tkáň – 5-1 cm kost - 0.7-0.2 cm

- ultrazvuk v lékařství
  - rehabilitační lékařství a ortopedie
    gynekologie vyšetření plodu
    kardiologie vyšetření srdce
    vyšetření měkkých interních orgánů ledviny, jádra
    ultrazvukové čištění, odstraňování zubního kamene
  - zobrazovací módy
    - 1) A-mód (amplitude amplitudový)
      - lineární závislost amplitudy odezev na hloubce vniku ultrazvukového vlnění
        - -> vysoká amplituda odpovídá rozhraní o velkém koeficientu R
    - 2) B-mód (brightness jasový)
      - dvourozměrný obraz vypovídající o struktuře dané snímané tkáně
        - -> několik seřazených výsledků převodu hodnoty amplitudy z obrazu A na hodnoty stupňů šedi
    - 3) M-mód (motion pohybový)
      - ukazuje vývoj prostorové komponenty v čase
      - vyberu jeden směr v B-módu a vodorovně nechám probíhat čas
        - -> v pravidelných časových intervalech pořizuji jednorozměrný záznam
      - naměřená echa jsou pak zakódována do stupňů šedi a zobrazena



- 4) Q-mód (Dopplerovský mód)
  - -> jak rychle teče krev v jednotlivých místech
- artefakty posunutí pozice objektu + zkreslení (ne vše se musí posunout)
   –> dáno skladbou tkáně/změnou rychlosti šíření UZV
   násobná reflexe/falešná echa
  - -> nastává při velkém rozdílu akustických impedancí velká část signálu se odrazí zpět
  - -> poznáme podle toho, že odrazy jsou ve stejných vzdálenostech stín


-> dojde k zastínění ultrazvukového signálu částí tkáně měsíčkovité útvary

-> dáno konečnou šířkou a rozbíhavostí UZV paprsků pohybové a interferenční artefakty

- generování UZV signálu
  - požadavky na konstrukci

- relativně krátký impuls (2μs) o energii 10–100 mW/cm²
dostatečný odstup signál šum
tlumení zpětné akustické vlny
dostatečné pokrytí snímaného pole
potlačení vibrací
lehké a snadné na manipulaci

- zdroj UZV signálu piezoelektrické měniče
  - využití přímého a nepřímého piezoelektrického jevu
    - -> přivedením střídavého elektrického napětí dochází k mechanickým změnám
  - ultrazvuková sonda/ hlavice
    - měnič z jedné strany přilepen na kovové pouzdro
    - na druhou část měniče je připojen koaxiální vf kabel
      - -> přívod vysokofrekvenčního budícího pulsu z generátoru
    - ultrazvukové pole sondy
      - 1) blízké pole (Fresnelova oblast)
        - nelze zanedbat rozměr sondy
        - není příliš vhodná na zobrazování -> velmi proměnné, obtížná rekonstrukce
      - vzdálené pole (Fraunhoferova oblast)



$$L = \frac{D^2 - \lambda^2}{4\lambda}$$

- rozlišovací schopnost
  - není stejná ve všech směrech

– nejlepší – ve směru osy paprsku trochu horší – ve směru roviny sondy nejhorší – ve směru kolmém na zobrazovací rovinu


- typy
  - 1) lineární sonda dobré rozlišení v blízkém poli
  - 2) sektorová sonda široký obraz ve vzdáleném poli
  - 3) konvexní sonda kombinace s určitým kompromisem
  - -> nicméně lze využít řízení jednotlivých elementů ke směrování Linear







- směrování paprsků (beam forming)
  - 1) elektronické systémy s lineárním snímáním
    - postupně zapínáme jednotlivé elementy
    - výhoda jednoduché, homogenní pole
    - nevýhoda oblast dána rozměry sondy, rozlišení dáno elementy, nic nelze měnit
  - 2) elektronické systémy se sektorovým snímáním
    - provedeme časové zpoždění impulsů jednotlivých elementů
      - -> nasměrujeme vlnu libovolným směrem
- fokusace svazku UZV signálu
  - snažíme se o soustředění paprsku do daného ohniska -> lepší prostorové rozlišení
    - 1) akustická fokusace
      - využití různých typů čoček
        - -> tvarem zařídíme, aby se paprsky dostaly do ohniska ve stejnou dobu




$$d = 2.44 \frac{l_f}{D} \lambda$$

-> šířka paprsku v ohnisku závisí nepřímo úměrně na velikosti čočky

- 2) elektronická fokusace
  - provedeme časové zpoždění impulsů jednotlivých elementů (typicky parabolický profil) tak, aby jednotlivé paprsky dopadly do ohniska ve stejný čas
  - lze provádět i při přijmu (princip delay & sum)
    - signály nejdříve nasnímáme a potom teprve zpozdíme
    - provádíme pomocí zpožďovacích linek (mechanické nebo digitální)
      - -> nastavíme tak, aby jednotlivé výstupy dorazily ve stejný okamžik

- zpracování UZV signálu
  - blokové schéma
    - multiplexer přepíná velké množství kanálů
    - přepínač mění mezi příjmem a vysíláním
    - vysokofrekvenční generátor
    - zesílení řízený zesilovač a demodulátor
      - a) časové řízený zesilovač
        - kompenzace exponenciálního poklesu intenzity v čase
          - -> nastavení zesilovače tak, aby jeho zisk v dB v čase lineárně stoupal
      - b) amplitudově řízený zesilovač
        - nelineární transformace z důvodu obrovského rozsahu amplitud signálu
          - -> zajistíme kompresi dynamického rozsahu tak, aby to uměl zpracovat AD převodník



VZV

HELLIE.

(b)

časově řízený zesilovač

amplitudově řízený zesilovač

- princip
  - vyšleme impuls a virtuálně se posouváme směrem ↓
  - v okamžiku kdy se vrátí signál zakreslíme bod
    - -> intenzita odpovídá intenzitě signálu
  - posuneme se o jednu pozici doprava a opakujeme
- Dopplerovský ultrazvuk
  - slouží k zjišťování rychlosti a směru pohybu krve v krevním řečišti (měříme odraz od krvinek)
  - Dopplerův jev
    - jev, ke kterému dochází při vzájemném pohybu zdroje zvuku (vysílače) a pozorovatele (přijímače)
    - pro malé rychlosti lze aproximovat Dopplerovský posun je přímo úměrný rychlosti

$$f_e = f_0 \left( 1 \pm \frac{v}{c} \right)$$

-> v případě Dopplerovské diagnostiky je nutné udělat dvojnásobek + zahrnout korekci úhlu

 $f_{\rm e}$  je frekvence odražené (přijímané) vlny

 $f_0$  je frekvence dopadající (generované) vlny

$$f_e = f_0 \, \left(1 \pm 2 \, rac{v \cdot \cos arphi}{c}
ight) \, \, v$$
 je rychlost pohybu překážky


 $\varphi$  je úhel sevřený směry pohybu překážky a vyslané vlny

Dopplerova frekvence


- c je rychlost šíření vlny
- rozdíl mezi frekvencí vyslané a přijaté vlny

$$f_D = f_e - f_0 = \pm 2 f_0 \frac{v \cdot \cos \varphi}{c}$$

- demodulace signálu
  - a) kvadraturní demodulace
    - vysílač vyšle signál o frekvenci  $f_0$
    - přijímač přijme signál o frekvenci  $f_0 + f_D$
    - násobič součin daných signálů




- -> rozdílem získáme dopplerovskou frekvenci
- pozn. nevíme ale směr (cosinus = sudá fce) -> zavedeme směrovou demodulaci signálu



## b) směrová demodulace

- oscilátor získáme fázově posunuté signály
- další fázový posun -> vždy bychom měli získat protifázi k jednotlivým signálům



-> rozlišení směru —  $f_D$  < 0 – na  $V_A$  získám 0 a na  $V_B$  Dopplerovský signál ->  $V_B$  je zpožděné k  $V_A$  –  $V_A$  = nulová amplituda  $f_D$  > 0 – na  $V_A$  získám Dopplerovský signál a na  $V_B$  0 –>  $V_B$  předbíhá  $V_A$  –  $V_A$  = nenulová amplituda

- Dopplerovský systém
  - kontinuální Dopplerovský systém
    - kontinuálně vysíláme i přijímáme -> máme více elementů
    - výhoda umožňuje nám to detekovat vysoké rychlosti
    - nevýhoda nerozlišuje hloubku (nevíme kde to tak rychle proudí)
  - pulzní Dopplerovský systém
    - pulzně mění vysílání a příjem -> jeden element, který se přepíná
    - výhoda umožňuje rozlišení hloubky
    - nevýhoda omezený rozsah rychlosti, kterou jsem schopna měřit
      - $\rightarrow$  nutnost vzorkování a dodržení vzorkovacího teorému  $f_s > 2 f_{max}$

$$f_{Dmax} = \frac{1}{2}f_s \rightarrow f_0 \frac{2v_{max}}{c} = \frac{1}{2T_s} \rightarrow f_0 \frac{2v_{max}}{c} = \frac{2z_{max}}{c}$$
$$v_{max}z_{max} = \frac{c^2}{8f_0}$$

-> maximální možná měřitelná rychlost a maximální hloubka závisí na nosné frekvenci

čím větší chci měřit rychlost, tím v menší vzdálenosti mohu měřit

#### kontrastní látky

- látky, které nám umožňují lépe pozorovat dané struktury lidského těla
  - -> v ultrazvuku jsou to mikrobublinky
    - malé bublinky vzduchu (2 5 μm)
    - injekčně vpraveny do krve, kde vydrží přibližně 5–10 minut
    - zvýrazňují krevní řečiště -> umožňují dobře sledovat postup prokrvování a kam se krev dostává
    - chovají se nesymetricky vzhledem k působící síle -> nelineární odpověď harmonické frekvence
- harmonické zobrazování
  - základem je nelineárně zdeformovaný signál
  - základní princip
    - vyšleme signál o frekvenci f<sub>0</sub>
    - filtrem zajistíme, že dojde ke zpracování jen harmonických frekvencí (především signálu o frekvenci 2f<sub>0</sub>)
  - tento způsob výrazně zvýší kontrast mezi krví a zbytkem tkáně
    - -> užitečné k detekci nádoru
  - vylepšený princip Pulse Inversion Harmonic Imaging
    - vyšleme dva excitační impulsy s opačnou polaritou
    - získané odpovědi sečteme lineární reakce tkáně výsledný signál je nulový nelineární reakce tkáně rozdílový výsledný signál
    - nutnost speciální elektroniky, rychlého AD převodníku a paměti

#### shrnutí

- velmi rozšířená, relativně levná, přenosná, neinvazivní technika vhodná pro zobrazování měkkých tkání
- neproniká příliš hluboko (cenou je rozlišovací schopnost), neprostupuje vzduchem

# PŘEDNÁŠKA 6+7+8+9+10 – Magnetická rezonance

- základní úvod do MRI
  - metoda využívající k získání obrazu magnet
    - -> různé tvary otevřený magnety tvaru písmena "C"
       výhoda velmi snadný přístup k pacientovi
       nevýhoda slabé magnetické pole –> obrázek není tak kvalitní uzavřený solenoidální magnety
      - výhoda silnější magnetické pole –> kvalitnější obraz
      - nevýhoda horší přístup k pacientovi
  - základní princip
    - 1. vložení objektu do magnetického pole
    - 2. vyslání radiofrekvenčního impulsu -> vybudí spiny
    - 3. excitace a následná deexcitace spinu -> vyzáří elektromagnetické vlny (radiofrekvenční vlny)
    - 4. příjem a záznam vln anténou
    - 5. rekonstrukce prostorového obrázku tkáně na základě záznamu
    - 6. vyjmutí objektu z magnetického pole
  - tomografické zobrazování
    - základní element 3D voxel 2D – pixel
    - využíváme rádiové frekvence o 10–100 MHz –>  $\lambda$  přibližně 5–10 m –> rozlišení přibližně 1 mm
      - -> nedodržuje Rayleigho vztah = nelze zobrazovat objekty o mnoho menší než  $\lambda$ 
        - MRI používá prostorovou závislost frekvence a fáze absorbovaného či emitovaného záření, nikoliv prostorovou závislost amplitudy absorbovaného či emitovaného záření
- fyzikální základy
  - jaderný spin (I)
    - jedná se o číslo (násobky ½) popisující jádro
      - -> pro MRI jsou užitečné pouze jádra, pro která platí  $I \neq 0$  (lichý počet p a n <sup>1</sup>H, <sup>13</sup>C, <sup>15</sup>N)
    - jádra s nenulovým spinem mají vlastní jaderný magnetický moment

$$\vec{\mu} = \gamma \vec{I} \dot{h} \ [\text{Am}^2 = \text{Nm}/T]$$
  $\gamma$  ...gyromagnetická konstanta [MHz · T<sup>-1</sup>] h ... Planckova konstanta (6.63 · 10<sup>-34</sup> Js)

- -> říká, jak velké bude měřitelné magnetické pole
- umístění do magnetického pole o intenzitě B=0 —> náhodné nastavení spinů  $B \neq 0$  (jednotky Tesla)

-> orientace spinů ve směru magnetického pole


-> pohyb vykonáván s resonanční (Larmorovou) frekvencí

$$f = \gamma B$$

- přechod mezi stavy -> dodám energii (vyšlu foton o dané frekvenci)

$$E = hf = h\nu = h\gamma B$$

-> energetický diagram



- měřením závislost absorbované energie na frekvenci lze vyšetřovat složená materiálu
   každá špička (frekvence) spektra odpovídá danému izotopu dle tabulky
  - -> výška (množství absorbované energie) odpovídá množství materiálu

- Boltzmannova statistika
  - udává poměr částic, které jsou ve vysokofrekvenčním a nízkoenergetickém stavu

N-... počet spinů s nízkou energií

 $\frac{N^-}{N^+} = e^{-\frac{E}{kT}}$ 

N⁺ ... počet spinů s vysokou energií


k ... Boltzmannova konstanta (1.38 · 10<sup>-23</sup>)

-> poměr částic závisí na energetickém rozdílu a na teplotě


- vektor magnetizace
  - celkový součet magnetických momentů jednotlivých spinů

$$\mathbf{M}=\sum \vec{\mu}$$

- makroskopický pohled na spin v magnetickém poli
  - 1. rovnovážný stav




- 2. působení radiofrekvenčním impulsem excitace spinu
  - -> změna vektoru magnetizace dle síly impulsu (překlopení/zmenšení podél osy z)
  - ->  $T_1$  relaxace +  $T_2$  relaxace = klesá transverzální magnetizace  $M_{xy}$  a zároveň dochází k návratu do rovnovážného stavu  $M_z$  ->  $M_0$ 
    - T<sub>1</sub> relaxace návrat do rovnovážného stavu (po odeznění impulsu)




$$M_Z = M_0 \left( 1 - \mathrm{e}^{-\frac{t}{T_1}} \right)$$

T<sub>1</sub> ... mřížková časová relaxační konstanta -> konstanta popisující změnu vektoru magnetizace v ose z



precese – rotace spinu okolo osy z s Larmorovou frekvencí

- -> vzniká střídavé elmag. pole
  - = užitečný signál pro rekonstrukci obrazu
- T<sub>2</sub> relaxace pokles transverzální magnetizace
  - = exponenciální snižování průměrné celkové magnetizace z důvodu desynchronizace spinů (ne všechny spiny rotují stejně rychle)



$$M_{xy} = M_{xy0} \mathrm{e}^{-\frac{t}{T_2}}$$

 $T_2$  ... spinová relaxační časová konstanta  $-> T_2 < T_1$ 


- důvody molekulární interakce (konstanta T<sub>2</sub>)
   nehomogenita magnetického pole (konstanta T<sub>2</sub><sup>inhom</sup>)
  - -> kombinovaná časová konstanta T<sub>2</sub>\* = T<sub>2</sub> + T<sub>2</sub><sup>inhom</sup>
- přehled časy relaxace tkání (1.5 T)

tkáň	$T_1$ [ms]	$T_2$ [ms]
tuk	260	80
sval	870	45
mozek (šedá hmota)	900	100
mozek (bílá hmota)	780	90
játra	500	40
mozkomíšní tekutina	2400	160

- natočení vektoru magnetizace
  - vytvoříme magnetické pole ve směru osy x o dané rezonanční frekvenci -> B<sub>1</sub>
    - Ize rozložit  $B_1^+$  rotující polo okolo osy z s frekvencí f -> jeví se stacionárně vůči rotující soustavě  $B_1^-$  – rotující polo okolo osy z s frekvencí -f -> zanedbáme vůči rotující soustavě
    - vektor magnetizace M se natočí kolem osy x ( $B_1$ ) o úhel  $\alpha$

$$\alpha = 2\pi \gamma \tau B_1$$

-> pokud působíme po čas  $\tau$  magnetickým polem orientovaným podél osy x o intenzitě B<sub>1</sub>, tak se spiny natočí o úhel  $\alpha$ 



- vychází to z Blochovy rovnice

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t} = \gamma \mathbf{M} \times \mathbf{B}$$


- -> pokud na vektor magnetizace působíme magnetickým polem, tak se vektor začne otáčet ve směru kolmém jak na původní vektor magnetizace tak i na vektor magnetického pole
- chemický posun
  - snížení intenzity a tedy rezonanční frekvence magnetického pole vlivem chemických vazeb
     rezonanční frekvence se liší dle vazby atomu v molekule
  - rozdíl [ppm parts per million]

$$d = \frac{n - n_{\rm ref}}{n_{\rm ref}} 10^6$$

- excitační sekvence sekvence činností, kterou děláme, abychom vybudili signál a pak ho nasnímali
  - 1) FID = free induction decay (necháme amplitudu signálu volně klesat)
    - nejjednodušší sekvence
      - 1. vyšleme 90° impuls -> překlopíme vektor magnetizace do roviny xy
      - měříme indukci napětí snímací cívku v rovině xy
         získáme sinusový průběh s exponenciálně klesající amplitudou (z důvodu relaxací)
      - 3. sekvenci opakujeme s danou periodou opakování T<sub>R</sub>
        - -> ovlivní výslednou amplitudu signálu

$$S \propto arrho (1-{
m e}^{-rac{T_R}{T_1}})$$
  $ho$ ...hustota spinů

- -> maximální amplitudu získáme tehdy, když bude platit T<sub>R</sub> > T<sub>1</sub>
- časový diagram (jedna sekvence)




## 2) spin-echo sekvence

- daná sekvence
  - 1. vyšleme 90° impuls -> překlopíme vektor magnetizace do roviny xy
  - 2. vyčkáme po dobu T<sub>E</sub>/2
  - 3. vyšleme 180° impuls -> překlopíme daných spinů resynchronizace
  - 4. měříme indukci napětí snímací cívku v rovině xy
    - -> získáme tzv. echo sinusový průběh s exponenciálně rostoucí a klesající amplitudou
  - 5. sekvenci opakujeme s danou periodou T<sub>R</sub>
    - -> ovlivní výslednou amplitudu signálu

-> amplituda echa bude větší pro menší TE

časový diagram




výhody získávame prostor pro prepriod mezi vysladaní vást exponenciály máme možnost snímat 2x delší úsek -> i vzestupnou část exponenciály získáváme prostor pro přepnutí mezi vysíláním a přijímáním kompenzujeme nehomogenitu pole –> zvýšení síly signálu = kvality obrazu

- 3) Inversion recovery sekvence
  - daná sekvence
    - 1. vyšleme 180° impuls -> překlopíme vektor magnetizace na osu -z
    - 2. chvíli necháme zrelaxovat
    - 3. vyšleme 90° impuls -> překlopení do roviny xy
    - 4. sekvenci opakujeme s danou periodu T<sub>R</sub>
      - -> ovlivní výslednou amplitudu signálu

$$S \propto arrho (1-2{
m e}^{-rac{T_I}{T_1}}+{
m e}^{-rac{T_R}{T_1}})$$
  $ho$ ...hustota spinů


- -> amplituda signálu závisí na čase mezi vyslanými impulsy
- časový diagram



výhoda velmi robustni možnost potlačení vybrané tkáně – např. potlačení signálu z tuku


## NMR spektroskopie

- integrální informace z celého objemu
- soustava




- chlazená nádoba čím větší zima, tím větší signál
- cívky generující (excitace vzorku) + snímací (snímáme signál)
- frekvenční generátor
- zapisovač osciloskop, počítač...

- kalibrace magnetického pole
  - field lock separátní NMR spektrometr se signálem deuteria
    - slouží ke stabilizaci magnetického pole v čase (jinak typicky mírně klesá)
      - -> korigování magnetického pole na základě polohy signálu známého vzorku
  - shimming korekční cívky
    - slouží ke stabilizaci magnetického pole v prostoru (jinak je nehomogenní)
      - -> kalibrace pole za účelem vyrovnání nehomogenity
- detekce NMR signálu
  - kvadraturní demodulace



-> využijeme trik směšování – posuneme frekvenci na nějakou mnohem nižší, kterou už umíme zpracovat

- principy zobrazování
  - kódování polohy
    - princip prostorového rozlišení
      - k zakódování polohy je možné použít další magnetické pole se zvyšující se intenzitou



-> jeden vzorek + dvě různé intenzity magnetického pole = 2 signály ve spektru

př. magnetické pole se zvyšuje ve směru osy x

$$B_z = B_0 + xG_x$$
  $\longrightarrow$   $f = \gamma (B_0 + xG_x)$ 


G<sub>x</sub>... gradient magnetického pole

- -> frekvence je přímo úměrná souřadnici x
- zpětná projekce
  - postup
    - 1. vložíme objekt do magnetického pole
    - 2. nastavíme gradient ve zvoleném směru (např. y) -> získáme projekci ve směru x (svislé osy)
    - 3. zopakujeme pro další úhly
      - nastavíme gradient jiným směrem -> lineární zvýšení magnetického pole
        - -> gradient v libovolném směru získám lineární kombinaci gradientu G<sub>x</sub> a G<sub>y</sub>

$$G_{x}=G_{f}\sin\varphi$$

$$G_y = G_f \cos \varphi$$

- opět získám projekci v kolmém směru
- časový diagram (90° FID jedna sekvence)



impuls nejlépe tvaru sinc(x)

-> aby ve frekvenci byl obdélník - pravoúhlý profil řezu


-> opakujeme s různou volbou intenzit gradientů

pozn. Gz se používá pro výběr řezu

- zapneme během excitačního impulsu
  - -> excitovány budou jen spiny s odpovídající frekvencí

#### Fourierovská MRI

- využívá tyto tři kódovací gradienty gradient výběru řezu (G<sub>s</sub>) společně s RF
   gradient frekvenčního kódování (G<sub>f</sub>) běh
  - gradient frekvenčního kódování ( $G_f$ ) během snímání gradient fázového kódování ( $G_{\phi}$ ) před snímáním
  - -> gradient fázového kódování
    - princip
      - 1. spiny rotují stejnou konstantní frekvencí f
      - 2. zapneme G<sub>φ</sub> -> rozfázujeme spiny rozdílné rychlosti podél osy
      - 3. vypneme  $G_{\phi}$  –> spiny začnou rotovat původní rychlostí, ale již se změněnou fází
      - 4. změřením fáze spinu zjistíme pozici
        - -> již umíme kódovat ve dvou dimenzích dle frekvenčního kódování dle fázového kódování
- časový diagram (jedna sekvence)



#### pozn.

- k nasnímání celého 2D obrázku potřebujeme přibližně tolik sekvencí kolik je řádků v obrázku (~128 – 512 excitací)
- excitace se liší velikostí G<sub>Φ</sub> chci různé měřicí podmínky
- matematický popis rekonstrukce
  - 1. signál jednoho spinového paketu
    - měříme dvě složky— složku ve směru x složku ve směru y
      - -> můžeme zapsat jako komplexní signál

$$s(t) \propto {
m e}^{-j\phi(t)}$$
  $\phi(t)=2\pi ft=2\pi\gamma Bt$  stacionární pole  $\phi(t)=2\pi\gamma\int B(t)\,{
m d}t$  časově proměnné pole

- magnetické pole lze rozdělit na — konstantní magnetické pole pole vytvořené gradientními cívkami

$$\phi(t) = 2\pi\gamma \int B_0 + G_\phi(t)y\,\mathrm{d}t$$

-> zapnutí gradientní cívky způsobí změnu fáze – získáme zápis pro fázový posun

$$\Delta \phi = 2\pi \gamma y \int G_{\phi}(t) dt$$

= fázové zpoždění je přímo úměrné pozici ve směru y a integrálu gradientního pulsu pozn. dále budeme předpokládat pravoúhlý impuls – fyzikálně nerealizovatelný

$$\Delta \phi = 2\pi \gamma y G_{\phi} \tau_{\phi}$$

- signál po aplikaci fázového gradientu

$$s(t) \propto \mathrm{e}^{-2\pi j \gamma (B_0 t + G_\phi au_\phi y)}$$

- signál po aplikaci fázového a frekvenčního gradientu

$$s(t) \propto \mathrm{e}^{-2\pi j \gamma (B_0 t + G_\phi \tau_\phi y + G_f t x)}$$

- použití kvadraturní demodulace -> zmizí člen B₀t (kompenzace frekvenčním posunem)

$$s(t) \propto \mathrm{e}^{-2\pi j \gamma (G_\phi au_\phi y + G_f t x)}$$

- substituce (konvence MRI) -> k-prostor

$$s(t) \propto e^{-2\pi j(k_x x + k_y y)}$$
  $k_x = \gamma G_f t$   $k_y = \gamma G_\phi \tau_\phi$ 

2. signál z celého řezu = integrál všech signálů jednotlivých bodů řezu + váhování hustotou spinů

$$s(t) \propto \int_{(x,y) \in \check{\mathsf{rez}}} \rho(x,y) \mathrm{e}^{-2\pi j(k_x x + k_y y)} \, \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

-> přijímaný signál je 2D Fourierovou transformací hustoty spinů


$$s(t) \leftrightarrow s(k_x, k_y) \leftrightarrow FT \leftrightarrow \rho(x, y)$$

- výsledek trajektorie je určena časovým průběhem gradientů
  - -> z prostoru xy se pomocí FT dostaneme do prostoru k<sub>x</sub>k<sub>y</sub>, kde si můžeme zvolit trajektorii vzorkování, a to dle průběhu magnetických gradientů, jelikož ty nastavují k<sub>x</sub> a k<sub>y</sub>
  - zapnutí G<sub>f</sub> -> zvětšování k<sub>x</sub> = přesouváme se v řádku
  - zapnutí G<sub>o</sub> -> zvětšování k<sub>v</sub> = přesun na další řádek
- pozn. nutné dodržet vzorkovací větu jinak dojde k aliasingu


$$\begin{aligned} \text{FOV}_{x} & \triangleq \frac{1}{\Delta k_{x}} = \frac{1}{\gamma G_{f} t_{\mathsf{samp}}} \\ \text{FOV}_{y} & \triangleq \frac{1}{\Delta k_{y}} = \frac{1}{\gamma \Delta G_{\phi} \tau_{\phi}} \end{aligned}$$

-> zobrazovaný objekt musí být menší než převrácené hodnoty vzorkovacích kroků

- 3. získání obrazu
  - amplitudy jednotlivých špiček převedeme na intenzity v daném obrazu
- rozlišení
  - čím delší signál máme k dispozici = čím delší  $T_2^*$  tím přesněji umíme určit frekvenci a pozici tím lepší mám rozlišení
- MRI zobrazovací techniky
  - multislice imaging
    - technika zavedená pro zkrácení délky trvání MRI
    - postup -> myšlenka při čekání na odeznění excitace můžeme excitovat jiné řezy
      - 1. excitujeme daný řez o dané frekvenci RF pulsu
      - 2. excitujeme jiný řez o jiné frekvenci RF pulsu -> pozn. frekvence musí být dostatečně odlišné
      - 3. po odeznění 1. excitace opět můžeme excitovat o 1. frekvenci RF pulsu
      - 4. ... a takhle dokolečka (viz obrázek)




- výhoda lepší využití času –> zkrácení doby snímání až 10x
- šikmé zobrazování
  - docílíme ho lineární kombinací gradientů -> zapnutím více gradientních cívek současně



- excitační sekvence
  - 1) spinové echo
    - intenzita signálu

$$S \propto \varrho (1 - \mathrm{e}^{-rac{T_R}{T_1}}) \mathrm{e}^{-rac{T_E}{T_2}}$$

časový diagram



G<sub>s</sub> - vždy s RF pulsem

G<sub>Φ</sub> – zapínám mezi 90° a 180° RF impulsem -> mohu i po 180° RF = delší T<sub>E</sub> (zbytečné)


G<sub>f</sub> - zapnu i mezi RF pulsy -> kompenzace

# 2) inversion recovery

intenzita signálu

$$S \propto \varrho \big(1 - 2\mathrm{e}^{-\frac{T_I}{T_1}} + \mathrm{e}^{-\frac{T_R}{T_1}}\big)$$


časový diagram (+ diagram spin echa)



vhodnou volbou T<sub>1</sub> lze potlačit signál s určitým T<sub>1</sub>

### 3) gradientní echo

časový diagram



pouze 1 excitační puls o tzv. flip úhlu (10° – 90°)

G<sub>f</sub> – zapnu společně s G<sub>Φ</sub> –> kompenzace pozn. nyní však s opačným znaménkem (už není 180° RF puls, který by to obrátil)

- porovnání se spinovým echem
  - rychlost SE – pomalé

GE – rychlé (krátké T<sub>R</sub> díky malému flip úhlu)

citlivost na nehomogenitu pole SE – mensi (nenomogenity nompositi –> horší kvalita)

GE – vysoká (nekompenzuji –> horší kvalita)

-> GE použiji, pokud potřebuji vysokou rychlost snímání (např. rychlé 3D snímání)

-> SE použiji, když vyžaduji kalitnější obrazy (méně šumu, menší vliv nehomogenit)

#### kalibrace

- než začneme snímat provedeme několik kalibračních cyklů -> dojde ke stabilizaci
- kontrast
  - kontrast je dán jako rozdíl intenzity signálu daných tkání

$$C = S_A - S_B$$

-> ovlivním nastavením T<sub>R</sub>, T<sub>E</sub>, T<sub>I</sub> a flip úhlu

- vážené sekvence  $T_1$  vážený obraz – sekvence s kontrastem závisejícím na  $T_1$   $T_2$  vážený obraz – sekvence s kontrastem závisejícím na  $\rho$  PD vážený obraz – sekvence s kontrastem závisejícím na  $\rho$ 

-> volba parametrů (vychází z exponenciál)

T₁ vážení	$T_R \sim T_1$	$T_E \ll T_2$
T <sub>2</sub> vážení	$T_R >> T_1$	$T_E \sim T_2$
PD vážení	$T_R >> T_1$	T <sub>F</sub> << T <sub>2</sub>

vychází z

$$S \propto arrho ig( 1 - \mathrm{e}^{-rac{T_R}{T_1}} ig) \mathrm{e}^{-rac{T_E}{T_2}}$$

 $T_1$  vážený:  $e^{-0} = 1$   $\rightarrow T_E \ll T_2$  ( $\rho$  zanedbám)  $T_2$  vážený:  $e^{-\infty} = 0$   $\rightarrow T_R \gg T_1$  ( $\rho$  zanedbám)


- průměrování
  - nasnímání obrázek několikrát a poté zprůměrujeme
  - průměrujeme N excitací

$$SNR' = \frac{SNR}{\sqrt{N}} = \frac{\sigma_{tk\acute{a}\check{n}}}{\sqrt{N} \cdot \sigma_{pozad\acute{a}}}$$

-> užitečné u rychlých metod

#### hardware

- blokové schéma



#### místnost

- dostatečná nosnost podlahy
- magnetické stínění (vně i ven)
- stínění proti pronikání rádiových vln

# posuvný stůl

- posun v ose z s přesností  $\sim$  1 mm

## řídicí počítač

- mimo místnost magnetu (kvůli rušení)
- několik procesorů
  - -> komunikace a zobrazování
  - -> řízení snímací sekvence
  - -> specializovaný procesor pro FFT

- magnet

typy permanentní magnet (nejslabší)
elektromagnet
supravodivý elektromagnet (nejsilnější)

- tvary otevřené (tvar C) – slabé pole, snadný přístup k pacientovi uzavřené (solenoidální) – silné pole, pacient nepřístupný

- nejčastěji 1.5 T – čím silnější, tím lepší (lepší poměr signál-šum, rychleji získám obraz)

- gradientní cívky

generují pole, které je směřováno v ose z, ale intenzita se mění podle jednotlivých os

$$B_z = B_0 + xG_x + yG_y + zG_z$$

-> využití tzv. Helmoholzových cívek = úzké cívky s velkým poloměrem zapojené antiparalelně

- RF cívky
  - úkolem je excitovat signál snímat signál
  - pro optimální přenos je zde nutnost ladění do resonance

$$2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

typy ptačí klec – nejpoužívanější objemová cívka (hlavně při zobrazování hlavy) jednozávitový solenoid – nejpoužívanější pro zobrazení končetin fázové pole – několik cívek zpracovávaných zvlášť (informace navíc)

-> výhodné používat specializované (menší) cívky – lepší rozlišení, větší síla signálu

- kvadraturní demodulace
  - totožné jako u Dopplerovského ultrazvuku/NMR

- artefakty
  - příčiny vzniku

nevyvážený kvadraturní detektor

-> jasný bod v centru

nehomogenita Bo (hlavního magnetického pole) a také gradientů

-> geometrické zkreslení, změna intenzity

kovové materiály

-> změna intenzity

chemické vazby

-> chemický posun - vypadá jak kdyby došlo oddělení tkání

dále: pohyb, tok krve, vzorkování (aliasing, Gibbsův jev – oscilace ostrých hran)

- bezpečnost
  - výhody nepoužívá ionizující záření

neinvazivní

- rizika — silná magnetická pole

-> může způsobit pohyb kovových implantátů či selhání elektronických implantátů časově a prostorově proměnná magnetická pole

-> mohou indukovat elektrické napětí

použití kryogenních tekutin (tekutý dusík, tekuté helium)


rychlosti změn magnetického pole (pacient nesmí pocítit změnu)
tepelné limity – nesmí se indukovat větší výkon než 4–12 W/kg
hluku – špičková hodnota 140 dB

- lékařské aplikace
  - zobrazování mozku diagnóza tumoru, metastáze, malformace cév zobrazování plic a jater – diagnóza rakoviny vyšetření prostaty
- speciální techniky
  - 3D zobrazování
    - místo jednoho řezu snímáme celý objem
    - výhody lepší poměr signál šum, možnost zobrazení jakéhokoliv řezu objektem
    - nevýhody delší doba měření, větší objem dat, možnost volbu pouze jednoho typu kontrastu
  - techniky rychlého zobrazování
    - motivace pohodlí pacienta redukce artefakti

redukce artefaktů (dýchání, pohyb srdce, pohyb pacienta)


finanční důvody

- 1) fractional N<sub>ex</sub> Imaging (částečné snímání k-prostoru)
  - využití symetrie FT (symetrie dle středu) pro reálný vstup
    - -> stačí nasnímat pouze polovinu k-prostoru a zbytek dopočítat
  - nevýhoda menší SNR
- 2) fractional Echo Imaging (částečné snímání echa)
  - využití časové symetrie echa v případě reálného obrazu
    - -> stačí nasnímat pouze polovinu
- 3) Fast Spin-Echo (několikanásobné echo)
  - použijeme více refokusačních 180° pulsů
    - -> způsobí snímání jiných řádků k-prostoru
  - časový diagram



- pozn. různá síla echa — první echa – silnější –> využijeme pro snímání centrální části pozdější echa – slabší –> využijeme ke snímání okrajů

- 4) EPI (echo planar imagining echoplanární zobrazování)
  - velmi rychlá metoda (20–100 ms/řez)
    - -> nasnímáme celý řez při jedné excitaci (předtím 1 excitace = 1 řádek)
  - princip
    - nastavením gradientů se pohybujeme v k-prostoru po předem zvolené trajektorii



- počáteční G<sub>Φ</sub> a G<sub>f</sub> nastaví počáteční bod trajektorie
- další G<sub>Φ</sub> a G<sub>f</sub> zajistí procházení k-prostoru po dané trajektorii
   –> dáno vztahem

$$k_X(t) = \gamma \int G_X(t) dt$$
  $k_Y(t) = \gamma \int G_Y(t) dt$ 

- pozn. nejčastěji se využívá trajektorie spirály
  - -> nejprve získáme centrální část (nízké frekvence, které určují globální tvar objektu)
  - -> poté postupujeme k okrajům (tolik už nás netrápí)
- podmínky správné funkčnosti výkonné zesilovače gradientních cívek

potřebujeme velmi rychle se měnící gradienty
 dostatečně homogenní magnetické pole

-> tak, aby nebyla nutná kompenzace

- 5) pMRI (paralelní magnetická rezonance)
  - myšlenka vzorkování k-prostor méně hustě (snímáme každou x. řádku)

-> dojde k aliasingu

využítí cívek s prostorovou senzitivitou

-> získání citlivostních map - kompenzace aliasingu

- princip (SENS rekonstrukce)
  - naměříme si citlivostní mapy jednotlivých cívek v každém bodě
  - vyřešíme soustavu lineárních rovnice -> získáme odhad rekonstrukce
  - pozn. využití snímání k-prostoru s variabilní hustotou
- další vylepšení
  - vliv šířky pásma (volba vzorkovací frekvence)


vzorkovací frekvence — nižší = nižší intenzita gradientu -> protažení sekvence
- výhody - méně šumu
- nevýhody - větší vliv chemického posunu, menší možný rozsah T<sub>E</sub>
vyšší = vyšší intenzita gradientu

 omezeno výkonovým zesilovačem gradientních cívek a také možným účinkem na nervový sytém

- potlačení tuku
  - techniky \_\_\_\_\_ inversion recovery saturace
    - nejprve vybudíme protony náležící tuku frekvenčně saturačním pulsem
    - následně aplikujeme defázovací gradient = rozfázování spinů tuku
      - -> celkový makroskopický signál tuku bude nulový
    - podmínka dostatečně homogenní magnetické pole
      - -> aby měl tuk všude stejnou rezonanční frekvenci

- přesné měření T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>
  - získání času T<sub>2</sub>
    - nasnímám sekvenci obrazů s různými časovými konstantami T<sub>E</sub> -> snižuje se amplituda signálu
    - získám známou exponenciálu pomocí LS zjistím neznámý parametr T<sub>2</sub>
  - získání času T<sub>1</sub>
    - nasnímám sekvenci obrazů s různými časovými konstantami T<sub>R</sub> -> zvyšuje se amplituda signálu
    - získám známou exponenciálu pomocí LS zjistím neznámý parametr T<sub>1</sub>
  - nevýhoda nutné excitace navíc

- kontrastní látky
  - kovů Gd (gadolinium), ale i dalších využití — -> nutné zabalit do biologicky neaktivní molekuly - RDTA, DTPA (netoxické kyseliny) vzácných plynů – Xe, He
  - typicky injekční podání
  - využití vyšetřování cév
- angiografie (zobrazování toku)
  - metody
    - 1) time-of-flight (intervalová metoda)
      - využití klasické sekvence s použitím refokusačního pulsu o jiné energii než má impuls excitační -> zajistí většina statické tkáně – nulový užitečná signál krev – zvýraznění
    - phase contrast (fázový kontrast)
      - využití klasické sekvence s vložením bipolárního gradientu do gradientu výběru řezu a následné dvojité nasnímání (s opačnými polaritami)



- 3) contrast enahanced (s kontrastní látkou)
  - vstříknutí paramagnetické látky do krve
  - poskytuje nejlepší kontrast z uvedených angiografických metod
- další typy MRI
  - 1) perfúzní MRI
    - lze sledovat, jak se kontrastní látka šíří v těle
  - 2) tagged MRI
    - metoda využívající vytvoření virtuálních značek využívaných k přesnému sledování pohybu tkáně -> využití především k zobrazování srdce
    - SPAMM (metoda generování virtuálních značek)
      - vyšleme 90° RF puls magnetizace se přesune do roviny XY
      - spustíme gradient a vytvoříme prostorovou modulaci fáze
      - vyšleme další 90° RF puls návrat spinů z roviny XY (jen některé spiny)
      - následně využijeme klasické techniky
        - -> získáme signál jen tam, kde byla magnetizace vytvořena získáme proužky (virtuální značky)
  - difuzní MRI
    - metoda vyhodnocování difuzivity vody
      - -> popisuje prostorové uspořádání tkání velmi užitečné pro studium konektivity nervových vláken
    - princip
      - naměříme si intenzitu signálu pro mnoho směrů a různých velikostí
      - vyjdeme z následující rovnice (Stejskal-Tanner)


$$S_k = S_0 \exp(-b(g_k)^t T(g_k)))$$

- -> zeslabení je exponenciálně závislé na kvadratické formě, která závisí na tenzoru popisující lokální strukturu a na bipolárních gradientech, které určují, v kterých směrech měříme
- rekonstruujeme matici T -> soustava lineárních rovnic
- in-vivo spektroskopie
  - snímáme signál pouze z nějakého malého objemu
  - PRESS využití selektivních gradientů ve všech třech osách nevýhoda – poměrně pomalé (na každý zobrazovaný bod je nutná jedna excitace) využítí dvou fázově kódovacích gradientů prostorově spektrální zpětná projekce
- elektronová rezonance místo se spiny protonů pracujeme se spiny elektronů

## PŘFDNÁŠKA 11 – fMRI

### funkční zobrazování

- lokalizace struktury a funkce mozku invazivní následky zranění a operací, přímá stimulace, snímací elektrody, optické snímání neinvazivní MEG, EEG fMRI, PET
- přehled z hlediska prostorového a časového rozlišení




- porozumění struktuře mozku, procesům vnímání a myšlení vymýšlení terapií nových metod


  -> porozumění příčinám bolesti, duševních chorob, účinků drog plánování operací
  - -> identifikace nefunkčního centra, omezení poškození
- atlas mozku (Talairachův atlas)
  - referenční souřadný systém/mapa lidského mozku
  - slouží k mapování mozkových struktur nezávisle na individuálních rozdílech a velikostech
    - -> lze potom přesně udat souřadnice
  - pozn. dnes už jiné atlasy (3D registrace)
    - -> možnost pokrytí nelineárních deformací v menších prostorovém měřítku

#### fMRI

- základní objevy (důležité pro vývoj fMRI)
  - 1. tok krve se mění s aktivitou (jak fyzickou tak psychickou)
  - 2. v mozku existuje automatický regulační systém
    - senzory v cévách, které detekují nedostatek kyslíku v případě, že daná část mozku začne pracovat a neurony zpracovávat kyslík
  - 3. deoxyhemoglobin má paramagnetické vlastnosti -> narušuje lokální magnetické pole
  - 4. BOLD signal (blood oxygen level dependent) = signál s amplitudou závislou na lok. okysličení krve
    - velmi slabý signál (SNR přibližně 0.1)
      - -> nutné průměrování snímání bez aktivity + snímání s aktivitou
    - k jeho vzniku nedochází okamžitě (reakce není okamžitá)
      - -> reakce se nazývá hemodynamická odezva



- základní princip
  - nervová aktivace -> zvýšení průtoku krve = snížení procenta deoxyhemoglobinu
    - -> snížení lokálního rušení magnetického pole -> zvýšení amplitudy lokálního signálu
  - pozn. ovlivňuje  $T_2$  relaxaci hodně okysličená krev velké  $T_2$  hodně odkysličená krev malé  $T_2$ 
    - -> čím více homogenní pole, tím rychlejší T<sub>2</sub> relaxace
- postup zpracování fMRI
  - 1. 3D rekonstrukce
  - 2. registrace namapování do standardního prostoru
  - 3. analýza jednotlivých voxelů analýza časových průběhů
    - SNR (Signal-Noise-Ratio)
      - poměr variability oproti té co nás nezajímá
      - zdroje šumu technické šumy scanner fyziologické příčiny – dýchání, srdeční činnost pohyby
      - SNR se zlepšuje s odmocninou počtu měření
        - -> 10x lepší výsledek = 100 měření
    - lineární model
      - snažíme se nalézt takovou lineární kombinaci námi daných časových průběhů tak, abychom co nejlépe popsali naměřený signál




$$\mathbf{y}_i = X \boldsymbol{\beta}_i + \mathbf{e}_i$$
 with noise  $\mathbf{e}_i = \mathcal{N}(0, I\sigma_e^2)$ 

- výsledné hodnoty nám napovídají, jak moc byl daný voxel zapojen do dané podmínky
   aproximujeme časové průběhy pomocí koeficientů lineární kombinace
- -> pro každý voxel získáme jeden vektor délky N
  - dále vynásobíme tzv. kontrastem/efektem vektor o jedničce a nulách

$$z_i = \mathbf{c}^T \boldsymbol{\beta}_i$$

- -> vybereme si tak co nás zajímá
- výpočetně velmi rychlé
- pozn. do bázové matice vkládáme i jiné nekorelované průběhy bezpečností opatření
   výsledná design matice



- statistické testování
  - t-test
    - porovnávám hodnoty t-statistiky s předem danými tabulkovými hodnotami
       prohlásím aktivitu/neaktivitu daného voxelu

$$t = \frac{z_i}{\sigma_{z_i}}$$

- F-test
  - porovnávám hodnoty F-statistiky s předem danými tabulkovými hodnotami
     vrčení důležitosti časového průběhu (bázové funkce design matice)
  - princip
    - redukujeme lineární model odstraníme danou bázovou funkci
    - vypočteme

 $F = \frac{\text{chyba redukovan\'eho modelu - chyba původního modelu}}{\text{chyba původního modelu}}$ 

- -> velké číslo = navýšení chyby odebraná bázová funkce je důležitá
- -> malé číslo = snížená chyby odebraná bázová funkce není důležitá
- pozn. Bonferroniho korekce
  - zpřísnění prahu statistického testování
    - -> k falešně pozitivní detekci může dojít maximálně (celkově) s pst  $\alpha$
  - pro statistické testování jednotlivých voxelů tedy bude platit

$$\alpha_v = \frac{\alpha}{N}$$
 N... počet voxelů

- velmi přísná korekce voxely jsou korelované
   volí se něco mezi
- 4. grafické znázornění
- druhy experimentů ¬

blokové experimenty

pravidelně střídáme bloky aktivit
 experimenty založené na událostech
 stimuly vysíláme náhodně

- vlastnosti +: neinvazivní metoda in-vivo

relativně dobré prostorové rozlišení

 -: špatné časové rozlišení nutnost průměrování (nelze snímat ojedinělé jevy)