解决冒险的流水线实现

译码器的实现

因为整个数据冒险的处理都可以用 AT 法概括描述,这要求我们在译码的时候,不能只译码出指令信息,还需要译码出指令相关的 AT 信息。只有译码出了 AT 信息,才可以帮助我们进行流水线的决策。

当我们采用集中式译码的时候,AT 信息只在 D 级被译码了一次,但是同一个指令的 AT 值在不同的流水线阶段可能会发生变化,所以这就要求我们应当在流水线寄存器中完成流水级间的变化,比如某种实现的 $M_{-}T_{new}=max(E_{-}T_{new}-1,0)$ 。也可以不在流水线寄存器中完成,而是开辟一个新的功能单元完成。

对于分布式译码,因为 AT 信息在每个流水线都被译码,所以就不存在传递变化的问题,但是译码器就必须知道自己所在的流水级,才能给出对应的正确的 AT 值。

阻塞的实现

为了方便处理, 课程组要求阻塞是指将指令阻塞在 D 级。

当一个指令到达 D 级后,我们需要将它的 T_{use} 值与后面每一级的 T_{new} 进行比较(当然还有 A 值的校验),当 $T_{use} < T_{new}$ 时,我们需要阻塞流水线。

阻塞的实现需要改造流水线寄存器和 PC , 我们需要让它们具有以下功能:

- 冻结 PC 的值;
- 冻结 D 级流水线寄存器的值;
- 将 E 级流水线寄存器清零 (这等价于插入了一个 nop 指令)。

此外,还有一个考虑,就是复位信号和阻塞信号的优先级问题。请仔细设计信号的优先级来保证流水线的正确性。

内部转发的实现

GPR 是一个特殊的部件,它既可以视为 D 级的一个部件,**也可以视为 W 级之后的流水线寄存器**。基于这一特性,我们将对 GPR 采用**内部转发**机制。也就是说,当前 GPR 被写入的值会即时反馈到读取端上。

具体的说,当读寄存器时的地址与同周期写寄存器的地址相同时,我们将读取的内容改为写寄存器的内容,而不是该地址可以索引到的寄存器文件中的值。

转发的实现

当一个指令到达 D 级后,我们需要将它的 T_{use} 值与后面每一级的 T_{new} 进行比较(当然还有 A 值的校验),当 $T_{use} \geq T_{new}$ 时,我们需要进行转发。

为了实现转发,我们需要两种多路选择器 MUX,分别对应转发的供给者和需求者。

转发的供给者其实不需要考虑转发的需求者是谁,因为对于一条指令,他能提供的数据至多一种,他如果不是写指令,就不会提供数据,如果他是写指令,也要区分需要写的数据是否产生。如果是写指令,就通过一个 MUX 从流水线寄存器的输出里选择结果,比如 add 就会选择 ALUOut,lw 就会选择 DMOut,此时衍生了一个问题,就是万一没有怎么办?比如在 EREG中,就没有 DMOut,这时就需要单独的设计了。这是第一种MUX,输入是流水线寄存器的输出,输出是当前指令对应的写数据。

转发的需求者应该是流水级的某个数据,而不是某个模块。例如在 D 级时,我们需要读出的数据就是 rs 对应的寄存器数据(rsOut)和 rt 对应的寄存器数据(rtOut),然后才是利用这些数据进行各种处理。所以我们转发的目的不应该是仅仅为模块提供正确数据,而应是把 rsOut 和 rtOut 换成正确的,经过转发后的数据 FW_rsOut,FW_rtOut,这样就是两个 MUX。这是第二种 MUX,输入是各级的第一种 MUX 的输出,输出是当前正确(或者可以容忍的错误)的读数据。

控制器的实现

我们解决冒险需要进行 AT 值的比较判断,并需要根据判断的结果产生特定的控制信息。这些功能要求我们丰富我们的控制器,使其可以支持这些功能。

我们的控制器需要产生的信号包括但不限于**冻结信号,刷新信号,供给者选择器信号,需求者选择器信号等**。

实例

这里我们以 {add, lw, beq} 这三条指令为例来具体介绍 AT 法如何解决流水线数据冒险。

Tuse 和 Tnew 的分析

 T_{use} 表示数据到了 D 级之后还需要多少个周期要使用,每个指令的 T_{use} 是固定不变的。

让我们先来分析这些指令的 T_{use} :

- 对于 add 指令,在 E 级使用 GPR[rs] 和 GPR[rt] 的值,因此 $rs_T_{use} = rt_T_{use} = 1$
- 对于 Iw 指令, 在 E 级使用 GPR[rs] 的值, 因此 $rs_{-}T_{use}=1$
- 对于 beq 指令,在 D 级使用 GPR[rs] 和 GPR[rt] 的值,因此 $rs_T_{use} = rt_T_{use} = 0$

 T_{new} 表示数据还有多长时间产生,会随着数据的流水动态的减少。

让我们来分析这些指令在 E 级的 T_{new} :

- 对于 add 指令,结果在 E 级被计算出来,在 E 级还需要 1 个时钟周期才能将结果放到流水 寄存器中,因此 $E_{-}T_{new}=1$
- 对于 Iw 指令,结果在 M 级从 DM 中取出,在 E 级时还需要 2 个时钟周期才能将结果放到流水寄存器中,因此 $E_T_{new}=2$
- 对于 beq 指令,不产生新数据,我们认为 $E_{-}T_{new}=0$

当数据从一个流水级到下一个流水级时,在流水寄存器中需要更新 T_{new} ,递推公式为 $T'_{new}=max\{T_{new}-1,0\}$,**注意** T_{new} **不会小于**零,据此我们可列出这些指令在不同流水级的 T_{new} :

指令	E_T_{new}	M_T_{new}	W_T_{new}
add	1	0	0
lw	2	1	0
beq	0	0	0

转发和暂停的分析

我们知道,当 $T_{use} \geq T_{new}$ 时,可以通过转发解决;当 $T_{use} < T_{new}$ 必须阻塞流水线。

根据上述的 T_{use} 和 T_{new} 的值,我们做出策略矩阵,其中 F 表示转发,S 表示暂停:

T_{new}	E_T_{new}		$M_{_T_{new}}$		$W_{T_{new}}$	
T_{use}	2	1	0	1	0	0
0	S	S	F	S	F	F
1	S	F	F	F	F	F

根据上表,可以看出只有四种情况需要阻塞:

•
$$E_T_{new} = 2, T_{use} = 0$$


•
$$E_{-}T_{new} = 1, T_{use} = 0$$

•
$$M_{-}T_{new} = 1, T_{use} = 0$$


•
$$E_T_{new} = 2, T_{use} = 1$$

除了这四种,剩下的情况就是需要转发的了。在转发中,我们需要特别注意转发的优先级问题和 rt 域有效性问题。 转发优先级问题是当多个数据可以转发,选择哪个数据的问题,如下面这个指令序列:

```
lw $1, 0x10
add $1, $2, $3
beq $1, $0
```



从上图可以看出, 当 beq 在 D 级时, CMP 模块所需的 \$1 寄存器的值在 add 指令中产生了一个新值(即上图中红线),并且这个新值无法通过转发的方式转发到 D 级,因此,我们此时不得不先暂停一个周期。



暂停一个周期后,我们发现 Iw 和 add 两条指令产生了 \$1 寄存器的两个新值(即上图中的两条红线)且两个数据都可以转发到 D 级。那么此时我们应当选用哪一级的转发数据转发到 D 级呢?但显然,我们应该用 M 级,也就是 add 产生的数据,因为他会覆盖掉前面 Iw 产生的数据。也就是说,我们要选择流水线中靠前的"新鲜"的数据进行转发。

rt 域有效性问题是指有些指令的 rt 域不是用来表示读寄存器编号的,比如 j 指令没有 rt 域、ori 指令的 rt 域表示写入寄存器的编号,那么我们是否需要对这些指令进行特判呢?答案是不需要。 对于 rt 域无效的指令,即使我们转发了相应的数据,也不会影响流水线的正确性,因此无需特判。

具体的实现

可能有些同学看了上面的讲述,在设计上仍有些疑惑,这里我们给出一个具体实现的例子,供有需要的同学参考。同学们完全可以有不一样的实现方式,满足提交要求即可,我们也鼓励大家给出更优秀的实现方式。

为解决流水线数据冒险,我们可以单独设计一个冒险控制模块,输入用于判断暂停和转发的 A 和 T 信号,输出暂停和转发的控制信号,下面让我们一起来分析该模块内部的逻辑。


对于暂停,我们可以根据 T_{use} 和 T_{new} 值的不同组合构造出 4 种暂停信号。当然除了上述 T 的条件,暂停时还需要满足 A 的条件(即读寄存器和写寄存器编号相同且不为 0、写寄存器信号有效)。以 rs 寄存器为例,我们可以写出暂停条件:

```
// 这里的 Stall_RS0_E2 对应 rs_Tuse = 0, E_Tnew = 2 的情况
// Tuse_RS0 表示 rs_Tuse == 0
// A1 表示指令中 [25:21] 域, A3 表示指令中 [15:11] 域
Stall_RS0_E2 = Tuse_RS0 & (Tnew_E == 2'b10) & (A1_D == A3_E) & (A1_D != 5'd0) & RegWrite_E;
Stall_RS0_E1 = .....
Stall_RS = Stall_RS0_E2 | Stall_RS0_E1 | .....
```

rt 寄存器同理,最后总的暂停信号把两个寄存器分别的暂停信号或起来即可。

简单起见,我们约定暂停只发生在 D 级,因此当暂停信号有效时,我们需要保持 D 级流水寄存器,清空 E 级流水寄存器。

对于转发,我们首先要在需要转发的点位放一个多路选择器,可以让 0 路对应原始数据,剩下的路按照数据优先级从低到高排列,然后利用一个转发控制信号选择正确的值。转发控制信号在冒险控制模块内生成,具体的判断条件是:读寄存器和写寄存器编号相同且不为 0、写寄存器信号有效(A 条件)以及转发流水级 $T_{new}=0$ (T 条件,表示此时数据已经准备好了)。以 E 级 ALU 中对应 GRF[rs] 的输入端为例:



至此,我们就基本解决了流水线数据冒险的核心问题,剩下的部分就留给聪明的你了,相信你一定能够顺利解决!

✓ 思考题

我们为什么要使用 GPR 内部转发?该如何实现?

🖊 思考题

我们转发时数据的需求者和供给者可能来源于哪些位置? 共有哪些转发数据通路?