



第三章 原子吸收分光光度法 Atomic absorption spectrometry AAS

原子"的"吸收



原子吸收现象的发现

- 1802年Wollaston发现太阳光谱的暗线;
- 1859年Kirchhoff和Bunson解释了暗线产生的原因
- 1955年Walsh发表了一篇论文 "Application of atomic absorption spectrometry to analytical chemistry", 解决了原子吸收光谱的光源问题







原子吸收分光光度法概论

1. 原子吸收分光光度法的特点

- 检出限低,10⁻¹⁰~10⁻¹⁴ g
- ■准确度高
- 选择性好。一般情况下共存元素不干扰
- 价廉

2. 应用

应用范围广,可测定70多个元素(多数金属,部分非金属)





二、基本原理

1. 概述

❖基态原子吸收其共振辐射,外层电子由基态跃迁至激发态而产生原子吸收作用,利用该吸收可进行定量分析。 吸光度与浓度的关系

原子吸收与紫外可见分光光度法的比较

	原子吸收	UV-VIS	
光谱形状	线状光谱 (电子能级)	带状光谱 (电子能级)	
样品存在形式	基态原子 (气态)	分子 (溶液)	
仪器	锐线光源	■连续光源	
应用范围	无机元素定量分析	无机与有机物的定 性与定量	






2. 基态原子数与定量基础

❖根据波尔兹曼分布, 火焰中激 发态原子数为

 $N_i = N_0 g_i/g_0 e^{-Ei/kT}$ T<3000K、 λ <600nm时, N_i <<N₀,因此基态原子数代表吸收辐射的原子总数(表)

❖根据比尔定律 A=kc, 测定吸 光度就能求出元素的量



原子吸收与原子 发射的区别





3. 原子吸收谱线轮廓

原子吸收光谱为线光谱, 谱线宽度虽小但不为零, 约10⁻²Å

- (1) 谱线的自然宽度
 - 与原子发生能级间跃迁时激发态原子的 有限寿命有关。
 - 一般情况下谱线的自然宽度约为10⁻⁴Å



2) 影响谱线变宽的因素

■ 热变宽 (Doppler变宽)

$$\Delta v_D = \frac{2v_0}{c} \sqrt{\frac{2 \ln 2RT}{M}} \qquad T: 温度, M: 原子量$$

正态分布轮廓线

■ 压力变宽 (Lorentz变宽与Holtmark变宽)

Lorentz变宽: 异种原子碰撞产生的变宽


Holtmark变宽: 同种原子碰撞产生的变宽





吸收线轮廓与半宽度

- ■中心频率 v₀: 由原子的能级分布决定
- 半宽度 Δ ν: 由变宽因素决定







4. 原子吸收光谱的测量

- (1) 积分吸收
 - 吸收线轮廓内的积分值,表示吸收的全部 能量。

$$\int K_{v}dv = \frac{\pi e^{2}}{mc}N_{0}f$$

f: 振子强度

lacksquare 积分吸收与蒸汽中吸收辐射的原子数lacksquare 成此(也正比于原子总数lacksquare)



(2) 峰值吸收

1955年Walsh提出,峰值吸收与火焰中被测离子浓度也成正比

$$K_0 = \frac{2}{\Delta v_0} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \frac{\pi e^2}{mc} N_0 f$$

因此:测量积分吸收和峰值吸收均可求得样品的浓度


强调峰值吸收的原因与原子吸收方法诞生 密不可分!








1955年Walsh发表了一篇论文 "Application of atomic absorption spectrometry to analytical chemistry",解决了原子吸收光谱的光源问题。






采用连续光源时,测定积分吸收,光栅分光的分辨率达不到要求

采用连续光源时, 无法测定峰值吸收, 因为 单色器达不到要求








锐线光源

能发射出<mark>谱线宽度很窄</mark>的发射 线的光源。


如果锐线光源的发射线中心频率与吸收线中心频率正好重合,则可用于测量峰值吸收。







、原子吸收分光光度计








2. 光源——空心阴极灯

- ❖光源的要求:窄、强、稳、小、低、纯、长、调
- ❖ 空心阴极灯的结构与工作原理



为什么空心阴极灯能满足锐线要求?



❖空心阴极灯的操作条件——灯电流

工作电流高, 灵敏度高, 但寿命短。一般3mA




空心阴极灯



3. 原子化系统——将试样变成原子蒸气

- (1) 火焰原子化装置
- > 结构

由雾化器和燃烧器构成



* 東門 工工







火焰原子化器



火焰的基本特性

然烧速度:影响火焰的稳定性 和操作安全

- ❖ 火焰温度: 影响化合物的蒸发 和分解
- ❖ 燃气与助燃气的比例
 - 化学计量火焰:温度高,稳定, 背景与干扰小。最常用
 - ➤ 富燃火焰:燃气多,还原性,有
 利于氧化物离解,如Mo



火焰






几种常用火焰

	空气-乙炔火焰	N_2 0 -乙炔火焰	空气-氢火焰
温度	2300K	2990K	2318K
于 犹	在低波长吸收 大, 化学干扰	火焰有较强的 分子发射	在远紫外区无 吸收, 背景小
适用范围	35种元素, 应用	用于氧化物难解离元素	As等,共振线 〈200nm的元素



火焰的特征光谱:背景

火焰中存在很多分子,会产生分子光谱,干扰原子光谱测定





■火焰原子化装置的特点


优点: 重现性好。 易于操作

缺点: 灵敏度低, why?

- 原子化效率低
- 原子在火焰中停留时间短
- 样品进入火焰的速度有限








❖ 石墨炉原子化器的结构














干燥——灰化——原子化——净化



6墨炉原子化法的特点

优点:

- 灵敏度高,比火焰法高3-4个数量级 why?
- 样品用量少
- 可测元素多

缺点:

- 共存化合物干扰大
- 重现性比火焰法差
- 准确度比火焰法差





3) 低温原子化方式

- ❖ 氢化物原子化法: 测As、Sb、Sn、Hg等 AsCl₃+4NaBH₄+HCl+8H₂O = AsH₃+4KCl+4HBO₃+13H₂
- ❖ 冷原子化法: 测汞,还原剂 $(SnCl_2)$ 还原为Hg
 - 优点: 灵敏度高, 选择性好、干扰少







- ❖分光系统:
 - ■棱镜
 - ■光栅








- ❖光电管:
- ❖光电倍增管:
- ❖光电二极管:
- ❖电荷耦合阵列检测器 (CCD)
- ❖电荷注入阵列检测器 (CID):








原子吸收分光光度计仪器结构图



原子吸收分光光度计类型

- ◆ 单光束型仪器:通过调制,消除火焰发射背景
- ❖ 双光束型仪器:通过调制光源和参比光束的作用,消除火焰发射背景和光源漂移



单光束型仪器

双光束型仪器

$$A = k c$$

$$1g (I/I_0)$$








原子吸收分光光度计 (PerkinElmer)





上 光谱干扰


- ❖ 常见的干扰
- ❖ 来自光源或来自原子化器
- ❖ 来自原子或来自分子
- ❖ 来自发射或来自吸收








- (1) 与待测元素的光谱线有关的光谱干扰
- ❖ 吸收线的干扰 (来自原子化器)
 - 干扰元素与待测元素吸收线重叠(概率很小), 教材表8-5: 另选分析线或分离干扰元素。
- ❖ 光源发射线的干扰 (来自光源)
 - 待测元素谱线干扰(谱线多的元素Ni、Co、Fe):每条谱线发射强度和吸收系数不同,最灵敏线吸收系数较大,减小狭缝宽度改善光谱通带
 - ■非待测元素谱线:如刚好存在吸收此谱线的干扰时,产生假吸收,产生原因多为空心阴极灯阴极材料不纯





2) 背景干扰(来自原子化器)









- ❖原子化器发射:原子蒸汽中待测元素发射,调制方 式消除(斩光器、HCL脉冲供电:区分光源与原子化器)
- ❖ 分子吸收与光散射

火焰成分 (CO, CH, CN, OH等) 对光有吸收;原子化过程中生成的分子 (金属卤化物等) 在紫外区有吸收;盐类微粒对光的散射等

❖ 分子吸收的消除方法 (背景校正)










❖ 分子吸收的消除方法

<u>邻近吸收线校正法</u>:在分析线附近(小于10nm)找一条非共振 线用以扣除背景(宽的带状谱)。

连续光源背景校正法:最常用的是氚灯自动背景扣除装置及

Zeeman背景校正o






氘灯自动背景扣除原理

光源调制:空心阴极灯(原子吸收和背景吸收)和氘灯(背景吸收)间隔脉冲供电,交替进入原子化器,记录吸光度之差,即原子吸收信号

> 缺点:

- 两种光源光斑不可能完全重叠, 扣除不完全






Zeeman效应背景校正

塞曼效应: 在磁场作用下能态发生分裂的现象

- 外加磁场垂直于光传播方向,原子吸收线分裂成不同的偏振成分。同时改变波长
 - > π成分, 偏振平行于磁场振动, 波长不变 (吸收线位置)
 - ▶ σ+ 与σ-成分, 偏振垂直于磁场振动, 波长位移(背景位置)



Zeeman 背景校正弥补了氘灯校正缺陷。但灵敏度损失





2. 物理干扰 (基体干扰)

❖干扰原因

 试样与标准样品物理性质有差别产生的干扰,如的黏度, 表面张力等。

❖消除方法

■配制与试样组成相近的标准溶液或采用标准加入法等

基体匹配



3. 化学干扰

◆干扰原因

■ 被测元素原子与共存组分发生化学反应,形成稳定的化合物,影响被测元素的原子化,选择性干扰,是AAS的主要干扰来源

❖消除方法

- 选择合适的原子化方法
- 加入释放剂用来释放被测元素
- 加入保护剂与被测元素生成易分解的稳定络合物
- 加入基体改进剂以改善被测元素的挥发性等
- 加入超过缓冲量的干扰元素,使干扰值稳定





4. 电离干扰

❖干扰原因

■ 高温下原子电离引起基态原子数量减少

❖消除方法

加入电离电位更小的消电离剂消耗能量,抑制待测元素基态原子的电离


TO THE SERVICE AND A SERVICE A

五、分析方法

量条件的选择

- 分析线:通常选元素的第一共振线作分析线
- 狭缝宽度:影响通带宽度与检测器接受的辐射能量。 没有干扰情况下,尽量增加W. 增强辐射能

 $W = D_{(mm)} S_{(nm/mm)}$, 光谱通带W,狭缝宽度D,倒线色散率S



- 灯电流: 决定空心阴极灯的发射特性
- 原子化条件:火焰法-火焰和燃烧器高度;石墨炉-干燥、灰化、原子化、净化温度和时间等条件








❖标准曲线法: 最常用

直线部分:线性范围

标准曲线弯曲的原因有:

- 浓度高,原子化效率下降, 分析曲线向浓度轴弯曲
- 含量增高,压力变宽使辐射线与吸收线中心频率不重叠
- 低浓度,响应信号弱,噪声干扰






标准加入法 消除基体干扰, 不能消背景干扰

两次测量:

$$c_x = \frac{A_0(c_2 - c_1)}{A_2 - A_1}$$

多次测量:



标准加入曲线



六、原子荧光光谱法简介

Atomic Fluorescence Spectrometry (AFS)

1. 原子荧光光谱的产生


气态自由原子吸收特征辐射后跃迁到较高能级, 然后又跃迁回到基态或较低能级。同时发射出与原激发辐射波长相同或不同的辐射, 即原子荧光。

原子荧光——光致发光

原子发射——热致发光











原子荧光的类型

❖ 共振荧光

发射与原吸收线波长相同的荧光。

❖ 非共振荧光

荧光的波长与激发光不同

- 直跃线荧光
- ▶ 阶跃线荧光
- anti Stokes (反斯托克斯) 荧光





3. 荧光定量关系式

所发射的荧光强度和单位体积原子蒸汽中该 元素基态原子数目成正比

$$I_f = \varphi A I_0 \varepsilon l N_0$$

A为有效面积, I_0 为单位面积上光的强度,1为 吸收光程长, N_0 为基态原子数, ϵ 为峰值吸收系数

由激发光强度测出样品中该元素含量

$$I_f = kC$$





原子荧光光谱仪

※ 激发光源

线光源: 空心阴极灯

连续光源: 氙弧灯

❖ 色散系统

色散型: 光栅


非色散型: 滤光片

❖ 检测系统

光电倍增管

❖ 原子化器

火焰和非火焰原子化器











5、原子荧光光谱法的特点

- (1) 检出限低, 灵敏度高 (Cd 0.001 ng/ml)
- (2) 谱线比较简单。干扰少
- (3) 仪器结构简单
- (4) 线性范围宽, 可达3~5个数量级。
- (5) 多元素同时测定
- (6) 易发生荧光猝灭、散射光影响, 复杂基体影响大, 甚至不可测





❖金属元素检测方法

- AAS
- AES (ICP-AES)
- ICP-MS
- AFS
- IC (离子色谱)
- ■电化学分析方法
- ❖样品前处理是复杂样品必须做的步骤




常用的样品预处理方法:

- ■湿法消解 (digestion)
 - •酸消解
 - 微波消解
- ■干法灰化








简易湿法消解装置图







污染少, 节省试剂和时间, 挥发性元素损失小



干法灰化

大量有机基体中非挥发性金属元素的分析前处理方法

方法简单, 适合大批样品的预处理

挥发性元素损失, 易沾污









华东理工大学分析测试中心

