




发复





答疑时间: 2025年6月16日 (周一) 14:30-16: 10

答疑场所: D教二楼教师休息室

考试时间: 6月18号 (周三), 14:00 - 16:00

16567008	仪器分析	73	第17周星期三	2024-06-17	14:00~16:00	李大伟



考试方式: 闭卷 (35分钟, 50分) + 开卷 (85分钟, 50分)

题型:单项选择题+填空题 (闭卷)

简答题+计算题+设计题(开卷)

开卷部分:

容许: 可用各种纸质材料, 计算器

不容许: 与他人交流、手机、上网查询







选择题

色谱法不具有下列哪种特性?

A. 分析速度快. B. 组分快速定性,

C. 灵敏度高。

D. 适合于混合物分析

填空题

试样中各组分在色谱柱中的滞留时间的数值. 被称为

: 评价色谱柱柱效的参数是

简答题和计算题:

如, 为什么库仑分析需要保证电流效率接近100%? pH4.00级冲溶液电位0.209。电位0.312试液的pH?



分析方法设计题:

如, 测定奶粉中三聚氰胺含量, 设计分析方法

- 答题要点:主要内容 什么方法,什么条件或参数,定性或定量方法,什么步骤(简要),什么注意事项(特别之处),越靠前越重要,第一项错了. 没分数
- 色谱方法: 气相(填充、毛细管)、液相(键合固定性、离子、排阻)
 - 色谱类别。固定相(色谱柱)、流动相、检测器
 - 定性 (标准品保留值), 定量 (面积归一化)
 - 步骤: 注意事项:





- 电化学方法: 电位、库仑、伏安(极谱、方波、脉冲)
 - 电极、电化学液、电位计(伏安)、库仑计(库仑)
 - 定性: , 定量: 电位滴定, 标准曲线(电流-浓度)
 - 步骤: 注意事项:
- 光谱法:原子发射、原子吸收、分子荧光
 - 光源、原子化器、分光元件、记录系统
 - 定性:铁标准谱对比(发射),定量:标准曲线 (原子吸收),标准曲线(分子荧光)
 - 步骤: 注意事项:

注意:方法可能不止一个,所选方法的阐述中不能出现 矛盾之处!!!



本课程主要内容



- ❖ 色谱分析法
 - 色谱理论基础
 - 气相色谱法
 - ■高效液相色谱法
- ◆电化学分析法
 - ■电位分析法
 - ■库仑分析法
 - 极谱和伏安分析法

- ■原子光谱分析法
 - ■原子发射光谱法
 - ■原子吸收光谱法
 - ■原子荧光光谱法
 - ■分子发光分析法 (分子荧光和磷光)





色谱分析概论


- 1. 色谱法原理、分类及特点
- 2. 分配系数、分配比、保留值、相对保留值、柱效、 分离度等色谱相关术语、定义公式(要记)及知识 点
- 3. 塔板理论(流出曲线方程不作要求),速率理论(GC, HPLC),分离度方程(要记公式,会计算). 以上理论相关讨论
- 4. 色谱定性定量: 依据、方法, 优缺点, 应用范围





* 关于保留值的术语

- ❖ 保留时间 (t_R):
- * 调整保留时间 (t_R) : $t_R = t_R t_0$







* 死体积
$$(V_0, V_M)$$
 : $V_0 = t_0 \cdot Fc$

***** 保留体积
$$(V_R)$$
 : $V_R = t_R \cdot Fc$

❖ 调整保留体积 (V′_R):

$$V_R = t_R \cdot Fc = (t_R - t_0) \cdot Fc$$





❖相对保留值 $(r_{i,s})$: $r_{i,s}$

$$r_{i,s} = \frac{t_{Ri}^{'}}{t_{Rs}^{'}} = \frac{V_{Ri}^{'}}{V_{Rs}^{'}}$$

- 相对保留值又称为选择性因子 (α)
- 在气相色谱中,相对保留值的大小仅与固定相种类和柱温有关。
- 在液相色谱中,相对保留值的大小不仅与固定相种 类和柱温有关,还与流动相种类及配比有关。






* 关于分配平衡的术语

�����K (distribution coefficient)

$$K = C_S / C_M$$

受什么条件影响?





❖ 分配比k

又称为容量因子、容量比、分配容量,是指在一定温度和压力下,平衡状态时组分在固定相中的量与在流动相中的量之比值。是衡量柱子对组分保留能力的重要参数。

$$k = K \frac{V_S}{V_M} = \frac{t_R}{t_O} \qquad MS = VSCS$$

❖相比β:

色谱柱内流动相和固定相体积之比是柱型及结构的重要特征

$$\beta = \frac{V_M}{V_S} = \frac{K}{k}$$



柱效n(塔板数)的定义



由流出曲线方程导出:

- **❖ //是柱效的量度**
- ❖Ⅱ是峰相对展宽的量度
- ❖ //是常数时, //与t_R 成正比
- ❖ n越大, h越小 (板高h=L/n), 表明组分分配 平衡次数越多, 对分离越有利, 但还不能预言各 组分有被分离的可能性。





理论塔板数

$$n = 8 \ln 2(\frac{t_R}{Y_{1/2}})^2 = 5.54(\frac{t_R}{Y_{1/2}})^2 = 16(\frac{t_R}{Y})^2$$

有效塔板数: 更真实反映柱效



$$n_{\text{eff}} = 5.54 \left(\frac{t_R}{Y_{1/2}}\right)^2 = 16 \left(\frac{t_R}{Y}\right)^2$$



3) 色谱分离基本方程的启示

要改善物质对的分离 (提高R), 即提高两相邻物质的分离度, 可以采取以下措施:

$$R = \frac{\sqrt{n}}{4} \cdot \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha}\right) \cdot \left(\frac{k}{1 + k}\right)$$

- ■提高柱效n
- ■提高选择性系数 α
- ■增大容量因子k





气相色谱中的速率方程


涡流扩散 分子扩散

$$H = A + B/u +$$

传质扩散

Cu

$$H = 2\lambda dp + \frac{2\gamma Dg}{u} + \left[\frac{0.01k^2}{(1+k)^2} \cdot \frac{d_p^2}{Dg} + \frac{2}{3} \cdot \frac{k}{(1+k)^2} \cdot \frac{d_f^2}{D_L} \right] \cdot u$$







气相色谱

- 1. 气相色谱法特点, 分类, 仪器流程
- 2. 固定相选择基本原则, 判断简单样品出峰顺序
- 3. 常用检测器 (TCD、FID、ECD和FPD) 原理、特点、适用范围。 TCD、FID的操作参数
- 4. 毛细管气相色谱法的特点



二、气相色谱固定相

Gas Chromatography Stationary Phase

根据固定相形态的不同,将气相色谱分为气固色谱和气液色谱两类。


气相色谱技术特点: 高分离效能和选择性, 高检测性能, 分析快速

1.气相色谱仪基本流程



2. 进样系统: 使样品瞬间气化

控制仪器操作







检测器的分类方式

- ❖根据检测原理的不同. 可将检测器分为
 - ■浓度型检测器:检测器的响应值与组分的浓度 成正比,如TCD、ECD。
 - 质量型检测器:检测器的响应值与单位时间内 进入检测器的组分的量成正比。如FID。FPD。
- ❖破坏型和非破坏型检测器
- ❖通用型和选择性检测器



. 毛细管气相色谱法的特点

- ❖ 由于渗透性好,可使用长的色谱柱。
- ❖相比(β)大,有利于实现快速分离。应用范围广。
- ❖ 柱容量小,允许进样量小。分流进样
- ❖ 载气流速高但流量低, 为防止组分在柱外扩散, 要求柱外死体积小。采用尾吹提供柱后额外载气提高流量, 減小柱外死体积影响。
- ❖ 总柱效高. 分离复杂混合物的能力大为提高。



(i) 校正归一化法

$$C_{i}\% = \frac{m_{i}}{m} \times 100 = \frac{m_{i}}{m_{1} + m_{2} + \dots + m_{n}} \times 100$$

$$= \frac{A_{i}f_{i}}{A_{1}f_{1} + A_{2}f_{2} + \dots + A_{n}f_{n}} \times 100$$

$$C_{i}\% = \frac{f_{i}A_{i}}{\sum_{i} f_{i}A_{i}} \times 100\%$$

简化方法: 归一化法-认为组分的 f 相近或相同,

则简化为:

$$C_i\% = \frac{A_i}{\sum A_i} \times 100\%$$



应用范围: 当试样中各组分都能流出色谱柱, 且 在检测器上均有响应, 各组分峰没有重叠时, 可用此法。

优点: 简便、准确, 当操作条件如进样量等变化时, 对定量结果影响很小, 该法适合于常量物质的定量。

缺点: 苛刻的要求限制了它的使用。





将一定量的纯物质作为内标物, 加入到 准确称量的试样中。

$$\frac{m_i}{m_s} = \frac{f_i A_i}{f_s A_s}$$

$$C_i\% = \frac{m_i}{m} \times 100 = \frac{f_i A_i \cdot m_s}{f_s A_s} \cdot \frac{1}{m} \times 100 = \frac{A_i}{A_s} \cdot \frac{m_s}{m} \cdot f_{i,s} \times 100$$



适用范围:当只需测定试样中某几个组分,试样中所有组分不能全部出峰时,无法使用归一 化法,可用内标法。

优点: 受操作条件的影响较小, 定量结果准确, 使用上不像归一化法那样受到限制, 此法适合于微量物质的分析。

缺点:每次分析必须准确称量被测物和内标物, 不适合于快速分析。

内标标准曲线法



内标法:

$$C_i\% = \frac{A_i}{A_s} \cdot \frac{m_s}{m} \cdot f_{i,s} \times 100$$

其中,

$$\frac{m_{s}}{m} \cdot f_{i,s}$$

为常数K, 于是 C_i %=K- (A_i/A_s) , 以 C_i %对 A_i/A_s 作标准曲线(见标准曲线法)。

优点: 消除了某些操作条件的影响, 方法简便, 适合液体试样的常规分析。工业企业质量控制分析常用此法, 如白酒分析国标中采用此法。



(|||) 外标法 (标准曲线法)


多个浓度或质量 $m_j = f \cdot A_j$

用于常规分析

代点:操作简单,计算方便。

缺点:结果的准确度取决于 进样量的重现性和操作条件的稳定性。该法必须定 量进样。

仪器分析之标准曲线法 Y=kc



定量分析用峰面积

定性分析用什么?

纵坐标定量。横坐标定性








宽沸程试样在恒柱温及程序升温的分离结果比较

程序升温是一种色谱技术, 具体操作是: 使柱温按预 定的加热速度, 随时间作 线性或非线性的升温。

1. 丙烷 (-42℃) 2. 丁烷 (-0.5℃) 3. 戊烷 (36℃) 4. 己烷 (68℃) 5. 庚烷 (98℃) 6. 辛烷 (126℃) 7. 溴仿 (150.5℃) 8. 间 氯甲苯 (161.6℃) 9. 间溴甲苯 (183℃)







(c) $t_c = 30 \sim 180 \, ^{\circ}\text{C}$







- 1. 高效液相色谱的特点、应用范围、速率方程
- 2. 仪器流程、常用检测器的特点和适用范围
- 3. 键合相色谱法(反相、正相)、液固色谱法、离子对色谱法、离子色谱法、排阻色谱法:
 - ●分离基本原理
 - 固定相和流动相种类
 - ●应用范围. 简单体系的出峰顺序判断
- 4. 各类型高效液相色谱法的选择。



高效液相色谱法概述

1. 高效液相色谱法与气相色谱法的比较

	GC	HPLC
应用范围	热稳定、低沸点的物 质	热不稳定、高沸点、 离子型的物质
理论	较成熟	正在发展中
分析成本	低	高
分离能力	与柱的类型有关	较高

液相色谱技术特点: 高压、高速、高效、高灵敏度





高效液相色谱中的速率方程

$$H = 2\gamma d_{p} + \frac{C_{d}D_{m}}{u} + (\frac{C_{m}d_{p}^{2}}{D_{m}} + \frac{C_{s}d_{p}^{2}}{D_{m}} + \frac{C_{s}d_{f}^{2}}{D_{s}})u$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

涡流扩散项 纵向扩散 流动相传质 滞留区传质 固定相内传质 接近于0



2. 对速率方程的讨论

- ❖流动相流速:最佳值(对比GC, H更小, U更小)
- ❖选用细颗粒填料可获高柱效
- ❖选用黏度小的流动相有利于提高柱效 (如甲醇)
- ❖温度的影响(T高DM高有利)
- ❖液膜厚度 (键合量) 的影响

$$H = 2\gamma d_p + \frac{C_d D_m}{u} + (\frac{C_m d_p^2}{D_m} + \frac{C_s d_p^2}{D_m} + \frac{C_s d_f^2}{D_s})u$$



(5) 几种检测器特性比较



	示差折光	紫外	荧光	电导
应用范围	通用	选择性	高选择 性	选择性
可否梯度淋洗	不可	可	可	不可
线性范围	104	10 ⁵	10 ³	10 ⁴
最小检测量	μд	ng	pg	ng
对温度敏感度	敏感	低	低	敏感
溶剂使用情况	无限制	受限制	受限制	受限制



相对分子质量

>2000

样品

相对分子质量 **<2000** 溶于水—排阻色谱,水为流动相

不溶于水—排阻色谱,非水流动相

同系物—键合相色谱

下溶于水 | 异构体——液固色谱

分子大小差异—排阻色谱

·反相键合相色谱

相对分子质量 溶于水,不离解

排阻色谱,水为流动相

碱——阳离子色谱

溶于水,可离解

酸——阴离子色谱

溶于水,离子与非离子—反相离子对色谱







❖ 梯度洗提

即程序控制流动相的组成,使在整个分离过程中,溶剂强度按照特定的变化规律增加。

优点:分离复杂混合物,使所有组分都处在最佳的k值范围内。

缺点: 检测器的使用受到限制,分析结果的重复性取决于流速的稳定性。柱子需进行再生处理。



电位分析法




- 1. 电位分析法基本原理、膜电位相关公式 (要记)
- 2. pH电极的结构、测定原理
- 3. 选择性系数及其相关计算 (要记)
- 4. 常用的离子选择性电极种类, 离子选择性电极 (以 氟为例) 的结构和工作原理
- 5. 定量方法:标准曲线法,标准加入法
- 6. 影响直接测定法的因素
- 7. 电位滴定的特点、终点判断法、应用



电位分析简介



1. 装置示意图



电位测量示意图

将指示电极和参比电极 一起插入待测溶液中, 组成一个原电池,在零 电流条件下测定两电极 间的电位差(即所构成 的原电池的电动势)进 行分析测定。





阳极反应

阴极反应

总电池反应



电池的表示式 Zn | ZnSO₄(0.1mol/L)||CuSO₄(0.1mol/L) | Cu 电池图解表示式规定:


- (1) 以||代表盐桥或多孔隔膜,两边各为原电池的一个半电池;
- (2) 负极写左边,正极写右边;
- (3) 写出电极的化学组成和物态、活度;
- (4) 用竖线或逗号表示相界面;
- (5) 电极反应有气体参与,必须以惰性金属导体作为载体。



二、pH电极及其测定原理




1. pH测定的电极系统组成



用作测量溶液pH的电极系统

- 1. 试液
- 2. 玻璃电极
- 3. 俯和甘汞电极 4. 接至电压计(pH计)



玻璃电极

- 1. 玻璃管 2. 内参比电极(Ag/AgCl)
- 3. 内参比溶液(0.1mol/LHCl)
- 4. 玻璃薄膜 5. 接线

2. 电极反应、电极电位及能斯特方程

电极反应: 0x + ne⁻ = Red

电极电位及能斯特方程:

$$\varphi = \varphi^o + \frac{RT}{nF} \ln \frac{\alpha_o}{\alpha_R}$$

电动势:

$$E(\varepsilon) = \varphi_{\pi} - \varphi_{\pi}$$

R-摩尔气体常数, 8.314J/mol K F-法拉第常数, 96485.34J C/mol



Walther Nernst 1864-1941



3. pH电极的测定原理

玻璃电极为指示电极 (负极), 饱和甘汞电极为参比电极 (正极), 构成如下的原电池:

Ag | AgCI,0.1mol·L⁻¹HCI | 玻璃膜 | 试液||KCI(饱和),Hg₂CI₂ | Hg

$$ilde{\Delta E_{M}} o \Delta E_{L} o SCE$$

则原电池的电动势[为:

$$E=E_{SCE}-E_{ ext{triang}}=E_{SCE}-(E_{AgCl/Ag}+\Delta E_{M})$$


$$=E_{SCE}-E_{AgCl/Ag}-K+rac{2.303RT}{F}pH+(\Delta E_{L}+\Delta E_{T})$$
 液接电位 不对称电位

$$=K'+\frac{2.303RT}{F}pH$$





□pH值的测量误差



膜电位表达的通式



$$\Delta E_M = K \pm \frac{2.303RT}{n_i F} \lg(\alpha_i + K_{i,j}(\alpha_j)^{n_i/n_j})$$

 n_{i} : 被测离子i的电荷, n_{j} : 干扰离子j的电荷

- lacktriangle 选择性系数 $K_{
 m i,j}$ 的意义
 - 在其它条件相同时,提供相同电位的欲测离 子活度 α ;和干扰离子活度 α ;的比值
 - 选择性系数愈小,j离子对i离子的干扰愈小
 - 估量某种干扰离子对测定造成的误差

相对误差=
$$K_{i,j} \times \frac{(\alpha_j)^{ni/nj}}{\alpha_i} \times 100\%$$







2). 用Na+离子选择性电极测Na+, 已知

 $K_{\text{Na+/Ca2+}}=5\times10^{-4}$,欲则 1.0×10^{-4} mol/L Na+,问Ca $^{2+}$ 的浓度如何控制才可使其造成的误差在5%以内。

$$\Delta E_M = K \pm \frac{2.303RT}{n_i F} \lg(\alpha_i + K_{i,j}(\alpha_j)^{n_i/n_j})$$

$$a_i + K_{ij}^* a_j^{1/2}$$

$$E = K_{ij} * a_j^{1/2} / a_i$$

$$\alpha_{j} = \left(E\% \times \frac{\alpha_{i}}{K_{i,j}}\right)^{n_{j}/n_{i}}$$

$$= \left(0.05 \times \frac{1.0 \times 10^{-4}}{5 \times 10^{-4}}\right)^{2/1} = 1.0 \times 10^{-4} \, \text{mol/L}$$



氟高子选择性电极的结构




电极膜:LaF3单晶(掺少量EuF2)

内参比电极: Ag-AgCl电极

内参比溶液: 0.1 mol·L·1的NaCl、0.1-0.01 mol·L·1的NaF混合溶液 (F·用来控制膜内表面的电位, Cl·用以固定内参比电极的电位)

电极机理: F-在晶体内部空穴中移动, 形成膜电位







组成电池的表示形式

(-) Ag,AgCl(s) | NaCl 和NaF 混合溶液 | LaF₃膜 | 试液(a_F-) | KCl(饱和),Hg2Cl2 | Hg (+)

$$\Delta E_{\rm M} = K - \frac{2.303RT}{F} \lg \alpha_{\rm F}$$

干扰情况:


- 1. 高pH时: La水解, 生成La(OH)₃, 释放出F, 正干 扰
- 2. 低pH时: 溶液中的F-生成HF或HF2, 负干扰







- 1. 电解分析法与库仑分析法的概念
- 2. 法拉第电解定律 (会计算)
- 3. 库仑分析原理和前提条件
- 4. 控制电位库仑分析法的原理、仪器(库仑计)
- 5. 恒电流库仑滴定原理、特点



3. 法拉第电解定律

1833-1834年,法拉第(Faraday)用实验方法建立了电解 定律,法拉第定律。

- (1) 电极上发生反应的物质的质量与通过该体系的电量Q成正比; 法拉第第一定律
- (2) 通过等量的电量时电极上所沉积的各物质的质量与各该物质的M/n成正比. 第二定律

电量Q = i t, 单位库仑 (C) , 1C=1A*1s 或 $Q = \int_0^\infty I dt$ $Cu^{2+} + 2e = Cu$

1mol电子的电量为96485C,称为1法拉第,1F

$$m = \frac{MQ}{9648'5n} = \frac{M}{n} \cdot \frac{it}{9648'5}$$





- ❖法拉第电解定律是库仑分析法的理论基础
- ❖库仑分析法是绝对分析,不需要标准样品
- ❖库仑分析法的关键(前提)是:

100%的电流效率!



(5) 控制电位库仑分析法的特点

ST OF SOLEMEN WHITE SOLE OF SOLEMEN WHITE SO

- ❖ 无需基准物质 (绝对分析)
- ❖选择性好. 可用于几种离子的同时测定
- ❖可用于无法析出的物质的测定(指标为电量)
- ❖灵敏度高 (微克级别, 最低可到0.01微克)
- **❖**准确度可达0.2%





2. 恒电流库仑滴定

❖原理

- 在试液中加入大量物质,使该物质电解产生一种滴定剂,滴定剂与被测物定量反应后,借助于电位法或指示剂来指示滴定终点,电解随即结束. 用终点是消耗的电量定量计算被测物。
- 如何实现100%的电流效率?





库仑滴定的特点

- 》 分析结果是客观的通过测量电量得到, 可用于基准物质纯度的测定。
- 〉 在较高的电流密度下进行, 快速。
- 》 滴定剂来自于电解时的电极产物,产生后立即与溶液中待测物质反应; 滴定剂可以是不稳定的。
- > 可实现自动滴定。







- 1. 极谱分析基本原理(定性及定量、影响因素)
- 2. 常规极谱分析涉及的基本概念 (如: 浓差极化、 极限电流、半波电位等)
- 3. 常规极谱法的干扰及其消除方法(迁移电流、残余电流、充电电流、氧波等概念)
- 4. 单扫描极谱(循环伏安)、方波极谱、脉冲极谱、 溶出伏安法、催化极谱的:
 - 原理、特点及相对常规极谱的改进。







① 残余电流

i 20 WQ v v v 0

② 电流开始上升阶段

刚达镉的分解电压, Cd^{2+} 开始还原,电流上升

滴汞电极反应: Cd²⁺⁺2e+Hg== Cd(Hg)

甘汞电极反应: 2Hg-2e+2Cl-==Hg₂Cl₂



电流急剧上升阶段

产生浓差极化,形成扩散层(厚度 δ

扩散电流:

$$i \propto rac{C_{ ext{Ra}} - C_{ ext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{Rin}}}}}}}{\delta}$$

4) 极限扩散区

$$C$$
表面 $\rightarrow 0$


达到完全浓差极化,


扩散层厚度δ为常数

此时达到极限电流值 id

$$i_{\rm d} = kc$$

定性分析用什么?







原子发射光谱分析法



- 1. 光学分析法分类 (线状光谱与带状光谱概念)
- 2. 原子发射光谱的产生、分析方法的原理
- 2. 原子发射谱线的相关概念 (共振线、最后线、分析 线等)
- 3. 光谱分析仪的基本结构、主要元件
- 4. 经典光源、ICP光源的特点
- 5. 定性、定量原理

原子吸收与紫外可见分光光度法的比较

	原子吸收	UV-VIS	
光谱形状	线状光谱 (电子能级)	带状光谱 (电子能级)	
样品 存在形 式	基态原子 (气态)	分子 (溶液)	
仪器	锐线光源	■连续光源	
应用范围	无机元素定量分析	无机与有机物的定 性与定量	






❖光谱法:基于测量辐射的波长与强度的一类方法, 涉及能级的跃迁。按照波长顺序排列的电磁辐射


原子光谱:原子中电子能级跃

迁, 光谱, 谱线



分子光谱: 分子中电子、振动和转动能级跃迁, 光谱, 谱带。





(1) 原子光谱的产生 (原子结构)

原子的核外电子一般处在基态运动,当获取足够的能量后,就会从基态跃迁到激发态,处于激发态不稳定(寿命小于10⁻⁸ S),迅速跃迁回到基态时,就要释放出多余的能量,若此能量以电磁辐射(光)的形式出现,既得到发射光谱。




结构

- 高频发生器和感应线 圏
- 炬管和供气系统
- 试样引入系统

❖工作原理

※高频电流呈现趋肤效 应:涡流表面电流密 度大,环状结构,样 品导入通道不受样品 引入影响,高稳定性





优点:

- 低检测限:蒸发和激发温度高
- 稳定,精度高:趋肤效应
- 基体效应小: 高温、化学干扰小, 样品处于中心、物理 影响小
- 背景小: 通过选择分析高度, 避开涡流区
- 自吸效应小:样品不扩散到ICP周围的冷气层
- 分析线性范围宽:温度均匀,自吸小
- ❖缺点: 仪器价格贵、维护费用高,不能直接测固体,对 气体和非金属灵敏度不高
- ❖ 应用范围:70多种元素



原子吸收光谱分析法




- 1. 原子吸收光谱基本原理 (峰值吸收、锐线光源等概 念)
- 2. 原子吸收光谱仪器:
 - 工作流程
 - 原子化方法分类。原子化器条件选择、特点
- 3. 原子吸收的干扰种类,产生原因及消除方法
- 4. 原子吸收的定量分析原理
- 5. 原子吸收、原子发射、原子荧光的原理、仪器、特点、应用的比较



锐线光源

能发射出<mark>谱线宽度很窄</mark>的发射 线的光源。


如果锐线光源的发射线 中心频率与吸收线中心 频率正好重合,则可用 于测量峰值吸收。







- (1) 与待测元素的光谱线有关的光谱干扰
- ❖ 吸收线的干扰 (来自原子化器)
 - 干扰元素与待测元素吸收线重叠(概率很小), 教材表8-5: 另选分析线或分离干扰元素。
- ❖ 光源发射线的干扰 (来自光源)
 - 待测元素谱线干扰(谱线多的元素Ni、Co、Fe):每条谱线发射强度和吸收系数不同,最灵敏线吸收系数较大,减小狭缝宽度改善光谱通带
 - ■非待测元素谱线:如刚好存在吸收此谱线的干扰时,产生假吸收,产生原因多为空心阴极灯阴极材料不纯









※原子化器发射:原子蒸汽中待测元素发射,调制光源方式消除(斩光器、HCL脉冲供电:区分光源与原子化器)

❖ 分子吸收与光散射

火焰成分 (CO, CH, CN, OH等) 对光有吸收;原子化过程中生成的分子 (金属卤化物等) 在紫外区有吸收;盐类微粒对光的散射等

❖ 分子吸收的消除方法 (背景校正)









$$A = k c, lg (I/I_0)$$

A样/A加标=C样/C加标

$$C$$
加标= $(C$ 标* V 标)/ $(V$ 标+ V 样)


$$A = kc + k_0$$






分子发光分析

- 1、分子荧光、磷光的产生(原理)
- 2、激发光谱和发射光谱(特点)
- 4、 荧光分析仪的结构、特点
- 5、 荧光定量关系式及其适用范围
- 6、 荧光光谱法的特点



分子荧光对应的能级跃迁





荧光的产生

分子由第一激发<mark>单重态</mark>的最低振动能级 \to 基态($S_1 \to S_0$ 跃迁),发射一定波长的<mark>荧光</mark>。寿命10⁻⁷~10⁻⁹ s。

跃迁至So的不同振转能级

 $S_0 \rightarrow$ 激发 \rightarrow 振动弛豫 \rightarrow 内转换 \rightarrow 振动弛豫 $\rightarrow S_1 \rightarrow S_0$

• 磷光的产生

分子由第一激发三重态的最低振动能级 \to 基态($T_1 \to S_0$ 跃迁),发射一定波长的磷光。寿命 $10^{-4} \sim 10 \text{ s}$ 。

电子由 S_0 进入 T_1 的可能过程: ($S_0 \rightarrow T_1$ 禁阻跃迁)

 $S_0 \rightarrow$ 激发 \rightarrow 振动弛豫 \rightarrow 内转换 \rightarrow 系间窜越 \rightarrow 振动弛豫 $\rightarrow T_1 \rightarrow S_0$








> 共轭效应

 $\pi^* \to \pi$ 的荧光效率高,提高共轭度有利于增加荧光效率并产生红移。



化 合	物	ϕ_{F}	$\lambda_{\rm ex}/{ m nm}$	$\lambda_{ m em}/{ m nm}$
苯		0. 11	205	278
萘		0. 29	286	321
蒽		0.46	365	400



刚性平面结构

可降低分子振动,减少系间窜跃及碰撞去活的可能性。

❖ 取代基效应

芳环上如有供电基, p-π作用使共轭程度增 大, 荧光增强。



取代基对苯分子荧光强度及波长的影响

吸电子基团荧光减弱:羧基、羰基或亚硝基 给电子基荧光增强:-OH、-NH₂、-CN、-OCH₃

化合物	化学式	荧光波长(nm)	荧光相对强度
苯	C_6H_6	270-312	10
甲苯	$C_6H_5CH_3$	270-320	17
丙 苯	$C_6H_5C_3H_7$	270-320	17
氟 苯	C_6H_5F	270-320	10
氯 苯	C ₆ H ₅ Cl	275-345	7
溴 苯	C ₆ H ₅ Br	290-380	5
碘 苯	C_6H_5I	_	0
酚	C ₆ H ₅ OH	285-365	18
苯 胺	$C_6H_5NH_2$	310-405	20
苯胺离子	$C_6H_5NH_3^+$	_	0
苄 腈	C ₆ H ₅ CN	280-360	20
硝基苯	C ₆ H ₅ NO ₂	<u> </u>	0







四个部分:

- ■激发光源
- 样品池
- 单色器系统
- 检测器

特点

- 双单色器系统
- 直角位置检测

荧光分光光度计的结构示意图





、纵向梳理

基本原理、仪器、定性定量、干扰及消除、分析条件、应用、特点等

- 2、横向比较
- 3、灵活运用

注意几点:

- 1. 抓重点(本质)、掌握基础、记住应用(理解)
- 2. 回答问题:切题、完整(有步骤)、勿漏题、勿 空白