探究加速度

牛顿说:物体丢出到落地过程中,若不考虑空气阻力,物体将处于失重状态,当我们平时把物体抛出去的时候,基本上轨迹也会是一条抛物线。我们今天不讨论物体轨迹,只研究物体加速度。加速度也就是物体速度变化的速率,我们就用 micro:bit 的加速度传感器来测量抛出去一个物体加速度的变化,然后统计下来。

【任务目标】

制作一个加速度仪,可以读出当前加速度,并且通过串口输出

【知识点】

- 1. 学习 "plot bar graph of"来让我们的 micro:bit 将传感器数值图形化
- 2. 学习使用"serial write number"读取串口数据

【材料清单】

Micro.bit 主控板、数据线、Makecode 在线网站

【知识储备】

1. "plot bar graph of"图形化绘制模块



我们可以通过这个模块将一些变量用图形化绘制出来,显示在我们的 LED 屏幕上,上边插入要读取的内容,下边记录量程。

2. "serial write number" 串口写入模块



我们可以通过串口数据写入到串口里,然后通过 usb 线读取

【动手实践】

任务描述 1: 将加速度图形化

参考程序

```
forever

or plot bar graph of ( or acceleration (mg) x v up to 1024
```

我们的加速度传感器量程是 0 到 1024,通过这个程序我们可以在 LED 显示出加速度图形

任务描述 2: 通过串口读取加速度数值

参考程序


```
forever

plot bar graph of ( o acceleration (mg) x v to 1024


serial write number ( o acceleration (mg) x v to 1024
```


首先将这个程序上传,上传后我们需要通过软件来读串口数据,理论上任何可以都串口软件都可以读出我们串口的数据,在本文中我们使用 mixly 来读取串口

首先我们打开 mixly,然后点击这个串口监视器



此时我们一定要注意选择我们对应的串口,不然软件会提示没有串口,进去之后我们就可以看到我们想要的数据,如果出现乱码,就把波特率设置为 115200。我们通过这个软件也可以把串口数据图形化。如下两幅图所示:





【探究思考】

物体在抛出去什么时候加速度为0

【挑战自我】

试着我们用加速度的变化值来测量物体空中降落时间。

【扩展阅读】

加速度的物理意义

表示质点速度变化的快慢的物理量。

举例:假如两辆汽车开始静止,均匀地加速后,达到 10m/s 的速度,A 车花了 10s,而 B 车只用了 5s。它们的速度都从 0 变为 10m/s,速度改变了 10m/s。所以它们的速度变化量是一样的。但是很明显,B 车变化得更快一些。我们用加速度来描述这个现象:B 车的加速度(a= Δv / Δt ,其中的 Δv 是速度变化量)>A 车的加速度。

显然,当速度变化量一样的时候,花时间较少的 B 车,加速度更大。也就是说 B 车的启动性能相对 A 车好一些。因此,加速度是表示物体速度变化快慢的物理量。