温度计

如今人们越来越关注自己的生活环境质量,家里也几乎都会准备一个温度 计来看家里实时温度,今天我们就教大家如何使用 micro:bit 来做一个温度计, 他可以实时显示当前温度,并且在温度过于高或者过于低的时候报警。

【任务目标】

制作一个温度计,当温度高于30度显示 HOT,当温度低于20度显示 COLD, 当温度在20度到30度之间显示实时温度。

【知识点】

- 1. 学习"show string"来显示字符
- 2. 学习使用"temperature"模块感知环境温度

【材料清单】


Micro.bit 主控板、数据线、Makecode 在线网站

【知识储备】

1. "show string"显示字符指令

我们可以自定义字符让我们的 micro.due 来显示(只能是英文)

2. "temperature"温度检测命令



温度传感器模块。它直接显示当前环境温度,显示单位为摄氏度。

- 3. "与""或""非"
 - "且"运算,也就是我们计算机里讲到的"与"运算。只有满足左右两项条件输出值才为真,其他都为假。
 - "或"运算,只要满足其中一项为真。
 - "非"运算,也就是我们的"()不成立",判断()不成立为真。

基本公式如下:

注: 此处 "+" 表示 "或", " • " 表示 "与", " ' " 表示 "非"

- (1) 0 A = 0 (10) 1' = 0; 0' = 1
- (2) 1 A = A(11) 1 + A = 1
- (3) A A = A(12) 0 + A = A
- (4) A A' = 0 (13) A + A = A
- (5) A B = B A(14)A + A' = 1
- (6) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C (15) A + B = B + A$
- $(7) A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C (16) A + (B+C) = (A+B) + C$
- (8) $(A \cdot B)' = A' + B' (17) A + B \cdot C = (A' + B') \cdot (A' + C')$
- $(9) (A')' = A (18) (A+B)' = A' \cdot B'$

【动手实践】

任务描述: 让我们的 micro.bit 显示出当前环境温度

参考程序

此时我们要注意到"show number"和"show string"的区别

任务描述 2: 让我们的 micro.bit 自己能指示当前温度,当温度 高于 30 度显示 HOT,当温度低于 20 度显示 COLD,当温度在 20 度 到 30 度之间显示实时温度

参考程序

上传程序后,我们可以试试是不是我们程序写的那样

【探究思考】

为什么我们用的是"与"运算?用其他可以吗?

【挑战自我】

试着用雪花和太阳代替我们的英文单词。

【扩展阅读】

温度传感器

温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两 大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。



