TP N°6:

Filtrage Numérique (Filtre RII)

<u>Première manipulation</u>: Calcul et représentation de la réponse impulsionnelle d'un filtre numérique.

• Soit un filtre numérique défini par son équation aux différences comme suit :

$$y(n) = 1.7654 \times y(n-1) - 0.81 \times y(n-2) + x(n) + 0.5 \times x(n-1)$$

- 1. En utilisant la fonction prédéfinie *filter*.m, développer un programma sous Matlab pour calculer la réponse impulsionnelle h(n) du filtre régi par l'équation aux différences citée ci-dessus.
- 2. Tracer la réponse impulsionnelle h(n).
- 3. Confirmer les résultats en calculant h(n) analytiquement.

Deuxième manipulation : Simulation d'un filtre numérique *RII* type passe bas.

Développer un programme sous *Matlab* pour définir la fonction de transfert dans le domaine fréquentiel d'un filtre passe bas (*Anti-repliement*); pour lequel, on souhaite avoir une atténuation de 1 dB pour la fréquence 3500 Hz et 40 dB pour la fréquence 4500 Hz.

Remarque:

• Utiliser les fonctions prédéfinies suivantes : **buttord**. **m**, **butter**. **m** et **freqs**. **m**