Introduction à MicroPython

Syntaxe et Programmation pour Microcontrôleurs

Housem-eddine LAHMER

15 mai 2025

Plan du cours

Qu'est-ce que MicroPython?

- MicroPython est une implémentation légère et efficace du langage Python 3
- Conçu pour fonctionner sur des microcontrôleurs et des systèmes embarqués
- Créé par Damien George en 2013 (projet Kickstarter)
- Compatible avec un sous-ensemble significatif de la bibliothèque standard Python

Pourquoi utiliser MicroPython?

Avantages:

- Syntaxe Python simple et lisible
- Développement rapide et prototypage
- REPL interactif (Read-Eval-Print Loop)
- Grande communauté et documentation

Cas d'utilisation:

- IoT (Internet des Objets)
- Robotique
- Automatisation
- Projets éducatifs
- Prototypes industriels

Plateformes compatibles

- Pyboard La carte officielle MicroPython
- ESP32/ESP8266 WiFi et Bluetooth
- STM32 Microcontrôleurs STM
- Raspberry Pi Pico Basé sur RP2040
- BBC micro :bit Orienté éducation
- Teensy Haute performance
- nRF52 Bluetooth Low Energy

Mise en place de l'environnement

- Télécharger le firmware adapté à votre carte
- 2 Flasher le firmware sur la carte :
 - ESP32/ESP8266 : esptool.py
 - Raspberry Pi Pico : mode bootloader (bouton BOOTSEL)
 - STM32 : DFU, ST-Link ou autres outils spécifiques
- Connecter à la carte via série USB
- Accéder au REPL (terminal série à 115200 bauds)

Outils de développement

- Thonny IDE Interface simple avec support intégré pour MicroPython
- Mu Editor Éditeur Python simplifié pour débutants
- VS Code + extensions PyMakr, MicroPython, etc.
- rshell, ampy Outils en ligne de commande
- WebREPL Accès via navigateur (ESP8266/ESP32)

La fameuse LED clignotante – Blink

```
from machine import Pin
import time

led = Pin(2, Pin.OUT)  # LED sur la broche 2

while True:
   led.value(1)  # Allumer la LED
   time.sleep(0.5)  # Attendre 500 ms
   led.value(0)  # teindre la LED
   time.sleep(0.5)  # Attendre 500 ms
```

Types de données – Numériques

```
# Types num riques
2 a = 42  # int
3 b = 3.14159  # float
```

Types de données – Texte et booléens

```
1 # Texte
2 text = "MicroPython" # str
3
4 # Bool en
5 flag = True # bool
```

Types de données – Collections

```
# Listes, tuples, dictionnaires
2 my_list = [1, 2, 3, 4]
3 my_tuple = (1, 2, 3)
4 my_dict = {"pin": 5, "mode": "OUT"}
5
6 # V rification de type
7 print(type(a)) # <class 'int'>
```

Structures de contrôle – Conditions

```
sensor_value = 512
if sensor_value > 700:
    print("Valeur leve ")
elif sensor_value > 300:
    print("Valeur moyenne")
else:
    print("Valeur faible")
```

Structures de contrôle - Boucles for

```
for i in range(5): # 0, 1, 2, 3, 4
print(i)
```

Structures de contrôle - Boucles while

```
counter = 0
while counter < 5:
print(counter)
counter += 1</pre>
```

Structures de contrôle – Gestion d'exceptions

```
try:
    result = 10 / 0
sexcept ZeroDivisionError:
    print("Division par z ro impossible")
```

Fonction blink

```
# Fonction simple
def blink(pin_num, times, delay=0.5):
    led = Pin(pin_num, Pin.OUT)

for _ in range(times):
    led.value(1)
    time.sleep(delay)
    led.value(0)
    time.sleep(delay)
return True
```

Classe Button

```
class Button:
    def __init__(self, pin_num, pull=None):
        self.btn = Pin(pin_num, Pin.IN, pull)

def is_pressed(self):
        return self.btn.value() == 0

def wait_for_press(self):
    while not self.is_pressed():
        time.sleep_ms(10)
```

Module machine: GPIO et ADC

Le module machine permet d'accéder au matériel embarqué.

```
from machine import Pin, ADC

# GPIO num rique
button = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

led = Pin(2, Pin.OUT)

# Entr e analogique (ESP32)

adc = ADC(Pin(34))
analog_value = adc.read() # 0-4095
```

Module machine: PWM, I²C, SPI, Timer

```
1 from machine import PWM, I2C, SPI, Timer
3 # PWM (sortie analogique)
_{4} pwm = PWM(Pin(13))
5 pwm.freq(1000) # Fr quence en Hz
6 pwm.duty(512) # Rapport cyclique 0-1023
8 # I2C
9 i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=400000)
10 devices = i2c.scan() # Liste des adresses d tect es
12 # SPI
spi = SPI(1, baudrate=1000000, polarity=0, phase=0,
           sck=Pin(18), mosi=Pin(23), miso=Pin(19))
14
# Timer (callbacks p riodiques)
tim = Timer(-1)
tim.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC,
          callback=lambda t: led.toggle())
19
```

Temporisation

```
import time

# Attentes bloquantes
time.sleep(1)  # 1 seconde
time.sleep_ms(50)  # 50 millisecondes
time.sleep_us(100)  # 100 microsecondes
```

Chronomètres

```
import time

# D marrage
start = time.ticks_ms()

# ... op rations ...

# Calcul du temps coul (en ms)
elapsed = time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start)
```

Interruptions GPIO

Timer matériel

Informations système

```
import os
import sys

# Infos firmware et plateforme
print(os.uname())
print(sys.implementation)
```

Système de fichiers

```
import os

# Liste des fichiers sur la flash
print(os.listdir())

# criture dans un fichier
with open("data.txt", "w") as f:
f.write("Donn es de capteur\n")
```

Gestion de la mémoire

```
1 import gc
3 # Avant collecte
4 free_before = gc.mem_free()
6 # Forcer la collecte
7 gc.collect()
9 # Apr s collecte
free_after = gc.mem_free()
print(f"M moire lib r e : {free_after - free_before
    } octets")
```

Wi-Fi: Mode Station

```
1 import network, time
3 wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
4 wlan.active(True)
5 wlan.connect('SSID', 'PASSWORD')
7 \text{ timeout} = 10
8 while not wlan.isconnected() and timeout > 0:
     time.sleep(1)
timeout -= 1
if wlan.isconnected():
print('Connect , IP:', wlan.ifconfig()[0])
14 else:
     print(' chec de connexion')
15
```

Wi-Fi: Point d'accès

Serveur Web

```
1 import socket
3 def web_page():
     html = """<!DOCTYPE html>
5 <html><body>
   <h1>MicroPython Web Server</h1>
6
7 LED: {status}
<a href="/?led=on">ON</a>
9 <a href="/?led=off">OFF</a>
10 </body></html>"""
     return html.format(status="ON" if led.value() else
11
     "OFF")
s = socket.socket()
14 s.bind(('', 80))
s.listen(5)
16 #
       boucle d acceptation et r ponse
```

MQTT pour IoT

```
1 from umqtt.simple import MQTTClient
2 import ubinascii, machine
4 client_id = ubinascii.hexlify(machine.unique_id())
5 server = "broker.hivemq.com"
6 topic_sub = b"maison/salon/lumiere/commande"
7 topic_pub = b"maison/salon/lumiere/status"
9 def mqtt_callback(topic, msg):
     print(f"Re u {msg} sur {topic}")
10
  if msg == b"ON": led.value(1)
11
     if msg == b"OFF": led.value(0)
12
14 client = MQTTClient(client_id, server)
client.set_callback(mqtt_callback)
16 client.connect()
client.subscribe(topic_sub)
def publish(value):
```

Capteur DS18B20 (OneWire)

```
import onewire, ds18x20
2 from machine import Pin
3 import time
5 # Initialisation
6 ds_pin = Pin(4)
7 ds_sensor = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(ds_pin))
8 roms = ds_sensor.scan() # Recherche des capteurs
10 # Lecture de temp rature
def read_temperature():
     ds_sensor.convert_temp()
12
     time.sleep_ms(750)
13
                               # Temps de conversion
     for rom in roms:
14
         temp = ds_sensor.read_temp(rom)
15
         print(f"Temp rature: {temp} C ")
16
     return temp
17
```

Capteur analogique (LDR)

Afficheur OLED (SSD1306)

```
1 from machine import Pin, I2C
2 import ssd1306
4 # Initialisation I2C et OLED
5 i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
6 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
8 # Affichage de texte
oled.fill(0)
oled.text("MicroPython", 0, 0)
                         0.16)
oled.text("Temp:",
oled.text(f"{25.5} C", 0, 32)
oled.show()
```

Formes et pixels sur OLED

```
1 # Dessiner des formes simples
2 oled.rect(10, 10, 20, 20, 1)  # Rectangle vide
3 oled.fill_rect(50, 10, 20, 20, 1)  # Rectangle plein
4 oled.line(0, 0, 127, 63, 1)  # Ligne diagonale
5 oled.pixel(64, 32, 1)  # Pixel isol
6 oled.show()
```

Contrôle Servomoteur

```
1 from machine import Pin, PWM
2 import time
4 # PWM 50 Hz pour servo
servo = PWM(Pin(13), freq=50)
7 def set_servo_angle(angle):
    # 0.5 2 .5 ms duty 20 120 / 20 ms
8
duty = int(20 + (angle/180)*100)
     servo.duty(duty)
10
11
12 # Balayage d angles
for angle in range (0, 181, 10):
     set_servo_angle(angle)
14
     time.sleep(0.1)
15
```

Contrôle Moteur DC (L298N)

```
1 from machine import Pin, PWM
3 # Broches du pont en H
4 \text{ motor1A} = Pin(27, Pin.OUT)
5 \text{ motor1B} = Pin(26, Pin.OUT)
6 motor_enable = PWM(Pin(25), freq=1000) # Contr le
     vitesse
8 def motor_forward(speed):
     motor1A.value(1)
     motor1B.value(0)
10
      motor_enable.duty(speed) # 0
                                      1023
12
def motor_stop():
     motor1A.value(0)
14
      motor1B.value(0)
15
```

Modes d'économie d'énergie

```
1 import machine
2 import esp32 # Sp cifique ESP32
4 # Deep sleep - Consommation minimale
5 def enter_deep_sleep(sleep_time_ms):
     print("Entr e en deep sleep pour", sleep_time_ms,
6
     "ms")
     machine.deepsleep(sleep_time_ms)
9 # Light sleep - R veil plus rapide
def enter_light_sleep(sleep_time_ms):
     print("Entr e en light sleep pour", sleep_time_ms
11
    . "ms")
     esp32.light_sleep(sleep_time_ms)
12
14 # V rifier la cause du r veil
15 wake_reason = machine.reset_cause()
if wake_reason == machine.DEEPSLEEP_RESET:
     print("R veil depuis deep sleep")
17
```

Optimisation de la mémoire

```
1 import gc
3 # V rifier la m moire disponible
4 free_mem = gc.mem_free()
5 print(f"M moire libre: {free_mem} octets")
7 # Forcer le garbage collector
8 gc.collect()
# Conseils d'optimisation:
11 # 1. viter les grandes listes et dictionnaires
12 # 2. Lib rer les variables inutilis es
is big_list = [i for i in range(1000)]
14 big_list = None  # Permettre au GC de lib rer la
    m moire
gc.collect()
# 3. Utiliser des g n rateurs plut t que des listes
18 def generate_values():
```

Station météo

```
1 from machine import Pin, I2C, ADC
2 import time
3 import dht
4 import ssd1306
6 # Capteurs
7 dht_sensor = dht.DHT22(Pin(4))
8 light_sensor = ADC(Pin(36))
9 light_sensor.atten(ADC.ATTN_11DB)
11 # cran
           OI.ED
i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
15 while True:
16
      try:
          # Lecture des capteurs
17
          dht sensor.measure()
18
          temp = dht_sensor.temperature()
19
    Housem-eddine LAHMER
```

Système d'arrosage automatique

```
1 from machine import Pin, ADC, PWM
2 import time
3 import network
4 import urequests
6 # Capteur d'humidit du sol
7 soil_sensor = ADC(Pin(32))
8 soil_sensor.atten(ADC.ATTN_11DB)
# Pompe eau (via transistor/relais)
pump = Pin(26, Pin.OUT)
# LED d'indication
14 led_red = Pin(25, Pin.OUT) # Sol sec
15 led_green = Pin(27, Pin.OUT) # Sol humide
THRESHOLD_DRY = 2500 # Valeur ajuster selon
     capteur
THRESHOLD_WET = 1500 # Valeur ajuster selon
                                              15 mai 2025
    Housem-eddine LAHMER
                       Introduction à MicroPython
```

Techniques de débogage

- Utiliser le REPL interactif pour tester du code à la volée
- print() stratégique Afficher variables et états
- LED de débogage Indiquer visuellement l'état du programme
- Gestion d'exceptions Capturer et enregistrer les erreurs
- Exporter les journaux via connexion série ou fichier
- Mode verbeux Activer/désactiver selon besoin

```
# Exemple de fonction de journalisation
DEBUG = True

def log(message, level="INFO"):
    if DEBUG or level == "ERROR":
        timestamp = time.time()
        print(f"[{timestamp}] {level}: {message}")
```

Bonnes pratiques de programmation

- Structure modulaire Séparer le code en fichiers
- Fonction principale main() Point d'entrée clair
- Gestion propre des ressources Libérer les GPIO, fermer les connexions
- Boucle principale avec watchdog Redémarrer en cas de blocage
- Persistance paramètres Utiliser des fichiers JSON
- Économiser l'énergie Utiliser les modes veille
- Éviter le polling continu Préférer les interruptions

```
# Structure recommand e pour un projet MicroPython

# boot.py - Ex cut chaque d marrage

# main.py - Point d'entr e principal

# lib/ - Modules personnalis s et biblioth ques

# config/ - Fichiers de configuration
```

Structure d'un projet complet

```
# boot.py - Configuration initiale
2 import machine
3 import gc
5 # Configuration du mat riel
6 machine.freq(24000000) # ESP32 240MHz
7 gc.enable() # Activer le garbage collector
9 # Importer les param tres depuis config.json
10 try:
import ujson as json
with open('config.json') as f:
       config = json.load(f)
13
14 except:
     config = {"ssid": "default", "password": "default"
15
16
17 # main.py - Point d'entr e principal
18 def main():
```

Ressources d'apprentissage

- Documentation officielle: https://docs.micropython.org/
- Forums :
 - Forum MicroPython: https://forum.micropython.org/
 - Reddit r/micropython: https://www.reddit.com/r/micropython/
- Tutoriels :
 - Tutoriels Random Nerd: https://randomnerdtutorials.com/
 - PyBoard Tutorials: https://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/tutorial/
- Livres:
 - "Programming with MicroPython" Nicholas Tollervey
 - "MicroPython for the Internet of Things" Charles Bell
- GitHub : Exemples de projets et bibliothèques

Conclusion

- MicroPython est un excellent choix pour :
 - Prototypage rapide
 - Projets IoT
 - Applications éducatives
 - Systèmes embarqués avec contraintes modérées
- Points forts :
 - Syntaxe Python familière
 - Grande communauté
 - Compatibilité avec de nombreuses plateformes
 - Cycles de développement accélérés
- Questions à considérer :
 - Performance vs facilité d'utilisation
 - Contraintes mémoire pour projets complexes
 - Consommation d'énergie pour applications autonomes

Exercice 1 : LED RGB contrôlée par PWM

Objectif : Créer une LED RGB qui change progressivement de couleur.

```
1 from machine import Pin, PWM
2 import time
4 # Initialisation des broches PWM pour LED RGB
_{5} red = PWM(Pin(13), freq=1000, duty=0)
6 green = PWM(Pin(12), freq=1000, duty=0)
7 \text{ blue} = PWM(Pin(14), freq=1000, duty=0)
9 def set_color(r, g, b):
      # Valeurs entre 0-1023
10
     red.duty(r)
11
     green.duty(g)
12
      blue.duty(b)
13
14
15 # Animation arc-en-ciel
def rainbow_cycle(cycles=3):
      for _ in range(cycles):
17
```

Exercice 2 : Datalogger avec carte SD

Objectif : Enregistrer des données de capteurs sur une carte SD.

```
1 import machine
2 import os
3 import sdcard
4 import time
6 # Configuration SPI pour carte SD
7 spi = machine.SPI(1,
                      baudrate = 10000000,
                     polarity=0,
                     phase=0,
                     sck=machine.Pin(18),
                     mosi=machine.Pin(23),
                     miso=machine.Pin(19))
14
15 cs = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
16
17 # Monter la carte SD
      sdcard.SDCard(spi.
    Housem-eddine LAHMER
                          Introduction à MicroPython
                                                    15 mai 2025
```

Exercice 3: Mini serveur API REST

Objectif: Créer une API REST pour contrôler vos périphériques.

```
1 import socket
2 import json
3 from machine import Pin
5 # GPIO contr ler
6 pins = {
"led": Pin(2, Pin.OUT),
"relay": Pin(4, Pin.OUT),
"fan": Pin(16, Pin.OUT)
10 }
# Cr er un socket serveur
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind((,0.0.0.0,80))
s.listen(5)
s.settimeout(2)
```

Comparaison avec Arduino

MicroPython

- + Développement rapide
- + REPL interactif
- + Collections de données avancées
- + Gestion d'exceptions
- - Performance brute inférieure
- Empreinte mémoire plus grande
- Moins de bibliothèques

Arduino

- + Performance maximale
- + Faible empreinte mémoire
- + Vaste écosystème de bibliothèques
- + Compatibilité matérielle étendue
- Développement plus verbeux
- Pas d'interpréteur interactif
- - Structures de données limitées

Comparaison avec CircuitPython et autres

CircuitPython

- Fork d'Adafruit de MicroPython
- Focalisé sur les débutants
- Pilotes intégrés pour matériel Adafruit
- Mode de stockage USB natif
- Documentation très accessible
- Moins de plateformes supportées

Autres alternatives

- Espruino : JavaScript pour microcontrôleurs
- Lua: RTOS et NodeMCU
- Rust : Embarqué pour performance critique
- mJS : Mongoose JavaScript
- TinyGo : Go pour microcontrôleurs

Cas 1 : Monitoring industriel

Scénario : Surveillance de machines industrielles via ESP32 et MicroPython

```
1 # Monitoring avec capteurs multiples et alertes
3 # Capteurs
4 temp_sensor = DS18X20(...) # Temp rature
5 current_sensor = ACS712(...) # Courant lectrique
6 vibration = MPU6050(...)
                                    # Vibrations
8 THRESHOLDS = {
      "temp_max": 85.0,
     "current_max": 15.0,
                                    # A
10
     "vibration_max": 2.5
11
12 }
13
14 class MachineMonitor:
      def __init__(self, machine_id):
15
          self.machine_id = machine_id
16
          self alert state = False
    Housem-eddine LAHMER
                         Introduction à MicroPython
                                                 15 mai 2025
```

Cas 2 : Objets connectés (IoT)

Scénario : Réseau de capteurs connectés au cloud

```
1 import network
2 import urequests
3 import ujson
4 import time
5 from machine import Pin, ADC, deepsleep
7 # Configuration
8 API_ENDPOINT = "https://api.example.com/data"
9 API_KEY = "your_api_key"
WIFI_SSID = "YourNetwork"
WIFI_PASS = "YourPassword"
12 SLEEP_TIME = 15 * 60 * 1000 # 15 minutes en ms
# Capteurs
soil_moisture = ADC(Pin(32))
soil_moisture.atten(ADC.ATTN_11DB)
rain_sensor = Pin(27, Pin.IN)
battery_adc = ADC(Pin(33))
                             # Pour mesurer
```

Cas 3 : Interface utilisateur avec écran tactile

Scénario: Thermostat intelligent avec écran tactile

```
1 from machine import Pin, I2C, Timer
2 import ili9341 # Biblioth que d' cran LCD
3 import xpt2046 # Biblioth que d' cran tactile
4 import time
5 import ujson
7 # Configuration mat rielle
8 spi = machine.SPI(2, baudrate=4000000)
g display = ili9341.Display(spi, dc=Pin(4), cs=Pin(5),
    rst=Pin(32)
touch = xpt2046.Touch(spi, cs=Pin(15))
# Capteur de temp rature
i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21))
temp_sensor = ... # Capteur sp cifique
# Configuration thermostat
7 config =
```

TinyML avec MicroPython

- **TinyML** = Machine Learning pour microcontrôleurs
- Utilise des modèles très optimisés et quantifiés
- Cas d'utilisation :
 - Reconnaissance de mots-clés
 - Détection d'anomalies
 - Classification d'images simple
 - Analyse de séries temporelles
- Bibliothèques :
 - ulab NumPy-like pour MicroPython
 - tf-micro TensorFlow Lite pour microcontrôleurs
 - Modèles préentraînés et quantifiés

```
# Exemple avec ulab
import ulab as np

# Classifier simple
def sigmoid(x):
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-x))
```

Edge Computing avec MicroPython

- Edge Computing = Traitement des données proche de la source
- Avantages :
 - Réduction de la bande passante
 - Latence réduite
 - Autonomie accrue
 - Fonctionnement hors-ligne
- Techniques :
 - Prétraitement des données
 - Compression
 - Analyse statistique locale
 - Prise de décision autonome

```
# Exemple de pr traitement pour conomiser la bande
  passante

WINDOW_SIZE = 30  # 30 secondes de donn es

def process_window(values):
    """Calcule des statistiques sur une fen tre de
    donn es"""
    if not values:
```

Futures tendances de MicroPython

- Performance : Optimisations continues du moteur d'exécution
- Matériel : Support pour davantage de microcontrôleurs
- Bibliothèques : Croissance de l'écosystème de packages
- IoT : Meilleure intégration avec les services cloud
- Sécurité : Améliorations pour l'IoT sécurisé
- Interfaces : Outils de développement plus sophistiqués
- IA embarquée : Plus d'outils pour TinyML

Merci pour votre attention!

Questions?

Contact: votre.email@example.com https://github.com/votrecompte