# Servomoteurs et bibliothèque Servo pour ESP32

Houssem-eddine LAHMER

4 mai 2025

#### Plan du cours

- Introduction aux servomoteurs
- ESP32 et contrôle de servomoteurs
- 3 Bibliothèque ESP32Servo
- 4 Simulation avec Wokwi
- 6 Applications pratiques
- 6 Conclusion

### Qu'est-ce qu'un servomoteur?

- Un **servomoteur** est un moteur capable de maintenir une position angulaire précise
- Composants principaux :
  - Moteur DC
  - Système d'engrenages réducteurs
  - Circuit de contrôle avec retour de position
  - Potentiomètre de retour de position
- Utilisations courantes :
  - Robotique
  - Modélisme (avions, voitures RC)
  - Automatismes
  - Projets IoT

### Types de servomoteurs

#### Servo standard (180°)

- Rotation limitée entre 0° et 180°
- Précision angulaire élevée
- Exemple : SG90, MG996R

#### Servo à rotation continue

- Rotation complète à 360°
- Contrôle de vitesse au lieu de position
- Utile pour les roues, convoyeurs

#### Caractéristiques techniques importantes :

- Couple (torque) en kg·cm ou oz·in
- Vitesse de rotation
- Tension d'alimentation (typiquement 4.8V-6V)
- Poids et dimensions


### Principe de fonctionnement

- Contrôle par signaux PWM (Pulse Width Modulation)
- Largeur d'impulsion entre 1ms et 2ms dans une période de 20ms
  - 1ms = position 0° (minimum)
  - 1.5ms = position 90° (centre)
  - 2ms = position 180° (maximum)
- Circuit interne :
  - Compare la position demandée (signal PWM)
  - Avec la position réelle (potentiomètre)
  - Ajuste le moteur jusqu'à concordance

# L'ESP32 et ses capacités PWM

- L'ESP32 dispose de 16 canaux PWM indépendants
- Résolution configurable jusqu'à 16 bits
- Fréquence réglable jusqu'à 40MHz
- Idéal pour contrôler plusieurs servomoteurs simultanément
- Avantages par rapport à d'autres microcontrôleurs :
  - Plus de canaux PWM
  - Meilleure résolution et précision
  - Processeur double cœur à 240MHz
  - WiFi et Bluetooth intégrés

#### Connexion d'un servomoteur à l'ESP32



#### Connexion d'un servomoteur à l'ESP32

#### **Branchement:**

- Fil rouge → 5V (ou 3.3V pour certains modèles)
- Fil marron/noir → GND
- Fil orange/jaune → GPIO de l'ESP32

#### Considérations d'alimentation :

- Alimentation séparée recommandée pour plusieurs servos
- Condensateur 100-470F en parallèle peut aider à stabiliser
- Ne pas alimenter des servos puissants directement par l'ESP32

#### La bibliothèque ESP32Servo

- Extension de la bibliothèque Servo standard d'Arduino
- Spécifiquement adaptée pour l'ESP32
- Fonctionnalités :
  - Contrôle jusqu'à 16 servomoteurs simultanément
  - Compatible avec tous les GPIOs de l'ESP32
  - Gestion automatique des timers matériels
  - Support pour servos standard et à rotation continue
- Installation via le gestionnaire de bibliothèques Arduino :
  - Rechercher "ESP32Servo" par Kevin Harrington
  - Ou via GitHub: https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo

# Fonctions principales de la bibliothèque

```
1 // Cr ation d'un objet servo
2 Servo monServo;
4 // Attacher le servo une broche GPIO
5 monServo.attach(pin); // Version simple
6 monServo.attach(pin, min, max); // Avec impulsions min/max
8 // Contr le de position (0-180 degr s)
9 monServo.write(angle); // 0
11 // Contr le direct par dur e d'impulsion
monServo.writeMicroseconds(us); // 1000 2000
14 // Lire la position actuelle
int position = monServo.read();
17 // D tacher le servo (lib re le canal PWM)
monServo.detach();
```

#### Création et attachement d'un servo

```
// Cr ation d'un objet servo
Servo monServo;

// Attacher le servo une broche GPIO (version simple)
monServo.attach(pin);

// Attacher avec configuration d impulsions min/max
monServo.attach(pin, min, max);
```

# Contrôle de position par angle

```
// Positionnement en degr s (0 180)
monServo.write(angle);
```

# Contrôle direct par durée d'impulsion

```
1 // Sp cification de la largeur d impulsion en
    microsecondes
2 monServo.writeMicroseconds(us); // typiquement 1000 2000
    s
```

# Lecture de la position actuelle

```
// Retourne l angle l a s t write (0 180 )
int position = monServo.read();
```

#### Détacher le servo

```
// Lib re le canal PWM, arr t des impulsions
monServo.detach();
```

# Exemple de code simple

```
1 #include <ESP32Servo.h>
3 Servo monServo; // Cr ation de l'objet servo
4 int servoPin = 13; // Broche GPIO laquelle le servo est
     connect
6 void setup() {
  // Attache le servo au GPIO sp cifi
  monServo.attach(servoPin);
8
   // Position initiale au centre
10
11
   monServo.write(90);
   delay(1000); // Attendre que le servo atteigne sa
13
     position
14 }
15
16 void loop() {
17 // Balayage de 0 180 degr s
for(int angle = 0; angle <= 180; angle += 5) {
     monServo write (angle).
```

#### Initialisation du servo

```
1 #include <ESP32Servo.h>
3 Servo monServo; // Cr ation de l'objet servo
4 int servoPin = 13; // Broche GPIO du servo
6 void setup() {
7 // Attache le servo au GPIO sp cifi
monServo.attach(servoPin);
  // Position initiale au centre (90 )
10
   monServo.write(90);
11
   delay(1000); // Laisser le temps au servo d atteindre
13
     la position
14 }
```

# Boucle de balayage 0-180°

```
1 void loop() {
   // Balayage de 0 180 degr s
   for(int angle = 0; angle <= 180; angle += 5) {</pre>
     monServo.write(angle);
     delay(50);
   // Balayage de 180 0 degr s
    for(int angle = 180; angle >= 0; angle -= 5) {
9
     monServo.write(angle);
     delay(50);
12
13 }
```

### Déclaration des objets Servo et des broches

```
#include <ESP32Servo.h>

// Cr ation de multiples objets servo
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;

// D finition des broches
int servo1Pin = 13;
int servo2Pin = 12;
int servo3Pin = 14;
```

# Configuration initiale des servomoteurs

```
void setup() {
   // Attache des servos aux broches sp cifi es
  servo1.attach(servo1Pin):
   servo2.attach(servo2Pin);
   servo3.attach(servo3Pin);
5
   // Position initiale
                            90 degr s pour chaque servo
7
   servo1.write(90):
8
   servo2.write(90);
   servo3.write(90);
10
   delay(1000); // Attente pour stabiliser les servos
12
13 }
```

# Boucle de balayage des servomoteurs

```
void loop() {
2 // Balayage de 0 180 degr s
for(int angle = 0; angle <= 180; angle += 5) {</pre>
   servo1.write(angle);
4
  servo2.write(180 - angle); // Mouvement inverse
5
   servo3.write(angle / 2); // Demi-amplitude
6
     delay(30);
8
   delay(500); // Pause entre les balayages
10
12
   // Balayage de 180 0 degr s
   for(int angle = 180; angle >= 0; angle -= 5) {
13
     servo1.write(angle);
14
     servo2.write(180 - angle);
15
     servo3.write(angle / 2);
16
     delay(30);
17
   }
18
19
   delay(500); // Pause entre les balayages
```

# Considérations supplémentaires

- Alimentation des servomoteurs : Il est recommandé d'utiliser une alimentation externe pour les servomoteurs, surtout si vous en contrôlez plusieurs, afin d'éviter de surcharger l'ESP32.
- Choix des broches GPIO: Assurez-vous que les broches utilisées sont compatibles avec la génération de signaux PWM nécessaires pour contrôler les servomoteurs.
- Limitations matérielles: Certains modèles d'ESP32 peuvent avoir des limitations sur le nombre de servomoteurs contrôlables simultanément. Consultez la documentation de votre carte pour plus de détails.

#### Introduction à Wokwi

- Wokwi est un simulateur en ligne pour Arduino, ESP32 et autres microcontrôleurs
- Avantages pour les tests de servomoteurs :
  - Pas besoin de matériel physique
  - Visualisation immédiate du comportement
  - Pas de risques de dommages matériels
  - Facilité de partage des projets
  - Intégration avec l'IDE Arduino
- Accès : https://wokwi.com/

# Configuration d'un projet servo sur Wokwi

#### Étapes pour créer un projet ESP32 avec servo :

- Créer un nouveau projet ESP32
- Ajouter un composant "Servo Motor" depuis le panneau de composants
- Connecter les broches du servo :
  - Signal  $\rightarrow$  GPIO de l'ESP32 (ex : GPIO13)
  - $\bullet$  +  $\rightarrow$  5V
  - ullet ightarrow GND
- Écrire le code (utilisant la bibliothèque ESP32Servo)
- Démarrer la simulation avec le bouton "Start"

#### Configuration du fichier diagram.json:

- Définit les composants et les connexions
- Permet de spécifier les propriétés du servo
- Peut être édité directement pour des configurations personnalisées

# Exemple complet: balayage servo sur Wokwi

```
1 // Fichier sketch.ino
2 #include <ESP32Servo.h>
4 Servo myservo;
5 int servoPin = 13;
7 void setup() {
    Serial.begin(115200);
8
    myservo.attach(servoPin);
    Serial.println("ESP32 Servo Test");
10
11 }
12
13 void loop() {
    // Balavage de 0 180
14
    for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
15
      myservo.write(pos);
16
      Serial.print("Position: ");
17
      Serial.println(pos);
18
      delay(15);
19
```

# Configuration Wokwi: diagram.json

```
1 {
    "version": 1.
   "author": "Votre Nom".
3
    "editor": "wokwi",
   "parts": [
5
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp", "top":
     0, "left": 0, "attrs": {} },
     { "type": "wokwi-servo", "id": "servo1", "top": 100, "
     left": 100, "attrs": {} }
    "connections": [
     [ "esp:GND.1", "servo1:GND", "black", [ "v0" ] ],
10
     [ "esp:5V", "servo1:V+", "red", [ "v0" ] ],
11
      [ "esp:D13", "servo1:SIG", "orange", [ "v0" ] ]
12
13
    "dependencies": {}
14
15 }
```

# Déboggage sur Wokwi

#### Outils de débogage disponibles :

- Console série (moniteur)
- Visualisation du signal PWM
- Inspection des broches GPIO
- Observation du mouvement du servo en temps réel
- Ajustement de la vitesse de simulation

#### Problèmes courants et solutions :

- Servo ne bouge pas :
  - Vérifier les connexions
  - Vérifier le numéro de GPIO utilisé
  - S'assurer que la bibliothèque est correctement importée
- Mouvements erratiques :
  - Vérifier les valeurs min/max dans attach()
  - Ajuster la temporisation entre les mouvements
- Consommation CPU élevée :
  - Réduire la fréquence des mises à jour du servo

### Projets utilisant des servomoteurs avec ESP32

#### **Projets robotiques:**

- Bras robotique
- Robot marcheur (hexapode, quadrupède)
- Système de pan-tilt pour caméra

#### Automatisation domestique:

- Contrôle de store/volet roulant
- Serrure connectée
- Distribution automatique de nourriture pour animaux

#### Projets IoT:

- Station météo avec anémomètre
- Contrôle à distance via WiFi/Bluetooth
- Système de suivi solaire pour panneaux photovoltaïques

# Projet : contrôle de servo par potentiomètre

```
1 #include <ESP32Servo.h>
3 Servo myservo;
4 int servoPin = 13:
5 int potPin = 34; // Broche de lecture analogique
7 int potValue; // Valeur du potentiom tre (0-4095)
8 int angle;
            // Angle du servo (0-180)
10 void setup() {
11
   Serial.begin(115200);
   myservo.attach(servoPin);
12
13 }
14
15 void loop() {
   // Lecture du potentiom tre
16
   potValue = analogRead(potPin);
17
18
   // Conversion de la valeur (0-4095) vers angle (0-180)
19
   angle = map(potValue, 0, 4095, 0, 180);
```

# Projet : contrôle WiFi de servomoteurs

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <WebServer.h>
3 #include <ESP32Servo.h>
5 // Configuration WiFi
6 const char* ssid = "VotreSSID";
7 const char* password = "VotreMotDePasse";
9 // Cr ation du serveur web sur le port 80
10 WebServer server (80):
12 // Configuration des servos
13 Servo servo1;
14 Servo servo2:
15 int servo1Pin = 13;
16 int servo2Pin = 12;
17 int servo1Pos = 90: // Position initiale
18 int servo2Pos = 90: // Position initiale
20 void setup() {
    Serial.begin(115200);
    // Connexion des servos
24
    servo1.attach(servo1Pin):
    servo2.attach(servo2Pin):
26
    // Positionnement initial
    servo1.write(servo1Pos):
    servo2.write(servo2Pos);
    // Connexion au WiFi
    WiFi.begin(ssid, password);
```

### Bonnes pratiques et optimisations

#### **Optimisations hardware:**

- Alimentation adéquate et séparée pour les servos puissants
- Découplage avec condensateurs pour réduire le bruit
- Isolation du bruit entre les circuits de puissance et de signal

#### **Optimisations software:**

- Utilisation de la programmation orientée objet pour gérer plusieurs servos
- Éviter les délais bloquants avec millis() ou FreeRTOS
- Calibration par servo pour compenser les variations de fabrication
- Lissage des mouvements avec des fonctions d'accélération/décélération

#### Considérations de sécurité :

- Limites logicielles pour éviter les dommages mécaniques
- Gestion des positions "sûres" en cas de perte de connexion

### Récapitulatif

- Les servomoteurs permettent un contrôle précis de la position angulaire
- L'ESP32 offre d'excellentes capacités pour contrôler les servomoteurs :
  - 16 canaux PWM indépendants
  - Contrôleur performant pour la logique
  - Connectivité WiFi/BT pour contrôle distant
- La bibliothèque ESP32Servo simplifie grandement la programmation
- Wokwi permet de prototyper et tester sans matériel physique
- Applications diverses : robotique, domotique, IoT

#### Ressources complémentaires

- Documentation officielle :
  - ESP32Servo: https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo
  - ESP32: https:
    - //docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
  - Wokwi: https://docs.wokwi.com/
- Tutoriels recommandés :
  - Random Nerd Tutorials : ESP32 avec servomoteurs
  - Electropeak : Guide complet sur les servomoteurs
  - DroneBot Workshop : Utilisation avancée des servos
- Livres :
  - "ESP32 Programming for the Internet of Things" par Agus Kurniawan
  - "Robotics with the ESP32" par Manoj R. Thakur

Questions?

# Merci pour votre attention!

Des questions?