Programmation de l'ESP32 avec Keypad Matrix

Houssem-eddine LAHMER

Table des matières

Introduction à l'ESP32

Comprendre le Keypad Matrix

Bibliothèque Keypad pour Arduino

Schémas de câblage

Exemples pratiques

Simulation Wokwi

Exercices pratiques

Ressources supplémentaires

Présentation de l'ESP32

- ▶ Microcontrôleur double cœur développé par Espressif Systems
- Fréquence CPU jusqu'à 240 MHz
- ► Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- ▶ 520 Ko de SRAM
- ▶ 34 GPIO configurables
- Conversion analogique-numérique 12 bits
- Support pour le PWM, I²C, SPI, UART

Avantages de l'ESP32

Points forts

- Excellent rapport performance/prix
- Connectivité sans fil intégrée
- Grande communauté et support
- Faible consommation d'énergie

Applications idéales

- ► IoT et domotique
- Contrôle à distance
- Systèmes embarqués
- Prototypage rapide


Le Keypad Matrix - Principes

- Organisation en matrice de lignes et colonnes
- Économie de broches GPIO $(4\times4=8)$ broches au lieu de 16)
- ► Fonctionnement par balayage (scanning)
- ▶ Types courants : 4×4 (16 touches) et 4×3 (12 touches)

Le Keypad Matrix - Principes



Structure interne d'un Keypad Matrix



Note : Chaque touche est une intersection entre une ligne et une colonne

Brochage du Keypad

Keypad 4×4

- ▶ 8 broches au total
- 4 broches pour les lignes
- ▶ 4 broches pour les colonnes

Keypad 4×3

- 7 broches au total
- ▶ 4 broches pour les lignes
- 3 broches pour les colonnes

Installation de la bibliothèque Keypad

- 1. Ouvrir l'IDE Arduino
- 2. Aller à Outils ¿ Gérer les bibliothèques...
- 3. Rechercher "Keypad"
- 4. Installer la bibliothèque par Mark Stanley et Alexander Brevig

keypad_library.png

Utilisation de base - Configuration

```
1 #include <Keypad.h>
3 #define ROWS 4
4 #define COLS 4
5
  char keyMap[ROWS][COLS] = {
7 {'1', '2', '3', 'A'},
8 {'4', '5', '6', 'B'},
9 {'7', '8', '9', 'C'},
10 { '*', '0', '#', 'D'}
11 };
12
13 uint8_t rowPins[ROWS] = {14, 27, 26, 25}; //
     GPIO pins
14 uint8_t colPins[COLS] = {33, 32, 18, 19}; //
     GPIO pins
15
16 Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keyMap),
17
                          rowPins, colPins, ROWS,
     COLS);
```


Utilisation de base - Lecture

```
1 void setup() {
2    Serial.begin(115200);
3 }
4
5 void loop() {
6    char key = keypad.getKey();
7
8    if (key) {
9        Serial.println(key);
10    }
11 }
```


Fonctions utiles de la bibliothèque Keypad

- getKey() Renvoie la touche actuellement pressée
- setDebounceTime(unsigned int time) Règle le temps d'anti-rebond
- getState() Renvoie l'état actuel des touches
- setHoldTime(unsigned int time) Règle le temps pour état "maintenu"
- addEventListener(keypadEvent) Attache un gestionnaire d'événements
- keyStateChanged() Vérifie si l'état a changé
- waitForKey() Attend qu'une touche soit pressée (bloquant)

ESP32 avec Keypad 4×4



ESP32 avec Keypad 4×3



Exemple 1 : Démo simple (1/4)

```
1 #include <Keypad.h>
2
3 #define ROWS 4
4 #define COLS 4
```

Exemple 1 : Démo simple (2/4)

Exemple 1 : Démo simple (3/4)

```
1 Keypad keypad = Keypad(
2 makeKeymap(keyMap),
3 rowPins, colPins,
4 ROWS, COLS
5);
6
7 void setup() {
8 Serial.begin(115200);
9 }
```

Exemple 1 : Démo simple (4/4)

```
1 void loop() {
2   char key = keypad.getKey();
3   if (key) {
4    Serial.println(key);
5   }
6 }
```

Exemple2 : Keypad + LCD I2C (1/5)

Exemple2 : Keypad + LCD I2C (2/5)

```
1 // disposition des touches
2 char keyMap[ROWS][COLS] = {
3 {'1','2','3','A'},
4 {'4','5','6','B'},
5 {'7','8','9','C'},
6 {'*','0','#','D'}
7 };
8
9 // broches GPIO pour le keypad :contentReference
     [oaicite:3]{index=3}
10 uint8_t rowPins[ROWS] = \{14, 27, 26, 25\};
11 uint8_t colPins[COLS] = {33,32,18,19};
12
13 // position du curseur LCD
14 uint8_t LCD_CursorPosition = 0;
15
16 // instanciation des objets
17 Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keyMap),
     rowPins, colPins, ROWS, COLS);
18 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // adresse 0
```

Exemple2 : Keypad + LCD I2C (3/5)

Exemple2 : Keypad + LCD I2C (4/5)

```
1 void loop() {
   char key = keypad.getKey(); // r cup re la
    touche (0 si aucune) :contentReference[
    oaicite:61{index=6}
3
4
  if (key) {
5
     Serial.print(key);
                                // affiche sur
    moniteur s rie
6
    // on fera l affichage LCD dans la diapo
    suivante
```

Exemple2 : Keypad + LCD I2C (5/5)

```
lcd.setCursor(LCD_CursorPosition++,
     if (LCD_CursorPosition == 16 || key == 'D')
3
       lcd.clear();
                                    // nouvelle
    ligne ou touche D
                                 reset
       LCD_CursorPosition = 0;
5
     } else {
6
       lcd.print(key);
                                   // affiche le
     caract re
8
```

Exemple3 : Verrouillage (1/6)

```
1 #include <Keypad.h>
2 #include <Wire.h>
3 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
4
5 #define ROWS 4
6 #define COLS 4
```

Exemple3 : Verrouillage (2/6)

```
char keyMap[ROWS][COLS] = {
2 {'1', '2', '3', 'A'},
3 \{ '4', '5', '6', 'B' \},
4 {'7','8','9','C'},
5 {'*'.'0'.'#'.'D'}
6 };
8 \text{ uint8\_t rowPins}[ROWS] = \{14,27,26,25\};
9 \text{ uint8\_t colPins}[COLS] = \{33,32,18,19\};
10
11 uint8_t LCD_CursorPosition = 0;
12 String PassWord = "134679";
13 String InputStr = "";
```

Exemple3 : Verrouillage (3/6)

```
1 Keypad keypad = Keypad(
2 makeKeymap(keyMap),
3 rowPins, colPins,
4 ROWS, COLS
5);
6 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
```

Exemple3 : Verrouillage (4/6)

```
1 void setup() {
2   Serial.begin(115200);
3   lcd.begin();
4   lcd.backlight();
5   lcd.clear();
6   lcd.setCursor(0,0);
7   lcd.print("Entrez le code:");
8 }
```

Exemple3 : Verrouillage (5/6)

```
1 void loop() {
2   char key = keypad.getKey();
3   if (key) {
4     InputStr += key;
5     lcd.setCursor(LCD_CursorPosition++,1);
6   lcd.print('*'); // masque la saisie
```

Exemple3 : Verrouillage (6/6)

```
if (LCD_CursorPosition == 6) {
         if (InputStr == PassWord)
3
           lcd.print("Acces Autorise!");
4
         else
5
           lcd.print("Code Incorrect!");
6
         InputStr = "";
         LCD_CursorPosition = 0;
8
       } else if (key == 'D') {
9
         InputStr = "";
10
         lcd.clear();
11
         LCD_CursorPosition = 0;
12
         lcd.print("Entrez le code:");
13
14
    }
15 }
```

Simulation avec Wokwi

- ▶ Wokwi est un simulateur en ligne pour Arduino, ESP32, etc.
- Accès : https://wokwi.com
- Pas besoin de matériel physique pour tester
- Permet de créer des circuits virtuels
- Supporte le code Arduino et les bibliothèques populaires

Créer un projet ESP32 sur Wokwi

- 1. Accéder à Wokwi et cliquer sur "Nouveau projet"
- 2. Sélectionner "ESP32"
- 3. Ajouter les composants depuis la barre latérale :
 - ► Keypad 4×4 ou 4×3
 - LCD I2C (si nécessaire)
- 4. Connecter les composants selon le schéma
- 5. Écrire ou coller le code Arduino
- 6. Cliquer sur "Démarrer la simulation"

Exercice 1 : Calculatrice simple

Objectif : Créer une calculatrice simple avec le Keypad et un écran LCD

- ▶ Utiliser les touches 0-9 pour entrer des nombres
- ▶ Utiliser A, B, C, D pour les opérations (+, -, *, /)
- Afficher l'opération et le résultat sur l'écran LCD
- ▶ Utiliser '*' pour effacer et '' pour calculer

Exercice 2 : Contrôle d'accès avancé

Objectif : Créer un système de contrôle d'accès avec plusieurs utilisateurs

- Stocker plusieurs mots de passe dans un tableau
- Permettre à l'utilisateur de choisir son ID
- ► Enregistrer les accès (heure et ID utilisateur)
- Bonus : Utiliser la mémoire flash pour stocker les mots de passe

Exercice 3 : Jeu de Simon

Objectif : Créer un jeu de mémoire style "Simon" avec le Keypad

- Utiliser 4 LEDs de couleurs différentes
- Générer des séquences aléatoires
- Utiliser le Keypad pour que le joueur répète la séquence
- Augmenter la difficulté à chaque niveau

Ressources pour aller plus loin

- Documentation officielle ESP32 : https://docs.espressif.com/
- GitHub de la bibliothèque Keypad : https://github.com/Chris--A/Keypad
- Tutoriels DeepBlueMbedded : https://deepbluembedded.com/
- Exemples de projets avec ESP32 :
 https://randomnerdtutorials.com/
- ► Simulateur Wokwi: https://wokwi.com/

Conclusion

- L'ESP32 est un microcontrôleur puissant et polyvalent
- ► Le Keypad Matrix est une solution efficace pour les interfaces utilisateur
- ► La combinaison ESP32 + Keypad permet de nombreuses applications :
 - Systèmes de contrôle d'accès
 - Alarmes et systèmes de sécurité
 - Interfaces homme-machine (IHM)
 - Calculatrices et consoles de jeu
- N'hésitez pas à expérimenter et adapter ces exemples!

Merci pour votre attention!

Des questions?