MicroPython pour ESP32 Bibliothèques et fonctions essentielles

Houssem-eddine LAHMER

15 mai 2025

Qu'est-ce que MicroPython?

MicroPython

- Implémentation Python 3 optimisée pour les microcontrôleurs
- Développé par Damien George en 2013
- Langage interprété avec un sous-ensemble du langage Python standard
- REPL (Read-Eval-Print Loop) interactif
- Écosystème riche de bibliothèques et modules

ESP32 - Architecture et Caractéristiques

- SoC (System on Chip) double cœur 32-bits
- CPU : Xtensa LX6 à 240 MHz
- RAM : 520 KB SRAM
- Flash: 4-16 MB
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.2 (BLE)
- 36 GPIO pins

- 18 canaux ADC 12-bits
- 2 DAC 8-bits
- 10 capteurs tactiles
- 4 SPI
- 2 I²S
- 2 I²C
- 3 UART
- CAN bus

Installation de MicroPython sur ESP32

- Télécharger le firmware depuis https://micropython.org/download/esp32/
- 2 Effacer la flash (facultatif) :

```
esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0
erase_flash
```

Flasher le firmware MicroPython :

```
1 esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud
460800 \
2 write_flash -z 0x1000 esp32-XXXXXXXX.bin
3
```

Modules standards Python disponibles

Modules Python standard

- array
- binascii
- collections
- errno
- gc
- hashlib
- heapq
- io
- json
- math

- os
- random
- re
- select
- socket
- ssl
- struct
- sys
- time
- zlib

Module machine

machine

Module central pour accéder au hardware du microcontrôleur

- Pin Contrôle des entrées/sorties GPIO
- ADC Conversion analogique-numérique
- DAC Conversion numérique-analogique
- PWM Modulation de largeur d'impulsion
- Timer Timers matériels
- RTC Horloge temps réel
- WDT Watchdog timer
- TouchPad Interface tactile capacitive

E/S Numériques - Module machine.Pin (Sorties)

```
1 from machine import Pin
3 # Configurer un GPIO comme sortie
4 led = Pin(2, Pin.OUT) # LED sur GPIO2
6 # Allumer/ teindre la LED
7 led.on()
8 led.off()
9 led.value(1) # Allumer
led.value(0) # teindre
# Inverser 1, tat
auto_state = not led.value()
14 led.value(auto_state)
15
```

E/S Numériques - Module machine.Pin (Entrées et IRQ)

```
1 from machine import Pin
3 # Configurer une entr e avec pull-up
4 button = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6 # Lire 1' tat du bouton
7 state = button.value()
8 print(" tat du bouton :", state)
# Exemples pull-up / pull-down
pin_pu = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
pin_pd = Pin(5, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
# Configurer une interruption sur front descendant
def callback(pin):
     print("Interruption d tect e sur pin", pin.pin)
16
button.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING,
            handler=callback)
19
```

Convertisseur Analogique-Numérique (ADC) - Configuration

```
1 from machine import ADC, Pin
3 # ESP32: ADC disponible sur plusieurs pins
4 # R solution: 12 bits (0-4095)
_{5} adc = ADC(Pin(36)) # ADC1_CHO
7 # Configuration (ESP32)
8 adc.width(ADC.WIDTH_12BIT) # R solution (9-12 bits)
9 adc.atten(ADC.ATTN_11DB)
                              # Att nuation (0, 2.5, 6,
      11dB)
                              # 11dB permet mesure 0-3.3
    V
```

Convertisseur Analogique-Numérique (ADC) - Lecture

```
1 # Lecture de la valeur brute et conversion en tension
2 \text{ raw\_value} = \text{adc.read()}  # 0-4095
3 voltage = raw_value * 3.3 / 4095 # Conversion en
    volts
5 # ESP32: Lire temp rature interne du chip
6 from machine import ADC
8 temp_sensor = ADC(ADC.TEMP)
9 raw_temp = temp_sensor.read()
print("Temp. brute capteur interne :", raw_temp)
```

Convertisseur Numérique-Analogique (DAC) - Initialisation

Note ESP32

Sur ESP32, le DAC est disponible uniquement sur les pins 25 (DAC1) et 26 (DAC2).

```
from machine import DAC, Pin

# Cr er un objet DAC sur GPIO25 (DAC1)

dac = DAC(Pin(25))

# crire une valeur (0-255)

dac.write(128) # ~1.65V (50% de 3.3V)
```

Convertisseur Numérique-Analogique (DAC) - Génération de formes d'onde

```
1 import math
2 import time
   G n rer une onde sinuso dale
5 def sine_wave():
     for i in range (100):
         # Sinus entre 0 et 255
          value = int((math.sin(i/10 * math.pi) + 1) *
     127.5)
          dac.write(value)
         time.sleep_ms(10)
LO
```

Convertisseur Numérique-Analogique (DAC) - Initialisation

Note ESP32

Sur ESP32, le DAC est disponible uniquement sur les pins 25 (DAC1) et 26 (DAC2).

```
from machine import DAC, Pin

# Cr er un objet DAC sur GPIO25 (DAC1)

dac = DAC(Pin(25))

# crire une valeur (0-255)

dac.write(128) # ~1.65V (50% de 3.3V)
```

Convertisseur Numérique-Analogique (DAC) - Génération de formes d'onde

```
import math
import time

# G n rer une onde sinuso dale

def sine_wave():
    for i in range(100):
       value = int((math.sin(i/10 * math.pi) + 1) *
    127.5)

dac.write(value)
    time.sleep_ms(10)
```

PWM (Pulse Width Modulation) - Configuration

```
from machine import Pin, PWM
import time
# Cr er un objet PWM sur
    GPT02
pwm = PWM(Pin(2))
# Configurer la fr quence (
    Hz)
pwm.freq(1000)
# Configurer le rapport
    cyclique (0-1023 sur ESP32
pwm.duty(512) # 50%
# Arr ter le PWM
pwm.deinit()
```

Applications:

- Contrôle de luminosité LED
- Commande de moteurs
- Génération de signaux audio
- Contrôle de servomoteurs

PWM (Pulse Width Modulation) - Variation cyclique

```
1 # Varier l'intensit d'une LED
2 from machine import PWM, Pin
3 import time
5 \text{ pwm} = PWM(Pin(2))
6 pwm.freq(1000)
8 for i in range(0, 1024, 10):
     pwm.duty(i)
      time.sleep_ms(50)
LO
# Nettoyage
pwm.deinit()
۱4
```

Notes techniques:

- Résolution : 10 bits (0-1023)
- Fréquence : 1 Hz à 40 MHz
- 16 canaux PWM disponibles sur ESP32

Timers

```
1 from machine import Timer
3 # Cr er un timer
4 timer = Timer(0) # Timer 0
6 # Fonction de callback
7 def timer_callback(timer):
     print("Timer d clench !")
8
# Mode p riodique (ms)
n timer.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=
    timer_callback)
12
# Mode one-shot
timer.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=
    timer_callback)
16 # Arr ter le timer
timer.deinit()
```

RTC (Real Time Clock) - Configuration

```
from machine import RTC

# Cr er un objet RTC

trc = RTC()

# R gler la date et l'heure
# (ann e, mois, jour, jour_semaine, heures, minutes, secondes, sec )

rtc.datetime((2025, 5, 15, 3, 14, 30, 0, 0))
```

RTC (Real Time Clock) - Lecture Synchronisation

```
1 # Lire la date et l'heure actuelle
2 date_time = rtc.datetime()
3 print(f"Date: {date_time[2]}/{date_time[1]}/{date_time
     [0]}")
4 print(f"Heure: {date_time[4]}:{date_time[5]}:{
    date_time[6]}")
6 # Exemple: synchronisation via NTP
7 import ntptime
8 try:
     ntptime.settime() # Synchronise avec pool.ntp.org
9
     print("RTC synchronis e via NTP")
10
11 except:
     print("Erreur de synchronisation NTP")
12
13
```

WDT (Watchdog Timer)

Watchdog

Redémarre automatiquement le système en cas de blocage du programme.

```
1 from machine import WDT
2 import time
4 # Initialiser le watchdog (timeout en ms)
5 wdt = WDT(timeout=5000) # 5 secondes
7 # Dans la boucle principale
8 while True:
     # Faire quelque chose...
     print("Programme en cours d'ex cution...")
10
     # Nourrir le watchdog pour viter le red marrage
12
     wdt.feed()
13
```

Deep Sleep (Économie d'énergie)

```
1 import machine
2 import time
4 # Fonction pour entrer en deep sleep
5 def deep_sleep(sleep_time_ms):
    print(f"Entr e en deep sleep pour {sleep_time_ms
6
    /1000} secondes")
time.sleep(1) # Temps pour voir le message
machine.deepsleep(sleep_time_ms)
u # V rifier la cause du r veil
n wake_reason = machine.reset_cause()
print(f"Cause du r veil: {wake_reason}")
# Configurer un r veil avec timer
deep_sleep(10000) # Deep sleep pour 10 secondes
# R veil par pin externe (exemple: bouton sur GPIOO)
wake_pin = machine.Pin(0, machine.Pin.IN, machine.Pin.
```

TouchPad (Capteurs tactiles)

```
1 from machine import TouchPad, Pin
2 import time
4 # ESP32: capteurs tactiles sur pins sp cifiques
5 # TOUCHO: GPIO4 TOUCH5: GPIO12
6 # TOUCH1: GPIOO TOUCH6: GPIO14
7 # TOUCH2: GPIO2 TOUCH7: GPIO27
8 # TOUCH3: GPIO15 TOUCH8: GPIO33
9 # TOUCH4: GPIO13 TOUCH9: GPIO32
1.0
# Cr er un objet TouchPad
touch = TouchPad(Pin(4)) # TOUCHO sur GPIO4
13
14 # Lire la valeur (plus la valeur est basse, plus la
    pression est forte)
while True:
     val = touch.read()
1.6
     print(f"Valeur capteur: {val}")
17
18
```

I²C — Configuration et scan

```
1 from machine import Pin, I2C
3 # Cr ation du bus I2C (ESP32 supporte deux bus I2C)
4 # FREQ: fr quence d'horloge (typiquement 100kHz ou
    400 kHz)
5 i2c = I2C(0,
                                  # Bus I2C #0
  scl=Pin(22),
                                  # GPI022 pour SCL
6
  sda=Pin(21),
                                  # GPIO21 pour SDA
7
          freq=400000)
                                  # 400kHz
8
o # Scanner les p riph riques
devices = i2c.scan()
print("P riph riques trouv s:", [hex(d) for d in
    devices])
13
```

I²C − Lecture et écriture

```
# crire sur un p riph rique
i2c.writeto(0x3C, b'\x00\x10\x20')

# Lire depuis un p riph rique
data = i2c.readfrom(0x3C, 5) # Lire 5 octets

# criture -lecture combin e
i2c.writeto_mem(0x3C, 0x10, b'\x00\x01') # crire
l'adresse m moire 0x10

data = i2c.readfrom_mem(0x3C, 0x10, 2) # Lire 2
octets depuis 0x10
```

SPI — Configuration et sélection

```
1 from machine import Pin, SPI
3 # Configuration SPI sur ESP32
4 # HSPI: sck=14, mosi=13, miso=12
5 # VSPI: sck=18, mosi=23, miso=19
6 \text{ spi} = \text{SPI}(1,
                                     # HSPI (1) ou VSPI
     (2)
           baudrate=5000000,
                                   # 5 MHz
                                    # CPOL=0
           polarity=0,
8
           phase=0,
                                    # CPHA=0
           bits=8,
                                    # 8 bits
1.0
           firstbit=SPI.MSB,
                                # Bit de poids fort
    en premier
           sck=Pin(18),
                                    # Horloge
           mosi=Pin(23),
                                    # Master Out Slave In
1.3
           miso=Pin(19))
14
                                    # Master In Slave Out
6 # S lection de p riph rique (Chip Select)
cs = Pin(5, Pin.OUT)
                        MicroPython pour ESP32
```

SPI — Transmission de données

```
1 # Activer le CS et crire des donn es
2 cs.value(0)
3 \text{ spi.write}(b' \times 12 \times 34 \times 56')
                                         # crire 3 octets
5 # Lire des donn es
6 data = spi.read(3)
                                         # Lire 3 octets
7 \text{ data} = \text{spi.read}(3, 0xFF)
                                         # Lire en envoyant
      OxFF comme dummy
9 # criture et lecture simultan es
result_buf = bytearray(2)
spi.write_readinto(b'\xAB\xCD', result_buf)
cs.value(1) # D sactiver le p riph rique
13
```

UART — Configuration et envoi

```
1 from machine import UART, Pin
3 # ESP32 poss de 3 UART (0, 1, 2)
4 # UARTO est g n ralement utilis pour le REPL
5 \text{ uart} = \text{UART}(2,
                                # UART2
            baudrate=115200, # Vitesse (bps)
6
           tx=Pin(17),
                             # TX sur GPIO17
7
           rx=Pin(16),
                       # RX sur GPIO16
8
         timeout=1000) # Timeout en ms
10
# Envoyer des donn es
uart.write('Hello\n')
uart.write(b'Hello as bytes\n')
14
```

UART — Lecture et traitement

```
1 # V rifier si des donn es sont disponibles
2 if uart.any():
    # Lire des donn es
3
    data = uart.read()
                               # Lire tout ce qui est
     disponible
    data = uart.read(10)
                               # Lire 10 octets max
                              # Lire jusqu' '\n'
     line = uart.readline()
6
     # Traiter les donn es re ues
     if data:
        print('Re u:', data)
1.0
```

OneWire et DS18×20 (Capteurs de température)

```
1 from machine import Pin
2 import onewire, ds18x20, time
4 # Cr er un bus OneWire
5 \text{ ow_pin} = Pin(4)
6 ow_bus = onewire.OneWire(ow_pin)
8 # Cr er un objet DS18x20
9 ds_sensor = ds18x20.DS18X20(ow_bus)
n # Scanner les capteurs sur le bus
sensors = ds_sensor.scan()
print("Capteurs trouv s:", [hex(int.from_bytes(s, '
     little')) for s in sensors])
15 # Lecture de temp rature
def read_temp():
     ds_sensor.convert_temp()
                                         # D marrer la
17
     conversion
          gloop mg (750)
                        MicroPython pour ESP32
                                                           29 / 1
   Houssem-eddine LAHMER
```

BLE (Bluetooth Low Energy)

Houssem-eddine LAHMER

```
1 import bluetooth
2 from ble_simple_peripheral import BLESimplePeripheral
3 import time
5 # Cr er un objet BLE
6 ble = bluetooth.BLE()
7 ble_device = BLESimplePeripheral(ble)
9 # Callback pour r ception de donn es
def on_rx(data):
     print("Donn es re ues:", data.decode())
11
     # R pondre au client
13
     if data == b'get_temp':
1.4
          ble_device.send("Temperature: 25.5 C")
15
16
17 # Boucle principale
8 while True:
     if ble_device.is_connected():
19
                       MicroPython pour ESP32
```

15 mai 2025

WiFi - Configuration et connexion

```
1 import network
2 import time
4 # Configurer le WiFi en mode Station (client)
5 sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
6 sta_if.active(True)
8 # Scanner les r seaux disponibles
9 networks = sta_if.scan()
o for net in networks:
     ssid, bssid, channel, rssi, authmode, hidden = net
11
     print(f"SSID: {ssid.decode()}, Signal: {rssi}dB")
12
4 # Se connecter un r seau
sta_if.connect('SSID', 'PASSWORD')
# Attendre la connexion
while not sta_if.isconnected():
     print("Connexion en cours...")
19
```

WiFi - Mode Point d'Accès

Houssem-eddine LAHMER

```
1 import network
2 import time
4 # Configurer le WiFi en mode Access Point
5 ap_if = network.WLAN(network.AP_IF)
6 ap_if.active(True)
8 # Configurer le point d'acc s
9 ap_if.config(essid='ESP32-AP',
                                              # Nom du
     r seau
              authmode=network.AUTH_WPA2_PSK, #
1.0
     S curit
                                             # Mot de
              password='micropython',
     passe (min 8 caract res)
              channel=1,
                                              # Canal WiFi
12
              hidden=False)
13
                                              # R seau
     visible
14
15 # V rifier l'tat du point d'acc s
```

MicroPython pour ESP32

15 mai 2025

32 / 1

Requêtes HTTP avec urequests

```
1 import urequests
2 import json
4 # GET Request
5 response = urequests.get('http://api.example.com/data'
6 print("Status:", response.status_code)
8 # Traiter la r ponse
9 if response.status_code == 200:
     data = response.json() # D code JSON
1.0
     print("Donn es:", data)
11
12
     # Ou r cup rer le texte brut
1.3
     text = response.text
14
     print("Texte:", text)
15
     # Ou le contenu binaire
17
     content = response.content
18
```

WebSocket Client

```
1 import uwebsocket
2 import network
3 import time
5 # D'abord se connecter au WiFi
6 sta_if = network.WLAN(network.STA_IF)
7 sta_if.active(True)
8 sta_if.connect('SSID', 'PASSWORD')
9 while not sta_if.isconnected():
     time.sleep(1)
LO
# Cr er une connexion WebSocket
us = uwebsocket.connect('ws://echo.websocket.org')
15 # Envoyer un message
ws.send('Hello WebSocket')
18 # Recevoir un message (bloquant)
response = ws.recv()
```

Serveur Web Simple

```
1 import socket
2 import network
3 import machine
4 import time
6 # Configurer le WiFi (AP ou STA)
7 ap = network.WLAN(network.AP_IF)
8 ap.active(True)
9 ap.config(essid='ESP32-Web', password='micropython',
     authmode=3)
# Cr er un socket TCP
12 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind(('', 80))
14 \text{ s.listen}(5)
16 # LED pour montrer les requ tes
17 led = machine.Pin(2, machine.Pin.OUT)
18
```

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

```
1 from umqtt.simple import MQTTClient
2 import machine
3 import time
4 import ubinascii
6 # Identifiant unique bas sur l'ID du chip
7 client_id = ubinascii.hexlify(machine.unique_id())
9 # Configuration MQTT
no mqtt_server = "broker.hivemq.com"
mqtt_port = 1883
mqtt_user = "" # Si authentification requise
mqtt_password = "" # Si authentification requise
# Topics
topic_sub = b"esp32/commands"
topic_pub = b"esp32/sensors"
19 # Callback pour messages re us
```

Resources et documentation

- Documentation officielle MicroPython: https://docs.micropython.org/
- Documentation spécifique ESP32 :
- https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html
- GitHub MicroPython :
 - https://github.com/micropython/micropython
- Forums MicroPython: https://forum.micropython.org/
- Awesome MicroPython :
 - https://github.com/mcauser/awesome-micropython
- MicroPython Cookbook par Packt Publishing

Bibliothèques additionnelles

Les bibliothèques suivantes peuvent être installées avec upip (Micro-Python Package Manager) :

- micropython-umqtt.simple Client MQTT
- micropython-uasyncio Programmation asynchrone