Introduction à MicroPython Programmation embarquée avec Python

Houssem-eddine LAHMER

Plan

1 Introduction à MicroPython

2 Installation et environnement de développement

3 Rappels Python et particularités de MicroPython

Qu'est-ce que MicroPython?

- MicroPython est une implémentation légère de Python 3 optimisée pour fonctionner sur des microcontrôleurs et des environnements contraints
- Créé par Damien George en 2013 (financé via Kickstarter)
- Écrit en C pour être compact et efficace
- Permet de programmer des systèmes embarqués avec la simplicité et l'expressivité de Python
- Open source (licence MIT)

Historique de MicroPython

- 2013 : Lancement du projet sur Kickstarter
- 2014 : Première version stable et création de la PyBoard
- **2016** : Support pour ESP8266
- **2017** : Support pour ESP32
- 2019 : CircuitPython (fork par Adafruit) gagne en popularité
- 2020+ : Adoption large dans l'IoT et l'éducation

MicroPython vs C/C++ embarqué

Avantages de MicroPython

- Développement rapide
- Syntaxe simple et intuitive
- REPL (Read-Eval-Print Loop)
- Pas de compilation
- Prototypage accéléré
- Idéal pour l'apprentissage

Avantages de C/C++

- Performances optimales
- Contrôle précis des ressources
- Empreinte mémoire réduite
- Accès direct au hardware
- Idéal pour les projets critiques
- Meilleure gestion de l'énergie

Cas d'usage de MicroPython

- Prototypage rapide : développement itératif et tests
- Éducation : apprentissage de l'électronique et programmation
- IoT : capteurs, collecte de données, contrôleurs
- **Domotique** : contrôle d'appareils domestiques
- Robotique : contrôle de moteurs, servos, capteurs
- Projets créatifs : art interactif, wearables
- Maintenance : remplacement de firmware industriel

Plateformes supportées

- **PyBoard** : La plateforme officielle de MicroPython
- **ESP8266** : Microcontrôleur Wi-Fi économique
- ESP32 : Successeur de l'ESP8266 avec Bluetooth et plus de puissance
- STM32 : Microcontrôleurs basés sur ARM Cortex-M
- BBC micro :bit : Plateforme éducative
- Raspberry Pi Pico : Microcontrôleur RP2040 à double cœur
- WiPy, LoPy: Plateformes IoT
- LEGO Mindstorms : Robotique éducative

Focus sur ESP32 et ESP8266

ESP8266

- Microcontrôleur Wi-Fi économique
- CPU Tensilica L106 80MHz
- 32/64 Ko RAM pour instructions
- 80 Ko RAM pour données
- GPIO limités
- Prix très abordable

ESP32

- Dual-core Tensilica Xtensa LX6 240MHz
- 520 Ko RAM
- Wi-Fi + Bluetooth
- RTC, ADC, DAC, I2C, SPI, etc.
- Plus de GPIO
- Cryptographie matérielle

PyBoard

Caractéristiques

- Plateforme de référence MicroPython
- Microcontrôleur STM32F405RG
- ARM Cortex-M4 168MHz
- 1MB Flash, 192KB RAM
- Accéléromètre 3 axes
- Lecteur de carte microSD
- Connectivité USB
- Interface complète : UART, I2C, SPI, ADC, PWM

[Emplacement pour image de PyBoard]

Firmware MicroPython

- Le firmware MicroPython est le programme qui s'exécute sur le microcontrôleur
- Il contient :
 - L'interpréteur Python
 - Les bibliothèques de base
 - Le système de fichiers
 - Les drivers spécifiques à la plateforme
- Différentes versions pour différentes plateformes
- Téléchargeable depuis micropython.org/download

Flashage du firmware

Méthodes de flashage selon la plateforme :

- ESP8266/ESP32 : Utilisation d'esptool.py
- PyBoard : Glisser-déposer le fichier .dfu
- Raspberry Pi Pico : Glisser-déposer le fichier .uf2
- micro :bit : Glisser-déposer le fichier .hex

Exemple avec esptool pour ESP32 :

```
pip install esptool
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 460800
   write_flash --flash_size=detect 0 esp32-20210902-v1
    .17.bin
```

Accès au REPL

REPL (Read-Eval-Print Loop)

- Interface interactive pour exécuter du code Python
- Accessible via connexion série ou WebREPL
- Idéal pour tester et débugger

Connexion série :

```
# Linux/macOS
screen /dev/ttyUSBO 115200
# Windows avec PuTTY
# COM port: COM3, Baud rate: 115200
```

Commandes utiles du REPL

- Ctrl+A : Début de ligne
- Ctrl+E : Fin de ligne
- Ctrl+B : Retour (gauche)
- Ctrl+C : Interrompre (Keyboard Interrupt)
- **Ctrl+D** : Soft reset (en mode REPL)
- Ctrl+F : Avancer (droite)
- Flèches haut/bas : Historique des commandes

REPL spécial:

- Ctrl+A : Entrée dans mode RAW REPL
- Ctrl+E : Entrée dans mode PASTE (pour coller du code multi-lignes)

Outils de développement

- Thonny IDE : Interface graphique avec support MicroPython intégré
- Visual Studio Code + Extensions :
 - Extension "Pymakr"
 - Extension "MicroPython"
- **uPyCraft** : IDE dédié à MicroPython
- rshell : Outil CLI pour gérer les fichiers et le REPL
- ampy : Outil Adafruit pour transférer des fichiers
- mpfshell : Shell de fichiers pour MicroPython

Thonny IDE

Avantages:

- Interface simple et intuitive
- Support natif de MicroPython
- Explorateur de fichiers intégré
- REPL interactif
- Gestionnaire de flashage du firmware
- Debugger
- Multi-plateforme (Windows, macOS, Linux)

Installation : thonny.org

Utilisation de Thonny avec MicroPython

- Installer Thonny
- Connecter votre carte MicroPython via USB
- Dans Thonny, sélectionner "Outils" ¿ "Options"
- Sous "Interpréteur", choisir "MicroPython (ESP32)" ou autre selon votre carte
- Sélectionner le port série correct
- Oliquer sur "OK"
- Le REPL MicroPython apparaît dans la fenêtre du shell
- Vous pouvez maintenant écrire et exécuter du code MicroPython

Structure d'un projet MicroPython

```
/mon_projet
  |-- main.py  # Ex cut apr s boot.py
  |-- boot.py  # Ex cut au d marrage
  |-- lib/  # Biblioth ques
  |  |-- sensors.py
  |  |-- display.py
  |  |-- wifi_manager.py
  |-- config.py  # Configuration
  |-- data/  # Fichiers de donn es
```

- **boot.py** : Configuration initiale (Wi-Fi, système de fichiers)
- main.py : Code principal exécuté automatiquement
- Les autres fichiers sont importés selon besoin

Rappels Python

- MicroPython est un sous-ensemble de Python 3
- Syntaxe identique, mais bibliothèque standard réduite
- Types de base supportés :
 - int, float, str, bool
 - list, tuple, dict, set
- Structures de contrôle :
 - if, elif, else
 - for, while
 - try, except, finally
- Fonctions, classes et modules supportés

Exemples de code Python

```
# Variables et types de base
nombre = 42
pi = 3.14159
texte = "Bonjour MicroPython!"
active = True
# Listes et dictionnaires
mesures = [23.5, 24.1, 22.8, 25.2]
config = {"ssid": "MonWiFi", "password": "secret"}
# Structures de contr le
if nombre > 40:
   print("Nombre lev ")
else:
    print("Nombre bas")
for valeur in mesures:
    print(f"Temp rature: {valeur} C ")
```

Fonctions en Python

```
# D finition de fonction
def moyenne(liste):
    return sum(liste) / len(liste)
# Utilisation
temp_moyenne = moyenne(mesures)
print(f"Temp rature moyenne: {temp_moyenne:.1f} C ")
```

Classes en Python

```
# Classe
class Capteur:
    def __init__(self, pin, type="temp rature"):
        self.pin = pin
        self.type = type
        self.valeurs = []
    def mesurer(self):
        # Code pour lire la valeur du capteur
        valeur = 25.0 # Exemple
        self.valeurs.append(valeur)
        return valeur
```

Particularités de MicroPython

- Optimisé pour les systèmes embarqués :
 - Empreinte mémoire réduite
 - Exécution efficace
- Bibliothèque standard réduite :
 - Sous-ensemble de Python 3
 - Modules essentiels uniquement
- Modules spécifiques pour l'accès au hardware :
 - machine : GPIO, I2C, SPI, ADC, etc.
 - network : Wi-Fi, Bluetooth
 - esp : Fonctions spécifiques ESP
- Préfixe "u" pour les modules : uos, utime, usocket

Modules spécifiques à MicroPython

- machine : Contrôle du hardware
 - Pin : Contrôle des GPIO
 - I2C, SPI : Protocoles de communication
 - ADC, DAC : Conversion analogique-numérique
 - PWM : Modulation de largeur d'impulsion
 - Timer : Temporisateurs
- network : Connectivité réseau
- esp32/esp8266 : Fonctions spécifiques aux plateformes
- utime : Fonctions temporelles
- uos : Système de fichiers

Exemple: Configuration GPIO et LED

```
from machine import Pin
import time
# Configuration d'une LED sur la broche 2
led = Pin(2, Pin.OUT)
# Clignotement simple
for _ in range(10):
    led.value(1) # Allumer
    time.sleep(0.5)
    led.value(0) # teindre
    time.sleep(0.5)
```

Exemple: Gestion d'un bouton

```
from machine import Pin
import time
# Configuration d'un bouton sur la broche 0
bouton = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Configuration d'une LED sur la broche 2 (r f rence
led = Pin(2, Pin.OUT)
# Lecture de l' tat du bouton
while True:
    if bouton.value() == 0: # Bouton press (logique
    invers e)
        print("Bouton press !")
       led.value(1)
    else:
       led.value(0)
    time.sleep(0.1)
```

Exemple : PWM pour contrôle de LED

```
from machine import Pin, PWM
import time
# Cr ation d'un objet PWM sur la broche 2
pwm = PWM(Pin(2))
pwm.freq(1000) # Fr quence de 1kHz
# Variation de l'intensit lumineuse
while True:
    # Augmentation progressive
    for i in range(0, 1024, 10):
        pwm.duty(i) # 0-1023
        time.sleep(0.05)
   # Diminution progressive
    for i in range (1023, -1, -10):
        pwm.duty(i)
        time.sleep(0.05)
```

Exemple: Lecture analogique

```
from machine import ADC, Pin
import time
# Configuration d'un ADC sur la broche 36 (ESP32)
adc = ADC(Pin(36))
adc.atten(ADC.ATTN_11DB) # Plage 0-3.3V
# Lecture p riodique
while True:
    val = adc.read() # 0-4095
    tension = val * 3.3 / 4095
    print(f"Valeur: {val}, Tension: {tension:.2f}V")
    time.sleep(1)
```

Exemple: Configuration I2C

```
from machine import I2C, Pin
import time
# Configuration de l'I2C
i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=400000)
# Recherche des p riph riques connect s
devices = i2c.scan()
print(f"P riph riques I2C trouv s: {[hex(d) for d
    in devices]}")
```

Exemple: Communication avec BME280

```
from machine import I2C, Pin
# Exemple avec un capteur BME280
BME280_ADDR = 0x76
# Registres du BME280
REG_ID = 0xD0
REG_CTRL_MEAS = 0xF4
# Configuration de 1'I2C (r f rence)
i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=400000)
# Lecture de l'ID du capteur
chip_id = i2c.readfrom_mem(BME280_ADDR, REG_ID, 1)
print(f"ID du capteur: {hex(chip_id[0])}")
```

diviser en deux slides

Fonctions et classes

```
# D finition de fonction
def moyenne(liste):
    return sum(liste) / len(liste)
# Utilisation
temp_moyenne = moyenne(mesures)
print(f"Temp rature moyenne: {temp_moyenne:.1f} C ")
# Classe
class Capteur:
    def init(self, pin, type="temp rature"):
        self.pin = pin
        self.type = type
        self.valeurs = []
    def mesurer(self):
        # Code pour lire la valeur du capteur
        valeur = 25.0 # Exemple
        self.valeurs.append(valeur)
        return valeur
```

Exemple : Contrôle des GPIO

```
from machine import Pin
import time
# Configuration d'une LED sur la broche 2
led = Pin(2, Pin.OUT)
# Clignotement simple
for _ in range(10):
    led.value(1) # Allumer
    time.sleep(0.5)
    led.value(0) # teindre
    time.sleep(0.5)
# Configuration d'un bouton sur la broche 0
bouton = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Lecture de l' tat du bouton
while True:
    if bouton.value() == 0: # Bouton press (logique
    invers e)
        print("Bouton press !")
        led.value(1)
    else:
```

Exemple: Communication I2C

```
from machine import I2C, Pin
import time
# Configuration de l'I2C
i2c = I2C(0, scl=Pin(22), sda=Pin(21), freq=400000)
# Recherche des p riph riques connect s
devices = i2c.scan()
print(f"P riph riques I2C trouv s: {[hex(d) for d
   in devices]}")
# Exemple avec un capteur BME280
BME280\_ADDR = 0x76
# Registres du BME280
REG_ID = OxDO
REG_CTRL_MEAS = 0xF4
# Lecture de l'ID du capteur
chip_id = i2c.readfrom_mem(BME280_ADDR, REG_ID, 1)
print(f"ID du capteur: {hex(chip_id[0])}")
```

Exemple: Wi-Fi et requêtes HTTP

```
import network
import urequests
import time
# Configuration du Wi-Fi
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect("SSID", "PASSWORD")
# Attente de la connexion
while not wifi.isconnected():
    print("Connexion Wi-Fi en cours...")
    time.sleep(1)
print("Connect !")
print(f"Adresse IP: {wifi.ifconfig()[0]}")
# Requ te HTTP
response = urequests.get("http://worldtimeapi.org/api/
   ip")
data = response.json()
print(f"Heure actuelle: {data['datetime']}")
response.close()
```

Exemple: Configuration Wi-Fi

```
import network
import time
# Configuration du Wi-Fi
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
wifi.active(True)
wifi.connect("SSID", "PASSWORD")
# Attente de la connexion
while not wifi.isconnected():
    print("Connexion Wi-Fi en cours...")
    time.sleep(1)
print("Connect !")
print(f"Adresse IP: {wifi.ifconfig()[0]}")
```

Exemple: Requêtes HTTP

```
import urequests
import network
# R f rence au module Wi-Fi (supposant d j
  connect )
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)
if wifi.isconnected():
    print(f"Connect au r seau. IP: {wifi.ifconfig()
   [0]}")
   # Requ te HTTP
    response = urequests.get("http://worldtimeapi.org/
   api/ip")
    data = response.json()
    print(f"Heure actuelle: {data['datetime']}")
    response.close()
else:
    print("Erreur: Wi-Fi non connect ")
```

Gestion des ressources

MicroPython fonctionne dans un environnement contraint :

- Mémoire limitée (RAM, Flash)
- Puissance de calcul réduite
- Alimentation souvent par batterie

Bonnes pratiques:

- Utiliser gc.collect() pour forcer le garbage collector
- Éviter les grandes structures de données
- Préférer les bytearray aux list pour les données binaires
- Utiliser le mode deep sleep pour économiser l'énergie
- Libérer les ressources après utilisation (fermer les fichiers)
- Éviter les récursions profondes

Gestion de la mémoire

```
import gc
# Afficher la m moire disponible
def mem_info():
    print(f"M moire libre: {gc.mem_free()} octets")
    print(f"M moire allou e: {gc.mem_alloc()} octets
mem_info()
# Exemple de consommation de m moire
grand_tableau = [0] * 10000
mem info()
# Lib ration
del grand_tableau
gc.collect()
mem info()
```

Mode Deep Sleep

```
import machine
import time
# Fonction pour aller en deep sleep
def deep_sleep(ms):
    # Configurer le r veil
    rtc = machine.RTC()
    rtc.irq(trigger=rtc.ALARMO, wake=machine.DEEPSLEEP
    rtc.alarm(rtc.ALARMO, ms)
    # Entrer en deep sleep
    print(f"Entr e en deep sleep pour {ms} ms")
    machine.deepsleep()
# D tecter la cause du r veil
if machine.reset_cause() == machine.DEEPSLEEP_RESET:
    print("R veil apr s deep sleep")
```

Ressources et documentation

- Documentation officielle : docs.micropython.org
- **GitHub**: github.com/micropython/micropython
- Forum : forum.micropython.org
- MicroPython Cookbook (Packt Publishing)
- Getting Started with MicroPython (O'Reilly)
- **Communautés** : Reddit r/MicroPython, Stack Overflow

Conclusion

- MicroPython offre une approche simplifiée pour la programmation embarquée
- Idéal pour le prototypage rapide et les applications IoT
- Supporté sur de nombreuses plateformes matérielles
- Écosystème en croissance avec de nombreuses bibliothèques
- Complémentaire au C/C++ pour certains cas d'usage
- Excellente option pour l'apprentissage et l'enseignement

Questions?