



 Die Spannungsquelle muss wie im Bild angeschlossen sein



 PE und Kabel des Netzschalters müssen angeschlossen sein. Die Polung des Netzschalterkabels, ist nicht relevant



Spannungsquelle muss wie im Bild mit dem Mainboard angeschlossen sein