指纹识别模块(UART)通信协议

说明:本协议适用于公司通用UART接口类所有模块,如M77、M78、SZM201、SZM216、

SZM219, SZM301....

一、通信方式

模块作为从设备,由主设备发送相关命令对其进行控制。

命令接口: UART (通用异步串口) 19200bps 1起始位 1停止位 (无校验位)

主设备发送的命令及 DSP 模块的应答按数据长度可分为两类:

1) = 8 字节,数据格式如下:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	CMD	P1	P2	Р3	0	CHK	0xF5
应答	0xF5	CMD	Q1	Q2	Q3	0	CHK	0xF5

说明:

CMD: 命令/应答类型

P1, P2, P3: 命令参数

Q1, Q2, Q3: 应答参数,

Q3 多用于返回操作的有效性信息,此时可有如下取值:

#define ACK_SUCCESS 0x00 //操作成功 #define ACK_FAIL 0x01 //操作失败

#define ACK_FULL 0x04 //指纹数据库已满

#define ACK_NOUSER 0x05 //无此用户

#define ACK_USER_OCCUPIED 0x06 //用户已存在 #define ACK_FINGER_OCCUPIED 0x07 //指纹已存在

#define ACK_TIMEOUT 0x08 //采集超时

CHK: 校验和,为第2字节到第6字节的异或值

2) > 8 字节,数据由两部分组成:数据头+数据包

数据头格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	CMD	Hi(Len)	Low(Len)	0	0	CHK	0xF5
应答	0xF5	CMD	Hi(Len)	Low(Len)	Q3	0	CHK	0xF5

说明:

CMD, Q3 的定义同上

Len: 数据包内有效数据长度,16位,由两字节组成

 Hi(Len):
 数据包长度高 8 位

 Low(Len):
 数据包长度低 8 位

CHK: 校验和,为第2字节到第6字节的异或值

数据包格式:

字节	1	2Len + 1	Len + 2	Len + 3
命令	0xF5	Data	CHK	0xF5

应答 0xF5 Data CHK	5
------------------	---

说明:

Len 即为 Data 的字节数;

CHK: 校验和,为第2字节到第Len+1字节的异或值

发送完数据头后紧接着发送数据包。

二、命令类型

2. 1 修改模块序列号(命令/应答均为8字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x08	新序列 号(位	新序列 号(位	新序列 号(位	0	СНК	0xF5
			23-16	15-8)	7-0)			

应答数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x08	旧序列 号(位 23-16	旧序列 号(位 15-8)	旧序列 号(位 7-0)	0	СНК	0xF5

说明:

序列号为 24 位的一个常数,每个 DSP 模块不一样,可用于区别不同的 DSP 模块。

2. 2 取 DSP 模块内部序列号(命令/应答均为 8 字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x2A	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x2A	序列号(位 12-16)	序列号(位 15-8)	序列号(位 7-0)	0	СНК	0xF5

2. 3 使模块进入休眠状态(命令/应答均为8字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x2C	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

'=		*H 1H							
,	字节	1	2	3	4	5	6	7	8

应答	0xF5 0x2C	0	0	0	0	СНК	0xF5	1
----	-----------	---	---	---	---	-----	------	---

2. 4设置/读取指纹添加模式(命令/应答均为8字节)

指纹添加分两种模式:允许重复模式/禁止重复模式,在"禁止重复模式"下,同一枚手指只能添加一个用户,若强行进行第二轮添加将返回错误信息。上电后系统处于禁止重复模式。

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x2D	0	Byte5=0: 0: 允许重复 1: 禁止重复 Byte5=1: 0	0: 设置新的添加模式1: 读取当前添加模式	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x2D	0	当前添加模式	ACK_SUCCUSS ACK FAIL	0	СНК	0xF5

2. 5添加指纹(命令/应答均为8字节)

为确保有效性,用户必须录入3次指纹,主机须向DSP模块发送3次命令。

i) 第1次

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x01	用户 号 (高 8位)	用户 号 (低 8位)	用户权限(1/2/3)	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x01	0	0	ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_FULL ACK_USER_OCCUPIED ACK_FINGER_OCCUPIED ACK_TIMEOUT	0	СНК	0xF5

说明:

用户号的取值范围为 1-0xFFF;

用户权限取值范围为1、2、3,其含义由二次开发者自行定义。

ii) 第 2 次

- /	∠ • □	/								
	字节	1	2	3	4	5	6	7	8	

命令	0xF5	0x02	用户 号(高 8位)	用户 号(低 8位)	用户权限(1/2/3)	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x02	0	0	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			
					ACK_TIMEOUT			

iii) 第3次

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x03	用户 号(高 8 位)	用户 号(低 8 位)	用户权限(1/2/3)	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x03	0	0	ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT	0	СНК	0xF5

说明:

3次命令中用户号与用户权限应为相同值。

如果第 3 次发的命令为 0x06,模块会将注册成功的特征值返回给主设备而不写入模块数据库,返回格式类似于命令"2. 15 采集图像并提取特征值上传(命令为8字节/应答>8字节)"的返回,只是第 2 字节变为 0x06。

2. 6添加用户并将特征值上传(命令为8字节/应答>8字节)

此命令的流程与"2.5 添加指纹"命令类似,为确保有效性,用户必须录入3次指纹,主机须向DSP模块发送3次命令。

i) 第1次

与"2.5添加指纹"第1次命令/应答一样。

ii) 第 2 次

与"2.5添加指纹"第2次命令/应答一样。

iii) 第3次

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x06	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

1		/H / \•							
	字节	1	2	3	4	5	6	7	8

应	0xF5	0x06	Hi(Len)	Low(Len)	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
答					ACK_FAIL			
					ACK_TIMEOUT			

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
应答	0xF5	0	0	0	特征值数据	СНК	0xF5

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

数据包仅当应答数据第5字节为ACK_SUCCESS时返回。

2. 7 删除指定用户(命令/应答均为8字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x04	用户 号(高 8位)	用户 号(低 8位)	0	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x04	0	0	ACK_SUCCESS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5

2. 8 删除所有用户(命令/应答均为8字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x05	0	0	0: 删除全部用户	0	СНК	0xF5
					1/2/3: 删除权限 为 1/2/3 的全部 用户			
应答	0xF5	0x05	0	0	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			

2. 9取用户总数(命令/应答均为8字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x09	0	0	0:取用户总数	0	СНК	0xF5
					0xFF: 取指纹容量			
应答	0xF5	0x09	用户 数/指 纹容	用户 数/指 纹容	ACK_SUCCESS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5

	量(高量(8位) 8位	低 0xFF(如果命令为 取容量)		
--	-----------------	-------------------	--	--

2. 10 比对 1: 1 (命令/应答均为 8 字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x0B	用户 号(高 8 位)	用户 号(低 8 位)	0	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x0B	0	0	ACK_SUCCESS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5
					ACK_TIMEOUT			

2. 11 比对 1: N(命令/应答均为 8 字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x0C	0	0	0	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x0C	用户	用户	用户权限(1/2/3)	0	СНК	0xF5
			号(高 8位)	号(低 8位)	ACK_NOUSER			
					ACK_TIMEOUT			

2. 12 取用户权限(命令/应答均为8字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x0A	用户 号(高 8位)	用户 号(低 8位)	0	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x0A	0	0	用户权限(1/2/3) ACK_NOUSER	0	СНК	0xF5

2. 13 取 DSP 模块版本号(命令为 8 字节/应答>8 字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x26	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

应答	0xF5	0x26	Hi(Len)	Low(Len)	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			

字节	1	2 Len + 1	Len + 2	Len + 3
应答	0xF5	版本数据	СНК	0xF5

说明:

此协议暂不公开

2. 14 设置/读取比对等级(命令/应答均为8字节)

· ^_	V-MARCHIA	14 1/24	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1 0 6 / [24]	<u> </u>			
字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x28	0	Byte5=0: 新比对等 级; Byte5=1: 0	0: 设置新的比对等级1: 读取当前比对等级	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x28	0	当前比对 等级	ACK_SUCCUSS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5

说明:

比对等级取值为0-9,取值越大比对越严格,默认值为5

2. 15 采集图像并上传(命令为8字节/应答>8字节)

命令数据格式:

字	*节	1	2	3	4	5	6	7	8
命	令	0xF5	0x24	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

1) 数据头:

	√ √µ <i>/</i> √ √ ·			ı				
字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x24	Hi(Len)	Low(Len)	ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT	0	СНК	0xF5

2) 数据包:

字节	1	2 Len + 1	Len + 2	Len + 3
----	---	-----------	---------	---------

应答	0xF5	图像数据	СНК	0xF5	
----	------	------	-----	------	--

说明:

在 DSP 模块中,指纹图像为 280*280 像素,每个像素灰度由 8 位表示。在上传过程中,为了减小数据量,在横/纵方向进行跳像素采样,这样图像变为 140*140,并取灰度的高 4 位,每两个像素合成一个字节传输(前一像素在高四位,后一像素在低四位)。

传输从第一行开始逐行进行,每一行从第一个像素开始,总共传输 140*140/2 个字节的数据。

图像数据长度 Len 恒为 9800 字节。

2. 16 采集图像并提取特征值上传(命令为8字节/应答>8字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x23	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

3) 数据头:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x23	Hi(Len)	Low(Len)	ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT	0	СНК	0xF5

4) 数据包:

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
应答	0xF5	0	0	0	特征值数据	СНК	0xF5

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

2. 17 上传特征值与采集指纹比对(命令>8 字节/应答为8字节)

命令数据格式:

1) 数据头:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x44	Hi(Len)	Low(Len)	0	0	СНК	0xF5

2) 数据包:

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
命令	0xF5	0	0	0	特征值数据	СНК	0xF5

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

应答数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x44	0	0	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			
					ACK_TIMEOUT			

2. 18 上传指纹特征值与 DSP 模块数据库指纹比对 1: 1(命令>8 字节/应答为 8 字节) 命令数据格式:

1) 数据头:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x42	Hi(Len)	Low(Len)	0	0	СНК	0xF5

2) 数据包:

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
命令	0xF5	用户 号(高 8 位)	用户号 (低 8 位)	0	特征值数据	СНК	0xF5

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

应答数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x42	0	0	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			

2. 19 上传指纹特征值与 DSP 模块数据库指纹比对 1: N(命令>8 字节/应答为 8 字节) 命令数据格式:

-	/ <i>3</i> X 1/1	1.7.							
	字节	1	2	3	4	5	6	7	8
	命令	0xF5	0x43	Hi(Len)	Low(Len)	0	0	СНК	0xF5

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
命令	0xF5	0	0	0	特征值数据	СНК	0xF5

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

应答数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x43	用户 号(高 8位)	用户 号(低 8位)	用户权限 (1/2/3) ACK_NOUSER	0	СНК	0xF5

2. 20 下载 DSP 模块数据库内指定用户特征值(命令为 8 字节/应答>8 字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x31	用户号 (高8 位)	用户号 (低 8 位)	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

1) 数据头:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x31	Hi(Len)	Low(Len)	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			
					ACK_NOUSER			

2) 数据包:

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
应答	0xF5	用户号 (高 8 位)	用户号 (低 8 位)	用户权 限 (1/2/3)	特征值数据	СНК	0xF5

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

2. 21 上传特征值并按指定用户号存入 DSP 模块数据库(命令>8 字节/应答为 8 字节) 命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x41	Hi(Len)	Low(Len)	0	0	СНК	0xF5

字节	1	2	3	4	5 Len + 1	Len + 2	Len + 3
命令	0xF5			用户权限	特征值数据	СНК	0xF5
		(高8 位)	(低 8 位)	(1/2/3)			

说明:

特征值数据长度 Len - 3 恒为 193 字节。

应答数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x41			ACK_SUCCESS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5

2. 22 取已登录所有用户用户号及权限(命令为8字节/应答>8字节)

命令数据格式:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x2B	0	0	0	0	СНК	0xF5

应答数据格式:

1)数据头:

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
应答	0xF5	0x2B	Hi(Len)	Low(Len)	ACK_SUCCESS	0	СНК	0xF5
					ACK_FAIL			

2) 数据包:

٦.	// 3/1/11	<u> </u>					
	字节	1	2	3	4 Len + 1	Len + 2	Len + 3
	应答	0xF5	用户数(高8	(低8	用户信息数据(用户号 及权限)	СНК	0xF5
			位)	位)			

说明:

数据包中数据长度 Len 恒为 "3* 用户数 + 2"。

用户信息数据格式如下:

字节	4	5	6	7	8	9	

数据	用户号	用户号	用户 1	用户号	用户号	用户 2	
	1(高 8	1(低 8	权 限	2(高 8	2(低 8	权 限	
	位)	位)	(1/2/3)	位)	位)	(1/2/3)	

2. 23 设置/读取指纹采集等待超时时间(命令/应答均为8字节)

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x2E	0	Byte5=0: 新超时 间; Byte5=1:	0: 设置新的超时时间 1: 读取当前超时时间	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x2E	0	当前超时时间	ACK_SUCCUSS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5

说明:

指纹等待超时时间(tout)范围为 0-255。若此值为 0,若无指纹按压则指纹 采集过程将一直持续; 若此值非 0,在 tout * T0 时间内若无指纹按压则系统将超时 退出。

注: T0 为采集/处理一幅图像所需的时间,一般为0.2-0.3s。


2. 24 设置/读取添加等级(命令/应答均为8字节)-仅限某些模块有此协议


字节	1	2	3	4	5	6	7	8
命令	0xF5	0x27	0	Byte5=0: 新添加等 级; Byte5=1: 0	0: 设置新的添加等级 1: 读取当前添加等级	0	СНК	0xF5
应答	0xF5	0x27	0	当前添加 等级	ACK_SUCCUSS ACK_FAIL	0	СНК	0xF5

说明:


添加等级取值为0-9,取值越大添加越严格,默认值为4

附录 A 通信协议操作流程示例






A. 2 删除指定用户



A. 3 删除全部用户



A. 4 采集图像并提取特征值上传

