Python藍牙連線教學

2019 spring, 電資工程入門設計與實作 final project

授課教師:李建模教授


課程助教:趙冠豪、陳界宇、周武堂

教案新增 mac 電腦藍芽連線:趙冠豪

設定電腦藍牙連線

--- 以WIN10為例

▶ 進入設定 -> 裝置 -> 藍牙與其他裝置




新增裝置並配對

▶ 開啟藍牙選項並點選 新增藍牙或其他裝置




新增裝置並配對

- ▶ 選擇 藍牙, 依照指示與裝置(藍牙模組)進行配對。
- ▶ 請確認欲配對之裝置已開啟藍牙功能




新增裝置並配對


▶配對完成




▶ 點擊 更多藍牙選項




▶ 進入 COM連接埠 並移除現有連接埠



▶ 點選 新增 -> 連出 -> (裝置名)



▶完成設定



設定電腦藍牙連線

--- 以 macOS 為例

- ▶ 首先先用 mac 連接目標藍芽 (留下暫存檔)
- ▶ 預設密碼:1234



設定電腦藍牙連線

--- 以 macOS 為例

▶ 進入 terminal ,輸入 command > "ls /dev/tty.*"

__[chaokuan-hao@Chaode-MacBook-Pro-6]-[~]-[○]

● ls /dev/tty.*

/dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port //dev/tty.HC-05-SPPDev

- ▶ 跑Python code 時,輸入找到的 /dev/tty.HC-05-SPPDev
- ▶確認藍芽連線

確認藍芽模組與電腦連線

- ▶ 原本閃爍紅燈速度快,連線之後閃爍速度會變慢(約兩秒刪一次)
- ▶ 確認可以順利的利用電腦傳送指令,切換車子再 Remote mode 以及 Tracking mode.
- ▶ ** (報告補充):可以幫他們 debug,先燒入我們寫好的程式,他們改完腳位,確認可以成功運行,再幫他們洗掉程式。

Python 藍牙連線函式庫 --- pySerial

Documentation:

https://pythonhosted.org/pyserial/



pySerial 安裝方式

- ► For Windows:
 - ▶終端機輸入 pip install serial
- ► For MacOS or Linux
 - ▶終端機輸入 sudo pip install pyserial
- ▶請確認系統已先安裝pip
- ▶ 若系統有區分python2與python3,請將pip改成pip3

- ▶ 或下載package並移至python路徑
- https://pypi.python.org/pypi/pyserial

- ▶ 建立Serial物件 (建立連線)
- ser = serial.Serial(port,baudrate,timeout, ...)
 - ▶ port: string, 連接埠名稱(ex: COM4、/dev/ttyUSB0), 預設為None
 - ▶ baudrate: int,鮑率,務必與所有裝置一致,預設為9600
 - ▶ timeout: float, 讀取時間長度, 預設為None

- read(size)
 - ▶ 讀取input buffer 中的前size個byte, size預設為1。
 - ► Return type: bytes
- readline()
 - ▶ 讀取input buffer直到'\n'
 - ▶ 必須與timeout配合使用
 - ► Return type: bytes
- write(data)
 - ▶ 將data寫入連接埠
 - ▶ data的型別為bytes(或bytearray)

- in_waiting \ out_waiting
 - ▶ 回傳input/output buffer 中的 byte 數量
- reset_input_buffer() reset_output_buffer()
 - ▶ 清除input/output buffer中的資料

- ▶ is_open ` is_close
 - ▶ 檢查連線是否開啟或關閉

Sample code:

```
import serial
ser = serial.Serial("COM3",9600,timeout=2)
waiting = ser.in_waiting
if(waiting != 0):
   rv = [chr(c) for c in ser.read(waiting)]
   print("".join(rv))
   ser.reset_input_buffer()
```

Sample code:

```
import serial
ser = serial.Serial("COM3",9600,timeout=2)
rv = ser.readline().decode("utf-8")
print(rv)
ser.reset_input_buffer()
```

Sample code:

```
import serial
ser = serial.Serial("COM3",9600,timeout=2)
output = "A"
send = "A".encode("utf-8")
ser.write(send)
```