# TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA

프로그래밍 전문가 과정

강사 - Innova Lee(이상훈)
gcccompil3r@gmail.com
학생 - 하성용
accept0108@naver.com


62 일차

감마함수

 $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$ 

확률배우게되면 어떤것이있나

확률 밀도함수란?



평균이 3이다.

평균값보다 크고 4 보다 작은값을 구하라 라고하면 어떤게나옴? 이 검은색칠한부분 가우시안분포사용 x 와 y 사이의 예를들어 30 이다

3 에 대한 평균 4 에 대한평균? 면적의 넓이에 해당하는 값이나옴 x100 하면 확률 %가 나옴

확률밀도함수를 전구간에 대해 적분하면 그 결과는 언제나 1 이다


확률이 들어간필터 = 칼만필터 칼만필터는 정규분포에 대한게 필요함

오일러  $\Gamma(x) \text{ln} = \int_{0^{1}} \text{ln } u^{x-1} du$   $t = -\text{ln } u, du = -e^{-t}$   $\Gamma(x+1) = \int_{0^{\infty}} e^{-t} t^{x} dt$   $= [-e^{-t}t^{x}]_{0^{\infty}} - \int_{0^{\infty}} e^{-t} x t^{x-1} dt$  = xr(x)

 $\Gamma(1)=1$  팩토리얼 함수의 일반화 그리고 정규분포 해석 용이


## 감마함수 쓰는 이유

# 정규분포에서 데이터가 여기있고 저기있고하는데 그 평균값을 정해줌



# 정규분포함수를 푸리에 트랜스폼

y=e-ax2  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = S$   $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy = S$   $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy = S^2$   $x^2+y^2=r^2$   $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ar^2} dx dy = S^2$   $x^2 \leftarrow y^2$  이라는 원의 방정식



 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ar^2}\,d\text{-rd}r$ 

 $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t}d2a/dtd\Theta$ 

적분하면 세타에 0 들어가면 의미없고 2 들어가면 a 분에 파이

얘가 S2 이었음

즉 루트 a 분에 파이

전구간적분해서 1 이나와야함

전구간 적분했더니 루트 a 분에 파이가 나옴 즉 말이안됨

v=루트 a 분에 파이 e -ax2 이게 바로 진짜 정규분포가되는것

x 와 y 둘이 곱하면 1

$$y = e^{-ax^{2}}$$

--분산 정규분포에서 분산을 결정하게되는 위치 a 값 갯수가작으면 팍뛰어오른다 a 값이 크면? 넓어진다 첨예한건 분산이 거의없는거고 분산은 넓게퍼지는거

분산=  $r^2$ = 여기서 m은 무엇? m은 평균 뮤라고했던것 ex)1 년에 cctv 가 한번 고장날확률, 푸아선? 분포우리가 사용하는 가우시안분포는? 평균은 0 식으로 쓰면 =  $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \int \sqrt{a} / x \ e^{-ax^2} dx$  g f' g'=1, f=-1/2a

$$y = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}} = \sqrt{\frac{2}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}} = \sqrt{\frac{2}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}}$$

$$= 2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{\frac{2}{2}\pi\sigma^2} dx$$

$$= \sqrt{\frac{2}{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\chi^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{\frac{2}{2}\pi\sigma^2} dx = \sqrt{\frac{2}\pi\sigma^2} dx = \sqrt{\frac{2}\pi\sigma^2} d$$

## 카이 제곱분포란? 검정분포

어떤물체가 여기있을것이다 95%추정 95%추정한게 진짜인지 검증하는분포

RCS 는 물체가 어떤게 있는지 알수있음

RCS 는 값으로 물체를 알수있음 ex) 100 → 비행기

스텔스는 RCS 값을 떨어뜨려서 이지스함->어선으로 보이게, 비행기는→ 새로 보이게 8134 용수, hasungyong→ fpga 사이트 <a href="https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive.html">https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive.html</a>

**→** 2017.1

Vivado HLx 2017.1: All OS installer Single-File Download (TAR/GZIP - 20.21 GB)

MD5 SUM Value: ee351905f061e19751999e69b41f4b22

16 기가램 필요

용량 20 기가

cd ~
mkdir xilinx\_vivado
cd xilinx\_vivado
mv ~/Download/Xilinx\_Vivado\_SDK\_2017.1~~~~~.tar.gz ./
tar -zxvf Xilinx\_Vivado\_SDK\_2017.1\_0415\_1.tar.gz
cd Xilinx\_Vivado\_SDK\_2017.1\_0415\_1
sudo dpkg-reconfigure dash

그리고 No 를 선택한다.

sudo ./xsetup

Next → Agree Agree Next -> Vivado HL WebPACK > Software Development Kit(SDK) 체크, DocNav(체크), Production Devices(전부 체크),
Engineering Sample Devices(Zynq 전부 체크→이건안됨),
(/opt/Xilinix 말고 본인들 홈 디렉토리) Installation Options(전부 체크) →
Select the Installation directory 로, 체크박스 전부 체크, Install 시작!

Vivado/2017.1/bin 들어가서


./vlm

가운데꺼 선택하고 connent now 클릭

Generate Node-Locked License


이메일로 첨부파일 받고

아까 셀렉션 라이센스 켜져있는거에서 로드 라이센스 들어가서 카피 라이센스에서



Home: Support: Product Licensing

### **Product Licensing**



이메일들어가서 lic 파일을 받고

다운로드 들어가서 받은 파일 오픈

open 터미널로 새터미널 열고

~/Vivado/2017.1/bin\$ ls ./vivado