Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 프로그래밍 및 회로 설계 전문가 과정 #44

강사 : Innova Lee(이 상훈)

학생 : 김 시윤

1.배운내용 복습.

ARM 입문




그림1. ARM 구조

Data Bus 는 데이터를 가져오고 Address Bus 는 주소를 가져옴 즉 address Bus 는 Data의 위치를 알려주고 그 위치에 Data Bus가 Data를 갖다준다. 맥은 곱셈기와 뎃셈기가 합쳐져있다. 맥은 곱셈처리 2개를 1clock에 해결 가능하며, 병렬처리도 4개까지 가능하다.

r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13 sp
r14 lr
r15 pc




그림2. User모드에서 사용가능한 ARM Register ARM은 r0 ~ r15 까지 총 16개 레지스터를 갖고 있다.

r13 = sp

r14 = link register 함수 호출할때 복귀주소는 여기 레지스터에 저장

r15 = program counter instruction address 저장

cpsr = current program status register – flag를 통해 현재 current 상태를 나타냄



Flag	Flag name	Set when
Q	Saturation	the result causes an overflow and/or saturation
V	oVerflow	the result causes a signed overflow
C	Carry	the result causes an unsigned carry
Z	Zero	the result is zero, frequently used to indicate equality
N	Negative	bit 31 of the result is a binary 1

그림4. status flag

Suffix	Description	flags tested
EQ	Equal	Z=1
NE	Not equal	Z=0
CS/HS	Unsigned higher or same	C=1
CC/LO	Unsigned lower	C=0
MI	Minus	N=1
PL	Positive or Zero	N=0
VS	Overflow	V=1
VC	No overflow	V=0
HI	Unsigned higher	C=1 & Z=0
LS	Unsigned lower or same	C=0 Z=1
GE	Greater or equal	N = V
LT	Less than	N != V
GT	Greater than	Z=0 & N = V
LE	Less than or equal	Z=1 N=!V
AL	Always	

ARM user 영역의 레지스터를 다루기 위해 우리는 ARM 어셈블리어를 이용하여 디버깅으로 확인하였다.

```
add.c
#include <stdio.h>
int main(void)
      register unsigned int r0 asm("r0"); //r0변수에 레지스터 r0
      register unsigned int r1 asm("r1"); //r1변수에 레지스터 r1
      register unsigned int r2 asm("r2"); //r2변수에 레지스터 r2
      r1 = 77:
      r2 = 37:
       asm volatile("add r0.r1.r2"); //r0에 r1과 r2를 더해 저장한다.
       printf("r0 = %d\n",r0);
       return 0:
r1 레지스터에 77저장
r2 레지스터에 37 저장
위 식데로라면 114가 출력되어야 함.
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ arm-linux-gnueabi-gcc -g add.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r0 = 114
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$
```

```
bic.c

#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
{    int i;
    for(i = 31; i>= 0;)
        printf("%d", (reg >> i--) & 1);
```

```
printf("\n");
}int main(void)
      register unsigned int r0 asm("r0");
      register unsigned int r1 asm("r1");
      register unsigned int r2 asm("r2");
      register unsigned int r3 asm("r3");
      register unsigned int r4 asm("r4");
      register unsigned int r5 asm("r5");
      r0 = 7:
       r1 = 7:
      if(r0 == r1)
             r3 = 42:
             asm volatile("biceg r2.r3.#7");
             /*여기서 ea 는 Z가 1일 때 동작한다
             if 문을 사용하지 않고 조건을 달수 있는
             arm의 좋은 기능이다. */
             show reg(r2);
       return 0;
n 승 단위로 클리어 = 2^n -1
즉 7이면 8 단위로 클리어 시켜라.
여기서 r3은 42
r3을 8의 단위로 나열하면 r2의 값은 40이 된다.
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ arm-linux-gnueabi-gcc -g bic.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$
```

```
sub.c
#include <stdio.h>
int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0");
       register unsigned int r1 asm("r1");
       register unsigned int r2 asm("r2");
       register unsigned int r3 asm("r3");
       r1 = 77:
       r2 = 37:
       r3 = 34:
       if(r1 > r2)
               asm volatile("subgt r3,r3,#1");
               /* Z=0 & N=V 일 때 동작
               N =0 V=0 Z = 0 이므로 동작한다 */
       printf("r3 = %d\n".r3);
return 0;
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ arm-linux-qnueabi-qcc -q subqt.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$ gemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r3 = 33
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$
```

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{    register unsigned int r0 asm("r0");
    register unsigned int r1 asm("r1");
    register unsigned int r2 asm("r2");
```

```
register unsigned int r3 asm("r3");
       register unsigned int r4 asm("r4");
       register unsigned int r5 asm("r5");
       r1 = 77:
       r2 = 37;
       r3 = 34;
       r5 = 3;
       if(r2 \le r1)
              asm volatile("rsble r4. r5. #5");
              /* Z=1 or N !=V 일 때 동작
              sub를 하고 반전을 시킨다 sub를 했을 때
              overflow가 나서 N!= V 가 참이되어 동작하는거 같다 */
       printf("r4 = %d\n", r4);
       return 0;
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ arm-linux-gnueabi-gcc -g rsble.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-qnueabi ./a.out
\Gamma 4 = 2
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$
/*나중에 디버깅 해보도록 한다 */
```

```
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
{    int i;
    for(i = 31; i>= 0;)
        printf("%d", (reg >> i--) & 1);
    printf("\n");
}int main(void)
```

```
register unsigned int r0 asm("r0");
       register unsigned int r1 asm("r1");
       register unsigned int r2 asm("r2");
       register unsigned int r3 asm("r3");
       register unsigned int r4 asm("r4");
       register unsigned int r5 asm("r5");
       r1 = 34:
       r2 = 37:
      r5 = 3;
       asm volatile("and r0,r1,r2");
       show reg(r0);
       return 0;
r0 = r1 \& r2:
34 & 37
100010 & 100101 = 100000
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ arm-linux-gnueabi-qcc -q and.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-qnueabi ./a.out
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$
```

```
eor.c

#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
{    int i;
    for(i = 31; i>= 0;)
        printf("%d", (reg >> i--) & 1);
    printf("\n");
```

```
}int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       if(r0 == r1)
              r0 = 10:
              r3 = 5:
              asm volatile("eors r1.r3.r0");
              /* 우리가 알고있는 XOR 연산 정식 명칭은
              EXCLUSSIVE OR 줄여서 eor로 나타냈다.
              r3 과 r0을 eor 하여 r1에 저장한다.*/
       show_reg(r1);
       return 0;
r3 = 0101
r0 = 1010
r3 \cdot r0 = 1111
show_reg 는 비트단위로 나타내기위한 로직
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$ arm-linux-qnueabi-qcc -q eor.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-qnueabi ./a.out
00000000000000000000000000000001111
siyun@siyun-CR62-6M:~/my proj/44$
```

```
orr.c
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
       int i;
       for(i = 31; i >= 0;)
               printf("%d". (reg >> i--) & 1);
       printf("\n");
}int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       r5 = 3;
       if(r0 == r1)
               r3 = 44:
               asm volatile("orr r2,r3,r5");
       show_reg(r2);
       return 0;
orr 은 or 연산이다.
r5 = 3 = 000011
r3 = 44 = 101100
r3 \text{ or } r5 = 101111
이 출력된다.
```

```
mvn.c
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
       int i;
      for(i = 31; i \ge 0;)
              printf("%d". (reg >> i--) & 1);
       printf("\n");
int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       asm volatile("cmp r0.r1");
       /* CMP = operand1 - operand2; Compare
       \frac{5}{7} r0 - r1 = 0
       status flag 의 Z가 1로 셋된다. */
       asm volatile("mvneq r1,#0");
       /*mov negative 가 cmp에 의해 동작된다.
       r1 에 0이 들어가고 그걸 반전시킨다.
       그러면 모든 비트가 1이 된다. */
       printf("r1 = 0x\%x\n",r1);
```

```
return ();

}

siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ arm-linux-gnueabi-gcc -g mvn.c
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out
r1 = 0xffffffff
siyun@siyun-CR62-6M:~/my_proj/44$
```

```
mov_cmp.c
#include <stdio.h>
int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0") = 0;
       register unsigned int r1 asm("r1") = 0;
       register unsigned int r2 asm("r2") = 0;
       register unsigned int r3 asm("r3") = 0;
       register unsigned int r4 asm("r4") = 0;
       register unsigned int r5 asm("r5") = 0;
       asm volatile("cmp r0,r1");
       asm volatile("mov r2,#5");
       asm volatile("cmp r0,r2");
       return 0;
//cmp 할 때 cpsr 값이 바뀜 이유는 status flag 의 Z 의 셋팅이 바뀌어
서이다.
```

```
sp, r11, #8
   0x00010434 <+52>:
                         sub
                                 {r4, r5, r11}
   0x00010438 <+56>:
                        pop
   0x0001043c <+60>:
                         bx
End of assembler dump.
(gdb) info register
г1
               0x0
г2
               0x5
г3
               0x0
г4
               0x0
г5
               0x0
               0x102d8 66264
r6
г7
               0x0
               0x0
г9
               0x0
г10
               0xf67fe000
                                 -159391744
r11
               0xf6ffef04
                                 -150999292
г12
               0xf6ffef80
                                 -150999168
               0xf6ffeefc
                                 0xf6ffeefc
Sp
               0xf6686d14
                                 -160928492
DC
               0x10428 0x10428 <main+40>
CDST
               0x60000010
                                 1610612752
(gdb) s
                return 0:
(gdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x00010400 <+0>:
                         push
                                 {r4, r5, r11}
   0x00010404 <+4>:
                         add
                                 r11, sp, #8
   0x00010408 <+8>:
                                 r0, #0
                         MOV
                                 r1, #0
   0x0001040c <+12>:
                         MOV
                                 r2, #0
   0x00010410 <+16>:
                         MOV
   0x00010414 <+20>:
                                 r3, #0
                         mov
                                 r4, #0
   0x00010418 <+24>:
   0x0001041c <+28>:
                                 r5, #0
                         MOV
   0x00010420 <+32>:
                         CMP
                                 r0, r1
                                 r2, #5
   0x00010424 <+36>:
   0x00010428 <+40>:
                                 r0, r2
                         CMP
=> 0x0001042c <+44>:
                                 r3, #0
                         MOV
   0x00010430 <+48>:
                                 г0, г3
   0x00010434 <+52>:
                         sub
                                 sp, r11, #8
   0x00010438 <+56>:
                         pop
                                 {r4, r5, r11}
   0x0001043c <+60>:
                         bx
End of assembler dump.
(gdb) info register
r0
г1
               0x0
г2
               0x5
г3
               0x0
г4
               0x0
г5
               0x0
                        66264
r6
               0x102d8
г7
               0x0
г8
               0x0
г9
               0x0
r10
               0xf67fe000
                                 -159391744
r11
               0xf6ffef04
                                 -150999292
r12
               0xf6ffef80
                                 -150999168
               0xf6ffeefc
                                 0xf6ffeefc
sp
lr
               0xf6686d14
                                 -160928492
pc
               0x1042c 0x1042c <main+44>
               0x80000010
                                 -2147483632
cpsr
(gdb)
```

```
      CMP = operand1 - operand2

      즉 여기서는 cmp = r0 -r2

      0 - 5 = -5

      Z bit 는 0으로 셋팅

      N 비트는 1로 셋팅(31번째 부호비트 1이기 때문)

      따라서 6 -> 8 로 cpsr 이 변하는걸 확인
```

```
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
       int i;
       for(i = 31; i \ge 0;)
               printf("%d", (reg >> i--) & 1);
       printf("\n");
int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       asm volatile("cmp r0,r1");
       asm volatile("mov r2,#3");
       asm volatile("tsteq r2,#5");
       return 0;
```

```
DC
               0x104f0 0x104f0 <main+36>
CDST
               0x60000010
                                 1610612752
(qdb) disas
Dump of assembler code for function main:
   0x000104cc <+0>:
                         push
                                 {r4, r5, r11}
   0x000104d0 <+4>:
                         add
                                 r11, sp. #8
   0x000104d4 <+8>:
                                 r0, #0
                         MOV
                                 r1. #0
   0x000104d8 <+12>:
                                 r2, #0
   0x000104dc <+16>:
                         MOV
                                 r3, #0
   0x000104e0 <+20>:
                         MOV
   0x000104e4 <+24>:
                                 r4, #0
                                 r5. #0
   0x000104e8 <+28>:
   0x000104ec <+32>:
                                 r0, r1
                                 r2, #3
=> 0x000104f0 <+36>:
                         MOV
                                 r2. #5
   0x000104f4 <+40>:
                         tstea
   0x000104f8 <+44>:
                                 r3. #0
                                 г0. г3
   0x000104fc <+48>:
                         MOV
   0x00010500 <+52>:
                                 Sp. r11, #8
                         sub
   0x00010504 <+56>:
                                 {r4, r5, r11}
                         pop
   0x00010508 <+60>:
End of assembler dump.
(gdb) s
                 asm volatile("tsteq r2,#5");
(qdb) info register
г1
               0x0
               0x3
               0x0
               0x0
г5
               0x0
               0x10340 66368
               0x0
               0x0
               0x0
г10
               0xf67fe000
                                 -159391744
r11
               0xf6ffef04
                                 -150999292
г12
               0xf6ffef80
                                 -150999168
               0xf6ffeefc
                                 0xf6ffeefc
lr
               0xf6686d14
                                 -160928492
               0x104f4 0x104f4 <main+40>
cpsr
               0x60000010
                                 1610612752
(gdb) s
                return 0;
(gdb) info register
               0x0
               0x0
г2
               0x3
г3
               0x0
               0x0
               0x0
               0x10340 66368
               0x0
г8
               0x0
г9
               0x0
г10
               0xf67fe000
                                 -159391744
r11
               0xf6ffef04
                                 -150999292
г12
               0xf6ffef80
                                 -150999168
               0xf6ffeefc
sp
                                 0xf6ffeefc
                                 -160928492
lr
               0xf6686d14
pc
               0x104f8 0x104f8 <main+44>
cpsr
               0x20000010
                                 536870928
(qdb)
```

TST = operand1 AND operand2 cmp r0 , r1을 하게 되면 0 - 0 이므로 status flag의 Z 는 1로 셋팅 따라서 6이다 r2에 3을 넣고 r2와 5를 and 연산한다.

011 & 101 = 001 이되어 status flag 의 Z 비트는 0으로 비활성화 되고 앞에 네자리 비트를 읽으면 2가 된다