

날 짜: 2018.5.2

강사 – Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com 학생 – 정한별 hanbulkr@gmail.com MCU 들어가기.

# **BOOTLOADER\_CODE\_CORETEX-M4(32BIT)**

# **BOOT CODE**

```
; Reset handler
Reset_Handler PROC
         EXPORT Reset_Handler [WEAK]
    IMPORT SystemInit
    IMPORT __main
         :FPU settings
               RO, =0xE000ED88 ; Enable CP10,CP11
         LDR
               R1,[R0]
         LDR
         ORR
              R1,R1,#(0xF << 20)
         STR R1,[R0]
              R0, =SystemInit
         LDR
         BLX
              R0
         LDR
              R0, =__main
         BX
              RO
         ENDP
Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC
        EXPORT NMI_Handler
                                   [WEAK]
        В
        ENDP.
HardFault_Handler₩
        PROC
        EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
        В
```

# 1. Reset handler 를 초기화 해준다.

FPU(Floating point unit 부동소수점) SET (여러가지의 레지스터가 존재)

Address	Name	Туре	Reset	Description
0xE000ED88	CPACR	RW	0x00000000	Coprocessor Access Control Register
0xE000EF34	FPCCR	RW	0xC0000000	Floating-point Context Control Register on page 4-49
0xE000EF38	FPCAR	RW	-	Floating-point Context Address Register on page 4-50
-	FPSCR	RW	-	Floating-point Status Control Register on page 4-50
0xE000EF3C	FPDSCR	RW	0x00000000	Floating-point Default Status Control Register on page 4-52

- 1. coretex 처음 시작시에 R0 에 0x000ED88 을 읽어온다. 위에 보면.. CPACR 을 가리킨다.
- 2. CPACR(Coprocessor Access Control Register)를 설정하게 된다.

31 30 29 28 2	7 26 25 24	23 22	21 20	19 18	17 16	15 1	4 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reser	ved	CP11	CP10						R	ese	rve	d								

### 3. 이게 cp11, cp10 에 대한 설명이다.

```
0b00 = Access denied. Any attempted access generates a NOCP UsageFault.
0b01 = Privileged access only. An unprivileged access generates a NOCP fault.
0b10 = Reserved. The result of any access is Unpredictable.
0b11 = Full access.
```

## 4. ORR R1, R1,#(0xF <<20)

이것을 해주면 0x00 F0 00 00 를 넣어준다. SET 함. F 가 오른 위치가 CP11 CP10 위치이다. (R1(0X000ED88) | 0x00 F0 00 00 을 원래 셋팅 값에 포함 시켜준다.)

#### 5. STR R1, [R0]

R1 을 R0 에 주소에 셋팅해준다.

#### 2. Systemlnit

### 6. LDR R0, = SystemInit

```
3/**

    ★ @brief Micro Controller System을 설정한다.
    ★ Embedded Flash Interface, PLL을 초기화하고 SystemFrequency 변수를 갱신한다.

  * @param None
  * @retval None
 void SystemInit(void)
3 {
  /* BCC Clock 구성을 Default Reset State로 reset(재설정)한다. */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR [= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
  RCC->CFGR = 0x000000000:
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
   '* Reset PLLCFGR register *
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  /* Reset HSEBYP bit *.
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* 모든 Interrupt를 비활성화한다. */
RCC->CIR = 0x00000000;
 #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  SystemInit_ExtMemCtl():
 #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
   '★ System Clock Source, PLL 곱셈기, 나눗셈기, AHB/APBx Prescalers와 Flash 설정을 구성한다. ★/
  SetSysClock();
  /* Offset Address를 대한 Vector Table 위치를 구성한다. */
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /+ 내부 SRAM에 Vector Table 재배치 +/
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* 내부 FLASH(NAND)에 Vector Table 재배치 */
 #endif
```

#### 7. $RCC \rightarrow CR \mid = (uint32\_t)0x00 00 00 01;$

데이터시트를 본다.(user manual)

RCC, peripheral 은 mcu 에서 io 마다 어떤 mode 로 사용할지 주변회로를 관리하는 장치. RCC CR 검색 Clock control register → 오실레이터를 켜줌.(HSION 를 SET)

## RCC → CR | = (uint32\_t)0x00 00 00 01; → 0 번 bit 를 활성화 시켜줌. (HISON)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res	erved	PLLSAI RDY	PLLSAI ON	PLLI2S RDY	PLLI2S ON	PLLRD Y	PLLON		Rese	erved		CSS ON	HSE BYP	HSE RDY	HSE ON
		г	rw	r	rw	r	rw					rw	rw	г	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
HSICAL[7:0]									HS	SITRIM[4		Res.	HSI RDY	HSION	
г	г	г	г	r	г	r	r	rw	rw	rw	rw	rw		г	rw

### 8. RCC $\rightarrow$ CFGR = 0x00 00 00 00;

데이터 시트를 본다.  $\rightarrow$  CFGR 레지스터의 값을 모두다 0 으로 초기화 해준다. (이유는 처음에 부팅되면서 플로팅 되거나 다른 값이 들어가 있을 수 있기에 해준다.)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16			
MCO2		МС	O2 PRE[	02 PRE[2:0]		CO1 PRE[2:0]		I2SSC R	MCO1					RTCPRE[4:0]				
rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw			
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
PPRE2[2:0] PPRE1[2:0]		B			HPR	E[3:0]		SWS1	SWS0	SW1	SW0							
rw	rw	rw	rw	rw	rw	Reserved -		rw	rw	rw	rw	г	r	rw	rw			

# 9. RCC $\rightarrow$ CR & (uint32\_t)0xFE F6 FF FF

HSEON = external clock (외부 클럭 오실레이터를 켜준다.) CSSON = clock security system 를 셋 해줌.

## 10. RCC $\rightarrow$ PLLCFGR = 0x24003010

<u>PLLCFGR(phase lock loof)</u> 위상 고정 루프의 상태값을 셋팅, 고주파이다. 0010 0100 0000 0000 0011 0000 0001 0000 → 4, 12, 13, , 29

PLLN3

PLLN2

PLLN1

**RESERVED** 

## 11. RCC $\rightarrow$ CR &= (uint32\_t)= 0xFFFBFFFF;

18bit 를 0 으로 설정한다.

HSEBYP: 내부 클럭의 바이패스를 0 으로 초기화 해준다.

## 12. RCC $\rightarrow$ CIR = 0x00 00 00 00;

Clock interrupt register 를 초기화 해준다. 왜냐고? 플로팅이나 똥값이 들어가서 set 되어 있을 수 있으니까!

```
3. SetSysClock
```

**13.** RCC → CR | ((uint32\_t)RCC\_CR\_HSEON); HSE 외부 오실레이터를 사용. 한다.

#### 14. Do{

}

HSEStatus = RCC → CR & RCC\_CR\_HSERDY; // 클릭이 안정화 될때 까지 기다림 // 하드웨어에서 처리가 완료되면 RCC CR HSERDY bit 가 1 로 set 이 된다.

**StartUpCounter++;** // TIMEOUT 을 확인하기 위해서 count 를 해준다.

}while((HSEStatus ==0) && (StartUpCounter != HSE\_STARTUP\_TIMEOUT));

// 위의 조건이 클럭이 안정화 되고 일정 시간동안 클럭이 안정화가 안된다고 하면 루프를 나오게함.

- 4. if(HSEStatus ==  $(uint32_t)0x01$ ) // 클럭이 안정되어 준비되면 실행되는 코드.
  - **17.** RCC → APB1ENR |= RCC\_APB1ENR\_PWREN; // pheriheral 1 번 bus 가 활성화됨. PWR → CR |= PWR\_CR\_PMODE; // 파워를 pmode 로 설정 근데 안보임. PWR CR 은처음 전원 켜질 때 플로팅을 방지 하기 위한 녀석이다.
  - **18.** RCC → CFGR |= RCC\_CRGR\_HPRE\_DIV1; 0x00 00 00 00 | (00 00 00 00 ~ 00 00 00 07);
  - 19. RCC → CFGR |= RCC CFGR PPRE2 DIV2;

프리스케일, 분주비를 설정해준다.


여기서 , AHB (Advanced High-Performance Bus) APB (Advanced Periheal Bus)

 $0x00\ 00\ 00\ 00\ |\ 0x00\ 00\ 80\ 00$ 

20. RCC → CFGR |= RCC\_CFGR\_PPRE1\_DIV4;

프리스케일, 분주비를 설정해준다. 분주비를 4로 나누어줌.

 $0x00\ 00\ 00\ 00\ |\ 0x00\ 00\ 14\ 00$ 



# systemcall

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(void)
        unsigned int test_arr[7]={0};
        register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
        register unsigned int r1 asm("r1")=0;
        register unsigned int r2 asm("r2")=0;
        register unsigned int r3 asm("r3")=0;
        register unsigned int r4 asm("r4")=0;
        register unsigned int r5 asm("r5")=0;
        register unsigned int r6 asm("r6")=0;
        register int r7 asm("r7") = 0;
        r0 = test arr;
        asm volatile("mov r1, #0x3\n"
                                  "mov r2,r1,lsl#2\n"
                                  "mov r4, #0x2\n"
                                  "add r3,r1, r2,lsl r4\n"
                                  "stmia r0!,{r1,r2,r3}\n"
                                  "str r4, [r0]\n"
                                  "mov r5, #128\n"
                                  "stmia r0, {r4,r5,r6}\n"
                                  "sub r0, r0, #12\n"
                                  "ldmia r0, {r4,r5,r6}\n"
                                  "swp r6, r3, [r0]\n");
        for(i=0; i<7;i++)
                 printf("test_arr[%d]= %d\n", i,test_arr[i]);
        printf("r4 = %u, r5 = %u, r6=%u\n", r4, r5, r6);
        r7 = 2:
        asm volatile("swi #0" : "=r"(r0):"r"(r7):"memory");
        if(r0 > 0)
                 printf("r0= %p, Parent\n",r0);
        else if(r0==0)
                 printf("r0=%p, Child\n", r0);
        else
                 perror("fork()");
                 exit(-1);
        return 0;
}
```

# asm volatile("swi #0" : "=r"(r0):"r"(r7):"memory");

- swi (software interrupt ) "명령어": "출력": "입력": "특수동작"
- r7 에서 sysfork 라는 명령어를 실행 하면 r0 에 는 그 결과값이( 자식의 pid) 온다.
- memory 는 메모리를 보호한다. 인트스럭트 스케줄을 하지 말란 뜻인데 r7 의 값이 중도에 변할수 있어서 그렇다.