Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 프로그래밍 및 회로 설계 전문가 과정

강사 - Innova Lee(이상훈)

gcccompil3r@gmail.com

학생 hyu

hyungjun Yu(유형준)

love592946@nave.rcom

4월 30일

MAC → 연산 clock 수 줄이는 용도 (빠르게 만든다) 곱셈과 덧셈을 병렬로 수행할 수 있고 1 clock 이 사용됨

* T = 1/f (1 clock 걸리는 시간)

ARM 용어 정리

cpsr → Current Program Status Register 현재 프로그램 상태 레지스터

rsble(r1,r2,#1) → 리버스 서브 #1 에서 r2 를 빼고 r1 에 결과를 넣는다.

biceq → 비트 클리어 AND NOT 기능을 하는 명령어

and → AND 연산 기능을 하는 명령어

add → 더하기

subgt → 빼기

 $orr \rightarrow OR$

eors \rightarrow XOR

cmp → 비교

tsteq → AND 연산

mov → 이동

lt: less than

gt: greater than

eq: equal to

ne: not equal to

le : less than or equal to

ge: greater than or equal to