TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 : Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com

학생 : 황수정

sue100012@naver.com 46 일차 (2018. 05. 02)

목차

- 부트 코드
- 시스템 콜 어셈블리
- 아두이노 LED 예제

```
: Reset handler
              PROC
Reset_Handler
         EXPORT Reset_Handler
                                    [WEAK]
    IMPORT SystemInit IMPORT __main
         FPU settings:
                RO, =0xE000ED88 ; Enable CP10,CP11
          LDR
                R1,[R0]
          LDR
               R1,R1,#(0xF << 20)
          ORR
          STR R1,[R0]
                R0, =SystemInit
          LDR
          BLX
                R0
          LDR
                R0, =__main
               RO
          ВX
         ENDP
Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified):
NMI_Handler PROC
         EXPORT NMI_Handler
                                      [WEAK]
         В
         ENDP.
HardFault_Handler₩
         PROC
         EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
```

- ※ 어셈블리어 코드에서 ; 은 주석을 쓸 때, 사용한다.
- ※ = 숫자 는 데이터를 그대로 저장한다. []는 참조하는 것이다.

IMPORT SystemInit → IMPORT 다른 컴퓨터 시스템으로부터 자기 시스템 안에 데이터를

IMPORT _main 들여놓는 행위. / <mark>함수 선언...?</mark>

Coprocessor Access Control Register

The CPACR register specifies the access privileges for coprocessors. See the register summary in Cortex-M4F floating-point system registers for its attributes. The bit assignments are:

31 30 29 28 27 26 25 24	23 22	21 20	19 1	8 17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved	CP11	CP10								R	ese	rve	d								

Table 4-50 CPACR register bit assignments

Bits	Name	Function
[31:24]	-	Reserved. Read as Zero, Write Ignore.
[2n+1:2n] for n values10 and 11	CPn	Access privileges for coprocessor n. The possible values of each field are: 0b00 = Access denied. Any attempted access generates a NOCP UsageFault. 0b01 = Privileged access only. An unprivileged access generates a NOCP fault. 0b10 = Reserved. The result of any access is Unpredictable. 0b11 = Full access.
[19:0]	-	Reserved. Read as Zero, Write Ignore.

LDR R0, = 0xE000ED88

➤ R0 에 0xE000ED88 저장한다. LDR 은 메모리에서 레지스터로 읽어 들이는 명령어이다. 0xE000ED88 를 데이터베이스로 찾아보면 CPACR 로 read, write 가 가능하며, Coprocessor Access Control Register 을 뜻한다. Coprocessor 에 대한 접근권한을 말한다. 0~19, 24~31 은 값이 예약되어 있는 값으로 여기선 신경 쓰지 않아도 된다. 20~23 은 CP10, CP11 로 선언되어 있다.

ARM 에는 MMU를 제어하기 위해 별도의 하드웨어를 가진다. 이는 Coprocessor, CP 로, 별도로 존재한다. CP0~15 까지에 레지스터를 가지고 있는데, 각각이 프로세스 동작을 서 포트 해주기 위한 동작을 가지고 있다. 여기서 CP10, CP11 은 부동소수점 floating point 를 표현하기 위해 필요한 레지스터이다. 그래서 설정해주어야 한다.

LDR R1, [R0]

> R1 에 [R0]의 주소로 가서 데이터를 가져와 저장한다.

ORR R1,R1,#(0xF << 20)

○ 0xF <<20 어셈블리어는 32 비트이므로 0x0000 000F를 나타낸다. F는 2 진법으로 바꾸면 1111 이므로 이를 20 시프트 연산을 하면 1 이 23~20 비트에 존재하게 된다. 0x00F0 0000으로 바뀌게 되기 때문이다. R1 에 0xF <<20 값을 넣어주고 기존 R1 과 OR 연산을 해준다. 이러면 20~23 비트에다가 1을 셋팅해주는 것으로 CP10, CP11 에 1 이 셋팅된 것이다. 위의 그림을 보면 0b11 이 되는데 이는 완벽하게 접근할 수 있다라고 되어 있다. 이는 사용자와 커널도 부동 소수점을 다 사용할 수 있다는 뜻이다. 0b01은 시스템 즉, 커널만 사용 가능한다. 0b10은 아무 기능이 없다. 셋팅을 하던 말던 같은 것이다.

STR R1,[R0]

- ▶ LDR 과 반대로 레지스터에서 메모리로 저장하는 것이다. [R0]에 R1을 저장한다.
- ⇒ 4줄의 코드가 유저와 커널 모두 부동 소수를 사용 가능하도록 만들어준 것이다.

LDR R0,=SystemInit

▶ R0 에 SystemInit 이 저장된다. 함수 이름은 포인터로 SystemInit 이라는 함수 포인터를 저장한 것이다.

BLX R0

▶ R0 주소로 jump 하겠다는 뜻이다.

```
    ★ @brief Micro Controller System을 설정한다.
    ★ Embedded Flash Interface, PLL을 초기화하고 SystemFrequency 변수를 갱신한다.

   * @param None
  * @retval None
 void SystemInit(void)
  /* RCC Clock 구성을 Default Reset State로 reset(재설정)한다. */
/* Set HSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset CFGR register */
RCC->CFGR = 0x000000000:
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
   /* Reset PLLCFGR register *,
  RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
   /* Reset HSEBYP bit */
   RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* 모든 Interrupt를 비활성화한다. */
RCC->CIR = 0x000000000;
##ifdef DATA_IN_ExtSRAM
 SystemInit_ExtMemCtl();
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
   /* System Clock Source, PLL 곱셈기, 나눗셈기, AHB/APBx Prescalers와 Flash 설정을 구성한다. */
SetSysClock();
 /* Offset Address를 더한 Vector Table 위치를 구성한다. */
#ifdef VECT_TAB_SRAM
_SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* 내부 SRAM에 Vector Table 재배치 */
   SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* 내부 FLASH(NAND)에 Vector Table 재배치 */
 #endif
 }
```

 $RCC \rightarrow CR = (unit32_t)0x0000000001$

▶ RCC CR 의 0 비트를 1로 셋팅해주는 것이다. 0 비트는 HSEON 로 HSE oscillator ON

1]]]]]]]]][[[[[[]]]]]

二世紀 工程和分级人 -1917b 对对地方,如此才 20HZ 7FM9I Wr RON = ONE ROOMSENT. लागारी क्रिकार कार्याचे (DIO) महिलाल) 4 80 AEMI मेळा वर्ष्ट्रान.

0x F000ED88 : 7585 84924

> HE LIEE POLA

-> CPACR.

> 단에 다이 프라 (러지스티에 대화)

ि १ ११ त मिल्या हेह एट्या संकृति हा अप

ORR RI, RI \$ (0. F (6.20)

4326744 DX 0000 000F ((2) 0x 0000 00F0 4世代社对 STR 6g时些 功1 R=R1 0x00F0 000001 Fet. OHIZY XIGHE T

Obol - ALERDE 71/2. Ob10 -明悠X 地路 概定电离工.

母의 正十 学时 出海社 推好 福光

DDR RO, = system that CO MARSON Systemate - 464 IDEM

क्रम्यात भारत्रम् (新可鳴 群五百月)

PAPORT BLX RO.

4 RO ZEE jump to the system init opt Doz THUN.

RCC > CR 1= (vint 32-t)

GRCC HH

of olynt obitet 19 18 HEJON > OHE HE

dock tree. THE

217厘 과 HGI RC豆製工

> SW THE THAT THEY HERRE.

HSI OSCIllator: OFF /ON. 144HC

OSCTILATOr7+ 开对地 Obck.01 和好 Clock 47+ 1853 Hol 34 工业社.

AHB

ाज शृह्ता

MB

Pertiteral

and office Dog HIEL : total OT 児児 压 树园.

PCC 7. CR. 8 = & FIFT. 4 Jak 971. 1111 50, 00至胡田野野

6 02 मिटि DOS प्रविध्ये.

OUTEF6 FFTF. 11102418110

ラ 24、19、16是 四部

PLLE THEA

clock tree ?

PLL Box = TOPECH

CLOCKE TEXTOR THEM ES 374 (HSI, HSE, PLL)

2860 101500

26年至11日地到 PLL 2 ta

र्देन विकेट अपि Clock of अस्ति : पिन्न प्रेमेण ६ Clock मार्भिक

GW ZHOTI WHAT 371 Son State clocke

等与 Shot.

7 = 3718.

BIT 19 うせん

地野四种是我

अद भीता सप.

BCC = PLLCFGF. → PLL ना यह विद्या.

RCC+CR. OX FFFB. 18HEHHE

HEBYP.

उत्तम्मार, श्रेष्ट राजन् 空川 雅 0 0至 0年的品 bit are bypassed x

CIROI OS 199.

TFLEF SPAME 25 Hotel (海)科中

→ SRAMI むは thotalf.

उरक्रिक्ट

→ मिटियेंट 1 ज मप ?: SEMH मिडियेंट में में अपने (SP मेंट!)

हासर र भागम्भा साह

Setsus clock 884 2 地方 00至 京时.

HSEON - SP CLOCKE THE. 1=

न्तर प्रमध्य प्रमण्ड रेशिया टामिश्रम्भीतिका 166代号 推成图.

大叶里可是女

८ लिए: यह समारहत विसे 17 रे 10 मार्प्रस्म अस्त्र म्रिमिट्न (मान्साना मार्क) set by hordware.

counter++; 나타일이웃 재리교 White & aton . EUISIDE WITE & WALFER OHDEST. मिश्री मेरे । अपीप / सिश्री अर्थिय अर्थ हात 北京學 野門 湖南 门电话 本. 2000 0出地作

TP (HSEStabus == cum) 0x01)

The set Europe 開始米 Clock of 341. 姓叶.

DEZ 01. PWR ZIME DIV >神皇本此死.

HIHIZHER Reset value. 子野世明 吃生工 DIV 12

DUCK 3 PERSONAL MITH Etatea

ATB 71 544 SLEEN HY HACH OF PUCK 1 87012HL KUZZY) E @ HOTON 州七号 可处性理难

IDH ROYCH

시스템 콜 어셈블리

```
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
int main(void) {
          int i;
          unsigned int test_arr[7] = {0};
                  register unsigned int *r0 asm("r0") = 0;
                  register unsigned int r1 asm("r1") = 0;
                  register unsigned int r2 asm("r2") = 0;
                  register unsigned int r3 asm("r3") = 0;
                  register unsigned int r4 asm("r4") = 0;
                  register unsigned int r5 asm("r5") = 0;
                  register unsigned int r6 asm("r6") = 0;
                   register int r7 asm("r7") = 0;
         r0=test_arr;
         asm volatile("mov r1, #0x3₩n" //r1=0x3
                     "mov r2, r1, lsl #2\\mathrev{W}\n\" // r2=0\text{b1100} = 12
                     "mov r4, \#0x2 \# n" // r4 = 0x2
                     "add r3, r1, r2, lsl r4\n" // r3 = 48+3=51
                     "stmia r0!, {r1,r2,r3}₩n" // r0 에 r1,r2,r3 를 넣고 위치 값 갱신
                     "str r4, [r0]₩n" // r0 에 r4 레지스터 값을 넣음. 4 번째 배열에 2 가 들어감.
                     "mov r5, #128₩n" // r5 = 128
                     "mov r6, r5, lsr \#3 \%n" // r6 = 128/8 = 16
                      "stmia r0, {r4, r5, r6}₩n" //r0 에 r4,r5,r6 넣기
                     "sub r0, r0, #12₩n" // r0 의 위치 원래대로
                     "ldmia r0, {r4,r5,r6}₩n"
                     "swp r6,r3,[r0]");
         for(i=0; i<7; i++)
                   printf("test_arr[%d] = %d\n", i, test_arr[i]);
          printf("r4 = %u, r5 = %u, r6 = %u\text{\psi}n", r4, r5, r6);
         r7 = 2; // r7 : system call 저장
         asm volatile("swi #0" : "=r" (r0) : "r" (r7) : "memory");
```

```
if(r0 > 0) // parent
                printf("r0 = %p, Parent\foralln", r0);
       else if(r0 == 0) // child
                printf("r0 = %p, Child\foralln", r0);
        else //error
              perror("fork()");
                exit(-1);
       return 0;
 }
아두이노 LED 예제
int led = 2;
void setup(){
 pinMode(led, OUTPUT); //led : 핀번호 , 2 번 핀을 출력모드로 설정
}
void loop(){
   digitalWrite(led, HIGH); //led 켜기
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW); //led 끄기
  delay(1000);
}
pinMode(led, OUTPUT)
GPIO 구조의 Direction 레지스터를 출력으로 설정
Pull Up 을 쓸건지 Pull Down 을 쓸건지 지정함
동작 주파수를 지정함 보편적을 25나 50임
digitalWrite(led, HIGH)
GPIO 구조 데이터 입출력 레지스터 값을 0을 넣거나 1을 넣으면 ON/OFF가 됨
```