TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

2018-04-30 (44 회차)

강사: Innova Lee(이상훈)

gcccompil3r@gmail.com

학생: 정유경

ucong@naver.com

- ARM 프로세서가 많이 쓰이는 이유
- 1. 저전력 소모
- 2. RISC 간단한 명령어로 회로가 단순하고 그로 인해 속도 빠름
- 3. 소형의 다이 사이즈
- CPU 발전 변천사

CISC → RISC → VLIW → Multi-Core → Heterogeneous

- DSP 와 FPGA 의 이점과 어셈블리어의 관계성
- 샘플링타임, 샘플 갯수, 아날로그식을 디지털식으로 바꾸는 방법

how? sinx 를 테일러 급수로 처리함

e^ix 는 오일러 공식으로 처리함 = cosx + isinx (복소표기)

주파수 무한대하면 T = 0, 근데 무한대가 불가능하므로 T = 0이 안된다 즉, 연속이 안된다 아날로그적으로 표현이 안된다.


- T 를 샘플링타임이라고 한다.

샘플링 값을 일정시간마다 구해서 연결하면 근사한 값 얻을 수 있지만, 샘플링타임이 2 초로 길다면 의미없음 원래 데이터와 차이 많이난다. 샘플링 타임을 줄이면 일부 손실이 있더라도 유의미한 값이 됨 그러나 엄청 비 싸다. (초고성능 ADC 600 800 만원 레이더용으로 사용함)

아날로그적으로 e^ixt 표현 불가

k[n].... 샘플링 타임 줄이면 n 이 엄청나게 늘어남이때 곱셈을 dsp 없이 한다고 하면 무척 곤란하다

■ ARM 아키텍쳐 내부구조



■ MAC 은 곱셈기이다. 옵션으로 ARM 아키텍쳐에 없을 수도있다.

들어있으면 DSP 가 된다. 없으면 그냥 ARM 일뿐

곱셈을 빠르게 하자 mac

보편화 시킨게 dsp

1 클록에 다 처리함, 4 개를 동시에 처리함 심드(SIMD) 구조이기 때문 # 맥이 필요한 이유?

연산 클럭수를 줄이기 위해!

맥이 있으면 곱셈연산을 1 클록에 처리할 수 있다

곱셈과 덧셈을 동시에 수행해도 1 클록에 끝냄

이걸 병렬로 수행할 수도 있음

DSP 가 있고 없고에서 엄청난 성능의 차이가 발생함

■ ARM 범용 레지스터 (r0~r15, cpsr)

레지스터는 x86 과 상당한 차이점이 있다.

일단 범용 레지스터의 수가 더 많으며, x86 에는 존재하지 않는 Link Register 가 존재한다.

R0 ~ R12 : 범용 레지스터, 인자값 및 임시 계산 저장소 등 R13(SP) : Stack Pointer, x86 의 ESP 와 비슷한 역할 수행

R14(LR) : Link Register, 함수 호출 전 LR 에 리턴 주소를 저장하고 점프함(함수 호출 시 스택

에 복귀주소 저장하지 않고 r14 에 저장 - 리턴주소 스택 활용 X)

PC : x86 에서의 EIP 레지스터와 동일한 역할 수행. 다음에 실행할 코드의 주소 저장

r15 pc

r1

r3


r4 r5

r6

r8

r9 r10 r11 r12 r13 sp r14 lr

■ 현재 프로그램 상태 레지스터 (CPSR)



CPSR 은 eflags 레지스터의 역할을 함

- 조건 코드 비트

N = 계산 결과가 음수

Z = 계산 결과가 '0'

C = 계산 후 carry 발생

V = 계산 후 overflow 발생

- 인터럽트 disable 비트

7,6 번 interrupt mask: 인터럽트 어떻게 사용할지 결정

eflags 레지스터의 9 번비트와 같음

- mode 비트: 프로세서의 7개 모드 중 하나를 표시

프로세서 모드 = CPU 동작모드

0~4의 5개 비트를 가지고 지정함

■ ARM 프로세서 동작모드 7 가지 하위 5bit(0-4)는 현재 동작 모드를 나타낸다.

| mode | M[4:0] |
|------|--------|
| usr | 10000 |
| fiq | 10001 |
| irq | 10010 |
| SVC | 10011 |
| abt | 10111 |
| und | 11011 |
| sys | 11111 |

■ ARM 어셈블리 프로그래밍 환경 구축

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install qemu-user-static qemu-system
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabi
컴파일할 C 소스파일을 작성한다
arm-linux-gnueabi-gcc -g 소스파일
sudo apt-get install gdb-multiarch
터미널을 2 개 띄운다.
```

A 터미널에서 아래 명령어를 수행한다. qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out : -g 1234 빼면 값을 확인할 수 있다 qemu-arm-static -g 1234 -L /usr/arm-linuxgnueabi ./a.out 커서 깜빡인다 이 상태로 B 터미널에서 아래 명령어를 수행한다. gdb-multiarch file a.out target remote localhost:1234

- *. 디버깅 진행하기
- info registers 입력하면 레지스터들 목록 나온다
- b main (b *주소)
- c

■ 리눅스 상에서 ARM 어셈블리 프로그래밍

(add, sub, rsb, and, orr, eor, bic, cmp, teq, tst, mov, mvn 명령어 실습)

```
/*add.c*/
                                                        /*sub.c*/
#include <stdio.h>
                                                        #include <stdio.h>
int main(void)
                                                       int main(void)
        register unsigned int r0 asm("r0")=0;
        register unsigned int r1 asm("r1")=0;
                                                                register unsigned int r0 asm("r0");
        register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                                register unsigned int r1 asm("r1");
                                                                register unsigned int r2 asm("r2");
                                                                register unsigned int r3 asm("r3");
        r1 = 77;
        r2 = 37;
                                                                r1 = 77;
                                                                r2 = 37;
        asm volatile("add r0, r1, r2");
```

```
r3 = 34;
printf("r0=%d\n", r0);
return 0;
}
sub + gt(greater than): 이면 r3 에 대입한다(33)
printf("r3=%d\n",r3);
return 0;
}
```

```
/*rsb.c*/
                                                       /*and.c*/
#include <stdio.h>
                                                       #include <stdio.h>
int main(void)
                                                       void show_reg(unsigned int reg)
{
                                                                int i;
        register unsigned int r0 asm("r0");
                                                                for(i=31; i>=0;)
        register unsigned int r1 asm("r1");
                                                                        printf("%d", (reg>>i--)&1);
        register unsigned int r2 asm("r2");
                                                                printf("\n");
        register unsigned int r3 asm("r3");
                                                        }
        register unsigned int r4 asm("r4")=0;
        register unsigned int r5 asm("r5");
                                                       int main(void)
        r1 = 77;
        r2 = 37:
                                                                register unsigned int r0 asm("r0");
        r5 = 3;
                                                                register unsigned int r1 asm("r1");
                                                                register unsigned int r2 asm("r2");
                                                                register unsigned int r3 asm("r3");
        if(r2 \le r1)
                                                                register unsigned int r4 asm("r4");
                asm volatile("rsble r4, r5, #5");// 5-
                                                                register unsigned int r5 asm("r5");
r5 = 5-3 = r4 = 2
        printf("r4=%d\n",r4);
                                                                r1 = 34; // 32+2
        return 0;
                                                                r2 = 37; // 32+5 32 만 겹치는구나
}
                                                                asm volatile("and r0,r1,r2"); // r0 = r1 & r2
                                                                show_reg(r0);
                                                                return 0;
```

```
/*orr.c*/
                                                       /*eor.c*/
#include <stdio.h>
                                                       #include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
                                                       void show_reg(unsigned int reg)
{
        int i;
                                                               int i;
        for(i=31; i>=0;)
                                                               for(i=31; i>=0;)
                printf("%d", (reg>>i--)&1);
                                                                        printf("%d", (reg>>i--)&1);
                                                                printf("\n");
        printf("\n");
}
                                                       }
int main(void)
                                                       int main(void)
```

```
register unsigned int r0 asm("r0") = 0;
                                                                register unsigned int r0 asm("r0")=0;
        register unsigned int r1 asm("r1") = 0;
                                                                register unsigned int r1 asm("r1")=0;
        register unsigned int r2 asm("r2") = 0;
                                                                register unsigned int r2 asm("r2")=0;
        register unsigned int r3 asm("r3") = 0;
                                                                register unsigned int r3 asm("r3")=0;
        register unsigned int r4 asm("r4") = 0;
                                                                register unsigned int r4 asm("r4")=0;
        register unsigned int r5 asm("r5") = 0;
                                                                register unsigned int r5 asm("r5")=0;
        r0 = 7;
                                                               if(r0 == r1)
        r1 = 7;
        r5 = 3;
                                                                        r0 = 10:
                                                                        r3 = 5:
                                                                        asm volatile("eors r1,r3,r0"); // r1 =
        if(r0 == r1)
                                                       r3^r0
                asm volatile("orr r2,r3,r5");
                                                               show_reg(r1); // r1 출력
                                                                return 0:
        show_reg(r2);
                                                       }
        return 0;
}
                                                       //r1 0xf (1111)
                                                                                536870928 로 바뀜 왜???
                                                       // cpsr 0x20000010
```

```
/*bic.c*/
                                                    /*cmp.c*/
#include <stdio.h>
                                                    // cmp 할때마다 cpsr 값 갱신된다
void show_reg(unsigned int reg)
                                                    #include <stdio.h>
       int i;
                                                    int main(void)
       for(i=31; i>=0;)
               printf("%d", (reg>>i--)&1);
       printf("\n");
                                                            register unsigned int r0 asm("r0")=0;
}
                                                            register unsigned int r1 asm("r1")=0;
                                                            register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                            register unsigned int r3 asm("r3")=0;
int main(void)
                                                            register unsigned int r4 asm("r4")=0;
                                                            register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       register unsigned int r0 asm("r0");
       register unsigned int r1 asm("r1");
                                                            asm volatile("cmp r0,r1"); //이미 6....상태유
       register unsigned int r2 asm("r2");
                                                    지
       register unsigned int r3 asm("r3");
       register unsigned int r4 asm("r4");
                                                    /*r0-r1 을 conddition field 에 업데이트
       register unsigned int r5 asm("r5");
                                                    r0 - r1 < 0 : CF(캐리 플래그)가 설정(1) - 캐리 1, 제
                                                    로 0 ????
       r0 = 7;
                                                    r0 - r1 > 0: 캐리 0, 제로 0
       r1 = 7;
                                                    r0 - r1 = 0 : ZF(제로 플래그)가 설정(1) - 캐리 0, 제로
       if(r0 == r1)
                                                    1*/
                                                            asm volatile("mov r2, #5"); /*r2 에 5 를 대입
               r3 = 42;
               asm volatile("biceq r2,r3,#7"); //r2 =
                                                            asm volatile("cmp r0, r2"); // 8 = 1000 r2 H
r3 &! #7
                                                    뀌었으니까 제로플래그 0 로 바뀜
       }
       show_reg(r2);
```

```
return 0; return 0; }
/*42 &~ (2^3 -1)
42 &~ (7)
42 를 2^3 의 배수로 정렬하면 32 + 8*/
```

```
/*cmn.c*/
                                                   /*teq.c*/
                                                  #include <stdio.h>
*. 비교연산 주의할 내용
                                                   void show_reg(unsigned int reg)
음수비교 cmn //CMN: operand1 + operand2, but
result not written
                                                          int i;
                                                          for(i=31; i>=0;)
                                                                  printf("%d", (reg>>i--)&1);
                                                          printf("\n");
                                                  int main(void)
                                                          register unsigned int r0 asm("r0")=0;
                                                          register unsigned int r1 asm("r1")=0;
                                                          register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                          register unsigned int r3 asm("r3")=0;
                                                          register unsigned int r4 asm("r4")=0;
                                                          register unsigned int r5 asm("r5")=0;
                                                          asm volatile("cmp r0,r1");
                                                          asm volatile("mov r2, #3");
                                                          asm volatile("tsteq r2, #5");
                                                  /*여기 eq 는 위의 cmp 가 동작시킴 tst 에 의해 3 이랑
                                                  5 랑 and 하면 1 이됨
                                                  (cpsr 값이 6->2 된다) 제로플래그는 0 이 아니니까 꺼
                                                  진것 */
                                                          show_reg(r2);
                                                  // tst: and
                                                          return 0;
                                                   }
```

```
/*tst.c*/
/*cpsr 0x60000010 1610612752 맨앞비
트가 6 이었는데 2 로 바뀐다
16 비트를 2 진수로 바꾸면 4 비트이고 6 은 0110 2 는 0010 이니까
제로플래그가 1->0 이된것*\

int i;
for(i=31; i>=0;)
printf("%d", (reg>>i--)&1);
```

```
printf("\n");
}
int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       asm volatile("cmp r0,r1");
       asm volatile("mvneq r1, #0");
/* 제로플래그가 1 이어야지만 실행된다. eq 지우면
언제나 실행이고
eq 있으니까 위의 조건 만족하는 지 봄 0xFFFF 랑 r1
이랑 xor 이건 mvneq 의 특징임*/
       printf("r1=0x\%x\n", r1);
       return 0;
```

[ARM 32 비트 주소표현] mov 0x40000(20bit) << 12 0x4000 0000 되어서 32 비트를 표현할 수 있다.