## I DSP,Xilinx zynq FPGA,MCU 및 Xilinx

## zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 -INNOVA LEE( 이상훈 )

Gccompil3r@gmail.com

학생 - 윤지완

Yoonjw789 @naver.com

```
#include<stdio.h>
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=0;
register unsigned int r2 asm("r2")=0;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
asm volatile("mov r2,#3");
asm volatile("mov r3, #7");
asm volatile("mul r1,r2,r3");
printf("r1= %d\n",r1);
return 0;
   <u>w3/5812@ynjw3/5812-Z20NH-A551B5U:~</u>$ qemu-arm-static -L /Usr/arm-linux-gnueabi
./a.out
1= 21
                0x16686d14
                                  -160928492
                0x10458 0x10458 <main+32>
pc
CDST
                0x60000010
                                  1610612752
(gdb) si
        asm volatile("mov r3, #7");
(gdb) info reg
                0x0
                0x0
                         0
г2
                         3
                0x3
г3
г4
                0x0
                         0
                0x0
г5
г6
                         0
                0x0
                0x10310 66320
г8
                         0
                0x0
г9
                         0
                0x0
                0xf67fe000
                                  -159391744
г11
                0xf6ffef14
                                  -150999276
                0xf6ffef90
                                  -150999152
sp
                0xf6ffef08
                                  0xf6ffef08
```

-160928492

1610612752

0xf6686d14

0x60000010

0x1045c 0x1045c <main+36>

lr

DC

cpsr

```
0x1045c 0x1045c <main+36>
C
рѕг
                 0x60000010
                                     1610612752
gdb) si
         asm volatile("mul r1,r2,r3");
gdb) info reg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
                 0x0
                           0
                 0x0
                           0
                 0x3
                           3
                           7
                 0x7
                 0x0
                           0
                 0x0
                           0
                 0x10310 66320
                 0x0
                           0
                           0
                 0x0
                 0x0
                           0
                 0xf67fe000
                                     -159391744
11
                 0xf6ffef14
                                     -150999276
12
                 0xf6ffef90
                                     -150999152
                 0xf6ffef08
                                     0xf6ffef08
P
                 0xf6686d14
                                     -160928492
                 0x10460 0x10460 <main+40>
psr
                 0x60000010
                                     1610612752
(gdb) info reg
10
12
13
14
15
16
17
                 0x0
                            0
                            21
                 0x15
                 0x3
                            3
                 0x7
                            7
```

0

0 66320

0

0

0

0x0 0x0

0x0

0x0

0x10310 0x0

```
#include<stdio.h>
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=0;
register unsigned int r2 asm("r2")=0;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
asm volatile("mov r2,#3");
asm volatile("mov r3,#7");
asm volatile("mov r4, #33");
asm volatile("mla r1,r2,r3,r4");
printf("r1= %d\n",r1);
return 0;
/njw375812@ynjw375812-Z20NH-AS51B5U:~$ qemu-ar
./a.out
r1= 54
(gdb) info reg
-0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
                                0
                    0x0
                                0
                    0x0
                                3
                                0
                                0
                                0
                                66320
                    0x10310
                                0
                    0x0
                                0
                    0x0
9
                    0x0
gdb) si
       asm volatile("mov r4, #33");
(gdb) info reg
               0x0
                        0
                        0
               0x0
                        3
               0x3
               0x7
                        0
               0x0
               0x0
```

```
asm volatile("mla r1,r2,r3,r4");
(gdb) info reg
               0x0
                       0
г1
г2
г3
               0x0
                       0
                       3
               0x3
                        7
                       33
               0x21
         printf("r1= %d\n",r1);
printf
gdb) info reg
1
2
3
4
                              54
                  0x36
                              3
                              7
                              33
#include<stdio.h>
int main(void)
{
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=0;
register unsigned int r2 asm("r2")=0;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
asm volatile("mov r2,\#0x44,8");
asm volatile("mov r3,#0x200");
//asm volatile("mov r4, #33");
asm volatile("umull r0,r1,r2,r3");
printf("r1r0= 0x\%x\%x\n",r1,r0);
return 0;
}
r2=0x4400 00 00 00
r3=0x
               2 00
    0x880000000000
r1=상위 비트 r0=하위 비트
```

```
r2*r3 결과값을 r0,r1 에 나눠서 넣어준다.32 비트를 넘어가기 때문에
#include<stdio.h>
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=0;
register unsigned int r2 asm("r2")=0;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
asm volatile("mov r2,#0x44,8");
asm volatile("mov r3,#0x200");
//asm volatile("mov r4, #33");
asm volatile("umull r0,r1,r2,r3");
printf("r1r0= 0x\%x \%08x\n",r1,r0);
return 0;
뒷자리를 표현하기 위해 %08x를 추가했다.
```

```
#include<stdio.h>
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=0;
register unsigned int r2 asm("r2")=0;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
asm volatile("mov r0,#0xf");
asm volatile("mov r1,#0x1");
asm volatile("mov r2, #0x44,8");
asm volatile("mov r3,#0x200");
asm volatile("umlal r0,r1,r2,r3");
printf("r1r0= 0x\%x\%x\n",r1,r0);
return 0;
}
r1=상위 비트,r0=하위 비트
umlal:동시다발적으로 곱셈과 덧셈을 해준다.
njw375812@ynjw375812-Z20NH-AS51B5U:~$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnue
 /a.out
1r0= 0x89f
#include<stdio.h>
unsigned int arr[5]={1,2,3,4,5};
void show_reg(unsigned int reg)
int i;
for(i=31;i>=0;)
printf("%d",(reg>>i--)&1);
printf("\n");
```

```
}
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int r1 asm("r1")=NULL;
register unsigned int r2 asm("r2")=NULL;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
r1=arr;
//r1=arr[0]
asm volatile("mov r2, #0x8");
asm volatile("ldr r0,[r1,r2]");
printf("r0= %u\n",r0);
return 0;
   3/5812@ynjw3/5812-220NH-A551B5U:~Ş qemu-arm-static -L /usr/arm-iinux-gnueabi
#include<stdio.h>
char test[] = "helloARM";
void show_reg(unsigned int reg)
{
int i;
for(i=31;i>=0;)
printf("%d",(reg>>i--)&1);
```

```
printf("\n");
int main(void)
{
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register char *r1 asm("r1")=NULL;
register unsigned int r2 asm("r2")=NULL;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
r1=&test[5];
asm volatile("mov r0, #61");
asm volatile("strb r0,[r1]");//레지스터에서 메모리로 집어넣는다(strb)
printf("test= %s\n",test);
return 0;
ynjw375812@ynjw375812-Z20NH-AS51B5U:~$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueabi
test= hello=RM
r1 에다가 test[5]에 있는 A 를 넣고 #61 번은 아스키코드로 보면 "="이
기때문에 STRB를 통해 r0 에 있는 아스키코드 번호를 r1 에 넣고 test
를 출력해보면 A 대신 "="가 바뀐것을 알 수 있다.
#include<stdio.h>
char test[] = "helloARM";
void show_reg(unsigned int reg)
```

```
{
int i:
for(i=31;i>=0;)
printf("%d",(reg>>i--)&1);
printf("\n");
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register char *r1 asm("r1")=NULL;
register unsigned int r2 asm("r2")=NULL;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
r1=test;
asm volatile("mov r2, #0x5");
asm volatile("ldr r0,[r1,r2]!");//레지스터에서 메모리로 집어넣는다
(strb)
printf("test= %s, r1=%s\n",test,r1);
return 0;
ynjw375812@ynjw375812-Z20NH-AS51B5U:~$ qemu-arm-static -L /usr/arm-linux-gnueab
test= helloARM, r1=ARM
```

여기서 중요한것은 !이다.test 는 그대로 나오는것은 당연하나 왜 r1 이 ARM 이 출력이 되냐, 그 이유는 r2 는 0x5 까지 쉬프트를 동작하며 r2 의 0x5 쉬프트 된것을 r1 값을 fix 시킨다.

#include<stdio.h>

```
unsigned int arr[5]={1,2,3,4,5};
void show_reg(unsigned int reg)
int i;
for(i=31;i>=0;)
printf("%d",(reg>>i--)&1);
printf("\n");
int main(void)
register unsigned int r0 asm("r0")=0;
register unsigned int * r1 asm("r1")=NULL;
register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
register unsigned int r3 asm("r3")=0;
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
register unsigned int r5 asm("r5")=0;
r1=arr;
asm volatile("mov r2, #0x4");
asm volatile("ldr r0,[r1],r2");//레지스터에서 메모리로 집어넣는다
(strb)
printf("r0= %u, r1=%u\n",r0,*r1);
return 0;
}
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int i;
    unsigned int test_arr[7]={0};
```

```
register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
    register unsigned int r1 asm("r1")=0;
    register unsigned int r2 asm("r2")=0;
    register unsigned int r3 asm("r3")=0;
    register unsigned int r4 asm("r4")=0;
    register unsigned int r5 asm("r5")=0;
    register unsigned int r6 asm("r6")=0;
    r0=test arr;
    asm volatile("mov r1 , \#0x3\n"
            "mov r2,r1,lsl #2\n"
            "mov r4, \#0x2\n"
            "add r3,r1,r2,lsl r4\n "
            "stmia r0!,{r1,r2,r3}\n"
            "str r4,[r0]\n"
            "mov r5, #128\n"
            "mov r6,r5,lsr #3\n"
            "stmia r0,{r4,r5,r6}\n"
                     "sub r0,r0, #12\n"
            "ldmia r0,{r4,r5,r6}");
    for(i=0;i<7;i++)
        printf("test_arr[%d]=%d\n",i,test_arr[i]);
    printf("r4 = %u, r5=%u, r6 = %u\n",r4,r5,r6);
    return 0;
ynjw375812@ynjw375812-Z20NH-AS5
   ./a.out
test_arr[0]=3
test_arr[1]=12
test_arr[2]=51
test_arr[3]=2
test_arr[4]=128
test_arr[5]=16
test_arr[6]=0
г4 = 3, г5=12, г6 = 51
```

```
#include<stdio.h>
int my_func(int num)
return num+2;
}
int main(void)
int res,num=2;
res=my_func(num);
printf("res = %d\n",res);
return 0;
}
 (gdb) disas
 Dump of assembler code for function main:
    0x00010460 <+0>:
                          push
                                   {r11, lr}
    0x00010464 <+4>:
                                   г11, sp, #4
                          add
    0x00010468 <+8>:
                          sub
                                   sp, sp, #8
 => 0x0001046c <+12>:
                          MOV
                                  r3, #2
                                  r3, [r11, #-12]
r0, [r11, #-12]
    0x00010470 <+16>:
                          str
    0x00010474 <+20>:
                          ldr
    0x00010478 <+24>:
                          ы
                                   0x10438 <my_func>
                                  r0, [r11, #-8]
    0x0001047c <+28>:
                          str
                                  r1, [r11, #-8]
r0, [pc, #16]
    0x00010480 <+32>:
                          ldr
                                                    ; 0x1049c <main+60>
    0x00010484 <+36>:
                          ldr
    0x00010488 <+40>:
                                   0x102e0 <printf@plt>
                          ы
    0x0001048c <+44>:
                          MOV
                                   r3, #0
    0x00010490 <+48>:
                                   г0, г3
                          MOV
    0x00010494 <+52>:
                          sub
                                   sp, r11, #4
    0x00010498 <+56>:
                          pop
                                   {r11, pc}
    0x0001049c <+60>:
                                  r0, r1, r0, lsl r5
                          andeq
 End of assembler dump.
```

bl 의 복귀주소는 lr 에 저장한다.

arm 은 register 로 값을 저장하고 보내는 특징이 있다.

```
#include<stdio.h>
int my_func(int n1,int n2,int n3,int n4,int n5)
return n1+n2+n3+n4+n5;
}
int main(void)
int res,n1=2,n2=3,n3=4,n4=5,n5=6;
res=my_func(n1,n2,n3,n4,n5);
printf("res = %d\n",res);
return 0;
}
  0x00010488 <+0>:
                       push
                                {r11, lr}
                       add
  0x0001048c <+4>:
                                r11, sp, #4
 0x00010490 <+8>:
                                sp, sp, #32
                       sub
  0x00010494 <+12>:
                                r3, #2
                       MOV
                                r3, [r11, #-28]; 0xffffffe4
  0x00010498 <+16>:
                       str
  0x0001049c <+20>:
                       mov
                                r3, #3
                                r3, [r11, #-24]; 0xffffffe8
  0x000104a0 <+24>:
                       str
  0x000104a4 <+28>:
                       mov
                                r3, [r11, #-20] ; 0xffffffec
  0x000104a8 <+32>:
                       str
  0x000104ac <+36>:
                                r3, #5
                       MOV
                                r3, [r11, #-16]
r3, #6
 0x000104b0 <+40>:
                       str
  0x000104b4 <+44>:
                       mov
  0x000104b8 <+48>:
                                r3, [r11, #-12]
                       str
                                r3, [r11, #-12]
 0x000104bc <+52>:
                       ldr
                                r3, [sp]
  0x000104c0 <+56>:
                       str
  0x000104c4 <+60>:
                       ldr
                                r3, [r11, #-16]
 0x000104c8 <+64>:
                       ldr
                                r2, [r11, #-20]; 0xffffffec
                                г1, [г11, #-24] ; 0xffffffe8
 0x000104cc <+68>:
                       ldr
                                г0, [г11, #-28] ; 0xffffffe4
 0x000104d0 <+72>:
                       ldr
  0x000104d4 <+76>:
                       ы
                                0x10438 <my func>
  0x000104d8 <+80>:
                       str
                                r0, [r11, #-8]
                       ldr
 0x000104dc <+84>:
                                    [r11, #-8]
                                              ; 0x104f8 <main+112
0x000104e0 <+88>:
                     ldr
                              r0, [pc, #16]
                              0x102e0 <printf@plt>
0x000104e4 <+92>:
                     ы
                              r3, #0
0x000104e8 <+96>:
                     mov
0x000104ec <+100>:
                     mov
                              r0, r3
                              sp, r11, #4
0x000104f0 <+104>:
                     sub
0x000104f4 <+108>:
                              {r11, pc}
                     pop
                              г0, г1, г12, гог #10
0x000104f8 <+112>:
                     andeq
```

처음에 lr은 bl이 실행이 끝나고 복귀주소(0xf6ffef14)를 저장한다.

그리고 r11 에 sp+4bit 를 저장하고 sp 를 32bit 를 빼준다.

그리고 r3 레지스터를 이용해 각 n1~n5 까지의 값들을 4bit 간격으로 값 을 넣어주고있다.

그리고 0x000104b8 <+48>: str r3, [r11, #-12] 0x000104bc <+52>: ldr r3, [r11, #-12]

이 부분은 쓸때없는 작업을 하는것으로 보여진다. 6 을넣고 빼고 하는 쓸때없는 동작. 그리고 r3 에 저장되어있던 6 을 sp(stack pointer)에 저장을 한다. 이 작업을 하는것을 맨 마지막에 적어놨다. 그 다음 ldr 을 이용해 메모리에 있던 2~5 의 값들을 r0~r3 까지의 레지스터에 차곡차곡넣어두고 있다 왜 r0~r3 까지만 사용하고 나머지 레지스터를 쓰지않는이유는 arm 특유의 방식으로 인자를 4 개까지만 레지스터의 저장하고나머지 인자들은 sp 에 저장하는 방식이다. 이 방식은 intel 과 차이점이 있다.이 동작이 끝나고 bl 을 통해서 res=my\_func(n1,n2,n3,n4,n5) 가 동작을 하고 아래 부분으로 들어간다.

```
)ump of assembler code for function my_func:
=> 0x00010438 <+0>:
                        push
                                 {r11}
                                                  ; (str r11, [sp, #-4]!)
  0x0001043c <+4>:
                        add
                                 r11, sp, #0
  0x00010440 <+8>:
                                 sp, sp, #20
                        sub
  0x00010444 <+12>:
                                 r0, [r11, #-8]
                        str
  0x00010448 <+16>:
                        str
                                 r1, [r11, #-12]
  0x0001044c <+20>:
                                     [r11, #-16]
                        str
                                 г2,
  0x00010450 <+24>:
                                     [r11, #-20] ; 0xffffffec
                        str
                                 г3,
                                r2, [r11, #-8]
r3, [r11, #-12]
  0x00010454 <+28>:
                        ldr
  0x00010458 <+32>:
                        ldr
  0x0001045c <+36>:
                        add
                                г2, г2, г3
                        ldr
                                 r3, [r11, #-16]
  0x00010460 <+40>:
                        add
  0x00010464 <+44>:
                                 г2, г2, г3
  0x00010468 <+48>:
                        ldr
                                 r3, [r11, #-20]; 0xffffffec
                        add
  0x0001046c <+52>:
                                 г2, г2, г3
                                 r3, [r11, #4]
  0x00010470 <+56>:
                        ldr
  0x00010474 <+60>:
                                 г3, г2, г3
                        add
  0x00010478 <+64>:
                        mov
                                 г0, г3
  0x0001047c <+68>:
                        sub
                                 sp, r11, #0
                                                  ; (ldr r11, [sp], #4)
  0x00010480 <+72>:
                        pop
                                 {r11}
  0x00010484 <+76>:
```

<br />
<br />
bl my\_func 내부의 모습>

이 코드에서 중요한 부분은 r0~r3 까지는 인자를 받는 레지스터들이다. 그래서 데이터를 받을때 저장할 때 이것들로만 사용을 했지만 숫자의 갯수가 4 개가 넘어가니 sp(stack pointer)에다가 저장하는 모습을 보여주고 있다.함수의 리턴값은 언제나 r0 에 저장이 된다.데이터를 주거나 받거나 하지 않을때는 r4~r6 까지주로 사용 하면된다.r7는 system call 역활이다.