Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 프로그래밍 전문가 과정

<ARM_Architecture> 2018.04.30 - 44 일차

강사 - Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com

학생 - 안상재 sangjae2015@naver.com

<소스코드 분석>

1. add 명령어

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0");  // r0 을 레지스터로 정의
    register unsigned int r1 asm("r1");
    register unsigned int r2 asm("r2");

    r1 = 77;
    r2 = 37;
    asm volatile("add r0,r1,r2");  // r0 = r1+r2

    printf("r0 = %d\n", r0);
    return 0;
}
```

1-1. 결과 분석

- 디버깅으로 레지스터 내부 값을 확인. r0 는 결과값.

```
(gdb) info reg
r0 0x72 114
r1 0x4d 77
r2 0x25 37
```

2. biceq 명령어

- biceq 명렁어는 & ~ 을 의미함.

```
#include <stdio.h>
void show reg(unsigned int reg) // 십진수를 이진수로 바꾸어서 출력함
{
       int i;
       for(i=31;i>=0;)
               printf("%d", (reg >> i--)&1);
       printf("\n");
}
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0");
       register unsigned int r1 asm("r1");
       register unsigned int r2 asm("r2");
       register unsigned int r3 asm("r3");
       register unsigned int r4 asm("r4");
       register unsigned int r5 asm("r5");
       r0 = 7;
       r1 = 7;
       if(r0 == r1)
       {
               r3 = 42;
```

```
asm volatile("biceq r2, r3, #7"); /* r2 = r3 & ~7 (r3 을 8 단위로 정렬함)
r0 가 r1 과 같으면 eq 로 이동함 */
}
show_reg(r2);
return 0;
}
```

2-1. 결과 분석

| <mark>josephann@josephann-220NH-ASS1B5U</mark>:~/code/arm\$ qemu-arm-static -g 1234 -L /usr/arm-linux-gnueabi ./a.out | <u>0</u>000000000000000000000000000101000

3. cmp 명령어

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0") = 0;
    register unsigned int r1 asm("r1") = 0;
    register unsigned int r2 asm("r2") = 0;
    register unsigned int r3 asm("r3") = 0;
    register unsigned int r4 asm("r4") = 0;
    register unsigned int r5 asm("r5") = 0;

    asm volatile("cmp r0,r1");
    asm volatile("mov r2,#5");
    asm volatile("cmp r0,r2");
    return 0;
}
```

3-1. 결과 분석

- 초기 cpsr 값: 0x6000010



- mov r2, #5 와 cmp r0, r2 를 실행하고 나서 cpsr 값: 0x80000010 r0 - r2 = -5 가 나오므로 negative 가 set 됨.

```
pc 0x1042c 0x10
cpsr 0x80000010
(qdb)
```

```
4. eors 명령어
- eors r1, r3, r0 => r3 과 r0 를 xor 취함
```

```
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
       int i;
       for(i=31;i>=0;)
               printf("%d", (reg >> i--)&1);
       printf("\n");
}
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0") = 0;
       register unsigned int r1 asm("r1") = 0;
       register unsigned int r2 asm("r2") = 0;
       register unsigned int r3 asm("r3") = 0;
       register unsigned int r4 asm("r4") = 0;
       register unsigned int r5 asm("r5") = 0;
       if(r0 == r1)
               r0 = 10;
               r3 = 5;
               asm volatile("eors r1,r3,r0"); // xor
       }
       show reg(r1);
       return 0;
```

4-1. 결과 분석

r1 = 0x00000000f

5. mvneq 명령어

```
6. orr 명령어
```

```
- or 연산과 동일
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
{
        int i;
        for(i=31;i>=0;)
               printf("%d", (reg >> i--) & 1);
        printf("\n");
}
int main(void)
        register unsigned int r0 asm("r0");
        register unsigned int r1 asm("r1");
        register unsigned int r2 asm("r2");
        register unsigned int r3 asm("r3");
        register unsigned int r4 asm("r4");
        register unsigned int r5 asm("r5");
        r5 = 3;
        if(r0 == r1)
               r3 = 44;
               asm volatile("orr r2,r3,r5"); // r2 = r3 | r5
        }
        show reg(r2);
        return 0;
```

```
6-1. 결과 분석
→ r2 = 0x0000002f
```

7. rsble 명령어

- rsb 는 뒤에서 거꾸로 빼기 연산을 함.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0");
       register unsigned int r1 asm("r1");
       register unsigned int r2 asm("r2");
       register unsigned int r3 asm("r3");
       register unsigned int r4 asm("r4");
       register unsigned int r5 asm("r5");
       r1 = 77;
       r2 = 37:
       r3 = 34;
       r5 = 3;
       if(r2 \le r1)
               asm volatile("rsble r4,r5,#5"); /* r4 = 5 - r5 , if 문이 less than 조건을 충족하면 들어옴 */
       printf("r4 = \%d\n", r4);
       return 0;
```

```
}
```

```
7-1. 결과 분석
- r4 = 2
```

8. subgt 명령어

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0");
    register unsigned int r1 asm("r1");
    register unsigned int r2 asm("r2");
    register unsigned int r3 asm("r3");

    r1 = 77;
    r2 = 37;
    r2 = 37;
    r3 = 34;

    if(r1 > r2)
        asm volatile("subgt r3,r3,#1");  // r3 = r3-1 , if 문안이 greather than 조건을 충족하면 들어옴

    printf("r3 = %d\n", r3);
    return 0;
}
```

8-1. 결과분석 - r3 = 33

9. tsteq 명령어

```
#include <stdio.h>
void show reg(unsigned int reg)
{
       int i;
       for(i=31;i>=0;)
               printf("%d", (reg >> i--)&1);
       printf("\n");
}
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0") = 0;
       register unsigned int r1 asm("r1") = 0;
       register unsigned int r2 asm("r2") = 0;
       register unsigned int r3 asm("r3") = 0;
       register unsigned int r4 asm("r4") = 0;
       register unsigned int r5 asm("r5") = 0;
       asm volatile("cmp r0, r1");
       asm volatile("mov r2, #3");
       asm volatile("tsteq r2, #5"); // eq 는 cmp 가 동작, tst 는 and
       show_reg(r2);
       return 0;
}
```

9-1. 결과 분석

- tst 는 실제 레지스터를 변화시키는 것이 아니라 CPSR 값을 변화 시킴. " $tsteq\ r2$, #5" 를 수행하고 나면 결과 값이 0 이 아니므로 cpsr 의 Z 비트가 0으로 바뀜.

```
asm volatile("tsteq r2, #5");
(gdb) n
                    show_reg(r2);
(gdb) info reg
r0
r1
r2
r3
                   0x0
                              0
                              0
                   0x0
                   0x3
                   0x0
                               0
                   0x0
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
                   0x0
                   0x10340
                              66368
                   0x0
                   0x0
                   0 \times 0
                   0xf67fe000
                                         -159391744
                                         -150999324
                   0xf6ffeee4
                   0xf6ffef60
                                         -150999200
sp
lr
                   0xf6ffeed8
                                         0xf6ffeed8
                   0xf6684d14
                                         -160936684
                   0x104f8 0x104f8
0x20000010
рс
                                         <main+44>
                                         536870928
cpsr
(adb
```

10. subgt 명령어

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0");
    register unsigned int r1 asm("r1");
    register unsigned int r2 asm("r2");
    register unsigned int r3 asm("r3");

    r1 = 77;
    r2 = 37;
    r3 = 34;

    if(r1 > r2)
        asm volatile("subgt r3,r3,#1");  // r3 = r3-1 , gt 는 if 문 안이 greater than 조건을 만족하면 들어옴

    printf("r3 = %d\n", r3);
    return 0;
}
```

10-1. 결과 분석 - r3 = 33