# TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

2018-05-01 (45 회차)

강사: Innova Lee(이상훈)

gcccompil3r@gmail.com

학생: 정유경

ucong@naver.com

#### 1. rotation.c

```
#include <stdio.h> 결과: r0=0xff000000

int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0")=0;
    asm volatile("mov r0, #0xff, 8");
    printf("r0=0x%x\n",r0);
    return 0;
}

ARM 은 32bit(4byte)
    버림없이 쉬프트 하는 것을 'rotation'이라고 한다.

// 0xff 를 오른쪽으로 8 비트만큼 rotation 해서 r0 에 저 장한다.
```

## 2. rot\_add.c

```
#include <stdio.h>
                                                     결과: r2=0xff00000f
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                    // 0xff 를 8 비트 로테이션 해서 r0 에 넣는다
       asm volatile("mov r0,#0xff,8");
                                                    (0xff 00 00 00)
       asm volatile("mov r1, #0xf");
                                                    // r1 = 0xf
       asm volatile("add r2,r1,r0");
                                                    // r2 = r1 + r0
       printf("r2=0x%x\n",r2);
       return 0;
```

## 3. lsl.c

```
#include <stdio.h>
                                                      결과: r0=0x187
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                     // r1 = 7
                                                     // r2 = 3
       asm volatile("mov r1, #7");
       asm volatile("mov r2, #3");
                                                     // logical shift(논리쉬프트)
       asm volatile("add r0,r1,r2,lsl #7");
                                                     r0 = r1 + (r2 << 7)
       printf("r0=0x%x\n",r0);
                                                     391 = 7 + (3*128)
       return 0;
```

## 4. lsl\_reg.c

```
#include <stdio.h>
                                                     결과: r0=0x13
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       asm volatile("mov r1, #7");
                                                     // r1 = 7
       asm volatile("mov r2, #3");
                                                     // r2 = 3
                                                     // r3 =2
       asm volatile("mov r3, #2");
       asm volatile("add r0,r1,r2,lsl r3");
                                                     // r0 = r1 + (r2 를 왼쪽으로 r3 비트 쉬프트)
                                                     19 = 7 + (3 << 2)
       printf("r0=0x%x\n",r0);
       return 0;
}
```

## 5. lsl 2.c

```
#include <stdio.h>
                                                   결과: r0=0xa
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                   // r1 = 2
       asm volatile("mov r1, #2");
                                                   // r0 = r1 + (r1 << 2)
       asm volatile("add r0,r1, r1,lsl #2");
                                                   //10 = 2 + (2 * 4)
                                                   <주의>
                                                   r1 은 fix 된 값이다!
       printf("r0=0x%x\n",r0);
       return 0;
                                                   뒷부분 연산되었다고 2 가 8 이 되지 않는다
```

# 6. asr.c

```
#include <stdio.h> 결과: r0=0x8

int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0")=0;
    register unsigned int r1 asm("r1")=0; // arithmatic shift right
```

## 7. cpsr.c

```
#include <stdio.h>
                                            void show_reg(unsigned int reg)
                                            mrs: cpsr 레지스터의 상태값을 특정 레지스터로 복사해
                                            온다
      int i;
                                            (x86: eflars regiser - pushf, ARM: cpsr - mrs)
      for(i=31; i>=0;)
             printf("%d", (reg>>i--)&1);
                                            인텔 함수 리턴값 저장하는 레지스터는 ax
      printf("\n");
                                            ARM 은 대표적으로 r0
}
int main(void)
                                            printf 도 함수
                                            함수 호출이후 r0 에는 리턴값이 저장
      register unsigned int r0 asm("r0")=0;
      register unsigned int r1 asm("r1")=0;
      asm volatile("mov r1, #32");
      asm volatile("add r0,r1,asr #2");
      asm volatile("mrs r0,cpsr");
      show_reg(r0);
      return 0;
```

ARM 의 곱셈명령 /\*앞에서 했던 기본적인 명령어들외에도 ARM 에는 MAC 이 있었다 MAC 이 사용하는게 곱셈 명령어 \*/

## 8. multiply.c

```
asm volatile("mov r2, #3");
asm volatile("mov r3, #7");
asm volatile("mul r1,r2,r3");

printf("r1=%d\n",r1);

return 0;
}
```

# 9. unsign\_mul\_long.c

```
#include <stdio.h>
                                                결과: r1 r0 = 0x 88 0
                                                올바른 표기: r1 r0 = 0x 88 00000000
int main(void)
{
                                                unsigned multiply long: umull
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
                                                %d 가 00000 이런식으로 표시해 주기 때문에 결과가 맞
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                을수도 틀릴수도 있다
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       asm volatile("mov r2, \#0x44,8");
                                                r2:0x 44 00 00 00
       asm volatile("mov r3, #0x200");
                                                r3 = 0x200
       asm volatile("umull r0,r1,r2,r3");
                                                곱하면 0x 88 00 00 00 00 (40bit)
                                                (그냥 mul 이었다면 오버플로우)
                                                하위 상위 나누어 상위가 r1:88 하위가 r0:0
       printf("r1 r0 = 0x \%x \%x \n",r1, r0);
// 올바른 표기: printf("r1 r0 = 0x %x %08x",r1, r0);
                                                올바른 표기가 아니다 0 을 8 개 출력해줘야 한다
                                                올바른표기: printf("r1 r0 = 0x %x %08x",r1, r0);
       return 0;
```

### 10. umlal.c

```
asm volatile("mov r3, #0x200");

asm volatile("umlal r0,r1,r2,r3");

printf("r1 r0 = 0x\%x \%x \n",r1,r0);
return 0;
}
```

## 11. ldr.c

```
#include <stdio.h>
                                                  결과: r0 = 3 / r0 = 2
unsigned int arr[5] = \{1,2,3,4,5\};
int main(void)
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int *r1 asm("r1")=NULL;
       register unsigned int *r2 asm("r2")=0;
                                                  // r1 에 배열의 주소를 저장함, 포인터
                                                  // r2 = 8
                                                  // ldr: 메모리정보를 레지스터로 가져온다
       r1 = arr;
       asm volatile("mov r2, #0x8");
                                                  // r1 을 8 바이트 이동(int 형이므로 4 바이트당 1 칸)
//1.
       asm volatile("ldr r0,[r1,r2]");
//2.
       asm volatile("ldr r0,[r1,#0x4]");
       printf("r0 = \%u\n",r0);
                                                  // r2 에 * 를 빼도 동작된다.
       return 0;
```

## 12. ldr2.c

```
#include <stdio.h>
                                                결과: test = HElloARM, r1 = ARM
char test[]= "HElloARM";
                                                // 이번엔 ldr 에 !붙어있음
int main(void)
                                                LDR: 메모리에서 레지스터로 로드
{
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
                                                STR: 레지스터 메모리에 저장
       register char *r1 asm("r1")=NULL;
       register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
                                                // r2 = 5
                                                // r1 을 5 바이트 이동한 위치에 r1 을 고정한다.
                                                이때 r1 이 가리키는 건 'A'
      r1=test;
      asm volatile("mov r2,#0x5");
       asm volatile("ldr r0,[r1,r2]!");
       printf("test=%s, r1=%s\n",test, r1);
```

```
return 0;
}
```

## 13. ldreqb.c

```
#include <stdio.h> 결과: r0 = A

char test[]= "HElloARM";

int main(void)
{
    register unsigned int r0 asm("r0")=0;
    register char *r1 asm("r1")=NULL;

    r1 = test;
    asm volatile("ldreqb r0,[r1,#0x5]");
    printf("r0 = %c\n",r0);

    return 0;
}

// 위에 사실 뭔가 조건이 있었어야 겠지만
    어차피 처음에는 제로 플래그가 설정되어 있으니까
    eq 붙여준것, b 는 바이트
    //1 바이트씩 5 개 이동
```

## 14. strb.c

```
#include <stdio.h>
                                                  결과: test = Hello=RM
                                                 STRB: 레지스터에서 메모리로 한바이트를 저장
char test[]= "HElloARM";
                                                 61 이 아스키로 '='
int main(void)
{
       register unsigned int r0 asm("r0")=0;
                                                 r0 를 r1 위치에 대입
       register char *r1 asm("r1")=NULL;
                                                  넣는데 r1 은 test[5] 의 A → =
       r1 = &test[5]; // r1=test;
       asm volatile("mov r0,#61");
       asm volatile("strb r0,[r1]"); // strb r0,
[r1,#5]
       printf("test = %s\n",test);
       return 0;
```

## 15. ldr3.c

#include <stdio.h></stdio.h>	결과: r0 = 1, r1 = 2

```
unsigned int arr[5]={1,2,3,4,5};
                                               (중요하다)
                                               알 2 에 4
int main(void)
{
                                               알 0 에 알 1 배열의 시작주소 들어가니까 알 0 에 들어가고
      register unsigned int r0 asm("r0")=0;
                                               알 2 가 4 니까 시작주소에서 4 바이트 갱신되면 2
      register unsigned int *r1 asm("r1")=NULL;
      register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
      r1=arr;
                                               // r1 에 배열의 시작주소
      asm volatile("mov r2,#0x4");
                                               // r2 = 4
      asm volatile("ldr r0,[r1],r2");
                                               // r0 에는 r1(배열의 시작주소)들어가고, 배열 시작주소에
                                               서 4 바이트 갱신된 값은 2
      printf("r0 = \%u, r1 = \%u\n",r0, *r1);
      return 0;
```

#### 17. stmia.c

```
#include <stdio.h>
                                                   결과:
                                                   test arr[0]=3
int main(void)
                                                   test_arr[1]= 12
                                                   test_arr[2]= 51
       int i;
                                                   test_arr[3] = 0
       unsigned int test_arr[5]={0};
                                                   test_arr[4] = 0
       register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                   store multiple: 레지스터 값 여러개를 한꺼번에 메모리
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
                                                   (즉 보편적으로 스택)에 넣는다
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
                                                   먼저 증가시키고 값을 넣는다
       r0=test_arr;
                                                   ia: incremenr after
       asm volatile("mov r1, #0x3");
                                                   r1 = 3
       asm volatile("mov r2, r1,lsl #2");
                                                   r2 = 3 >> 2 = 12
       asm volatile("mov r4, #0x2");
                                                   r4 = 2
       asm volatile("add r3,r1, r2,lsl r4");
                                                   r3 = 3 + (12 >> 4) = 51
       asm volatile("stmia r0,{r1,r2,r3}");
       for(i=0;i<5;i++)
                                                   r0 에 저장된 test arr 의 시작주소에
               printf("test_arr[%d]= %d\n",
                                                   r1, r2, r3 순서대로 넣는다
i,test_arr[i]);
       return 0;
```

```
#include <stdio.h>
                                                    결과:
                                                   test arr[0]=3
int main(void)
                                                   test_arr[1]= 12
{
                                                   test_arr[2]= 51
       int i;
                                                   test arr[3]=2
       unsigned int test_arr[5]={0};
                                                   test_arr[4] = 0
       register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
       register unsigned int r1 asm("r1")=0;
                                                   LDM: 다중 레지스터 로드
       register unsigned int r2 asm("r2")=0;
                                                   STM: 다중 레지스터 저장
       register unsigned int r3 asm("r3")=0;
       register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
                                                   r1 = 3
       r0=test_arr;
                                                   r2 =12
       asm volatile("mov r1, #0x3");
                                                   r4 = 2
       asm volatile("mov r2, r1,lsl #2");
                                                   r3 = 51
       asm volatile("mov r4, #0x2");
                                                   r0 에 값을 넣고 위치 갱신!
       asm volatile("add r3,r1, r2,lsl r4");
                                                   (! 기호가 있을 경우 최종 주소가 R0 에 다시 기록)
       asm volatile("stmia r0!,{r1,r2,r3}");
                                                   //2
       asm volatile("str r4,[r0]");
                                                   asm volatile 선언은 다음과 같은 방법도 가능하다
       for(i=0;i<5;i++)
                                                           asm volatile("mov r1, #0x3\n"
               printf("test arr[%d]= %d\n",
                                                                   "mov r2, r1,lsl #2\n"
                                                                   "mov r4, #0x2\n"
i,test_arr[i]);
       return 0;
                                                                   "add r3,r1, r2,lsl r4\n"
                                                                   "stmia r0!,{r1,r2,r3}\n"
}
                                                                   "str r4,[r0]");
```

## 21. ldmia.c

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i;
    unsigned int test_arr[7]={0};

    register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
    register unsigned int r1 asm("r1")=0;
    register unsigned int r2 asm("r2")=0;
    register unsigned int r3 asm("r3")=0;
```

```
register unsigned int r4 asm("r4")=0;
       register unsigned int r5 asm("r5")=0;
       register unsigned int r6 asm("r6")=0;
       r0=test_arr;
       asm volatile("mov r1, #0x3");
       asm volatile("mov r2, r1,lsl #2"); //12
       asm volatile("mov r4, #0x2"); //2
       asm volatile("add r3,r1, r2,lsl r4"); // 51=3+48
       asm volatile("stmia r0!,{r1,r2,r3}");
// STMIA r1!, {r4-r11}
                         ; r4~r11 레지스터에 적재된 값들을 목적지에 저장.
       asm volatile("str r4, [r0]");
       asm volatile("mov r5, #128");
       asm volatile("mov r6, r5,lsr #3"); // 16 =128 /8
       asm volatile("stmia r0, {r4,r5,r6}"); // r0 는 4 번째에 위치
       asm volatile("sub r0, r0,#12"); // 배열의 시작주소로
       asm volatile("ldmia r0,{r4,r5,r6}"); // ldm: multi load (m->reg)
       for(i=0;i<7;i++)
               printf("test_arr[%d]= %d\n", i,test_arr[i]);
       printf("r4=%u, r5=%u, r6=%u\n", r4,r5,r6); //! = 연산한 위치까지 옮겨라
       return 0;
test_arr[0] = 3
test_arr[1]= 12
test_arr[2]= 51
test_arr[3]=2
test_arr[4]= 128
test_arr[5]= 16
test_arr[6]=0
```

### 22. func.c

```
#include <stdio.h>
int my_func(int num)
{
    return num*2;
}
int main(void)
{
```

```
int res, num =2;
       res = my_func(num);
       printf("res=%d\n",res);
       return 0;
}
arm-linux-gnueabi-gcc -g func.c
qemu-arm-static -g 1234 -L/usr/arm-linux-gnueabi./a.out
b *0x00010460
disas
info registers
si (si: 는 인스트럭션을 수행하고, 함수 내부로 들어감 \leftrightarrow ni )
Dump of assembler code for function main:
       0xf6ffeeb8
=> 0x00010460 <+0>: push {r11, lr}
        0xf6ffeeb0
 0x00010464 <+4>:
                     add
                            r11, sp, #4
       0xf6ffeeb0
sp
r11
        0xf6ffeeb4
 0x00010468 <+8>:
                     sub
                            sp, sp, #8
       0xf6ffeea8
 0x0001046c <+12>: mov r3, #2
              2
       0x2
 0x00010470 <+16>:
                            r3, [r11, #-12]
sp
        0xf6ffeea8
r11
        0xf6ffeeb4
[r11, #-12] = sp
 0x00010474 <+20>: ldr
                            r0, [r11, #-12]
       0x2 2
 0x00010478 <+24>:
                     bl
                            0x10438 < my_func >
       0x4
r0
 0x0001047c <+28>:
                     str
                            r0, [r11, #-8]
(gdb) p/x *0xf6ffeeac
$12 = 0x4
 0x00010480 <+32>: ldr
                            r1, [r11, #-8]
       0x4
r1
            4
рс
        0x10484
 0x00010484 <+36>: ldr
                            r0, [pc, #16]
                                          ; 0x1049c <main+60>
       0x10510 ..?
 0x00010488 <+40>: bl
                            0x102e0 <printf@plt>
 0x0001048c <+44>: mov
                            r3, #0
r3
       0x0
              0
 0x00010490 <+48>:
                     mov
                           r0, r3
       0x0
 0x00010494 <+52>:
                     sub
                            sp, r11, #4
        0xf6ffeeb4
                     -150999372
r11
```

```
0xf6ffeeb0
                    0xf6ffeeb0
sp
 0x00010498 <+56>: pop
                         {r11, pc}
프롤로그
 0x0001049c <+60>: andeq r0, r1, r0, lsl r5
End of assembler dump.
Dump of assembler code for function my_func:
рс
       0x10438
lr
      0x1047c (복귀주소 저장)
       0xf6ffeea8
sp
에필로그
=> 0x00010438 <+0>: push {r11}
                                        ; (str r11, [sp, #-4]!)
r11
       0xf6ffeeb4
       0xf6ffeea4(4 감소)
 0x0001043c <+4>:
                    add
                         r11, sp, #0
r11
       0xf6ffeea4
 0x00010440 <+8>:
                    sub
                           sp, sp, #12
       0xf6ffee98
 0x00010444 <+12>: str
                           r0, [r11, #-8]
       0x2
             2
p/x *0xf6ffee90 이상한 값 출력되네..?
r11 은 현재 sp
 0x00010448 <+16>: ldr
                          r3, [r11, #-8]
       0x2
            2
 0x0001044c <+20>: lsl
                           r3, r3, #1
r3 = r3 >> 1
r3
       0x4
             4
 0x00010450 <+24>: mov
                           r0, r3
             4 (r0: 함수의 반환값을 저장)
       0x4
 0x00010454 <+28>: sub
                           sp, r11, #0
       0xf6ffeea4
 0x00010458 <+32>:
                                         ; (ldr r11, [sp], #4)
                    pop
                         {r11}
       0xf6ffeea8
 0x0001045c <+36>: bx
                           lr
       0x1047c
рс
프롤로그
End of assembler dump.
```

#### 23. func2.c

#include <stdio.h>

```
int my_func(int n1,int n2, int n3, int n4, int n5)
{
       return n1+n2+n3+n4+n5;
}
int main(void)
{
       int res, n1 = 2, n2 = 3, n3 = 4, n4 = 5, n5 = 6;
       res = my_func(n1,n2,n3,n4,n5);
       printf("res=%d\n",res);
       return 0;
}
Dump of assembler code for function main:
=> 0x00010488 <+0>: push {r11, lr}
 0x0001048c <+4>:
                     add
                             r11, sp, #4
 0x00010490 <+8>:
                     sub
                             sp, sp, #32
 0x00010494 <+12>: mov
                             r3, #2
 0x00010498 <+16>: str
                             r3, [r11, #-28] ; 0xffffffe4
 0x0001049c <+20>: mov
                             r3, #3
 0x000104a0 <+24>: str
                             r3, [r11, #-24] ; 0xffffffe8
 0x000104a4 <+28>: mov
                             r3, #4
 0x000104a8 <+32>: str
                             r3, [r11, #-20] ; 0xffffffec
 0x000104ac <+36>: mov
                             r3, #5
 0x000104b0 <+40>: str
                             r3, [r11, #-16]
 0x000104b4 <+44>: mov
                             r3, #6
 0x000104b8 <+48>: str
                             r3, [r11, #-12]
 0x000104bc <+52>: ldr
                             r3, [r11, #-12]
 0x000104c0 <+56>:
                             r3, [sp]
                     str
 0x000104c4 <+60>: ldr
                             r3, [r11, #-16]
 0x000104c8 <+64>: ldr
                             r2, [r11, #-20]; 0xffffffec
 0x000104cc <+68>:
                             r1, [r11, #-24] ; 0xffffffe8
                     ldr
 0x000104d0 <+72>: ldr
                             r0, [r11, #-28] ; 0xffffffe4
 0x000104d4 <+76>: bl
                             0x10438 < my func>
 0x000104d8 <+80>:
                             r0, [r11, #-8]
                     str
 0x000104dc <+84>: ldr
                             r1, [r11, #-8]
 0x000104e0 <+88>: ldr
                             r0, [pc, #16]
                                           ; 0x104f8 <main+112>
                             0x102e0 <printf@plt>
 0x000104e4 <+92>: bl
 0x000104e8 <+96>: mov
                             r3, #0
 0x000104ec <+100>: mov
                             r0, r3
 0x000104f0 <+104>: sub
                             sp, r11, #4
 0x000104f4 <+108>: pop
                             {r11, pc}
 0x000104f8 <+112>: andeq r0, r1, r12, ror #10
```

```
End of assembler dump.
Dump of assembler code for function my_func:
\Rightarrow 0x00010438 <+0>: push {r11}
                                           ; (str r11, [sp, #-4]!)
 0x0001043c <+4>:
                     add
                            r11, sp, #0
 0x00010440 <+8>:
                     sub
                            sp, sp, #20
 0x00010444 <+12>: str
                            r0, [r11, #-8]
 0x00010448 <+16>: str
                            r1, [r11, #-12]
 0x0001044c <+20>: str
                            r2, [r11, #-16]
                            r3, [r11, #-20] ; 0xffffffec
 0x00010450 <+24>: str
                            r2, [r11, #-8]
 0x00010454 <+28>: ldr
 0x00010458 <+32>: ldr
                           r3, [r11, #-12]
 0x0001045c <+36>: add
                          r2, r2, r3
 0x00010460 <+40>:
                     ldr
                            r3, [r11, #-16]
 0x00010464 <+44>: add
                          r2, r2, r3
                           r3, [r11, #-20] ; 0xffffffec
 0x00010468 <+48>: ldr
 0x0001046c <+52>: add
                           r2, r2, r3
 0x00010470 <+56>: ldr
                           r3, [r11, #4]
 0x00010474 <+60>: add
                           r3, r2, r3
 0x00010478 <+64>: mov r0, r3
 0x0001047c <+68>: sub
                            sp, r11, #0
 0x00010480 <+72>: pop
                            {r11}
                                           ; (ldr r11, [sp], #4)
 0x00010484 <+76>: bx
                            lr
End of assembler dump.
```

ARM 은 32bit RISC 프로세서를 사용하며, Load Store Architecture 이다.

Func2.c 의 예제를 보면 ARM 은 함수 호출시 x86 과는 다른 독특한 방법을 사용한다는 것을 알 수 있다. ARM 에서 함수를 호출할 때 인자는 4 개까지는 레지스터를 이용하여 전달되고, 4 개 이상이면 스택(메모리)을 사용한다. 메모리 아키텍쳐에서 레지스터에 비해 메모리는 속도가 느리다.

따라서 ARM 에서 성능을 고려하여 프로그래밍 하려면 인자를 4 개 이하로 사용하는 것이 좋다.

또는 구조체를 사용하여 인자를 4 개이상 전달할 수 있다.

# **ARM Calling Convention**

함수를 호출하는 방식에 대한 일종의 규약. 인수 전달 방법, 반환 값, 인수 전달을 위해 사용한 메모리 정리 등을 규정한 것으로, 호출하는 쪽과 호출되는 쪽의 어느 한쪽이 약속을 어길 경우 함수도 제대로 동작하지 않을 뿐더러 메모리가 엉망이 되기 때문에 프로그램은 정상적인 실행을 계속할 수 없다. 호출 규약은 컴파일러 내부에서 일어나는 일로 컴파일러의 내부 동작과 함수의 호출 과정을 이해함으로써 재귀 호출이나 가변 인수 등의 고급 기법과 저수준 디버깅에도 활용할 수 있으며, C 나 C++가 아닌 다른 언어로 만든 함수를 호출하는 방법도 알게 된다.

ARM 에서 사용하는 레지스터 함수의 인자로 사용하는 레지스터는 r0~r3 이 중에서 r0 는 함수의 반환되는 인자값둘이 저장됨 따라서 일반적인 경우 r4~r7 을 사용하는게 좋다 r7 은 시스템콜번호를 저장할때 에 사용한다. r13, r14, r15 는 각각 sp(스택포인터), lr(링크레지스터), pc(프로그램카운터) 로 사용한다 r11 은 인텔의 bp 와 동일한 각용도로 사용할 수도 있다.

- ARM 에서 함수 호출 과정 -
- 1) 프롤로그 (서브루틴을 호출하기 직전)에 r4 부터 r11 까지 스택에 저장(push)하고 r14(리턴어드레스)를 스택에 저장 (push)한다.
- 2) r0 r3 중에 함수에 전달할 인자값이 있으면 이것을 r4 r11 (임의)로 복사한다.
- 3) 나머지 지역변수들은 r4 r11 중 남아있는 곳에 할당한다.
- 4) 연산을 수행한 후 다른 서브루틴이 있다면 호출한다.
- 5) r0 에 리턴값(결과)를 저장한다.
- 6) 에필로그(원래있던 곳으로 복귀)에 스택에서 r4 r11 을 꺼내고 r15(프로그램 카운터)에서 리턴어드레스(복귀주소)를 꺼낸다.