TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사: Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com

학생 : 황수정

sue100012@naver.com 45 일차 (2018. 05. 01)

목차

- ARM assembly 명령어 형식
- 학습예제

```
mov 로테이션(1)
mov 로테이션(2)/add
IsI(1)
IsI(2)
lsl(3) / [주의!!]
asr
mrs / 중요!
mul
mla
umull
umlal
Idr(1)
Idr(2)
Idreqb
strb
ldr !옵션
ldr(3) / [주의!]
stmia
stmia !옵션
asm 명령어 간편하게 작성하는 법
Idmia
▶ 함수 ARM 환경에서 디버깅하기
  gdb(1)
```

gdb(2)

ARM assembly 명령어 형식

대부분의 명령어들은 아래와 같은 형식을 취한다.

명령어<조건> Rd, Rn {, N} {, 배럴시프트연산}

Rd 는 최종 결과가 저장될 레지스터이며, Rn 과 Rm 또는 N 은 처리될 소스 데이터이다. 즉, Rd 에 옆의 연산한 값을 저장하는 방식이라고 볼 수 있다. 소스 데이터는 1 개나 2 개의 인자가 쓰일 수 있으며, 명령에 따라 Rn 이나 N 값은 상수데이터가 될 수 있다. 그리고, 배럴 시프트 연산이 마지막 인자로 덧붙을 수 있다. 명령어 뒤에 조건문이 붙으면 이전 비교문의 결과에 따라 해당 조건이 충족되는 경우에만 명령을 수행한다. 데이터 처리나 연산 명령의 경우 마지막에 S를 붙이면 명령어 처리 후 CPSR 레지스터의 Flag를 업데이트하도록 할 수 있다.

즉, ARM assembly 는 기본 뼈대 명령어 뒤에 조건이나 덧붙임 명령어를 더 붙여서 활용하는 것이다.

▶ 배럴쉬프터

ARM 에서는 데이터나 연산 명령 처리 시 데이터가 사용되기 전에 배럴 시프터를 이용하여 시프트 처리를 하여 명령을 수행할 수 있도록 도와주는 기능이 있다. 연산 전 Rm 의 값을 배럴 시프터를 통해 시프트 처리를 수행한 결과를 데이터로 사용할 수 있다. 배럴 시프트 처리는 아래와 같이 다섯 가지 동작 방식을 지원한다.

LSL: 왼쪽으로 논리 시프트. x << y

LSR: 오른쪽으로 논리 시프트. (unsigned)x >> y

ASR: 오른쪽으로 산술 시프트. (signed)x >> y

ROR: 오른쪽으로 로테이트. ((unsigned)x >> y) | (x << (32-y))

RRX: 오른쪽으로 확장 로테이트. (c 플래그 << 31) | (unsigned)x >> 1)

주로 데이터 처리 명령어 뒤에 붙어 연산을 도와주는 역할을 한다.

mov r0, r1, lsl #1

▶ 배럴 시프트에 의해 r1 의 내용이 왼쪽으로 1 만큼 시프트 된 후 r0 로 복사된다.

- 데이터 처리 명령어

▶ 데이터 이동

명령어 형식: 명령어<조건>{S} Rd, N

MOV: 레지스터 값이나 상수 값을 레지스터에 가져오는 명령어이다.

MVN: 값을 가져올 때 NOT 연산을 수행하여 가져온다.

▶ 산술 명령

명령어 형식: 명령어<조건>{S} Rd, Rn, N

ADD: 덧셈 수행. Rd = Rn+N

ADC: Carry 비트도 같이 더함. Rd = Rn+N+C

SUB: 뺄셈 수행. Rd = Rn-N

SBC: Carry 비트 고려하여 뺌. Rd = Rn-N-!C

RSB: 뺄셈을 거꾸로 수행. Rd = N-Rn

RSC:Carry 비트 고려하여 RSB 수행. Rd = N-Rn-!C

▶ 논리 명령

명령어 형식: 명령어<조건>{S} Rd, Rn, N

AND: Rd = Rn & NORR: Rd = Rn | N

```
EOR: Rd = Rn \wedge N
BIC: Bit Clear(AND NOT), Rd = Rn & ~N
   ▶ 비교 명령
32 비트 값을 가진 레지스터를 비교하고 테스트하기 위해 사용된다. 명령의 결과에 따라 CPSR 플래그
비트를 업데이트하며, 명령에 사용된 레지스터 값에는 영향을 미치지 않는다.
명령어 형식: 명령어<조건> Rn, N
CMP: 양수 비교, Rn-N 의 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트
CMN: 음수 비교, Rn+N 의 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트
TEQ: 두 값이 같은지 비교, Rn ^ N 의 결과에 따라 상태 플래그 업데이트
TST: 테스트 비트, Rn & N 의 결과에 따라 상태 플래그를 업데이트
   ▶ 곱셈 명령
MLA: 32 비트 곱셈후 덧셈을 수행하는 명령
형식: MLA<조건>{S} Rd, Rm, Rs, Rn
Rd = (Rm*Rs) + Rn
MUL: 32 비트 곱셈 명령
형식: MUL<조건>{S} Rd, Rm, Rs
Rd = Rm*Rs
학습예제
mov 로테이션(1)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r0, #0xff, 8"); //mov 3 번째 인자를 통해 몇 비트를 로테이션 시킬 것인지 설정.
 printf("r0 = 0x\%xWn", r0);
 return 0;
```

r0 = 0xff000000

NEMU: Terminated via GDRstub

arm 은 32bit 단위이다. 따라서, 0Xff → 0X0000000ff 를 뜻한다. mov 의 3 번째가 8 이므로 8bit 로케이션 한다는 뜻이다. 즉, 0x00 00 00 ff → 0xff 00 00 00 가 되는 것이다.

mov 로테이션(2)/add

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r0, #0xff, 8"); // mov 로케이션(1)과 같은 결과
 asm volatile("mov r1, #0xf"); // r1 에 #0xf
 asm volatile("add r2, r1, r0"); // r2 = r1+r0
 printf("r2 = 0x\%xWn", r2);
                                             2 = 0xff00000f
 return 0;
}
Isl(1)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r1, #7");
 asm volatile("mov r2, #3");
 asm volatile("add r0, r1, r2, lsl #7"); //r2 를 왼쪽으로 7 만큼 쉬프트하고 r1 과 더한 뒤 r0 에 저장
 printf("r0 = 0x\%xWn", r0);
                                           0 = 0x187
                                                                               == 10 진법으로 397
 return 0;
}
```

```
IsI(2)
#include <stdio.h>
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r1, #7");
 asm volatile("mov r2, #3");
 asm volatile("mov r3, #2");
 asm volatile("add r0, r1, r2, lsl r3"); //r3 값 만큼 r2 를 왼쪽으로 쉬프트 시킨 뒤 r1 과 더하고 r0 에 저장
 printf("r0 = 0x\%xWn", r0);
                                                                      == 10 진법으로 19
 return 0;
}
       숫자 대신 레지스터를 IsI 인자로 주면 그 레지스터 안의 값으로 실행한다는 뜻이다.
Isl(3) / [주의!!]
#include <stdio.h>
int main (void)
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r1, #2");
 asm volatile("add r0, r1, r1, lsl #2"); // r1 을 2^2 만큼 왼쪽으로 쉬프트 시키고 기존 r1 이랑 더한 뒤 r0
에 저장
                                                                 == 10 진법으로 10
 printf("r0 = 0x\%xWn", r0);
                                           0 = 0xa
                                                                 2<<2 == 8
 return 0;
}
       r1 값을 갱신시켜서 더하는 것이 아니다.
```

```
asr
```

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r1, #32");
 asm volatile("add r0, r1, asr #2"); //r1 을 2^2 만큼 오른쪽으로 쉬프트하고 r0 과 더하여 r0 에 저장
 printf("r0 = 0x\%x\Psi n", r0);
                                                                   == 10 진법으로 8
                                             r0 = 0x8
 return 0;
                                                                   32>>4 ==32/4== 8
}
mrs / 중요!
#include <stdio.h>
void show_reg(unsigned int reg)
{
 int i;
     for(i = 31; i >= 0;)
       printf("%d", (reg>>i--) & 1);
 printf("₩n");
}
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r1, #32");
 asm volatile("add r0, r1, asr #2");
```

```
asm volatile("mrs r0, cpsr"); //cpsr 값을 r0 에 저장
 show_reg(r0);
 return 0;
0110000000000000000000000000010000
       mrs 는 cpsr 이나 spsr 의 내용을 레지스터로 읽어오는 명령어이다.
        pushf 가 생각나야 한다. 주로 인터럽트를 끄고 킬 때, 많이 사용한다.
mul
#include <stdio.h>
int main (void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r2, #3");
 asm volatile("mov r3, #7");
 asm volatile("mul r1, r2, r3"); //r2 와 r3 를 곱한 결과 값을 r1 에 저장
 printf("r1 = %dWn", r1);
 return 0;
mal
#include <stdio.h>
int main (void)
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
```

}

}

{

register unsigned int r4 asm("r4")=0; register unsigned int r5 asm("r5")=0;

```
asm volatile("mov r2, #3");
 asm volatile("mov r3, #7");
 asm volatile("mov r4, #33");
 asm volatile("mla r1, r2, r3, r4"); //r2 와 r3 을 곱하고 r4 를 더함. mal 명령어를 1 클록만에 처리
 printf("r1 = \%dWn", r1);
 return 0;
}
   ▶ mla r1, r2, r3, r4 == r1= r2 *r3 +r4 원래는 20~30 클럭이 걸리는데 dsp 로는 1 클럭(mac 이
       있으니까!)으로 끝난다.
umull
#include <stdio.h>
int main (void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r2, #0x44, 8");
 asm volatile("mov r3, #0x200");
 asm volatile("umull r0, r1, r2, r3"); // r2 와 r3 곱한 뒤 상위 32 비트는 r1 에, 하위 32 비트는 r0 에 넣음
 printf("r1r0 = 0x\%x\%x\%n", r1, r0);
 return 0;
}
   ▶ 참일 수도 거짓일 수도 있다. 상황에 따라 다르다. 그런데 왜 umull 을 쓰는 것일까? 이 예제를
       예시로 보면 16 진수 곱셈도 10 진수 곱셈과 마찬가지로 이루어진다.
        r2 = 0x44 00 00 00
        r3 = 0x200
        r2*r3 = 0x88 00 00 00 00 →32 비트로 하면 값이 날라가거나 오버플로우 발생한다.
       32 비트 넘으면 오버 플로우가 난다. 그래서 umull 을 쓰는 것이다. 상위는 r1 에 하위는 r0 에
       들어가는 것이다. 여기서 문제가 발생한다. 하위로 들어갈 때, 00 00 00 00 이 들어가는데 이걸
       그냥 0으로 인식해서 결과가 값이 0x880 이 나오는 것이다. 이 문제를 해결하는 방법은 아래와
       같다.
       printf("r1r0 = 0x%x %08x₩n", r1, r0); 로 변경 해주면 된다.
```

```
umal
```

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 asm volatile("mov r0, #0xf");
 asm volatile("mov r1, #0x1");
 asm volatile("mov r2, #0x44, 8");
 asm volatile("mov r3, #0x200");
 asm volatile("umlal r0, r1, r2, r3"); //r2 와 r3 를 곱한 뒤 상위비트는 r1 과 합한 뒤 r1 에 저장하고
                                      하위비트는 r0 과 합한 뒤 r0 에 저장
                                                 1r0 = 0x89f
 printf("r1r0 = 0x\%x\%x\Psin", r1, r0);
 return 0;
}
    ▶ umlal r0, r1, r2, r3 == r0 = r2*r3 하위비트 + r0, r1= r2*r3 상위비트 + r1
Idr(1)
#include <stdio.h>
unsigned int arr[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int *r1 asm("r1")=NULL;
 register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 r1 = arr;
 asm volatile("mov r2, #0x8");
```

asm volatile("ldr r0, [r1, r2]"); // r1 에 r2 바이트만큼 이동한 위치에 정보를 r0 에 저장

```
printf("r0 = %u\text{\psi}n", r0); r0 = 3 return 0;
```

- ▶ Idr 은 메모리의 정보 값을 레지스터에 넣어준다는 뜻이다. mov 로는 메모리의 값을 읽지 못하기 때문이다. r1 에 배열의 시작주소를 저장한다. r2 가 0x8 을 저장하고 r1 에서 8byte 를 이동하면 int 형 배열이므로 2 칸이동해서 3 이 출력된 것이다.
- ▶ Idr 명령어는 메모리에서 워드를 레지스터로 읽어 들이는 명령어이다. 메모리의 주소를 레지스터로 읽어온다. 메모리에서 레지스터
 - 그 반대는 str 이다.
 - str 명령어는 레지스터에서 워드를 메모리에 저장하는 명령어이다. 레지스터에서 메모리

Idr(2)

}

```
#include <stdio.h>
unsigned int arr[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
  register unsigned int *r1 asm("r1")=NULL;
 register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
  register unsigned int r3 asm("r3")=0;
  register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 r1 = arr;
 asm volatile("ldr r0, [r1, #0x4]"); //r1 에서 4 바이트 이동해서 그 값을 r0 저장
 printf("r0 = \%u \forall n", r0);
 return 0;
}
Idreqb
#include <stdio.h>
```

```
#Include <stdio.h>
char *test = "HelloARM";
int main(void)
```

```
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register char *r1 asm("r1")=NULL;
 register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 r1 = test;
 asm volatile("Idreqb r0, [r1, #0x5]"); //r1 에서 5 바이트 왼쪽으로 이동한 뒤 r0 에 저장
 printf("r0 = %c\foralln", r0);
                                           r0 = A
 return 0;
}
       ldregb 는 cpsr 의 z 플래그를 읽고 셋팅이 되어 있으면 실행한다.
strb
#include <stdio.h>
char test[] = "HelloARM";
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register char *r1 asm("r1")=NULL;
                                            // char 형 포인터로 한 글자를 받아올 수 있다.
 register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
                      // r1 = test; r1 에 test 배열에서 5 번째 주소값을 받아오는 것이다.
 r1 = &test[5];
 asm volatile("mov r0, #61");
 asm volatile("strb r0, [r1]"); //strb r0, [r1, #5]
 printf("test = %s Hn", test);
 return 0;
}
결과
```

test = Hello=RM

- ➤ char *test = "HelloARM"; 보단 char test[] = "HelloARM";을 사용하는 것이 더 좋다. 이는 *test 는 문자열 상수가 되고 test[]문자열 변수가 되기 때문이다. 이는 포인터 test 를 통해 문자열 상수 "HelloARM"를 가르키겠다는 의미로 문자열의 첫 문자인 'H'를 가르키게 된다. 즉, test 는 메모리에 저장되어 있는 문자열 상수 "HelloARM"을 단순하게 가르키고만 있는 것이기 때문이다.
- ▶ b 는 byte 를 뜻한다. 아스키코드의 61 번은 =이다. strb 는 ldr 의 반대로 레지스터에서 메모리로 간다. r0 를 r1 으로 넣는데 r1 이 =으로 바뀌면서 test 배열에 영향을 주어 A 이 =으로 바뀌어서 출력 된 것이다.

ldr !옵션

```
#include <stdio.h>
char *test = "HelloARM";
int main(void)
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register char *r1 asm("r1")=NULL;
 register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 r1 = test;
                       // r1 = test;
 asm volatile("mov r2, #0x5");
 asm volatile("ldr r0, [r1, r2]!"); //r1 을 r2 의 값인 5 바이트만큼 이동하고 그 이 후 값으로 셋팅 r0 에 저장
 printf("test = %s, r1 = %s \forall n", test, r1);
 return 0;
}
```

결과

test = HelloARM, r1 = ARM

- ➤ ARM 에서 !는 이동한 곳까지 값을 갱신한다. Iseek 함수 처럼 r1 이 변경 되었다는 것을 알기 위해 r1 값을 출력한 것이다.
- ▶ 함수의 리턴 값은 항상 r0 에 저장된다. printf()를 하면 r0 의 값이 바뀐다.

ldr(3) / [주의!]

#include <stdio.h>

```
unsigned int arr[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int main(void)
{
 register unsigned int r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int *r1 asm("r1")=NULL;
 register unsigned int *r2 asm("r2")=NULL;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 r1 = arr;
 asm volatile("mov r2, #0x4");
 asm volatile("ldr r0, [r1], r2"); //r1 이 시작주소 , (주의!) 많이 쓰는 문법이다. r0 에 r1 주소 첫 값이
                                들어가고 r1 에 r2 가 들어간다. 따로 들어가는 것이다!
 printf("r0 = %u, r1 = %u \forall n", r0, *r1);
 return 0;
}
결과
r0 = 1, r1 = 2
    r1 은 배열의 시작주소이다. 그래서 r0 가 1 이 출력 된 것이다. r2 의 값은 4 로, r1 의 위치에서 4
        바이트만큼 이동한 값이 갱신되어 2 가 출력된 것이다.
stmia
#include <stdio.h>
int main (void)
{
 int i:
 unsigned int test_arr[5] = {0};
 register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
```

```
r0 = test_arr;
 asm volatile("mov r1, #0x3");
 asm volatile("mov r2, r1, lsl#2");
 asm volatile("mov r4, #0x2");
 asm volatile("add r3, r1, r2, lsl r4");
 asm volatile("stmia r0, {r1, r2, r3}"); // r0 가 가리키는거에 순서대로 r1,r2,r3 를 집어넣음
 for(i=0; i<5; i++)
   printf("test_arr[%d] = %d\foralln", i, test_arr[i]);
 return 0;
}
결과
test_arr[0] = 3
test_arr[1] = 12
test_arr[2] = 51
test_arr[3] = 0
test_arr[4] = 0
```

- ➤ stmia 연산으로 r1, r2, r3 값들을 배열에 순서대로 넣어서 값이 출력된 것이다. 4 번째와 5 번째 배열은 집어 넣어준 값이 없으므로 초기값 0 을 그대로 가지고 있다.
- ➤ stmia 는 store multiple increment after 란 뜻으로, 위 예제 stmia r0, {r1, r2,r3}는 r0 주소에 인덱스 별 저장공간에 레지스터를 순서대로 저장한다는 것이다. 즉, **레지스터 값을 메모리에 넣는 연산**이다. increment after 이므로 레지스터의 값을 메모리(스택)에 넣을 때 주소를 증가시키고 값을 집어 넣는다. 이는 **레지스터에서 메모리로 저장(스텍) 하고 index 증가**시킨다는 뜻이다.

stmia !옵션

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
  int i;
  unsigned int test_arr[5] = {0};

  register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
  register unsigned int r1 asm("r1")=0;
  register unsigned int r2 asm("r2")=0;
  register unsigned int r3 asm("r3")=0;
  register unsigned int r4 asm("r4")=0;
  register unsigned int r5 asm("r5")=0;
```

```
r0 = test_arr;
 asm volatile("mov r1, #0x3");
 asm volatile("mov r2, r1, lsl#2");
 asm volatile("mov r4, #0x2");
 asm volatile("add r3, r1, r2, lsl r4");
 asm volatile("stmia r0!, {r1, r2, r3}"); // r0 에 차례대로 r1,r2,r3 을 넣고 이동한 위치로 갱신
                           //!의 역할은 마지막 값으로 갱신한다.
 asm volatile("str r4, [r0]");
 for(i=0; i<5; i++)
  printf("test_arr[%d] = %d\forall n", i, test_arr[i]);
 return 0;
}
결과
test_arr[0] = 3
test_arr[1] = 12
test_arr[2] = 51
test_arr[3] = 2
test arr[4] = 0
    ▶ ! 이동한 위치로 갱신시킨다. 그래서 2 가 배열 4 번째에 들어간 것이다.
asm 명령어 간편하게 작성하는 법
#include <stdio.h>
int main (void)
{
 int i;
 unsigned int test_arr[5] = {0};
 register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
 register unsigned int r1 asm("r1")=0;
 register unsigned int r2 asm("r2")=0;
 register unsigned int r3 asm("r3")=0;
 register unsigned int r4 asm("r4")=0;
 register unsigned int r5 asm("r5")=0;
 r0 = test_arr;
```

asm volatile("mov r1, #0x3₩n"

```
"mov r2, r1, lsl#2₩n"
              "mov r4, #0x2₩n"
              "add r3, r1, r2, lsl r4₩n"
              "stmia r0!, {r1, r2, r3}₩n"
              "str r4, [r0]");
 for(i=0; i<5; i++)
  printf("test_arr[%d] = %d\foralln", i, test_arr[i]);
 return 0;
}
결과
test_arr[0] = 3
test_arr[1] = 12
test_arr[2] = 51
test_arr[3] = 2
test_arr[4] = 0
    ▶ 결과는 위의 예제와 같다. 코드가 뜻하는 것이 같기 때문이다. 다만 이 예제는 앞으로 asm
       volatile 를 일일히 다 작성하지 않아도 된다는 뜻으로 쓰인 것이다. 다만 개행은 해주어야 한다.
```

Idmia

```
#include <stdio.h>

int main (void)
{
    int i;
    unsigned int test_arr[7] = {0};

    register unsigned int *r0 asm("r0")=0;
    register unsigned int r1 asm("r1")=0;
    register unsigned int r2 asm("r2")=0;
    register unsigned int r3 asm("r3")=0;
    register unsigned int r4 asm("r4")=0;
    register unsigned int r5 asm("r5")=0;
    register unsigned int r6 asm("r6")=0;

r0 = test_arr;

asm volatile("mov r1, #0x3\text{\text{\text{\text{m}}"}}"

"mov r2, r1, |s|#2\text{\text{\text{\text{\text{\text{m}}"}}}"
```

```
"mov r4, #0x2₩n"
              "add r3, r1, r2, lsl r4₩n"
              "stmia r0!, {r1, r2, r3}₩n" // r0 에 r1, r2, r3 레지스터 값을 저장하고 위치 값을 갱신
                                     //r0 에 r4 레지스터의 값을 저장
              "str r4, [r0]₩n"
              "mov r5, #128₩n"
              "mov r6, r5, lsr #3₩n"
              "stmia r0, {r4, r5, r6}₩n" //r0 에 r4, r5, r6 을 저장
                                   //r0-12 즉, r0 의 위치 값에서 4 바이트*3 인 주소 값을 빼서
              "sub r0, r0, #12₩n"
                                     r0 에 넣는다. r0 위치를 원상복구 시킨다.
              "Idmia r0, {r4, r5, r6}"); //r0 가 가리키는 메모리 값을 r4, r5, r6 에 차례대로 저장
 for(i=0; i<7; i++)
  printf("test_arr[%d] = %d\forall n", i, test_arr[i]);
 printf("r4 = %u, r5 = %u, r6 = %u\foralln", r4, r5, r6);
 return 0;
}
결과
test_arr[0] = 3
test_arr[1] = 12
test_arr[2] = 51
test_arr[3] = 2
test_arr[4] = 128
test_arr[5] = 16
test_arr[6] = 0
r4 = 3, r5 = 12, r6 = 51
```

[중요] 함수 ARM 환경에서 디버깅하기

```
#include <stdio.h>
int my_func(int num)
{
  return num * 2;
}
int main (void)
{
  int res, num = 2;
  res = my_func(num);
```

```
printf("res = %d\n", res);
  return 0;
}

#include <stdio.h>

int my_func(int n1, int n2, int n3, int n4, int n5)
{
  return n1 + n2 + n3 + n4 + n5;
}

int main (void)
{
  int res, n1 = 2, n2 = 3, n3 = 4, n4 = 5, n5 = 6;
  res = my_func(n1, n2, n3, n4, n5);
  printf("res = %d\n", res);
  return 0;
}
```

[중요] 두 코드의 차이점 아는 것이 중요하다!

- ▶ bl(brench link) 은 함수로 들어가는 명령어이다. 함수로 들어갈 때 Ir 레지스터에 복귀주소를 남긴다. jmp+ call 과 같다.
- ▶ Intel 은 함수의 인자를 스택으로 전달 하고, arm 에서 함수의 인자는 레지스터로 전달한다. 하지만, 인자를 4개 이상 쓰면 스택을 사용하게 되어서 속도가 떨어진다.