Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 프로그래밍 및 회로 설계 전문가 과정

강사 – Innova Lee(이상훈)

gcccompil3r@gmail.com

hyungjun Yu(유형준) 학생

love592946@nave.rcom

LDR R0, = 0xE000ED88

→ R0 에 0xE000ED88 을 LOAD 시킨다.

LDR R1, [R0] → R1 에 [R0]을 LOAD 시킨다. [R0]은 *R0 과 같은의미다.

ORR R1,R1,#(OxF <<20) \rightarrow R1 과 R1 을 OxF <<20 시킨 값을 OR 연산 한다.

STR R1,[R0] → R1 의 값을 [R0]에 넣어 **SAVE** 시킨다.

LDR R0,=Systeminit

→ Systeminit 함수포인터를 R0 에 LOAD 시킨다.

Void Systeminit(void)를 보면

 $|RCC \rightarrow CR| = (unit32_t)0x0000000001;$

→ RM0090 Reference Manual(STM32F407) 의 pdf 파

일에서 RCC_CR 을 찾고 Obit 를 보고 해석한다.

RCC → CFGR → 마찬가지

RCC \rightarrow CR &= (unit32 t)0xFEF6FFFF;

 \rightarrow 마찬가지로 E 와 6 부분을 찾아서 보면 0 으로 꺼준게된다.

그거를 AND 연산한다.

RCC → PLLCFGR

->마찬가지

RCC-CR &= (uni32_t)0xFFFBFFFF;

->마찬가지

 $RCC \rightarrow CIR = 0x000000000;$

->마찬가지

이 소스코드들 다 마찬가지로 찾아서 들어가서 해석해서 풀이하면 된다.

그리고 CLOCK TREE 에서 보면 된다.

참고: HSI → 내부 CLOCK (칩회로로 설계되어있어서 주파수가 정해져있다)

HSE → 외부 CLOCK (4~26 MHZ, 발전소자에 의해 고정할 수 있다)

더 큰 MHZ 를 원하면 PLL (200 MHZ 까지 가능)

SW 에 따라 1.HS1 2.HSE 3.PLL 을 쓸 수 있다.

PRESC => 분주비 (CLOCK 나누는거, 주파수 낮추기위해)

Peripheral => 주파수 낮추려고, 핀의 역할을 정해주는?.