# TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA

프로그래밍 전문가 과정

강사 - Innova Lee(이상훈)
gcccompil3r@gmail.com
학생 - 하성용
accept0108@naver.com

```
54 일차
```

//Open Collector


ccs 실행

oc\_circuit

"\${workspace\_loc:/\${ProjName}/include}"

hal 실행 oc\_circuit


/home/yong/workspace\_v8/OC\_circuit




# //드라이버



//RTI




//Bit4의 DIR, PSL 활성화



```
CCS - OC_circuit 소스
#include "HL_sys_common.h"
#include "HL_gio.h"
#include "HL rti.h"
int main(void)
   gioInit();
   rtiInit();
   gioSetDirection(gioPORTA, 0xffffffff);
   rtiEnableNotification(rtiREG1, rtiNOTIFICATION_COMPARE0);
   gioSetPort(gioPORTA, 0xffffffff);
   _enable_IRQ_interrupt_();
   rtiStartCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER_BLOCK0);
   for(;;)
   <u>return 0;</u>
}
void rtiNotification(rtiBASE_t *rtiREG, uint32 notification)
   gioToggleBit(gioPORTA, 4);
}
```

## // 회로 구성 Open Collector(OC)를 이해하기 위한 회로



// V9 에 보이는 교류 전압을 직류 전압으로 걸면 LED 는 항상 켜진다 // LED 가 꺼졌다 켜졌다 하는 것을 볼 수 있다

#### 이론설명

MCU 는 3.3V 가 나온다

3.3V 가  $330\Omega$  으로나눠지면 전류가  $10mA(milli\ Ampere,\ 밀리암페어)$ 

계산: 330 분에 3.3 = 3300 분에 33 은 100 분의 1

약 10mA 가 들어가고

LED(컬렉터)쪽에는 계산: 1000 분에 9

약 9mA

R1 쪽에 전류가 흐르면 2SC1815(트랜지스터)가 열림 건전지 꺼져있으면 안열림 즉, 스위치(switch) 역할을 할수있음

그리고 어떤 기능을 하는 회로가 R2~LED 쪽에있을때 OC 가 없으면 언제나 동작하고있어 방전이 된다 즉, 특정상황에 트리거를 해줄수있음 (V3)


자동차를 예로들면 unlock signal 을 날려주면 mcu 가 부딪힌다, 속도줄여라 등의 명령을 자동으로 해줄수있다

Open Collector(OC)없이 자동으로 해줄수있는게없으며 R1 을 지배하는게 소프트웨어이다


하드웨어를 지배하는건 정해진동작뿐이 못하지만 소프트웨어가 제어하는건 우리가 원하는는 황에서 제어할수있음 이게 OC를 쓰는이유이다

또 다른이유로는 기본적으로 V3 에서 3.3V 가 나오는데 9V 바로 넣으면 타버린다 일종의 보호역할도 하고있음

위쪽회로가 복잡해지면 소비하는 전류가 커지고 mcu 는 3.3V 고정 전류가 부족해지면 회로가 제대로 동작을 못한다 증폭을 시켜야하는 이유



# //OC 로 구성해서 GPIO 기반으로 이 회로를 동작



 $1\mu F$  – 이전 콘덴서  $0.047\mu F$  - 세라믹 콘덴서

(소자가 없어 사이렌 보류)

영상처리, 레이더등 충격이 생길거같은때 경보음 울리기등 하는거에 필요함


ex) 차량에 라이트 좋은차는 어두워진다 → 자동으로 라이트켜짐 비오면 → 자동 와이퍼 센서가 필요 그 센서를 제어하는게 ADC\_UART

### //ADC UART


ccs\_실행

/home/yong/workspace v8/ADC UART


hal 실행




//드라이버



// ADC - 12 비트



//ADC 그룹설정



```
CCS
ADC UART → 5V 필요
#include "HL_sys_common.h"
#include "HL system.h"
#include "HL esm.h"
#include "HL adc.h"
#include "HL sci.h"
#include "HL_gio.h"
#define TSIZE1 12
uint8 TEXT1[TSIZE1] = {'\r', '\n', '|', 't', 'C', 'H', '-', 'D', '-',
'0', 'x'};
#define TSIZE2
uint8 TEXT2[TSIZE2] = {'\t', 'V', 'A', 'L', 'U', 'E', '-', '0', 'x'};
adcData t adc data[2];
void sciDisplayText(sciBASE_t *sci, uint8 *text, uint32 length);
void sciDisplayData(sciBASE t *sci, uint8 *text, uint32 length);
void wait(uint32 time);
int main(void)
    uint32 ch_count = 0;
    uint32 id = 0;
    uint32 value = 0;
    gioInit();
    gioSetDirection(gioPORTB, 1);
    sciInit();
    adcStartConversion(adcREG1, adcGROUP1);
    for(;;){
        gioSetBit(gioPORTB, 0, 1);
        while( (adcIsConversionComplete(adcREG1, adcGROUP1)) == 0);
        ch count = adcGetData(adcREG1, adcGROUP1, &adc data[0]);
        id = adc data[0].id;
        value = adc data[0].value;
        gioSetBit(gioPORTB, 0, 0);
        sciDisplayText(sciREG1, &TEXT1[0], TSIZE1);
        sciDisplayData(sciREG1, (uint8 *)&id, 4);
        sciDisplayText(sciREG1, &TEXT2[0], TSIZE2);
```

sciDisplayData(sciREG1, (uint8 \*)&id, 4);


```
wait(0xFFFFF);
    <u>return 0;</u>
}
void sciDisplayText(sciBASE_t *sci, uint8 *text, uint32 length){
        while(length--){
            while (sciREG1->FLR \& 0x4) == 4);
            sciSendByte(sciREG1, *text++);
        }
}
void sciDisplayData(sciBASE t *sci, uint8 *text, uint32 length){
        uint8 txt = 0;
        uint8 txt1 = 0;
        while(length--){
            txt = *text++;
            txt1 = txt;
            txt &= \sim(0xF0);
            txt1 \&= \sim (0x0F);
            txt1 = txt1 >> 4;
            if(txt <= 0x9){
                 txt += 0x30;
            }else if(txt > 0x9 \&\& txt < 0xF){
                 txt += 0x37;
            }else{
                 txt = 0x30;
            if(txt1 <= 0x9){
                 txt1 = 0x30;
            }else if( (txt1 > 0x9) && (txt1 <= 0xF)){</pre>
                 txt1 += 0x37;
            }else{
                 txt1 = 0x30;
            while (sciREG1->FLR \& 0x4) == 4);
            sciSendByte(sciREG1,txt1);
            while (sciREG1->FLR \& 0x4) == 4);
            sciSendByte(sciREG1, txt);
        }
void wait(uint32 time){
    while(time){
        time--;
    }
}
//조도가 없어지면 LED 가 켜지는 소스 (make by sh)
#include "HL_sys_common.h"
#include "HL system.h"
```

```
#include "HL sci.h"
#include "HL_esm.h"
#include "HL adc.h"
#include "HL gio.h"
#define TSIZE1 12
TEXT1[TSIZE1]={'\r','\n','|','\t','C','H','.','I','D','-','0','x'};
#define TSIZE2 9
uint8 TEXT2[TSIZE2]={'\t','V','A','L','U','E','=','0','x'};
adcData t adc data[2];
void sciDisplayText(sciBASE_t *sci, uint8 *text, uint32 length);
void sciDisplayData(sciBASE t *sci, uint8 *text, uint32 length);
void wait(uint32 time);
int main(void)
    uint32 ch_count =0;
    uint32 id = 0;
    uint32 value = 0;
    gioInit();
    gioSetDirection(gioPORTB, 0xFF);
    sciInit();
    adcInit();
    adcStartConversion(adcREG1, adcGROUP1);
    while(1){
        gioSetBit(gioPORTB, 0, 1);
        while((adcIsConversionComplete(adcREG1, adcGROUP1))==0)
            ;
        ch count = adcGetData(adcREG1, adcGROUP1, &adc data[0]);
        id = adc_data[0].id;
        value = adc_data[0].value;
        gioSetBit(gioPORTB, 0, 0);
        sciDisplayText(sciREG1, &TEXT1[0], TSIZE1);
        sciDisplayData(sciREG1, (uint8 *)&id, 4);
        sciDisplayText(sciREG1, &TEXT2[0], TSIZE2);
        sciDisplayData(sciREG1, (uint8 *)&value, 4);
        if(value > 0xEA0){
            gioSetBit(gioPORTB, 4, 1);
        }
        else{
            gioSetBit(gioPORTB, 4, 0);
        }
/*
        id = adc data[1].id;
        value = adc data[1].value;
        59
```


```
sciDisplayText(sciREG1, &TEXT1[0], TSIZE1);
        sciDisplayData(sciREG1, (uint8 *)&id, 4);
        sciDisplayText(sciREG1, &TEXT2[0], TSIZE2);
        sciDisplayData(sciREG1, (uint8 *)&value, 4);
*/
        wait(0xFFFFF);
    }
}
void sciDisplayText(sciBASE_t *sci, uint8 *text, uint32 length){
    while(length--){
        while ((sciREG1->FLR & 0x4) == 4)
        sciSendByte(sciREG1, *text++);
    }
}
void sciDisplayData(sciBASE_t *sci, uint8 *text, uint32 length){
    uint8 txt = 0;
    uint8 txt1 =0;
#if ((__little_endian__ == 1) || (__LITTLE_ENDIAN__ == 1))
    text = text + (length -1);
#endif
    while(length--){
#if (( little endian == 1) || ( LITTLE ENDIAN == 1))
    txt = *text--;
#else
    txt = *text++;
#endif
    txt1 = txt;
    txt &= \sim (0 \times F0);
    txt1 \&= \sim (0x0F);
    txt1 = txt1>>4;
    if(txt \le 0x9){
        txt +=0x30;
    else if(txt > 0x9 \&\& txt < 0xF){
        txt +=0x37;
    }
    else{
        txt = 0x30;
    if(txt1 <=0x9){
        txt1 += 0x30;
    else if((txt1 > 0x9) && (txt1 <= 0xF)){
        txt1 += 0x37;
    }
    else{
        txt1 = 0x30;
    while((sciREG1->FLR & 0x4)==4)
    sciSendByte(sciREG1, txt1);
```

```
while((sciREG1->FLR & 0x4)==4)
    sciSendByte(sciREG1, txt);
}
void wait(uint32 time){
    int i;
    for(i=0; i<time; i++);</pre>
}
//FreeRTOS Blinky
hal
   New Project
 Family:
                              Device:
 📜 TMS570LS04x
                        •
                             TMS570LS03x
                             TMS570LC4357ZWT_FREE...
 📜 TMS570LS02x
 🚞 RM42x
 📜 RM41x
 TMS570LS09x_07x
 📜 RM44x
 TMS570LC43x
 RM57Lx
   Name: FreeRTOS_Blinky
 Location: /home/yong/workspace_v8/FreeRTOS_Blinky
        Create directory for project
 Project will be created at: /home/yong/workspace_v8/FreeRTOS_Blinky.
   Tools: Texas Instruments Tools
                                                                  ▼
                                                0K
                                                            Cancel
TMS570LC4357ZWT_FREERTOS OS PINMUX GIO
 General Driver Enable
                       R5-MPU-PMU Interrupts
  Enable Driver Compilation
  Click and mark the required modules for driver
       Enable RTI driver
       Enable GIO driver **
```


//드라이버



## //Interrupts



//VIM Channel 0-31



//VIM RAM 2 번하고 21 번이 같아야함 선정형 틱 발형 나보다 높은사람이 왔으니 양보를하겠다. 그런이유로 2 번과 21 번이 세팅되었음

TMS570LC4357ZWT_F	REERTOS	os	PINMUX	GIO	ESM	SCI1	SCI2	SCI3	SCI4	LIN1	L
General											
Configuration—											1
Configuration options will set macros in											
Use Task Preemption		Use Mutexes				✓ Use Verbose Stack Checking					
Use Idle Hook		Use Recursive Mutexes				Use Timers					
Use Tick Hook		Use Counting Semaphores					Generate Runtime Statistics				
Use Co-Routines								Failed I	Hook		
Use Trace Facility Use Stack Overflow Hook											
☐ Task Configuration —											7
	75000000			Tiek Bate (Ua):			1000				
RTI Clock (Hz):	7500000			Tick Rate (Hz):			2000				
Max Priorities:	5			Total Heap Size:			8192				
Task Name Length:	16			Min Stack Size:			128				
Coroutine Configuration											
<b> </b>											
Coroutine Priorities:	2										
_ Timers Configuration											
Timer Task Priority: 0 Queue Length: 0 Stack Size: 0											
											J

```
Use Verbose Stack Checking //스택이 깨지는지 안깨지는지 체크
→ Generate Code
ccs - 코드 입력하고 - 실행해서 het 이 동작하면됨
#include "HL_sys_common.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "os task.h"
#include "HL het.h"
#include "HL gio.h"
xTaskHandle xTask1Handle;
void vTask1(void *pvParameters)
{
   for(;;)
   {
   /*Taggle HET[1] with timer tick */
   gioSetBit(hetPORT1, 17, gioGetBit(hetPORT1, 17)^1);
   vTaskDelay(100);
}
void main(void)
  /*Set high end timer GIO port hetPort pin direction to all output */
   gioSetDirection(hetPORT1, 0xFFFFFFFF);
   /*Create Task 1 → rtos 에 있는 테스크를 생성하는 api
    리눅스 커널의 포크랑 같음
    Task1 이라는애가 새로생김
    Task1을 구동시키는 소스가 vTask1
    configMINIMAL → 일단은 태스크라 스택이 필요해서 최소한의 스택사이즈 Difine
    해서 잡아놓고있는것
    FreeRTOS manual 옵션값 → MCU 하는사람들이 하나더 해야하는거
    지정하는거 자기가 원하는대로 제어할수있게 입력 */
   if(xTaskCreate(vTask1, "Task1", configMINIMAL STACK SIZE, NULL, 1,
&xTask1Handle) != pdTRUE)
   {
     /*Task could not be created */
       while(1);
   }
   /*Start Scheduler */
   vTaskStartScheduler();
   /* Run forever */
   while(1);
}
```

```
os croutine.c
c os event groups.c
c os heap.c
c os list.c
os_mpu_wrappers.c
c os port.c
s os portasm.asm
c os queue.c
c os tasks.c
c os timer.c
______
os port - 스케줄링하는 용도로씀
os portasm.asm -
portSAVE CONTEXT //컨텍스트 스위칭 → 현재 컨텍스트를 저장하는 함수
portRESTORE CONTEXT .macro
                R0, pxCurrentTCBConst
        LDR
                R0, [R0]
        LDR
        ; task stack MPU region
               r4, #12
                                             ; Task Stack Region
                r12, r0, #4
        add
                                             ; poin to regions in TCB
        ldmia
              r12!, {r1-r3}
              p15, #0, r4, c6, c2, #0 ; Select region
p15, #0, r1, c6, c1, #0 ; Base Address
p15, #0, r3, c6, c1, #4 ; Access Attributes
p15, #0, r2, c6, c1, #2 ; Size and Enable
        ldr
              r5, portMax_MPU_Region
            r4, #13
        ; dynamic MPU per task
컨텍스트 저장하는데 코프로세스 15 번이 쓰임
동작이 다다름
; Start the first task by restoring its context.
        .def vPortStartFirstTask
        .asmfunc
vPortStartFirstTask
        cps #0x13
        portRESTORE CONTEXT
        .endasmfunc
vPortStartFirstTask //메인태스크
;/*----*/
; Yield to another task.
       .def vPortYieldProcessor
       .asmfunc
swiPortYield
         Restore stack and LR before calling vPortYieldProcessor
       ldmfd sp!, {r11,r12,lr}
vPortYieldProcessor
       ; Within an IRQ ISR the link register has an offset from the true return
       ; address. SWI doesn't do this. Add the offset manually so the ISR
       ; return code can be used.
       ADD
             LR, LR, #4
```

```
yield//스택을 보관하고 스택과 에러를 보관하고 동작하고있다가
우선순위 높은애가 오면 양보한다
자기가 저장해놓았던걸 빼놓고 저기넘어가서 작업
swiPortYield//소프트웨어
; Select the next task to execute. */
BL vTaskSwitchContext
vTaskSwitchContext //텍스트 전환
:/*----*/
; Preemptive Tick
       .def vPortPreemptiveTick
       .asmfunc
vPortPreemptiveTick
       ; Save the context of the current task.
       portSAVE CONTEXT
Tick // 인터럽트 2 번
os task.c -
xTaskCreate//FreeRTOS에 있는 task struct
pxStack//태스크로 스택이 필요
pvPortMalloc//스택할당
tasktoReadyList // 런큐
리스트에 우선순위 높은걸 먼저하는걸 도와줌
vTaskDelete // vTask를 종료시키는 함수
Linux 는 모든것을 다올려야해서 복잡한데 비해
```

FreeRTOS 는 os 만 올리면되서 구동시키는 함수들이 훨씬 단순함